

Actualización del software del televisor

Philips trata de mejorar continuamente sus productos. Para asegurarse de que el televisor está actualizado con los arreglos y características más recientes, le recomendamos encarecidamente que actualice el televisor con el software más reciente.

Cuando estén disponibles, podrá obtener las actualizaciones de software de su minorista o de www.philips.com/support.

Qué necesita

Antes de actualizar el software del televisor, asegúrese de que tiene lo siguiente:

- Una memoria USB. La memoria USB debe tener un formato FAT o DOS. No use una unidad USB de disco duro para la actualización de software.
- Un PC con acceso a Internet.
- Una utilidad de archivos compatible con el formato de archivo ZIP (por ejemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® o StuffIt® para Macintosh®).

Paso 1: comprobar la versión actual del software del televisor

Antes de actualizar el software del televisor, compruebe la versión actual del software del televisor. Si la versión del software del televisor es la misma que la del archivo de actualización más reciente que se encuentra en www.philips.com/support, no es necesario actualizar el software del televisor.

- 1 Pulse **MENU** en el mando a distancia.
- 2 Seleccione **[Configuración] > [Actualiz. software] > [Software actual]** y, a continuación, pulse **OK**. Se muestra la versión del software actual.

Paso 2: descargar el software más reciente

- 1 Insertar la memoria USB en un puerto USB de su PC.
- 2 En su PC, navegue a www.philips.com/support.
- 3 Busque su producto y encuentre el software y los controladores disponibles para su televisor.
- 4 Si la versión del software es posterior a la de su televisor, haga clic en la actualización de software.
- 5 Acepte el contrato de licencia y guarde el archivo ZIP en la memoria USB.
- 6 Mediante la utilidad de archivos, extraiga 'autorun.upg' al directorio raíz de la memoria USB.
- 7 Desconecte la memoria USB del PC.

Paso 3: actualizar el software del televisor

Advertencia

- Durante la actualización de software, no desconecte el televisor ni quite la memoria USB.
- Si se produce un descenso de la alimentación eléctrica durante la actualización, no extraiga el dispositivo de memoria USB del televisor. El televisor seguirá con la actualización en cuanto se restablezca la alimentación eléctrica.
- Si se produce un error durante la actualización, reintente el procedimiento. Si se vuelve a producir el error, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips.

- 1 Desconecte el televisor y todos los discos de almacenamiento USB.
- 2 Conecte la memoria USB (que contiene la actualización de software) al conector USB del televisor.
- 3 Encienda el televisor
 - ↳ El televisor detecta la memoria USB y empieza a examinar la versión de software.
 - ↳ Un mensaje le indica que actualice el software.

Nota

- Si no se detecta la memoria USB, desconéctela y vuelva a conectarla.

- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar el software del televisor.
- 5 Cuando se haya completado, desconecte la memoria USB del televisor.
- 6 Seleccione **[Reiniciar]**, y a continuación pulse **OK** para reiniciar el televisor.