

# De software van de TV bijwerken

Philips werkt continu aan de verbetering van zijn producten. Om ervoor te zorgen dat uw TV is voorzien van de meest recente functies en oplossingen, raden wij u sterk aan de TV bij te werken met de meest recente software.

Als er software-updates beschikbaar zijn, kunt u deze verkrijgen bij uw leverancier of via [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Wat u nodig hebt.

Controleer voordat u de software van de TV gaat bijwerken of u beschikt over het volgende:

- Een lege USB-flashdrive. De USB-flashdrive moet zijn geformatteerd voor FAT of DOS. Gebruik geen USB-hardeschijf voor de software-update.
- Een PC met internettoegang.
- Een archiveerprogramma dat de bestandsindeling ZIP ondersteunt (bijvoorbeeld WinZip® voor Microsoft® Windows® of Stuffit® voor Macintosh®).

## Stap 1: De huidige softwareversie van de tv controleren

Voordat u de software van de TV bijwerkt, moet u de huidige softwareversie van de TV controleren. Als de softwareversie van uw TV dezelfde is als die van het meest recente updatebestand op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), hoeft u de software van de TV niet bij te werken.

- 1 Druk op **MENU** op de afstandsbediening van de TV.
- 2 Selecteer **[Setup] > [Software-update] > [Huidige software]** en druk vervolgens op **OK**. De versie van de huidige software wordt weergegeven.

## Stap 2: De meest recente software downloaden

- 1 Sluit de USB-flashdrive aan op een USB-poort op uw PC.
- 2 Ga op uw PC naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Zoek uw product en de beschikbare software en stuurprogramma's voor uw televisietoestel.
- 4 Als de softwareversie recenter is dan de versie op uw TV, klikt u op de software-update.
- 5 Ga akkoord met de licentieovereenkomst en sla het ZIP-bestand op de USB-flashdrive op.
- 6 Gebruik het archiveerprogramma om 'autorun.upg' uit te pakken naar de hoofdmap van de USB-flashdrive.
- 7 Koppel de USB-flashdrive los van de PC.

## Stap 3: De software van de TV bijwerken

### Waarschuwing

- Schakel tijdens de software-update de TV niet uit en koppel de USB-flashdrive niet los.
- Koppel de USB-flashdrive ook niet los van de TV als er tijdens de update een stroomstoring optreedt. De TV hervat de update zodra de stroomstoring voorbij is.
- Als zich tijdens de update een fout voordoet, start u de procedure opnieuw. Als de fout zich blijft voordoen, neemt u contact op met Philips Consumer Care.

- 1 Schakel de TV uit en koppel alle USB-opslagapparaten los.
- 2 Sluit de USB-flashdrive (met de software-update) aan op de USB-aansluiting op de TV.
- 3 Schakel de TV in.
  - ↳ De TV detecteert de USB-flashdrive en begint de softwareversie te scannen.
  - ↳ U wordt via een bericht gevraagd om de software bij te werken.

### Opmerking

- Als de USB-flashdrive niet wordt gedetecteerd, koppelt u deze los en sluit u deze weer aan.

- 4 Volg de instructies op het scherm om de software van de TV bij te werken.
- 5 Als dit voltooid is, koppelt u de USB-flashdrive los van de TV.
- 6 Selecteer **[Herstarten]** en druk op **OK** om de TV opnieuw te starten.