

# Aktualisieren der Software des Fernsehgeräts

Philips ist fortwährend bestrebt, seine Produkte zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Ihr Fernsehgerät über die neuesten Funktionen und Fehlerbehebungen verfügt, empfehlen wir dringend, dass Sie Ihr Fernsehgerät mit der neuesten Software aktualisieren.

Bei Verfügbarkeit erhalten Sie Software-Updates bei Ihrem Händler oder unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Was wird benötigt?

Stellen Sie vor der Aktualisierung der Software des Fernsehgeräts sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

- ein leeres USB-Flash-Laufwerk. Das USB-Flash-Laufwerk muss FAT- oder DOS-formatiert sein. Verwenden Sie für das Software-Update keine USB-Festplatte.
- ein PC mit Internet-Zugang.
- ein Archivierungsdienstprogramm, das das ZIP-Dateiformat unterstützt (zum Beispiel WinZip® für Microsoft® Windows® oder StuffIt® für Macintosh®).

## Schritt 1: Stellen Sie die aktuelle Version der Software des Fernsehgeräts fest.

Prüfen Sie vor der Aktualisierung der Software des Fernsehgeräts, welche Software-Version Ihr Fernsehgerät aktuell verwendet. Wenn die Version der Software Ihres Fernsehgeräts der neuesten Update-Datei unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) entspricht, müssen Sie die Software des Fernsehgeräts nicht aktualisieren.

- 1 Drücken Sie **MENU** auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [Softwareaktualis.] > [Aktuelle Software]**, und drücken Sie anschließend **OK**. Die Version der aktuellen Software wird angezeigt.

## Schritt 2: Laden Sie die neueste Software herunter.

- 1 Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an einen USB-Anschluss Ihres PCs an.
- 2 Rufen Sie auf Ihrem PC [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) auf.
- 3 Geben Sie Ihr Produkt an und suchen Sie die Software und Treiber für Ihr Fernsehgerät.
- 4 Wenn die Software-Version neuer als die Version auf Ihrem Fernsehgerät ist, klicken Sie auf das Software-Update.
- 5 Nehmen Sie die Lizenzvereinbarung an und speichern Sie die ZIP-Datei auf dem USB-Flash-Laufwerk.
- 6 Extrahieren Sie mithilfe des Archivierungsdienstprogramms autorun.upg in das Stammverzeichnis des USB-Flash-Laufwerks.
- 7 Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk von Ihrem PC.

## Schritt 3: Aktualisieren Sie die Software des Fernsehgeräts.



### Warnung

- Schalten Sie das Fernsehgerät nicht aus und entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk nicht, während das Software-Update läuft.
- Wenn während des Aktualisierungsvorgangs ein Stromausfall auftritt, darf das USB-Flash-Laufwerk nicht vom Fernsehgerät getrennt werden. Das Fernsehgerät setzt die Aktualisierung fort, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt wurde.
- Wenn während der Aktualisierung ein Fehler auftritt, versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn der Fehler erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an das Philips Kundendienstzentrum.

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät aus und entfernen Sie alle USB-Speichergeräte.
- 2 Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk (mit dem Software-Update) an den USB-Anschluss des Fernsehgeräts an.
- 3 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
  - ↳ Das Fernsehgerät erkennt das USB-Flash-Laufwerk und beginnt, nach der Software-Version zu suchen.
  - ↳ Eine Meldung teilt Ihnen mit, die Software zu aktualisieren.



### Hinweis

- Wenn das USB-Flash-Laufwerk nicht erkannt wird, entfernen Sie es und schließen Sie es erneut an.

- 4 Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um die Software des Fernsehgeräts zu aktualisieren.
- 5 Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk vom Fernsehgerät.
- 6 Wählen Sie **[Neustart]** und drücken Sie dann **OK**, um das Fernsehgerät neu zu starten.