


1 Tillæg


Forstørrelse af tekst-tv-sider

I afsnittet "Forstørrelse af tekst-tv-sider" i brugervejledningen kan du læse, at du kan forstørre tekst-tv-sider ved at trykke på **OPTION**.



Når tv-softwaren opdateres (til version 64.67.3 eller højere), kan **OPTION** ikke længere bruges til at forstørre tekst-tv-sider. Hvis du vil forstørre tekst-tv-sider, skal du i stedet for de originale instruktioner benytte følgende fremgangsmåde:

- 1 Tryk på **TELETEXT**, og vælg en tekst-tv-side.
- 2 Tryk på **CC** (**Billedformat**) for at forstørre den øverste del af siden.



- 3 Tryk på **CC** (**Billedformat**) igen for at få vist den forstørrede nederste del af siden.
- 4 Tryk på **▲▼** for at rulle gennem den forstørrede side.
- 5 Tryk på **CC** (**Billedformat**) igen for at vende tilbage til den normale sidestørrelse.

Brug af tekst-tv på dobbeltskærm

I afsnittet "Brug af tekst-tv på dobbeltskærm" i denne brugervejledning kan du læse, at du skal trykke på **DS** **Dual screen** for at få vist almindeligt tekst-tv, når tekst-tv på dobbeltskærm er aktiveret.

Når tv-softwaren opdateres (til version 64.67.3 eller højere), kan **DS** **Dual screen** ikke længere bruges til at aktivere visning af almindeligt tekst-tv.

Brug følgende fremgangsmåde i stedet for de originale instruktioner:

- 1 Tryk på **DS** **Dual screen** på fjernbetjeningen for at aktivere dobbeltskærmstekst-tv.
- 2 Tryk på **DS** **Dual screen** igen for at afslutte tekst-tv.

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



DA BRUKSANVISNING

PHILIPS



| Country | Number | Tariff |
|-------------|------------------|-----------|
| Austria | 0810 000205 | €0.07/min |
| Belgium | 078250145 | €0.06/min |
| Bulgaria | +3592 489 99 96 | local |
| Croatia | 01 3033 754 | local |
| Czech Rep | 800142840 | free |
| Denmark | 3525 8759 | local |
| Finland | 09 2311 3415 | local |
| France | 0821 611655 | €0.09/min |
| Germany | 01803 386 852 | €0.09/min |
| Greece | 0 0800 3122 1280 | free |
| Hungary | 0680018189 | local |
| Ireland | 0800 055 6882 | free |
| Italy | 840320086 | €0.08/min |
| Luxembourg | 40 6661 5644 | local |
| Netherlands | 0900 8407 | €0.10/min |
| Norway | 2270 8111 | local |
| Poland | 0223491504 | local |
| Portugal | 2 1359 1442 | local |
| Romania | 1-203-2060 | local |
| Russia | (495) 961-1111 | local |
| Serbia | +381 114 440 841 | local |
| Slovakia | 0800 004537 | free |
| Slovenia | 01 280 95 22 | local |
| Spain | 902 888 784 | €0.10/min |
| Sweden | 08 5792 9100 | local |
| Switzerland | 0844 800 544 | local |
| Turkey | 0800 261 3302 | local |
| UK | 0870 900 9070 | local |
| Ukraine | 044 254 2392 | local |

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Indhold

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Vigtigt | 3 |
| 1.1 | Sikkerhed | 3 |
| 1.2 | Vedligeholdelse af skærmen | 4 |
| 1.3 | Miljø | 4 |
| 2 | Dit tv | 5 |
| 2.1 | Oversigt over tv'et | 5 |
| 3 | Sådan kommer du i gang | 7 |
| 3.1 | Placering af tv'et | 7 |
| 3.2 | Vægmontering af tv'et | 7 |
| 3.3 | Tilslutning af antennekabel | 8 |
| 3.4 | Tilslutning af strømmen | 9 |
| 3.5 | Isætning af batterier i fjernbetjeningen | 9 |
| 3.6 | Tænd tv'et | 9 |
| 3.7 | Første opsætning | 10 |
| 4 | Brug af tv'et | 11 |
| 4.1 | Tænd/sluk tv'et eller skift til standby | 11 |
| 4.2 | Se tv | 12 |
| 4.3 | Adgang til DVB-C- og DVB-T-kanalnetværk | 12 |
| 4.4 | Se tilsluttede enheder | 13 |
| 4.5 | Brug af tekst-tv | 13 |
| 5 | Flere funktioner på tv'et | 14 |
| 5.1 | Oversigt over fjernbetjening | 14 |
| 5.2 | Brug af tv-menuerne | 16 |
| 5.3 | Justering af billed- og lydindstillinger | 18 |
| 5.4 | Skift mellem tilstandene Butik og Hjem | 22 |
| 5.5 | Brug af avancerede tekst-tv-funktioner | 22 |
| 5.6 | Oprettelse af favoritlister | 24 |
| 5.7 | Brug af elektronisk programoversigt (EPG) | 25 |
| 5.8 | Brug af timere og børnesikring | 26 |
| 5.9 | Brug af undertekster | 27 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 5.10 | Se fotos, og lyt til musik | 28 |
| 5.11 | Lyt til digitale radiokanaler | 30 |
| 5.12 | Opdatering af tv-softwaren | 30 |
| 6 | Installation af kanaler | 32 |
| 6.1 | Automatisk installation af kanaler .. | 32 |
| 6.2 | Manuel installation af kanaler | 33 |
| 6.3 | Omdøbning af kanaler | 34 |
| 6.4 | Afinstallation eller geninstallation af kanaler | 34 |
| 6.5 | Omlacering af kanaler | 34 |
| 6.6 | Manuel opdatering af kanallisten | 35 |
| 6.7 | Test af digital modtagelse | 35 |
| 6.8 | Start af demo | 35 |
| 6.9 | Nulstilling af tv'et til fabriksindstillingerne | 35 |
| 7 | Tilslutning af enheder | 36 |
| 7.1 | Oversigt over tilslutninger | 36 |
| 7.2 | Valg af tilslutningskvalitet | 37 |
| 7.3 | Tilslutning af enheder | 39 |
| 7.4 | Opsætning af enheder | 43 |
| 7.5 | Brug af Philips EasyLink | 44 |
| 7.6 | Forberedelse af tv'et til digitale tjenester | 44 |
| 8 | Tekniske specifikationer | 46 |
| 9 | Fejlfinding | 47 |
| 10 | Index | 50 |

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Alle varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere.

Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Materialet i denne manual anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet eller individuelle moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået.

Garanti

Ingen dele kan repareres af brugeren. Du må ikke åbne eller fjerne dækslerne på produktet. Reparationer må kun udføres af et Philips Kundecenter og officielle reparationsværksteder. Hvis dette ikke overholdes, ophæves alle angivne eller underforståede garantier. Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne manual, alle justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne manual, ophæver garantien.

Pixel-karakteristika

Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har 99,999% eller flere effektive pixel, kan der forekomme sorte prikker eller klare konstante lysprikker (rød, grøn eller blå) på skærmen. Dette er en strukturegenskab i skærmen (inden for almindelige industristandarder) og er ikke en fejlfunktion.

Åben kildesoftware

Dette tv indeholder åben kildesoftware. Philips tilbyder hermed på opfordring at levere eller stille en komplet maskinlæsbar version af den

tilsvarende kildekode til rådighed på et almindeligt anvendt medie til softwareudveksling, til en pris, der ikke er højere end prisen på en fysisk leverance af kilden.

Dette tilbud gælder i en periode på 3 år efter købsdatoen for dette produkt. For at få kildekoden skal du skrive til

Philips Consumer Lifestyle Development Manager
LoB Mainstream Displays
620A Lorong 1, Toa Payoh
Singapore 319762

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermålede produkter; der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler:

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkra v og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt.

Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader.

Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette tv er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal den erstattes af en sikring af **samme værdi som angivet** på stikket (f.eks. 10 A).

1. Fjern sikringsdækslet og sikringen.
2. Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
3. Sæt sikringsdækslet på igen.


For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra strømledningen på dette produkt.

Copyright



VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logoet er varemærker tilhørende Video Electronics



Standards Association. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og dobbelt-D-symbolet  er varemærker



tilhørende Dolby Laboratories. Fremstillet under licens fra BBE Sound, Inc. Licensen er givet af BBE, Inc. under et eller flere af følgende amerikanske patenter: 5510752, 5736897. BBE og BBE-symbolet er registrerede varemærker tilhørende BBE Sound Inc.

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

® Kensington og Micro Saver er registrerede USA-varemærker tilhørende ACCO World Corporation med udstedte og igangværende ansøgninger om registreringer for tilsvarende anvendelser i andre lande. Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker er de respektive ejeres ejendom.

1 Vigtigt


Tillykke med købet, og velkommen til Philips!

Læs denne brugermanual, før du anvender dette produkt.

Vær meget opmærksom på dette afsnit, og følg instruktionerne om sikkerhed og skærmvedligeholdelse nøje. Produktgarantien bortfalder i tilfælde af skader, der opstår som følge af tilsidesættelse af disse instruktioner.

Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.


Model- og serienummeret på dit tv fremgår på bagsiden og siden af tv'et samt på emballagen.



1.1 Sikkerhed

- Der skal 2 personer til for at løfte et tv, som vejer over 25 kilo. Fejlagtig håndtering af tv'et kan resultere i alvorlig personskade.
 - Hvis tv'et transporteres ved lave temperaturer (lavere end 5 °C), skal du åbne kassen og vente, indtil tv'et har opnået samme temperatur som omgivelserne (lokalet), før det pakkes ud.
 - Af hensyn til risikoen for kortslutning må hverken tv'et, fjernbetjeningen eller fjernbetjeningens batterier udsættes for regn eller vand.
 - Anbring aldrig beholdere med vand eller andre væsker på eller i nærheden af tv'et. Hvis der spildes væsker på tv'et, er der risiko for elektriske stød. Hvis der spildes væsker på tv'et, må det ikke betjenes.
- Afbryd tv'et fra stikkontakten med det samme, og få tv'et eftersat af en kvalificeret tekniker.
 - Af hensyn til risikoen for brand eller elektriske stød må hverken tv'et, fjernbetjeningen eller fjernbetjeningens batterier placeres i nærheden af kilder til åben ild (f.eks. tændte stearinlys) eller andre varmekilder, herunder bl.a. direkte sollys.
 - Placer ikke tv'et i indelukkede omgivelser som f.eks. en bogreol. Sørg for, at der er en ventilationsafstand på mindst 10 cm hele vejen omkring tv'et. Sørg for, at luftstrømningen omkring tv'et ikke er hæmmet.
 - Hvis tv'et placeres på en plan, solid overflade, må det kun anbringes på den medfølgende stander. Flyt ikke tv'et, medmindre standeren er fastgjort korrekt til tv'et.
 - Vægmontering af tv'et bør kun udføres af kvalificerede personer. Tv'et må kun monteres på et passende vægbeslag og på en væg, som med sikkerhed kan bære dets vægt. Forkert vægmontering kan medføre alvorlig personskade eller tingsskade. Forsøg ikke selv at vægmontere tv'et.
 - Hvis tv'et monteres på en drejefod eller en drejearm, skal det sikres, at strømledningen ikke udsættes for trækpåvirkning, når tv'et drejes. Trækbelastninger på strømledningen kan få ledningens forbindelser til at løsne sig, hvilket kan medføre gnister eller brand.
 - Afbryd tv'et fra stikkontakten og antenneledningen, hvis der er udsigt til tordenvejr. Under tordenvejr må ingen dele af tv'et, strømledningen eller antennekablet berøres.
 - Sørg for at have uhindret adgang til strømledningen, så det er nemt at afbryde tv'et fra stikkontakten.
 - Når du afbryder tv'et fra stikkontakten, skal du:
 1. Slukke for tv'et og derefter på stikkontakten (om muligt).
 2. Trække stikket ud af stikkontakten.


- Trække strømledningen ud af strømtilslutningen på bagsiden af tv'et. Træk altid i strømledningens stik. Træk ikke i selve ledningen.



- Der er risiko for varige høreskader, hvis øretelefoner eller hovedtelefoner benyttes med høje lydstyrker. Selv om høj lydstyrke med tiden kan forekomme normal, kan den medføre nedsat hørelse. Beskyt din hørelse ved at begrænse brug af øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke.

1.2 Vedligeholdelse af skærmen

- Sluk tv'et, og afbryd strømledningen, før skærmen rengøres. Rengør skærmen med en blød, tør klud. Brug ikke stoffer som f.eks. husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige skærmen.



- Undgå deformationer og falmende farver ved at aftørre vanddråber så hurtigt som muligt.
- Skærmen må ikke berøres, trykkes ind, bstryges eller udsættes for andre påvirkninger med hårde genstande, da dette kan beskadige skærmen permanent.
- Undgå om muligt, at stationære billeder forbliver på skærmen i længere tid. Eksempler herpå er skærmmenuer,

tekst-tv-sider, sorte bjælker eller rulletekster med aktiekurser. Hvis det er nødvendigt at gengive stationære billeder, skal skærmmkontrasten og lysstyrken reduceres, så skærmen ikke beskadiges.

1.3 Miljø

Genanvendelse af emballage

Det er meningen, at emballagen til dette produkt skal genanvendes. Kontakt de lokale myndigheder for at finde ud af, hvordan emballagen kan genanvendes.

Bortskaffelse af produktet

Produktet er fremstillet af materialer og med komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Hvis du ser symbolet med en skraldespand med kryds over på et produkt, er produktet omfattet af EU-direktivet 2002/96/EC:



Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Spørg hos forhandleren for at få oplysninger om, hvordan produktet bortskaffes på forsvarlig vis. Ukontrolleret bortskaffelse af skrald skader både miljøet og helbredet.

Bortskaffelse af brugte batterier

De medfølgende batterier indeholder hverken kviksølv eller kadmium. Bortskaf de medfølgende og alle andre brugte batterier i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Strømforbrug

Af hensyn til miljøpåvirkningen er tv'ets strømforbrug i standbytilstand absolut minimalt. Det aktive strømforbrug fremgår af tv'ets bagside.


Yderligere produktspecifikationer fremgår af produktarket på www.philips.com/support.

2 Dit tv

Dette afsnit indeholder en oversigt over almindeligt benyttede tv-betjeningslementer og -funktioner.


2.1 Oversigt over tv'et

Betjeningsknapper på siden samt indikatorer




1. **STRØM**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **LYDSTYRKE +/-**
5. Strømindikator

Tilslutninger på siden



Brug tv'ets tilslutninger på siden til at tilslutte mobile enheder som f.eks. kameraer eller spilkonsoller med high definition. Du kan også tilslutte hovedtelefoner eller en USB-hukommelsesenhed.

Tilslutninger bagpå




Brug tv'ets tilslutninger bagpå til at tilslutte antennen og permanente enheder som f.eks. en high definition-diskspiller, en dvd-afspiller eller en videobåndoptager.

ⓘ Bemærk

Yderligere oplysninger om tilslutninger findes i afsnit 7 Tilslutning af enheder.

Fjernbetjening



1. **STANDBY**
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. **FARVETASTER**
Fra venstre: Rød, grøn, gul, blå
5. **NAVIGATIONSTASTER**
Op ▲, Ned ▼, Venstre ◀, Højre ▶, **OK**
6. **MENU**
7. **PROGRAM +/-**
8. **LYDSTYRKE +/-**

Detaljerede oplysninger om fjernbetjeningen findes i afsnit 5.1 *Oversigt over fjernbetjeningen*.

3 Sådan kommer du i gang

Dette afsnit hjælper dig med at placere og installere tv'et og supplerer oplysningerne i *kvikvejledningen*.


⊞ Bemærk

Se *kvikvejledningen* for at få oplysninger om montering af stander.

3.1 Placering af tv'et

Ud over at læse og forstå sikkerhedsinstruktionerne i *afsnit 1.1*, skal du være opmærksom på følgende, før du vælger en placering til tv'et:

- Den ideelle betragtningsafstand til tv'et er tre gange skærmstørrelsen.
- Placer tv'et på et sted, hvor der ikke er lysindfald på skærmen.
- Tilslut dine enheder, før du placerer tv'et.
- Tv'et er udstyret med en Kensington-sikkerhedslås, som sidder på bagsiden af tv'et.



Hvis du vil tilslutte en Kensington-lås (medfølger ikke), skal du placere tv'et i nærheden af en permanent genstand (f.eks. et bord), som nemt kan fastgøres til låsen.

3.2 Vægmontering af tv'et

⚠ ADVARSEL

Vægmontering af tv'et bør kun udføres af kvalificerede personer. Philips hæfter ikke for forkert montering, der resulterer i ulykke eller personskade.

Trin 1 Køb et VESA-kompatibelt vægbeslag

Afhængigt af tv'ets skærmstørrelse skal du købe et af følgende vægbeslag:


| Tv-skærmstørrelse (tommer/cm) | VESA-kompatibel vægbeslags-type (mm) | Særlige instruktioner |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| 32"/81 cm | Justerbart 300 x 300 | Det VESA-kompatible beslag skal justeres til 200 x 300, før det fastgøres til tv'et |
| 37"/94 cm | Fast 300 x 300 | Ingen |
| 42"/107 cm eller større | Fast 400 x 400 | Ingen |

Trin 2 Fjern tv-standeren


⊖ Bemærk

Disse instruktioner gælder kun for tv-modeller med monteret stander. Hvis din tv-stander ikke er monteret, skal du fortsætte til *trin 3 Tilslut kabler*. Tv-stande kan variere i form på nogle tv-modeller.


1. Læg forsigtigt tv'et med fronten nedad på en plan, stabil overflade, som forinden er blevet dækket med et stykke blødt stof. Stoffet skal være tykt nok til at beskytte skærmen.



2. Brug en stjerneskruetrækker (medfølger ikke) til at fjerne de fire bolte, der holder standeren fast på tv'et.




3. Træk med et fast træk standeren fri af bunden af tv'et. Anbring både standeren og skruerne på et sikkert sted, så de om nødvendigt kan genmonteres på et senere tidspunkt.



Trin 3 Fastgør det VESA-kompatible vægbeslag på tv'et

1. Find de fire ophængsmøtrikker bag på tv'et.




2. Fortsæt herefter med at gennemføre instruktionerne, der medfølger til det VESA-kompatible vægbeslag.

⊖ Bemærk

Når du fastgør det VESA-kompatible vægbeslag til dit tv, skal du bruge M6-bolte til 32"-modeller og M8-bolte til større modeller (uden medleverede bolte).

3.3 Tilslutning af antennekabel



1. Find tilslutningen **TV ANTENNA** bag på tv'et.
2. Slut den ene ende af et antennekabel (medfølger ikke) til tv'ets **TV ANTENNA**-tilslutning. Benyt en adapter, hvis antennekablet ikke passer.

3. Slut den anden ende af antennekablet til husets antenneforbindelse, og sørg for, at kablet sidder ordentligt i begge ender.

3.4 Tilslutning af strømmen


⚠ ADVARSEL

Kontrollér, at den til rådighed værende netspænding stemmer overens med den angivne spænding bag på tv'et. Tilslut ikke strømledningen, hvis spændingen er anderledes.

Sådan tilsluttes strømledningen


ⓘ Bemærk

Placeringen af strømtilslutningen varierer i henhold til tv-model.



1. Find strømtilslutningen **AC IN** bag på eller i bunden af tv'et.
2. Slut strømledningen til strømtilslutningen **AC IN**.
3. Slut strømledningen til stikkontakten, og sørg for, at ledningen sidder ordentligt fast i begge ender.

3.5 Isætning af batterier i fjernbetjeningen



1. Skub batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen af.
2. Isæt de to medfølgende batterier (størrelse AAA, type LR03). Sørg for, at batteriernes pluspoler (+) og minuspoler (-) stemmer overens med markeringerne inde i batterirummet.
3. Skub dækslet på plads igen.

ⓘ Bemærk

Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal benyttes i længere tid.

3.6 Tænd tv'et


Første gang du tænder tv'et skal du kontrollere, at strømledningen er tilsluttet korrekt. Når du er klar, skal du tænde for strømmen (hvis stikkontakten er forsynet med en afbryder) og derefter trykke på **POWER** på siden af tv'et.

ⓘ Bemærk

Visse tv-modeller kræver, at du holder **POWER** inde i op til to sekunder. En biplyd indikerer, at tv'et er tændt. Tv'et kan være op til 15 sekunder om at starte.

3.7 Første opsætning

1. Første gang tv'et tændes, vises en menu til valg af sprog.



Vælg sprog, og følg instruktionerne på skærmen for at indstille tv'et.



Bemærk

Hvis DVB-C er tilgængelig, vil du blive bedt om at vælge **Antenne** eller **Kabel**.
Antenne installerer DVB-T-kanaler.
Kabel installerer DVB-C-kanaler.



ADVARSEL

Skift ikke **Indstillinger** for DVB-C, medmindre det er nødvendigt.



Tip


Du kan geninstallere kanalerne, sådan som det er beskrevet i *Afsnit 6 Installation af kanaler*.

4 Brug af tv'et

Dette afsnit hjælper dig med at bruge grundlæggende tv-funktioner. Instruktioner til avancerede tv-funktioner findes i afsnit 5 *Flere funktioner på tv'et*.


4.1 Tænd/sluk tv'et eller skift til standby

4.1.1 Tænd tv'et




- Hvis strømindikatoren (1) er slukket, skal du trykke på **POWER** på siden af tv'et.

4.1.2 Sluk tv'et



- Tryk på **POWER** på siden af tv'et.

4.1.3 Stille tv'et på standby




- Tryk på **STANDBY**-tasten på fjernbetjeningen. Strømindikatoren skifter til standby (rød).

* Tip

Selv om tv'et bruger meget lidt strøm, når det står i standby, bruger det alligevel energi, så længe strømmen er tilsluttet og slået til. Hvis du i længere tid ikke skal bruge tv'et, skal du slukke det og afbryde det fra stikkontakten.

4.1.4 Tænd tv'et fra standby




- Hvis strømindikatoren er i standby (rød), skal du trykke på **STANDBY**-tasten på fjernbetjeningen.

ⓘ Bemærk

Hvis du ikke kan finde fjernbetjeningen, og du vil tænde tv'et fra standby, skal du trykke på **POWER** på siden af tv'et. Herved slukkes tv'et. Tryk på **POWER** igen for at tænde tv'et igen.


4.2 Se tv

4.2.1 Skift kanaler




- Tryk på et tal (1 til 999), eller tryk på **P +/-** på fjernbetjeningen.
- Tryk på **PROGRAM +/-** på tv'ets sidebetjeningstaster.
- Tryk på **P⇌P** på fjernbetjeningen for at vende tilbage til den tidligere viste tv-kanal.

4.2.2 Skift kanaler (fra digital modtager)



1. Tænd for den digitale modtager.
2. Tryk på **SOURCE** på fjernbetjeningen, og vælg derefter den indgang, som den digitale modtager er sluttet til.
3. Tryk på **OK** for at vælge den digitale modtager.
4. Brug fjernbetjeningen til den digitale modtager til at vælge tv-kanaler.

4.2.3 Justering af lydstyrke



- Tryk på **LYDSTYRKE +** eller - på fjernbetjeningen.
- Tryk på **LYDSTYRKE +** eller - på tv'ets sidebetjeningstaster.
- Tryk på **OK** på fjernbetjeningen for at slå lyden fra. Tryk på **OK** igen for at slå lyden til igen.

ⓘ Bemærk

Hvis der er tilsluttet hovedtelefoner, skal du regulere hovedtelefonlydstyrken som beskrevet i afsnit 5.3.5 *Justering af lydindstillinger*. Du skal trykke på **LYDLØS-**tasten på fjernbetjeningen for at slå lyden fra tv'ets højttalere fra. Hvis du trykker på tasterne **LYDSTYRKE +/-**, slås tv'ets højttalere til igen.

4.3 Adgang til DVB-C- og DVB-T-kanalnetværk

Hvis du både har DVB-C og DVB-T installeret, kan du få adgang til kanaler fra begge netværk.

1. Tryk på **MENU**.
2. Vælg **Tv-menu > Installering > Installationstilstand**.
3. Vælg **Kabel** (for at få adgang til DVB-C-kanaler) eller **Antenne** (for at få adgang til DVB-T-kanaler).
4. Skift mellem DVB-C- eller DVB-T-kanaler, sådan som det er beskrevet i Afsnit 4.2.1 *Skift kanaler*.


ⓘ Bemærk

Se Afsnit 6.1 *Automatisk installation af kanaler*

for at få instruktioner om, hvordan du installerer DVB-C- og DVB-T-kanaler.

Bemærk (kun i Storbritannien)
Visse digitale tv-kanaler tilbyder særlige digitale teksttjenester (f.eks. BBC1).


4.4 Se tilsluttede enheder



1. Tænd for enheden.
2. Tryk på **SOURCE** på fjernbetjeningen, og vælg derefter den indgang, enheden er sluttet til.
3. Tryk på **OK** for at vælge enheden.

4.5 Brug af tekst-tv

De fleste tv-kanaler udsender information på tekst-tv.



1. Tryk på **TELETEXT** på fjernbetjeningen. Hovedmenuen vises.
2. Sådan vælges en side med fjernbetjeningen:
 - Indtast sidenummeret med taltasterne.
 - Tryk på **P +/-** eller **▲/▼** for at få vist den næste eller den foregående side.
 - Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede emner i bunden af skærmen.

Tip

Tryk på **P↔P** for at vende tilbage til den tidligere viste side.

3. Tryk på **TELETEXT** igen for at slå tekst-tv fra.


5 Flere funktioner på tv'et

Dette afsnit hjælper dig med at bruge avancerede tv-funktioner og forklarer bl.a., hvordan du kan:

- Brug af tv-menuerne (afsnit 5.2)
- Justering af billed- og lydindstillingerne (afsnit 5.3)
- Skift mellem tilstandene Butik og Hjem (afsnit 5.4)
- Brug af avancerede tekst-tv-funktioner (afsnit 5.5)
- Oprettelse af favoritlister (afsnit 5.6)
- Brug af elektronisk programoversigt (EPG) (afsnit 5.7)
- Brug af timere og børnesikring (afsnit 5.8)
- Brug af undertekster (afsnit 5.9)
- Se fotos, og lyt til musik (afsnit 5.10)
- Lyt til digitale radiokanaler (afsnit 5.11)
- Opdatering af tv-softwaren (afsnit 5.12)

5.1 Oversigt over fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en detaljeret oversigt over fjernbetjeningens funktioner.




1. **STANDBY**
Tænder tv'et fra standby eller skifter tilbage til standby.
2. **SOURCE**
Vælger tilsluttede enheder.
3. **BILLEDFORMAT**
Vælger et billedformat.
4. **SUBTITLE**
Aktiverer eller deaktiverer undertekster.
5. **FARVETASTER**
Vælger alternativer eller tekst-tv-sider.
6. **INFO**
Viser programoplysninger, hvis sådanne er tilgængelige.
7. **OK**
Giver adgang til menuen **Alle kanaler** eller aktiverer en indstilling.
8. **NAVIGATIONSTASTER**
Op- ▲, Ned- ▼, Venstre- ◀ og Højre- ▶ tasterne navigerer i menuen.
9. **OPTION**
Aktiverer menuen **Hurtig adgang**.
10. **PROGRAM (P) +/-**
Skifter til næste eller foregående kanal.
11. **TALTASTER**
Vælger en kanal, side eller indstilling.
12. **FORRIGE KANAL**
Vender tilbage til den foregående kanal.
13. **MHEG CANCEL**
Annullerer digital tekst eller interaktive tjenester (kun Storbritannien).
14. **LYDLØS**
Slår lyden fra eller til.
15. **LYDSTYRKE +/-**
Forøger eller reducerer lydstyrken.
16. **MENU**
Slår menuen til og fra.
17. **BACK**
18. **GUIDE**
Slår elektronisk programoversigt (EPG) til og fra. Er kun aktiv sammen med digitale kanaler.
19. **DEMO**
Slår **Demo**-menuen til og fra.
20. **TELETEXT**
Slår tekst-tv til og fra.
21. **DOBBELTSKÆRM**
Opdeler skærbilledet med den aktuelle kanal eller billedkilde til venstre. Tekst-tv vises til højre.


5.2 Brug af tv-menerne

Skærmmenuerne hjælper dig med at installere dit tv, foretage billed- og lydindstillinger og med at få adgang til andre funktioner. Dette afsnit forklarer, hvordan du navigerer i menuerne.

5.2.1 Åbning af hovedmenuen



1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen for at få vist hovedmenuen.




2. Tryk på **MENU** for at forlade menuen.

Hovedmenuen indeholder følgende punkter:


- **Tv-menu**
Vælg denne menu med henblik på installation, billed- og lydindstillinger samt andre funktionsindstillinger.
- **Kanalliste**
Vælg dette punkt for at få vist kanallisten. Her kan du oprette lister med foretrukne kanaler.
- **Programmets vejledn.**
Dette punkt viser oplysninger om de digitale programmer og er kun tilgængeligt, hvis der er installeret digitale kanaler. Se afsnittet 5.9 Brug af elektronisk programoversigt (EPG).
- **Multimedia**
Vælg dette punkt for at få vist fotos eller afspille musik, som er lagret på en USB-enhed. Se afsnit 5.12 Se fotos og lytte til musik.

5.2.2 Brug af hovedmenuen


Nedenstående eksempler beskriver, hvordan hovedmenuen benyttes.




1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen for at få vist hovedmenuen.



2. Tryk på ► for at åbne **Tv-menuen**.



3. Tryk på ► for at åbne menuen **Tv-indstillinger**.



4. Tryk på ▼ for at vælge **Billede**.

| | |
|------------------------|-------------|
| Tv-indstillinger | Billede |
| Indstillingsassist... | Kontrast |
| Nulstil smart settings | Lys |
| Billede | Farve |
| Lyd | Farvenuance |
| | Skarphed |
| | Farvetone |
| | |
| | |

5. Tryk på ► for at åbne indstillingerne for **Billede**.

| | | |
|-----------------|----------|--|
| Billede | Kontrast | |
| Kontrast | 90 | |
| Lys | 47 | |
| Farve | 52 | |
| Farvenuance | 0 | |
| Skarphed | 4 | |
| Farvetone | | |
| | | |

6. Tryk på ▼ for at vælge **Lys**.

| | | |
|-------------|-----|--|
| Billede | Lys | |
| Kontrast | 98 | |
| Lys | 47 | |
| Farve | 52 | |
| Farvenuance | 0 | |
| Skarphed | 4 | |
| Farvetone | | |
| | | |

7. Tryk på ► for at åbne indstillingen **Lys**.

| | |
|-----|--|
| Lys | |
| | |

8. Tryk på ▲ eller ▼ for at justere indstillingen.

9. Tryk på ◀ for at vende tilbage til indstillingerne for **Billede**, eller tryk på **MENU** for at afslutte.

☰ Bemærk

Flere valgmuligheder er tilgængelige, hvis digitale kanaler er installeret og udsendes.


5.2.3 Brug af menuen Hurtig adgang

Menuen **Hurtig adgang** giver direkte adgang til en række hyppigt benyttede menupunkter.

☰ Bemærk

Hvis der er installeret og udsendes digitale kanaler, vises de relevante digitale valgmuligheder i menuen **Hurtig adgang**.

- Tryk på **OPTION** på fjernbetjeningen.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en indstillingsmulighed:
 - **Audiosprog (digital)**
Se afsnittet 5.3.5 Justering af lydindstillinger.
 - **Undertekstsprog (digital)**
Se afsnit 5.9.3 Valg af undertekstsprog på digitale tv-kanaler.
 - **Undertekst**
Se afsnit 5.9 Brug af undertekster.
 - **Billedformat**
Se afsnit 5.3.4 Ændring af billedformat.
 - **Equalizer**
Se afsnit 5.3.5 Justering af lyd- indstillinger.
 - **Klokken**
- Tryk på **OK** for at få vist den valgte funktionsmenu.
- Tryk på ▲, ▼, ◀, ► for at justere indstillingerne i menuen.
- Tryk på **OPTION** for at forlade menuen.



Sådan vises eller skjules uret

1. I menuen **Hurtig adgang** skal du vælge **Klokken** og trykke på **OK** for at få vist uret permanent.

| |
|------------------|
| Hurtig adgang |
| Audiosprog |
| Undertekstprog |
| Undertekst |
| Billedformat |
| Udligningsudstyr |
| Klokken |

2. Tryk på **OPTION**, og tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Klokken** igen.
3. Tryk på **OK** for at skjule uret.

5.3 Justering af billed- og lydindstillinger

Dette afsnit beskriver, hvordan billed- og lydindstillinger justeres.

5.3.1 Brug af Indstillingsassistent

Lad **Indstillingsassistent** føre dig igennem billed- og lydindstillinger.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Tv-indstillinger > Indstillingsassistent**.
2. Tryk på **►** for at starte.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte **Start nu**.
4. Tryk på den grønne tast på fjernbetjeningen for at starte assistenten.
5. Tryk på **◀** eller **►** for at vælge venstre eller højre side, og vælg.
6. Tryk på den grønne tast for at gå til den næste indstilling. Du kommer igennem flere indstillinger. Når du er færdig, bliver du bedt om at gemme indstillingerne.
7. Tryk på den grønne tast for at gemme alle indstillingerne.

5.3.2 Justering af billedindstillinger


Dette afsnit beskriver, hvordan billedindstillingerne justeres.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Tv-indstillinger > Billede**.

| Tv-indstillinger | Billede |
|------------------------|-------------------|
| Indstillingsassist... | Kontrast |
| Nulstil smart settings | Lys |
| Billede | Farve |
| Lyd | Farvenuance |
| | Skarphed |
| | Farvetone |
| | Dynamisk kontrast |
| | Støjreduktion |
| | Farveforbedring |
| | Active control |
| | Lyssensor |
| | Billedformat |

2. Tryk på **►** for at åbne listen.
3. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge en indstilling:

- **Kontrast**
Ændrer niveauet i billedets lyse dele, samtidigt med, at de mørke dele forbliver uændrede.
- **Lys**
Ændrer lysstyrken i billedet.
- **Farve**
Ændrer mætningsgraden.
- **Farvenuance**
Hvis der udsendes i NTSC, kompenserer dette niveau variationer i farven.
- **Skarphed**
Ændrer skarpheden i de fine detaljer.
- **Farvetone**
Indstiller farverne til **Normal**, **Varm** (rødlig) eller **Kold** (blålig). Vælg **Sædvanlig** for at oprette din egen indstilling.

- **Sædvanlig - farvetone**
Hvis der vælges **Sædvanlig** i menuen **Farvetone**, skal du følge instruktionerne på skærmen for at ændre værdierne for:
 - **R-WP** (rødt hvidpunkt)
 - **G-WP** (grønt hvidpunkt)
 - **B-WP** (blåt hvidpunkt)
 - **R-BL** (rødt sortniveau)
 - **G-BL** (grønt sortniveau)
 - **Dynamisk kontrast**
Fremhæver kontrasten i billedet, når det ændrer sig på skærmen. Indstil niveauet til **Minimum, Middel, Maksimum** eller **Fra. Middel** anbefales.
 - **Støjreduktion**
Filtrerer og nedsætter støjen i billedet. Indstil niveauet til **Minimum, Middel, Maksimum** eller **Fra**.
 - **Farveforbedring**
Gør farverne mere levende og forbedrer opløsningen i detaljer i stærke farver. Indstil niveauet til **Minimum, Middel, Maksimum** eller **Fra**.
 - **Active Control**
Korrigerer alle indkommende signaler for at skabe det bedst mulige billede. Slår Active Control **Til** eller **Fra**.
 - **Lyssensor**
Justerer billedindstillinger efter lysforholdene i rummet. Slår lyssensoren **Til** eller **Fra**.
-  Ikke tilgængelig på alle tv-modeller.
- **Billedformat**
Se afsnit 5.3.4 *Ændring af billedformat*.

5.3.3 Brug af “smart settings”

Ud over at justere billedindstillinger manuelt kan du bruge “smart settings” til at indstille tv’et til en foruddefineret billed- og lydindstilling.


1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Tv-indstillinger > Nulstil smart settings**.

2. Tryk på ► for at åbne listen.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en af følgende indstillingsmuligheder:
 - **Hidtidig**
Anvender de manuelt valgte billed- og lydindstillinger.
 - **Standard**
Anvender naturlige billed- og lydindstillinger, der egner sig til forholdene i de fleste dagligstuer.
 - **Livagtig**
Anvender klare billed- og lydindstillinger, der egner sig til meget lyse omgivelser.
 - **Film**
Anvender dynamiske billed- og lydindstillinger for at opnå en komplet filmoplevelse.
4. Tryk på den grønne tast for at gemme dine valg.

5.3.4 Ændring af billedformat


Skift billedformat i overensstemmelse med dit indhold.

1. Tryk på  **BILLEDFORMAT** på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på **MENU** og vælge **Tv-menu** > **Tv-indstillinger** > **Billede** > **Billedformat**.



2. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge et af følgende billedformater:

- **Auto-format** (ikke til pc)




Forstørrer automatisk billedet for at udfylde skærmen. Underteksterne forbliver synlige.

Bemærk

Vi anbefaler brug af **Auto-format** af hensyn til minimal forvrængning af skærbilledet.

- **Super-zoom** (ikke til HD)



Fjerner med minimal forvrængning de sorte bjælker i siderne på 4:3-udsendelser.

- **4:3** (ikke til HD)




Viser det klassiske 4:3-format.

Bemærk

Konstant brug af billedformatet **4:3** kan forårsage skærmforvrængning. Vi anbefaler brug af **Auto-format**.

- **Filmformat 14:9** (ikke til HD)




Skalerer det klassiske 4:3-format til 14:9.

Bemærk


Konstant brug af billedformatet **14:9** kan forårsage skærmforvrængning. Vi anbefaler brug af **Auto-format**.

- **Filmformat 16:9** (ikke til HD)




Skalerer det klassiske 4:3-format til 16:9.

- **Bredformat**



Strækker det klassiske 4:3-format til 16:9

- **Ikke skalérbart** (kun til HD og pc)



Maksimal skarphed - dog kan der forekomme forvrængning i kanterne. Der kan desuden forekomme sorte bjælker ved visning af billeder fra pc.

5.3.5 Justering af lydindstillinger

Dette afsnit beskriver, hvordan lydindstillingerne justeres.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Tv-indstillinger > Lyd**.
2. Tryk på ► for at åbne listen.

| Tv-indstillinger | Lyd |
|------------------------|---------------------|
| Indstillingsassist... | Udligningsudstyr |
| Nulstil smart settings | Lydstyrke |
| Billede | Balance |
| Lyd | Audiosprog |
| | Dual I/II |
| | Mono/Stereo |
| | Surround-funktion |
| | Hovedtelefonlyds... |
| | Aut. volumenjust... |
| | Delta-lydstyrke |
| | Auto-surround |

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en af følgende indstillingsmuligheder:

- **Equalizer**

Ændrer lydens bas og diskant. Vælg hver bjælke for at ændre indstilling. Du kan også trykke på farvetasterne for at vælge en foruddefineret equalizer-indstilling:

- **Standard**

Equalizeren indstilles til neutral.

- **Tale**

Equalizer-indstillingerne optimeres til talebaseret lyd.

- **Multimedia**

Indstillinger optimeret til forskellige lydtyper.


- **Musik**

Indstillinger optimeret til musik.

- **Lydstyrke**

Ændrer lydstyrken.

- **Tip**

Du kan aktivere eller deaktivere  lydstyrkebjælken, der vises ved ændring af lydstyrken, ved at trykke på **MENU** på fjernbetjeningen og vælge **Tv-menu >**

Installerings > Foretrukne. Tryk på ► for at åbne listen, og vælg **Lydstyrkebjælke til** eller **Lydstyrkebjælke fra**.

- **Balance**

Indstiller balancen mellem venstre og højre højttaler, så den stemmer bedst overens med lyttepositionen.

- **Audiosprog**

Viser de tilgængelige audiosprog for en digital kanal (ikke tilgængelig for analoge kanaler).

- **Dual I/II**

Giver, såfremt disse er tilgængelige, mulighed for at vælge mellem to forskellige sprog.

- **Mono/Stereo**

Hvis der udsendes i stereo, kan du vælge mellem mono og stereo.

- **Surround-funktion**

Hvis surround-lyd er tilgængelig, kan du aktivere den her for at få en mere rumlig lydoplevelse.

- **Hovedtelefonlydstyrke**

Ændrer lydstyrken i tilsluttede hovedtelefoner.

- **Bemærk**

Når der er tilsluttet hovedtelefoner, kan du trykke på **LYDLØS**-knappen på fjernbetjeningen for at slå lyden i tv'ets højttalere fra. Hvis du trykker på knapperne **LYDSTYRKE +/-** aktiveres tv'ets højttalere igen.

- **Automatisk volumenjustering**

Reducerer pludselige lydstyrkeændringer, f.eks. ved skift til reklameblokke, eller når der skiftes fra én kanal til en anden. Vælg **Til** eller **Fra**.

- **Delta-lydstyrke**

Udligner lydstyrkeforskelle mellem kanaler eller tilsluttede enheder. Du skal skifte til den tilsluttede enhed, før du kan ændre delta-lydstyrken.

- **Auto-surround**

Indstiller automatisk tv'et til den bedste surround-tilstand, den pågældende udsendelse måtte muliggøre. Vælg **Til** eller **Fra**.

5.4 Skift mellem tilstandene Butik og Hjem

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Installering > Foretrukne > Lokaltet**.
2. Tryk på **▶** for at åbne menuen **Lokaltet**.
3. Brug **▲** eller **▼** til at vælge tv-tilstanden:
 - **Butik**
Indstiller "smart settings" til **Livagtig**, hvilket er ideelt i butiksmiljøer. Mulighederne for at ændre indstillingerne er begrænsede.
 - **Hjem**
Giver hjemmebrugere mulighed for at ændre alle tv-indstillingerne.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.
5. Tryk på **MENU** for at forlade menuen.

5.5 Brug af avancerede tekst-tv-funktioner

Tv'et har en 1.200-siders hukommelse, som lagrer udsendte tekst-tv-sider og -undersider. Tekst-tv-hukommelsen mindsker sideindlæsningsstiden.

5.5.1 Valg af tekst-tv-undersider

En tekst-tv-side kan indeholde flere undersider. Undersider vises i en bjælke ved siden af hovedsiden nummer.


1. Tryk på **TELETEXT** på fjernbetjeningen.
2. Vælg en tekst-tv-side.
3. Tryk på **◀** eller **▶** for at vælge en underside.

5.5.2 Valg af T.O.P.-tekst-tv-udsendelser

Oversigtssider (T.O.P.) i forbindelse med tekst-tv-udsendelser muliggør spring fra ét emne til et andet uden brug af sidenumre. T.O.P.-tekst-tv udsendes ikke på alle tv-kanaler.

1. Tryk på **TELETEXT** på fjernbetjeningen.

2. Tryk på **INFO**.



T.O.P.-oversigten vises.

3. Brug **◀**, **▶** eller **▲**, **▼** til at vælge et emne.
4. Tryk på **OK** for at få vist siden.

5.5.3 Brug af tekst-tv med dobbeltskærm

Ved aktivering af dobbeltskærmstekst-tv vises kanalen eller din billedkilde i venstre side af skærmen. Tekst-tv vises i højre side.

1. Tryk på **12 DOBELTSKÆRM** på fjernbetjeningen for at aktivere dobbeltskærmstekst-tv.
2. Tryk på **12** igen for at få vist normalt tekst-tv.
3. Tryk på **TELETEXT** for at slå tekst-tv fra.

5.5.4 Søgning i tekst-tv


Spring hurtigt til et emne, der er knyttet til en række sidenumre, eller søg efter bestemte ord på tekst-tv-siderne.

1. Tryk på **TELETEXT** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på **OK** for at fremhæve det første ord eller nummer.
3. Tryk på **▲**, **▼** eller **◀**, **▶** for at springe til det næste ord eller nummer på siden.
4. Tryk på **OK** for at søge efter en side, der indeholder det fremhævede ord eller nummer.
5. Tryk på **▲**, indtil der ikke er fremhævet ord eller numre, for at forlade **Søg**.

5.5.5 Forstørrelse af tekst-tv-sider

Du kan forstørre tekst-tv-siden, så den bliver mere behagelig at læse.

1. Tryk på **TELETEXT** på fjernbetjeningen, og vælg en tekst-tv-side.
2. Tryk på **OPTION** på fjernbetjeningen for at forstørre den øverste del af siden.




3. Tryk på **OPTION** igen for at få vist den forstørrede nederste del af siden.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at rulle igennem den forstørrede side.
5. Tryk på **OPTION** igen for at vende tilbage til den normale side.

5.5.6 Brug af tekst-tv-menuen

Med valgmulighederne i tekst-tv-menuen kan du få vist skjulte oplysninger, skifte automatisk til undersider og skifte tegnsæt.

1. Tryk på **TELETEXT** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på **MENU**. **Tekst-tv-menuen** vises.



3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en indstillingsmulighed.
- **Afsløre**
Skjul eller vis skjulte oplysninger på en side, herunder f.eks. løsninger på gåder eller opgaver.
 - **Bladre i undersider**
Hvis den valgte side har undersider, kan du gennemgå undersiderne automatisk.

- **Sprog**
Nogle sprog benytter andre tegnsæt. Hvis du bruger et andet sprog, skal du skifte til den relevante sproggruppe for at få vist teksten korrekt.
4. Tryk på **OK** for at ændre en indstilling:
 5. Tryk på **MENU** for at forlade **Tekst-tv-menuen**.
 6. Tryk på **TELETEXT** for at slå tekst-tv fra.

5.5.7 Brug af digitale teksttjenester (kun Storbritannien)

Visse digitale tv-kanaler i Storbritannien (f.eks. BBC1) udsender dedikeret digital tekst eller interaktive tjenester. Disse tjenester fungerer som normalt tekst-tv bortset fra, at der her også kan navigeres med tal-, farve- og navigationstasterne.

1. Tryk på **TELETEXT** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på ▲, ▼ eller ◀, ▶ for at vælge eller fremhæve emner.
3. Tryk på en af farvetasterne for at vælge en indstillingsmulighed.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte eller aktivere.
5. Tryk på **MHEG Cancel** for at annullere digitale teksttjenester eller interaktive tjenester.

! Forsigtig

Digitale teksttjenester er blokeret, når der udsendes undertekster, og **Undertekst til** er indstillet i menuen **Muligheder** som beskrevet i afsnit 5.9 *Undertekster*.

5.5.8 Brug af tekst-tv 2.5

Hvis tv-kanalen udsender tekst-tv 2.5, opnås der mulighed for flere farver og bedre grafik end ved normalt tekst-tv. Tekst-tv 2.5 er aktiveret som standard.


1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Installering > Foretrukne > Tekst-tv 2.5.**
2. Tryk på ► for at åbne listen.
3. Vælg **Til** eller **Fra**.
4. Tryk på **OK** for at ændre indstillingen.

5.6 Oprettelse af favoritlister

Brug listen **Alle kanaler**, eller opret din egen favoritliste med dine foretrukne tv-kanaler og radiostationer. Hvert familiemedlem kan oprette sin egen favoritliste.

5.6.1 Valg af en favoritliste

1. Tryk på **OK** på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på **MENU** og vælge **Kanalliste**. Hvis der er tale om en ny installation, vises listen **Alle kanaler**.



Hvis der ikke er tale om en ny installation, vises den senest valgte favoritliste.

2. Tryk på den røde tast for at få vist alle favoritlister.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en liste.
4. Tryk på **OK**. Den valgte favoritliste vises.
5. Tryk på **OK** igen for at afslutte.


5.6.2 Oprettelse af en favoritliste

1. Tryk på **OK** på fjernbetjeningen. Den senest valgte liste vises.
2. Tryk på den røde tast for at få vist alle favoritlisterne.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en liste.
4. Tryk på **OK**.
5. Tryk på den grønne tast for at skifte til tilstanden **Redigér**. Den valgte liste viser en komplet kanalliste.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at fremhæve en kanal.
7. Tryk på **OK** for at markere (eller afmarkere) den fremhævede kanal. Kanalen føjes til (eller fjernes fra) den valgte liste.
8. Tryk på den grønne tast igen for at afslutte tilstanden **Redigér**. Den ændrede kanalliste vises igen.

5.6.3 Valg af en kanal fra en favoritliste

1. Tryk på **OK** på fjernbetjeningen. Den senest åbnede kanalliste vises.
2. Brug ▲ eller ▼ til at fremhæve en kanal.
3. Tryk på **OK**. Tv'et skifter til den pågældende kanal.

Tip



- Tryk på **PROGRAM (P) +/-** på fjernbetjeningen for at gennemse kanalerne på din favoritliste.
- Du kan vælge kanaler, der ikke er med på din liste, ved at trykke på taltasterne.

5.7 Brug af elektronisk programoversigt (EPG)

EPG viser en programoversigt på skærmen over planlagte digitale tv-programmer. Denne guide er ikke tilgængelig i forbindelse med analoge kanaler. Man kan navigere, vælge og få vist programmerne efter tid, titel eller genre.

Der er to typer EPG, **“Now and Next”** og **“7 or 8 day”**. **“Now and Next”** er altid tilgængelig, mens **“7 or 8 day”** kun findes i visse lande.

I EPG-menuen kan du:


- Få vist en liste over de digitale programmer, der udsendes i øjeblikket
- Få vist forestående programmer
- Gruppere programmer efter genre
- Indstille påmindelser ved programstart
- Definere foretrukne EPG-kanaler

5.7.1 Aktivering af elektronisk programoversigt (EPG)

ⓘ Bemærk

Første gang du bruger EPG, bliver du muligvis bedt om at foretage en opdatering. Hvis det skulle være tilfældet, skal du følge instruktionerne på skærmen.

1. Tryk på  **GUIDE** på fjernbetjeningen.




Du kan også trykke på **MENU** og vælge **Programmets vejledn.**

Følgende EPG-typer vises:

“Now and Next”

Der vises detaljerede oplysninger om det aktuelle program.



Eller

“7 or 8 day”

Det kan tage nogen tid at hente **“7 or 8 day”**-EPG-data. Når dataene er hentet, vises en liste over tv-programmer.

| Programmets vejledn. | | Tir, 12 Sep | |
|----------------------|---------|-------------------|-------------------------|
| | Omkring | 09:55 | Næste |
| BBC ONE | 07:50 | Commonwealth | 12:30 Commonwealth |
| BBC TWO | 09:50 | Tweenies | 10:15 Something Special |
| five | 09:00 | The Wright Stuff | 10:30 Trisha Goddard |
| BBC THREE | 05:32 | This is BBC THREE | 12:00 This is BBC THREE |
| BBC FOUR | 05:32 | This is BBC FOUR | 12:00 This is BBC FOUR |
| abc1 | 09:20 | Moonlighting | 10:15 Daddio |

Husk 13:50 Anastasia
 Se
 Gå til ...
 Info 0010 - EEN

2. Brug farvetasterne på fjernbetjeningen til at aktivere de tilgængelige handlinger:

- **Næste**

Viser oplysninger om det næste program.

- **Husk**

Markerer et program som en påmindelse.

- **Se**

Se eller lyt til et aktuelt program.

- **Gå til...**

Springer til den næste eller foregående dag.


- **Info**

Hvis disse er tilgængelige, vises oplysninger om et valgt program.







3. Tryk på  **GUIDE** for at afslutte EPG.

5.7.2 Mere om EPG-typen "7 or 8 day"

Søgning efter genre, fastlæggelse af påmindelser og flere funktioner er tilgængelige via menuen Programguide.

1. Tryk på  **GUIDE** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen. Menuen **Programmet vejledn.** vises.

| Programm. vejledn. Hvad er det ? | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Hvad er det ? | 12:30 South Today |
| Søge efter genre | 11:50 Working Lunch |
| Fastlagt påmindelse | 11:55 Melrose Place |
| Foretrukne EPG-kan. | 13:00 In aller Freund |
| Modtage EPG-data | |

3. Tryk på  eller  for at vælge et menupunkt.
4. Tryk på  for at starte.
5. Tryk på  eller  for at vælge.
6. Tryk på **OK** eller den grønne tast for at aktivere valget.
7. Tryk på  **GUIDE** for at afslutte EPG.

Bemærk




Det er kun de kanaler, som er markeret som foretrukne EPG-kanaler, der vises i menuen **Programmets vejledn.**

5.8 Brug af timere og børnesikring

Dette afsnit beskriver, hvordan du kan tænde og slukke for tv'et på bestemte tidspunkter, og hvordan børnesikring fungerer.

5.8.1 Automatisk omskiftning af tv'et til standby (indslumringstimer)

Indslumringstimer sætter tv'et i standbytilstand efter et foruddefineret tidsrum.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Muligheder > Indslumringstimer.**
2. Tryk på  for at åbne **Indslumringstimer**-bjælken.
3. Tryk på  eller  for at indstille indslumringstiden. Tiden kan være op til 180 minutter i trin à fem minutter.

Hvis tiden indstilles til nul minutter, er indslumringstimeren deaktiveret.






4. Tryk på **OK** for at aktivere Indslumringstimer.

Bemærk

Du kan til enhver tid slukke tv'et tidligere eller nulstille indslumringstimeren under nedtællingen.

5.8.2 Automatisk tænding af tv'et (Timer til)

Timer til tænder tv'et på en bestemt kanal på et bestemt tidspunkt fra standby.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Muligheder > Timer til.**
2. Tryk på  for at åbne menuen **Timer til.**
3. Brug , ,  eller  til at vælge menupunkterne og indstille en kanal, ugedag, frekvens og starttid.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.
5. Tryk på **MENU** for at forlade menuen.


Tip

Hvis du vil deaktivere Timer til, skal du vælge **Fra** i menuen **Timer til.**

5.8.3 Låsning af tv-kanaler eller tilsluttede enheder (børnesikring)

Lås tv-kanaler eller tilsluttet udstyr med en firecifret kode for at forhindre børn i at se uegnet indhold.

Sådan indstilles eller ændres børnesikringskoden

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Muligheder > Indstil kode** eller **Ændre kode.**
2. Tryk på  for at åbne kodeopsætningen.
3. Indtast koden ved hjælp af talstasterne. Menuen **Muligheder** vises igen sammen med en bekræftelsesmeddelelse om, at koden er oprettet eller ændret.

Tip

Hvis du glemmer koden, kan du indtaste "8888" for at tilsidesætte alle eksisterende koder.

Sådan åbnes menuen **Børnesikring**

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, vælg **Tv-menu > Muligheder > Børnesikring**, og tryk på ► for at indtaste koden.
2. Indtast koden ved hjælp af tasterne.

Sådan låses eller oplåses alle kanaler og tilsluttede enheder

1. I menuen **Børnesikring** skal du vælge **Lås** eller **Lås op**.
2. Tryk på **OK**.

Sådan låses et program eller alle kanaler fra et bestemt tidspunkt

1. I menuen **Børnesikring** skal du vælge **Personlig lås**.

| | |
|---------------|-------------------|
| Børnesikring | Personlig lås |
| Lås | Lås efter |
| Personlig lås | Kanallås |
| Lås op | Forældrevurdering |

2. Tryk på ► for at åbne menuen **Personlig lås**.
3. Tryk på ► igen for at åbne menuen **Lås efter**.
4. Vælg **Til** for at aktivere **Timer lock**.
5. Tryk på ◀.
6. Vælg **Tid**.
7. Tryk på ►.
8. Indtast klokkeslættet med ▲ eller ▼ og ►.
9. Tryk på **OK**.

Sådan låses en eller flere kanaler og tilsluttede enheder

1. I menuen **Børnesikring** skal du vælge **Personlig lås**.
2. Tryk på ► for at starte.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Kanallås**.
4. Tryk på ►.

5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge kanalen eller enheden, der skal låses eller oplåses op.
6. Ved hvert enkelt valg skal du trykke på **OK** for at låse kanalen eller enheden eller låse den op.

Sådan indstilles forældrevurderinger

Visse digitale tv-stationer har aldersgrænser på deres programmer. Du kan indstille tv'et til kun at vise programmer med aldersgrænser, som egner sig til dit barn.

1. I menuen **Børnesikring** skal du vælge **Personlig lås**.
2. Tryk på ► for at starte.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Forældrevurdering**.
4. Tryk på ►.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en aldersgrænse.
6. Tryk på **Menu** for at forlade menuen **Børnesikring**.

5.9 Brug af undertekster

Undertekster kan aktiveres for hver enkelt tv-kanal. Undertekster udsendes via tekst-tv eller digitale DVB-T-udsendelser. Ved digitale udsendelser er der desuden mulighed for at vælge et foretrukket undertekstsprog.

5.9.1 Aktivering af undertekster på analoge tv-kanaler

1. Vælg en analog tv-kanal.
2. Tryk på **TELETEXT** på fjernbetjeningen.
3. Indtast det trecifrede sidenummer på undertekstsiden.
4. Tryk på **TELETEXT** for at slå tekst-tv fra.
5. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Muligheder > Undertekst**.
6. Tryk på ► for at åbne listen.

| Tv-menu | Muligheder |
|--------------------|--------------------|
| Tv-indstillinger | Undertekst |
| Muligheder | Undertekstsprog |
| Installering | Indslumringstimer |
| Opgrad... software | Børnesikring |
| | Indstil/Ændre kode |
| | Timer Til |
| | Fælles interface |
| | Demo |

- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Til** og få vist undertekster altid eller **Til ved tavs lyd** for kun at få vist undertekster, når lyden er dæmpet med tasten **Mute** på fjernbetjeningen.
- Tryk på **OK** for at vende tilbage til menuen **Muligheder**.

ⓘ Bemærk

Du skal gentage denne procedure for at aktivere undertekster på hver enkelt analoge kanal.

5.9.2 Aktivering af undertekster på digitale tv-kanaler

Gentag trin 5 til 8 i afsnit 5.9.1 Aktivering af undertekster på analoge tv-kanaler.

5.9.3 Valg af undertekstsprog på digitale tv-kanaler

ⓘ Bemærk

Hvis du vælger et undertekstsprog på en digital tv-kanal som beskrevet nedenfor, vil det foretrukne undertekstsprog, der er indstillet i menuen **Installering**, midlertidigt blive tilsidesat.

- Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Muligheder > Undertekstsprog**.
- Tryk på ► for at åbne listen over tilgængelige sprog.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et undertekstsprog.
- Tryk på **OK**.

5.10 Se fotos, og lyt til musik

Tilslut en ekstern USB-enhed, og få vist billeder (kun JPEG-format), eller lyt til musik (kun MP3-format eller lineære PCM-formater).

ⓘ Bemærk

Philips kan ikke holdes ansvarlig, hvis USB-enheden ikke understøttes, ligesom Philips ikke påtager sig nogen hæftelse for skader eller datatab.

5.10.1 Tilslutning af USB-enheden

Tilslut USB-enheden til USB-porten på siden af tv'et, mens tv'et er tændt. Hovedmenuen vises automatisk, og navnet på USB-enheden fremhæves ved siden af **Multimedia**.

| | |
|------------|----------------------|
| Fjernsyn | Tv-menu |
| | Kanalliste |
| | Programmets vejledn. |
| Multimedia | |

ⓘ Bemærk

Se afsnit 7.1 Oversigt over tilslutninger for at få en beskrivelse af tilslutningerne på siden, herunder bl.a. USB-porten.

5.10.2 Afbrydelse af USB-enheden

⚠ Forsigtig

For at undgå at beskadige USB-enheden skal du altid følge nedenstående procedure ved afbrydelse.

- Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen for at lukke menuen **Multimedia**.
- Vent fem sekunder, før du afbryder USB-enheden.


5.10.3 Visning af dine fotos

- Efter at have tilsluttet USB-enheden til tv'et skal du trykke på ► for at åbne menuen **Multimedia**. **Billede** fremhæves.

| USB | Billede |
|-----------|---------------|
| 📁 Billede | 📁 Afrika_2001 |
| 📁 Musik | 📁 Paris_2006 |
| | 📷 My_car.jpg |
| | 📷 Jean.jpg |
| | 📷 Mary.jpg |

- Tryk på ► for at åbne mappen **Billede**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et billede eller et billedalbum på USB-enheden.

| Billede | Afrika_2001 |
|---------------|----------------|
| 📁 Afrika_2001 | 📷 Kenya.jpg |
| 📁 Paris_2005 | 📷 Congo.jpg |
| 📷 My_car.jpg | 📷 Victoria.jpg |
| 📷 Jean.jpg | 📷 Dakar.jpg |
| 📷 Mary.jpg | 📷 Cairo.jpg |

| Afrika_2001 | Afrika_2001 |
|----------------|--|
| 📷 Kenya.jpg |  Kenya.jpg |
| 📷 Congo.jpg | |
| 📷 Victoria.jpg | |
| 📷 Dakar.jpg | |
| 📷 Cairo.jpg | |

- Tryk på **OK** for at få vist billedet eller igangsætte et diasshow med billederne i albummet.
 - Tryk på **OK** for at holde pause i diasshowet. Tryk på **OK** igen for at genstarte.
 - Tryk på en af de fire farvetaster på fjernbetjeningen for at udføre den tilsvarende handling, som vises nederst på skærmen.
 - Tryk på den blå tast for at stoppe diasshowet og få vist flere funktioner. Hvis funktionsbjælken fornedet forsvinder, skal du trykke på en af farvetasterne for at få den vist igen.
- Tryk på ◀, og vælg et andet billede eller et andet album.

Indstillinger for diasshow

- Ingen detaljer/Flere detaljer**
Viser billednavnet, datoen, størrelsen og det næste billede i diasshowet.

- Overgange**
Viser listen over mulige overgange mellem billederne. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge, og tryk på **OK** for at aktivere.
- Billedfrekvens**
Indstiller tidsforsinkelsen mellem billedovergange: **Lille**, **Middel** eller **Lang tid**.
- Rotér**
Roterer et billede.
- Zoom**
Viser en liste over tilgængelige zoomforstørrelser.
- Start show/Stop show**
Starter og standser et diasshow.

5.10.4 Visning af billeder som thumbnails (miniaturer)

Med thumbnails kan du få vist billedalbum i et oversigtsformat.

- Vælg et billedalbum.
- Tryk på ► for at åbne billedlisten.
- Tryk på den grønne tast.
- Tryk på ▲ eller ▼, ◀ eller ▶ for at fremhæve et billede.
- Tryk på **OK** for at få vist billedet.
- Tryk på ◀ for at vende tilbage til thumbnail-oversigten.
- Tryk på den grønne tast igen for at vende tilbage til billedlisten.

5.10.5 Lyt til musik

- Efter at have tilsluttet USB-enheden til tv'et skal du trykke på ► for at åbne menuen **Multimedia**.
- Vælg **Musik**, og tryk derefter på ► for at åbne mappen **Musik**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en sang eller et musikalbum.

- Tryk på **OK** for at afspille den valgte sang eller det valgte album.

Musikindstillinger

- **Ingen detaljer/Flere detaljer**
Viser filnavnet.
- **Repeat one/all**
Gentager en sang eller et album.
- **Shufflefunktion**
Afspiller sange i tilfældig rækkefølge.

5.10.6 Visning af et diasshow med musik

Du kan få vist et diasshow bestående af dine gemte billeder med tilhørende baggrundsmusik.

- Vælg først et musikalbum, og tryk derefter på **OK**.
- Vælg et album, der skal vises, og tryk derefter på **OK**.

5.11 Lyt til digitale radiokanaler

Hvis digital udsendelse er til rådighed, bliver digitale radiokanaler indstillet under installationen. Hvis du vil ændre radiokanalerne, skal du læse *afsnit 6.5 Ændring af kanalernes rækkefølge*.

- Tryk på **OK** på fjernbetjeningen. Menuen **Alle kanaler** vises.
- Brug tasterne til at vælge en radiokanal.
- Tryk på **OK**.

5.12 Opdatering af tv-softwaren

Philips arbejder hele tiden på at forbedre produkterne, og vi anbefaler på det kraftigste, at du opdaterer tv-softwaren, når opdateringer er tilgængelige. Tilgængelighed fremgår på www.philips.com/support.

5.12.1 Kontrollér din aktuelle softwareversion

- Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Opdatering af software > Aktuel software-information**.

5.12.2 Kontrollér, om softwareopdateringer er tilgængelige

Philips udsender regelmæssigt meddelelser digitalt og bekendtgør, når nye softwareopdateringer er tilgængelige:

- Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Opdatering af software > Annonce**.

5.12.3 Opdatering af software (digitale udsendelser)

Hvis du bruger digitale udsendelser (DVB-T), modtager dit tv automatisk softwareopdateringer. Hvis du modtager en besked på skærmen, om at du skal opdatere din software:

- Vælg **Nu** (anbefales) for at opdatere softwaren med det samme.
- Vælg **Senere** for at blive påmindet om opdateringen senere.
- Vælg **Afbryd** for at forlade opdateringen (anbefales ikke). Hvis du annullerer opdateringen, kan du opdatere softwaren manuelt ved at trykke på **MENU** og vælge **Tv-menu > Opdatering af software > Lokale opdateringer**. Følg instruktionerne på skærmen.

5.12.4 Opdatering af software (analoge udsendelser)

Bemærk

Før du udfører denne procedure, skal du sørge for:

- At du har tid til at gennemføre hele opdateringen.
 - At du har en USB-lagerenhed med mindst 64 MB lagerplads.
 - At du har adgang til en computer med en USB-port og internetadgang.
1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Opdatering af software > Opdaterings-assistent**.
 2. Vælg **Start nu**.
 3. Isæt USB-enheden, og tryk på den grønne tast. En id-fil kopieres til USB-enheden.
 4. Tryk på den grønne tast for at afslutte.
 5. Slut USB-enheden til computeren.
 6. På computeren skal du åbne USB-enheden og dobbeltklikke på HTML-filen "Update".
 7. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opdateringen.

6 Installation af kanaler

Første gang du konfigurerer dit tv, bliver du bedt om at vælge et passende menusprog og om at udføre automatisk installation af alle tv-kanaler og digitale radiokanaler (hvis sådanne er tilgængelige).

Dette kapitel indeholder instruktioner om geninstallation af kanaler samt om andre nyttige funktioner til installation af kanaler.

⊖ Bemærk

Geninstallation af kanaler ændrer listen **Alle kanaler**.

6.1 Automatisk installation af kanaler

Dette afsnit beskriver, hvordan der søges efter og lagres kanaler automatisk. Instruktionerne gælder både analoge og digitale kanaler.

Trin 1 Vælg dit menusprog

⊖ Bemærk

Gå til *Trin 2 Vælg dit land*, hvis dine sprogindstillinger er korrekte.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Installerings > Sprog > Menusprog**.

| Sprog | Menusprog |
|---------------------|--------------------------------|
| Menusprog | <input type="radio"/> English |
| Primært lydprog | <input type="radio"/> Español |
| Sekundær lydprog | <input type="radio"/> Français |
| Primært undertekst | <input type="radio"/> Hrvatski |
| Sekundær undertekst | <input type="radio"/> Italiano |
| Primært tekst-tv | <input type="radio"/> Magyar |
| Sekundær tekst-tv | ... |
| Hørehæmmet | |

2. Tryk på ► for at gå ind i menuen **Menusprog**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit sprog.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

5. Tryk på ◀ to gange for at vende tilbage til menuen **Installerings**.

| Installerings | Sprog |
|----------------------|---------------------|
| Sprog | Menusprog |
| Tidszone | Primært lydprog |
| Kanalinstallation | Sekundær lydprog |
| Foretrukne | Sekundær lydprog |
| Tilslutninger | Sekundær undertekst |
| Fabriksindstillinger | Primært tekst-tv |
| | Sekundær tekst-tv |

6. Ud over menusproget kan du konfigurere følgende sprogindstillinger via menuen **Sprog** (kun digitale kanaler):
 - **Primært/sekundær lydprog**
Vælg primære og sekundære lydprog til de digitale kanaler.
 - **Primært/sekundær undertekst**
Vælg primære og sekundære sprog til undertekster til de digitale kanaler.
 - **Primært/sekundær tekst-tv**
Vælg primære og sekundære sprog til tekst-tv til de digitale kanaler.
 - **Hørehæmmet**
Vælg **Til** for at få vist undertekster med primært og sekundært lydprog.

Trin 2 Vælg dit land

Vælg det land, du befinder dig i. Tv'et installerer og ordner kanalerne i overensstemmelse med dit land.

⊖ Bemærk

Gå til *Trin 3 Vælg Antenne eller Kabel*, hvis dine landeindstillinger allerede er korrekte.

1. I menuen **Installerings** skal du trykke på ▼ for at vælge **Kanalinstallation**.
2. Tryk på ► for at åbne listen. **Auto-installation** er fremhævet.
3. Tryk på ► for at vælge **Start nu**.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit land.
6. Tryk på **Næste**.

Trin 3 Vælg Antenne eller Kabel (kun DVB-C)

⊖ Bemærk

Denne indstilling vises kun, hvis dit land understøtter DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Gå til *Trin 4 Installation af kanaler*, hvis DVB-C ikke er tilgængelig i dit land.

- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Antenne** eller **Kabel**.
Valg af **Antenne** installerer kanaler, der er tilgængelige via DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial). Valg af **Kabel** installerer kanaler, der er tilgængelige via DVB-C.
- Tryk på **Næste**.

Trin 4 Installation af kanaler

Tv'et søger efter og lagrer samtlige tilgængelige digitale og analoge tv-kanaler samt alle tilgængelige digitale radiokanaler.

⚠ ADVARSEL

Hvis du vælger **Kabel** i *Trin 3 Vælg Antenne eller Kabel*, bliver en menu med **Indstillinger** tilgængelig. Lad indstillingerne være uændrede, medmindre din DVB-C-udbyder oplyser værdier for **Netværksfrekvens**, **Netværks-ID** eller **Symbolhastighed**. Bemærk, at hvis indstillingen **Frekvensscanning** sættes på **Fuld**, kan det udvide installationstiden betydeligt.

- Tryk på **Start** for at starte installationen. Installationen kan tage et par minutter.
- Når den er afsluttet, skal du trykke på **Afslut** for at vende tilbage til menuen **Installation**.
- Tryk på **MENU** for at forlade menuen.

⊖ Bemærk

Hvis du har adgang til DVB-T og DVB-C og vil have vist kanaler fra begge netværk,

skal du udføre kanalinstallationen to gange – én gang for DVB-T og én gang for DVB-C. Efter installation skal du skifte mellem kanalerne, sådan som det er beskrevet i *Afsnit 4.3 Adgang til DVB-C- og DVB-T kanalnetværk*.

✳ Tip

Når der bliver fundet digitale tv-kanaler, kan der forekomme tomme kanalnumre i oversigten over installerede kanaler. Du kan omdøbe, flytte rundt på eller fjerne gemte kanaler. Se *Afsnit 6.5 Omplacering af kanaler*.

6.2 Manuel installation af kanaler

Dette afsnit beskriver, hvordan du kan søge efter og lagre analoge tv-kanaler manuelt.

Trin 1 Vælg dit system

⊖ Bemærk

Gå til *Trin 2 Søg efter, og gem nye tv-kanaler*, hvis dine systemindstillinger er korrekte.

- Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **TV-menu** > **Installation** > **Kanalinstallation** > **Analog: manuel installation**.

| Kanalinstallation | Analog: Manuel installation |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Auto-installation | System |
| Installation opdateres | Søg |
| Installationstilstand | Finjustering |
| Digital: Testmodtagelse | Opdatér aktuel kanal |
| Analog: Manuel installation | Gem som ny kanal |
| Omflytte | |

- Tryk på ► for at gå ind i menuen **Kanalinstallation**. **System** er fremhævet.
- Tryk på ► for at åbne listen **System**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit land eller din region.
- Tryk på ◀ for at vende tilbage til menuen **Kanalinstallation**.

Trin 2 Søg efter, og gem nye tv-kanaler

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Installering > Kanalinstallation > Analog: Manuel installering > Søg**.
2. Tryk på ► for at åbne menuen **Søg**.
3. Tryk på den røde tast, og brug taltasterne på fjernbetjeningen til manuelt at indtaste den trecifrede frekvens. Du kan også trykke på den grønne tast for at søge efter den næste kanal automatisk.
4. Tryk på ◀, når den nye kanal er fundet.
5. Vælg **Gem som ny kanal** for at gemme den nye kanal under et nyt kanalnummer.
6. Tryk på ► for at gennemføre.
7. Tryk på **OK**. **Udført** vises.
8. Tryk på **MENU** for at forlade menuen.

6.2.1 Finjustering af analoge kanaler

Du kan finjustere analoge kanaler manuelt, hvis modtagekvaliteten er dårlig.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Installering > Kanalinstallation > Analog: Manuel installering > Finjustering**.
2. Tryk på ► for at åbne menuen **Finjustering**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at justere frekvensen.
4. Tryk på ◀, når du er færdig.
5. Vælg **Opdatér aktuel kanal** for at lagre den finjusterede kanal under det aktuelle kanalnummer.
6. Tryk på ► for at gennemføre.
7. Tryk på **OK**. **Udført** vises.
8. Tryk på **MENU** for at forlade menuen.

6.3 Omdøbning af kanaler

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen,

og vælg **Tv-menu > Installering > Kanalinstallation > Omplacér**.

2. Tryk på ► for at åbne listen **Omplacér**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ på listen **Omplacér** for at vælge kanalen, du vil omdøbe.
4. Tryk på den røde tast.
5. Tryk på ◀ og ► for at vælge tegn eller ▲ og ▼ for at ændre tegnene. Mellemrum, tal (0-9) og andre specialtegn findes mellem **z** og **A**.
6. Tryk på den grønne tast eller **OK** for at afslutte.

Tip

Slet alle tegnene ved at trykke på den gule tast. Slet kun det fremhævede tegn ved at trykke på den blå tast.

6.4 Afinstallation eller geninstallation af kanaler

Du kan afinstallere en lagret kanal eller geninstallere en afinstalleret kanal.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Installering > Kanalinstallation > Omplacér**.
2. Tryk på ► for at åbne listen **Omplacér**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge kanalen, der skal afinstalleres eller geninstalleres.
4. Tryk på den grønne tast for at afinstallere eller geninstallere kanalen.
5. Tryk på **MENU** for at forlade menuen.

6.5 Omplacering af kanaler

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Installering > Kanalinstallation > Omplacér**.
2. Tryk på ► for at åbne listen **Omplacér**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge kanalen, der skal omplaceres.

- Tryk på den gule tast for at flytte kanalen opad på listen, eller tryk på den blå tast for at flytte kanalen nedad på listen.
- Tryk på **MENU** for at forlade menuen.

6.6 Manuel opdatering af kanallisten

Hvis tv'et befinder sig i standbytilstand, foretages der en opdatering hver morgen. Denne opdatering sammenligner de kanaler, der er lagret i tv'et, med de kanaler, der kan modtages. Hvis en kanal er utilgængelig, fjernes den automatisk fra kanallisten. Ud over den automatiske opdatering kan du også opdatere kanallisten manuelt.

- Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Installering > Kanalinstallation > Installation opdateres**.
- Tryk på ► for at åbne menuen **Installation opdateres**. **Start nu** fremhæves.
- Tryk på **OK**.
- Tryk på den grønne tast for at starte opdateringen. Dette kan tage nogle få minutter.
- Når opdateringen er gennemført, skal du trykke på den røde tast for at vende tilbage til menuen **Kanalinstallation**.
- Tryk på **MENU** for at forlade menuen.

6.7 Test af digital modtagelse

Hvis du ser digitale udsendelser, kan du kontrollere kvaliteten og signalstyrken på de digitale kanaler. Dette giver dig mulighed for at flytte og kontrollere din antenne eller parabol.

- Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Installering > Kanalinstallation > Digital: Testmodtagelse**.
- Tryk på ► for at åbne menuen **Digital: Testmodtagelse**.

- Tryk på **OK**.
- Tryk på den grønne tast for at starte testen automatisk, eller indtast frekvensen på den kanal, du vil afprøve, manuelt. Hvis signalkvaliteten og -styrken er dårlig, skal du flytte antennen eller parabolen og teste igen.
- Når du er færdig, skal du trykke på den gule tast for at gemme frekvensen.
- Tryk på den røde tast for at vende tilbage til menuen **Kanalinstallation**.
- Tryk på **MENU** for at forlade menuen.

ⓘ Bemærk

Hvis du har yderligere problemer med modtagelsen af dine digitale programmer, skal du kontakte en specialist.

6.8 Start af demo

- Tryk på den røde tast på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på **MENU** på fjernbetjeningen og vælge **Tv-menu > Muligheder > Demo**.
- Tryk på ► for at åbne menuen **Demo**.
- Vælg en demo, og tryk på **OK**.
- Tryk på den røde tast for at afslutte.


6.9 Nulstilling af tv'et til fabriksindstillingerne

Nulstilling af tv'et til fabriksindstillingerne gendanner de billed- og lydindstillinger, der er foretaget som standard. Indstillingerne for kanalinstallation forbliver uændrede.

- Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Installering > Fabriksindstilling**.
- Tryk på ► for at åbne menuen **Fabriksindstilling**. **Genindstil** fremhæves.
- Tryk på **OK** for at genindstille fabriksindstillingerne.
- Tryk på **MENU** for at forlade menuen.

7 Tilslutning af enheder

7.1 Oversigt over tilslutninger



Tilslutninger bagpå

1. EXT 1

Første SCART-tilslutning til dvd-afspillere, videobåndoptagere, digitale modtagere, spillkonsoller og andre SCART-enheder. Understøtter Audio L/R, CVBS ind/ud, RGB.

2. EXT 2

Anden SCART-tilslutning. Understøtter Audio L/R, CVBS ind/ud, RGB.

3. EXT 3

Komponent video- (Y Pb Pr) og Audio L/R-indgangsstik til dvd-afspillere, digitale modtagere, spillkonsoller og andre enheder, der benytter komponent-video.

4. SPDIF OUT

SPDIF-lydudgangsstik til hjemmebiografsystemer og andre lydsystemer.

5. AUDIO OUT L/R

Cinch-stik til lydudgang til hjemmebiografsystemer og andre lydsystemer.

6. TV ANTENNA

7. HDMI 1/2/3

HDMI-indgangsstik til Blu-ray-diskafspillere, digitale modtagere, spillkonsoller og andre high definition-enheder.

ⓘ Bemærk

Antallet af tilgængelige HDMI-stik kan variere alt efter tv-model.

8. AUDIO IN

Mini-jack-stik til pc-lydindgang (hvis en pc tilsluttes via en DVI-HDMI-adapter).

Tilslutninger på siden


9. **Hovedtelefoner**
Stereo mini-jack.
10. **AUDIO L/R**
Audio L/R-indgangsstik til komposit- og S-Video-enheder.
11. **VIDEO**
Cinch videoindgangsstik til komposit-enheder.
12. **S-VIDEO**
S-Video-indgangsstik til S-Video-enheder.
13. **USB**
USB-stik til lagerenheder.
14. **HDMI**
Yderligere HDMI-stik til mobile high definition-enheder.
15. **COMMON INTERFACE**
Port til CAM (Conditional Access Modules).

7.2 Valg af tilslutningskvalitet

Dette afsnit beskriver, hvordan du kan forbedre din audio-/visuelle oplevelse ved at tilslutte dine enheder via de bedst mulige tilslutninger.

Når du har tilsluttet dine enheder, skal du sørge for at aktivere dem som beskrevet i afsnit 7.4 *Opsætning af enheder*.

7.2.1 HDMI - højeste kvalitet ★★★★★



HDMI giver den bedst mulige audio-/visuelle kvalitet. Både lyd- og videosignaler er kombineret i ét HDMI-kabel, som udgør en ukomprimeret, digital grænseflade mellem dit tv og dine HDMI-enheder. Du skal bruge HDMI for at opleve video i fuld high definition. Du skal også bruge HDMI-kabler for at aktivere Philips EasyLink som beskrevet i afsnit 7.5 *Brug af Philips EasyLink*.

✱ Tip

Hvis din pc kun har en DVI-tilslutning, kan du bruge en DVI-HDMI-adapter til at slutte din enhed til en HDMI-tilslutning bag på tv'et. Du skal slutte et separat lydkabel fra enheden til mini-jack-tilslutningen AUDIO IN.


☰ Bemærk

Philips HDMI understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP er en form for digital rettighedsbeskyttelse, der beskytter high definition-indhold på dvd'er eller Blu-ray-diske.


7.2.2 Komponent (Y Pb Pr) - højere kvalitet ★★★★★

Komponent (Y Pb Pr) video leverer bedre billedkvalitet end S-Video- og komposite video-tilslutninger. Selv om komponent-video understøtter high-definition-signaler, er billedkvaliteten ringere end ved HDMI, og standarden er analog.

Ved tilslutning af et komponent-videokabel skal kabelfarverne stemme overens med farverne på EXT 3-tilslutningerne bag på tv'et. Desuden skal der sluttes et Audio L/R-kabel til de røde og hvide Audio L/R-indgangsstik ved EXT 3.




Komponent-videokabel - rød, grøn, blå



Audio L/R-kabel - rødt, hvidt


7.2.3 SCART - god kvalitet ★★★




SCART kombinerer lyd- og videosignaler i ét kabel. Lydsignalerne er i stereo, mens videosignalerne kan have komposit- eller S-Video-kvalitet. SCART understøtter ikke high definition-video og er analog. Tv'et har to SCART-tilslutninger, EXT 1 og EXT 2.

7.2.4 S-Video - god kvalitet ★★

S-Video er en analog tilslutning, som giver bedre billedkvalitet end komposit-video. Hvis du vil tilslutte en enhed via S-Video, skal du slutte S-Video-kablet til S-Video-tilslutningen på siden af tv'et. Du skal tilslutte et separat Audio L/R-kabel fra enheden til de røde og hvide Audio L/R-tilslutninger på siden af tv'et.




S-Video-kabel



Audio L/R-kabel - rødt, hvidt

7.2.5 Komposit - grundlæggende kvalitet ★

Komposit-video giver grundlæggende analoge tilslutningsmuligheder og kombinerer sædvanligvis et (gult) videokabel (cinch) med (røde og hvide) Audio L/R-kabler (cinch). Sørg for, at kabelfarverne stemmer overens ved tilslutning af komposit Video- og Audio L/R-indgangstilslutningerne på siden af tv'et.



Komposit-lyd-/videokabel - gult, rødt og hvidt

7.3 Tilslutning af enheder

Dette afsnit beskriver, hvordan forskellige enheder tilsluttes med forskellige tilslutninger og supplerer eksemplerne i *lynvejledningen*.



Forsigtig

Afbryd strømledningen, før der tilsluttes enheder.




Bemærk

Der kan benyttes forskellige tilslutningstyper til at slutte en enhed til tv'et. Typerne afhænger af tilgængeligheden og dine behov.


7.3.1 Blu-ray-diskafspiller

Til fuld high definition-video skal der tilsluttes et HDMI-kabel som vist:




7.3.2 DVD-afspiller

Til dvd-video skal der tilsluttes et SCART-kabel som vist:




7.3.3 Satellitmodtager

Hvis der skal modtages analoge kanaler via antenne og digitale kanaler via en satellitmodtager, skal der tilsluttes et antennekabel og et SCART-kabel som vist:




7.3.4 HD digital modtager

Hvis der skal modtages analoge kanaler via antenne og digitale kanaler via en HD digital modtager, skal der tilsluttes to antennekabler og ét HDMI-kabel som vist:



7.3.5 Kombineret dvd-optager og digital modtager


Hvis der skal modtages analoge kanaler via antenne og optages programmer på en kombineret dvd-optager og digital modtager, skal der tilsluttes to antennekabler og ét SCART-kabel som vist:



DANSK


7.3.6 Separat dvd-optager og modtager

Hvis der skal modtages analoge kanaler via antenne og optages programmer på en separat dvd-optager og modtager, skal der tilsluttes tre antennekabler og tre SCART-kabler som vist:



7.3.7 DVD-optager og hjemmebiograf-system

Hvis der skal modtages analoge kanaler via antenne, gengives lyd i et hjemmebiografssystem og optages programmer på en dvd-optager, skal der tilsluttes to antennekabler, ét SCART-kabel og to digitale lyd kabler som vist:




ⓘ Bemærk

Hvis du bruger et hjemmebiografssystem eller et andet lydssystem, opnås den bedste synkronisering mellem billeder og lyd ved først at tilslutte lydsignalet fra afspilningsenheden til tv'et. Efterfølgende skal du føre lydsignalet til hjemmebiografsystemet eller lydenheden via lydtilslutningerne på bagsiden af tv'et.

7.3.8 Spilkonsol eller videokamera

Den mest praktiske tilslutning til en bærbar spilkonsol eller et bærbart videokamera er nok på siden af tv'et. Du kan f.eks. slutte spilkonsollen eller videokameraet til VIDEO/ S-Video- og AUDIO L/R-tilslutningerne på siden af tv'et. En HDMI-tilslutning er også tilgængelig til high definition-enheder.



En permanent spilkonsol eller et permanent videokamera kan sluttes til en HDMI-tilslutning eller EXT 3-tilslutningerne (komponent) på bagsiden af tv'et.

7.3.9 Personlig computer

Før pc'en tilsluttes:


- Indstil pc'ens skærmopdateringsfrekvens på 60 Hz. Se afsnit 8 Tekniske specifikationer, som indeholder en liste over skærmopløsninger.
- Skift tv-billedformatet til **Ikke skalérbart** som beskrevet i afsnit 5.3.4. Ændring af billedformat.

Sådan tilsluttes en pc til bagsiden af tv'et

1. Brug et HDMI til DVI-kabel eller en HDMI-til-DVI-adapter (forbundet med et HDMI-kabel) til at slutte en HDMI-tilslutning på bagsiden af tv'et til DVI-tilslutningen på pc'en.
2. Tilslut et lyd-kabel fra pc'en til mini-jack-tilslutningen AUDIO IN bag på tv'et.

Bemærk

Du skal forbinde mini-jack-tilslutningen AUDIO IN til HDMI-tilslutningen som beskrevet i afsnit 7.4.2 Forbindelse af mini-jack-tilslutningen AUDIO IN.



7.4 Opsætning af enheder

Når samtlige enheder er tilsluttet, skal du vælge enhedstypen, der er sluttet til hver enkelt tilslutning.

7.4.1 Forbindelse af enheder til tilslutninger

Af hensyn til nem udvælgelse og optimal signalbehandling skal enhederne, der er sluttet til tv'ets tilslutninger, forbindes.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Installering > Tilkoblinger**.

| Tilkoblinger | EXT 1 |
|--------------|----------|
| EXT 1 | Ingen |
| EXT 2 | DVD |
| EXT 3 | Blu-ray |
| HDMI 1 | HDD/DVDR |
| HDMI 2 | HD opt. |
| HDMI 3 | Spil |
| Side | VCR |

2. Tryk på ► for at åbne listen.
3. Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge en tilslutning.
4. Tryk på ► for at åbne listen.
5. Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge enheden, der er sluttet til tilslutningen.
6. Tryk på **OK** for at vælge enheden.
7. Gentag proceduren, indtil alle enhederne er knyttet korrekt til tilslutningen.
8. Tryk på **MENU** for at forlade menuen.

7.4.2 Forbindelse af mini-jack-tilslutningen AUDIO IN

Hvis du tilslutter lyd fra en pc til mini-jack-tilslutningen AUDIO IN bag på tv'et, skal du forbinde tilslutningen til HDMI-tilslutningen.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Installering > Tilkoblinger > Audio In L/R**.

| Tilkoblinger | AUDIO IN L/R |
|--------------|--------------|
| ... | Ingen |
| EXT 3 | HDMI 1 |
| HDMI 1 | HDMI 2 |
| HDMI 2 | HDMI 3 |
| HDMI 3 | |
| Side | |
| AUDIO IN L/R | |

2. Tryk på ► for at åbne listen.
3. Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge den HDMI-tilslutning, som pc'en skal bruge.
4. Tryk på **MENU** for at forlade menuen.

7.4.3 Forbindelse af en kanaldekoder

Dekodere, der afkoder digitale kanaler, kan slutes til EXT 1 eller EXT 2 (SCART). Tv-kanalen skal forbindes som en kanal, der skal afkodes. Forbind derefter den tilslutning, som dekodere er forbundet med.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Installering > Dekoder > Kanal**.

2. Tryk på ► for at åbne listen.
3. Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge den kanal, der skal afkodes.
4. Tryk på ◀, og gå tilbage for at vælge **Status**.
5. Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge den tilslutning, som dekodere skal bruge.
6. Tryk på **MENU** for at forlade menuen.

7.5 Brug af Philips EasyLink

Tv'et understøtter Philips EasyLink, som muliggør afspilning med et tryk på en knap og standby med et tryk på en knap mellem EasyLink-kompatible enheder. Kompatible enheder skal være sluttet til tv'et via HDMI og tilknyttet som beskrevet i afsnit 7.4.1 *Forbindelse af enheder til tilslutninger*.

7.5.1 Aktivering og deaktivering af EasyLink

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg derefter **Tv-menu > Installering > Foretrukne > EasyLink**.
2. Vælg **Til** eller **Fra**.

7.5.2 Brug af afspilning med et tryk på én knap

- Når EasyLink er aktiveret, skal du trykke på Play på enheden. Tv'et skifter automatisk til den rigtige kilde.

7.5.3 Brug af standby med et tryk på én knap

- Tryk på og hold **STANDBY** inde på tv'et eller på enhedens fjernbetjening i mindst tre sekunder. Tv'et og alle tilsluttede HDMI-enheder skifter til standbytilstand.

7.6 Forberedelse af tv'et til digitale tjenester

Kodede digitale tv-kanaler kan afkodes med et CAM (Conditional Access Module) og et smart card fra udbyderen af den digitale tv-tjeneste.


CAM'et kan indeholde flere digitale tjenester, afhængigt af den valgte udbyder og de bestilte tjenester (f.eks. betalings-tv). Kontakt en leverandør af digital-tv for at få flere oplysninger om tjenesteudbud og betingelser.

7.6.1 Brug af CAM (Conditional Access Module)


ADVARSEL

Sluk for tv'et, før du isætter et CAM. Sørg for at følge instruktionerne, der er beskrevet nedenfor. Forkert isætning af et CAM kan beskadige både modulet og dit tv.

1. Følg de instruktioner, der er trykt på CAM-modulet, og isæt forsigtigt CAM-modulet i Common Interface på siden af tv'et.



2. Skub CAM-modulet så langt ind, som det kan komme.



3. Tænd for tv'et, og vent på, at CAM-modulet aktiveres. Dette kan tage flere minutter.

Bemærk

Fjern ikke CAM-modulet fra porten. Hvis

CAM-modulet tages ud, deaktiveres de digitale tjenester.

7.6.2 Aktivering af CAM-tjenester

- Når du har isat og aktiveret CAM-modulet, skal du trykke på **MENU** på fjernbetjeningen og vælge **Tv-menu > Muligheder > Fælles interface**.

Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis CAM-modulet er isat og aktiveret korrekt. Programmer og indhold fra din digital-tv-udbyder vises på skærmen.

8 Tekniske specifikationer

Understøttede skærmopløsninger

• Computerformater

| Opløsning | Opdateringsfrekvens |
|--------------|---------------------|
| 640 x 480 | 60 Hz |
| 800 x 600 | 60 Hz |
| 1024 x 768 | 60 Hz |
| 1920 x 1080i | 60 Hz |
| 1920 x 1080p | 60 Hz |

• Videoformater

| Opløsning | Opdateringsfrekvens |
|-----------|---------------------|
| 480i | 60 Hz |
| 480p | 60 Hz |
| 576i | 50 Hz |
| 576p | 50 Hz |
| 720p | 50 Hz, 60 Hz |
| 1080i | 50 Hz, 60 Hz |
| 1080p | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz |
| 1080p | 50 Hz, 60 Hz |

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tv-system: DVB COFDM 2K/8K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- DVB terrestrisk (se de anførte lande på bagsiden af tv'et)

Multimedia

- Tilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, lineær PCM, diasshow (.alb), JPEG

Fjernbetjening

- Type: RCPF02E08B/RCPF05E08B
- Batterier: 2 x AAA-størrelse (type LR03)

Tilslutninger (bagpå)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS ind/ud, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS ind/ud, RGB
- EXT 3: Component (Y Pb Pr), Audio L/R ind
- HDMI 1/2/3

⊖ Bemærk

Antallet af tilgængelige HDMI-stik kan variere alt efter tv-model.

- SPDIF OUT: Digital lydudgang (koaksial-cinch-S/PDIF). Synkroniseret billede.
- AUDIO OUT L/R: Analog lydudgang.
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: Mini-jack lydindgang til pc DVI-HDMI-tilslutninger.

Tilslutninger (side)

- Hovedtelefonudgang (stereo mini-jack)
- AUDIO L/R ind
- Video (CVBS) ind
- S-Video
- USB
- HDMI
- Common Interface (CAM-port)

Strøm

- Strømforsyning: AC 220 - 240 V (± 10 %)
- Strømforsøg under drift og standby: Se tekniske specifikationer på www.philips.com
- Omgivelsestemperatur: 5 °C - 35 °C

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Detaljerede specifikationer til dette produkt findes på www.philips.com/support.

9 Fejlfinding

Dette afsnit beskriver almindeligt forekommende emner og tilhørende løsninger.

9.1 Tv'et generelt

Tv'et tænder ikke:

- Tag stikket ud af stikkontakten, vent et minut, og sæt det i igen.
- Kontrollér, at strømledningen er tilsluttet korrekt, og at stikkontakten fungerer.

Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt:

- Kontrollér, at fjernbetjeningens batterier er isat korrekt og i overensstemmelse med den angivne polaritet (+/-).
- Udskift fjernbetjeningens batterier, hvis de er afladte eller svage.
- Rengør sensorerne på fjernbetjeningen og tv'et.

Standbylampen på tv'et blinker rødt:

- Sluk tv'et, og tag stikket ud af stikkontakten. Vent, til tv'et er kølet ned, før strømledningen sættes i igen, og tv'et tændes. Hvis lampen fortsat blinker, skal du kontakte kundeservice.

Du har glemt koden til at låse børnesikringen op

- Indtast "8888" som beskrevet i *afsnit 5.8.3 Låsning af tv-kanaler eller tilsluttede enheder (børnesikring)*.

Tv-menuen er på det forkerte sprog

- Se *afsnit 6.1 Automatisk installation af kanaler* for at få instruktioner i, hvordan tv-menuen ændres til dit foretrukne sprog.

Når tv'et tændes/slukkes/skifter til standby, kan man høre en knirkende lyd fra tv'ets kabinet:

- Ingen indgriben er nødvendig. Den knirkende lyd forårsages af normal udvidelse og sammentrækning i tv'et, efterhånden som det køler ned og varmer op. Dette har ingen indflydelse på tv'ets ydeevne.

9.2 Tv-kanaler

Allerede installerede kanaler fremgår ikke af kanallisten:

- Kontrollér, at den korrekte liste er valgt.
- Kanalen er muligvis slettet til menuen **Omplacér**. Åbn menuen ved at trykke på **MENU** på fjernbetjeningen og vælg **TV Menu > Installering > Kanalinstallation > Omplacér**.

Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen:

- Kontroller, at tv'et understøtter DVB-T i dit land. Se de anførte lande bag på tv'et.

9.3 Billeder

Strømindikatoren er tændt, men der er ikke noget billede:

- Kontroller, at antennen er ordentligt tilsluttet.
- Kontroller, at den rigtige enhed er valgt.

Der er lyd, men intet billede:

- Kontrollér, at billedindstillingerne er korrekte. Se *afsnit 5.3.2 Justering af billedindstillinger*.

Der er dårlig tv-modtagelse fra en antenntilslutning:

- Kontrollér, at antennen er tilsluttet korrekt til tv'et.
- Højtaltlere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger eller bjerge kan have indflydelse på billedkvaliteten. Prøv at forbedre modtagekvaliteten ved at ændre på antenneretningen eller flytte andre enheder væk fra tv'et.

- Kontrollér, at du har valgt det korrekte tv-system til din region. Se afsnit 6.2 *Manuel installation af kanaler*.
- Hvis modtagelsen kun er ringe i forbindelse med en enkelt kanal, kan du forsøge at finjustere den pågældende kanal. Se afsnit 6.2.1 *Finjustering af analoge kanaler*.

Billedkvaliteten fra tilsluttede enheder er dårlig:

- Kontrollér, at enhederne er tilsluttet korrekt. Sørg også for at forbinde enhederne til tilslutningerne som beskrevet i afsnit 7.4.1 *Forbindelse af enheder til tilslutninger*.
- Kontrollér, at billedindstillingerne er korrekte. Se afsnit 5.3.2 *Justering af billedindstillinger*.

Tv'et gemte ikke indstillingerne:

- Kontrollér, at tv'et er indstillet til tilstanden **Hjem**, som giver dig fuldstændig frihed til at ændre indstillingerne. Se afsnit 5.4 *Skift mellem tilstandene Butik og Hjem*.

Billedet passer ikke til skærmen, det er for stort eller for småt:

- Prøv at bruge et andet billedformat som beskrevet i afsnit 5.3.4 *Ændring af billedformat*.
- Forbind enheden til tilslutninger som beskrevet i afsnit 7.4.1 *Forbindelse af enheder til tilslutninger*.

Billedet står ikke korrekt på skærmen:

- Billedsignalerne fra nogle enheder passer ikke ordentligt på skærmen. Kontroller signalet fra enheden.

9.4 Lyd

Der er billede, men ingen lyd fra tv'et:

Bemærk

Hvis der ikke registreres noget lydsignal, deaktiverer tv'et automatisk lydgengivelsen uden at indikere nogen funktionsfejl.

- Kontrollér, at alle kabler er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at lydstyrken ikke står på 0.
- Kontrollér, at tv'et ikke er indstillet på lydløs.

Der er billede, men lydkvaliteten er dårlig:

- Kontrollér **Lyd**-indstillingerne som beskrevet i afsnit 5.3.5 *Justering af lydindstillinger*, og se efter, at der er valgt **Stereo**, og at **Equalizer**-indstillingerne er i orden. Prøv eventuelt at nulstille lydindstillingerne til standard.

Der er billede, men der kommer kun lyd fra den ene højttaler:

- Kontrollér, at **Balance** er indstillet korrekt som beskrevet i afsnit 5.3.5 *Justering af lydindstillinger*.

9.5 HDMI-tilslutning

Der er problemer med HDMI-enheder

- HDCP-understøttelsen kan forsinke tv'ets gengivelse af indhold fra en enhed.
- Hvis tv'et ikke genkender enheden, og skærmen ikke viser noget billede, skal du prøve at skifte fra en enhed til en anden og tilbage for at genstarte.
- Hvis du kommer ud for periodiske lydforstyrrelser, skal du kontrollere brugervejledningen til HDMI-enheden for at finde ud af, om udgangsindstillingerne er i orden. Du kan også prøve at slutte lydsignalet fra HDMI-enheden til tv'et via AUDIO IN på bagsiden af tv'et.
- Hvis der benyttes en HDMI-til-DVI-adapter eller et HDMI til DVI-kabel, skal du kontrollere, at der er tilsluttet et separat lyd kabel til AUDIO IN. Du skal endvidere forbinde lydtilslutningen som beskrevet i afsnit 7.4.2 og 7.4.3.

9.6 USB-tilslutning

Tv'et viser ikke USB-enhedens indhold:

- Indstil enheden til kompatibel med "Masselagerenhed" som beskrevet i dokumentationen til enheden.
- USB-enheden er muligvis ikke kompatibel med tv'et.
- Det er ikke alle lyd- og videofiler, der understøttes. Se *afsnit 8 Tekniske specifikationer*, som indeholder en liste over understøttede filtyper.

Lyd- og billedfiler gengives ikke eller afspilles ikke jævnt

- USB-enhedens overførselsdeevne begrænser muligvis overførselshastigheden.

9.7 Pc-tilslutning

Visningen af pc-billedet på tv'et er ikke stabil eller er ikke synkroniseret

- Kontrollér, at der er valgt en understøttet opløsning og opdateringsfrekvens på pc'en. Se *afsnit 8 Tekniske specifikationer* vedr. understøttede opløsninger og opdateringsfrekvenser.

9.8 Kontakt os

Hvis du ikke kan løse et eventuelt problem, kan du læse ofte stillede spørgsmål vedr. dette tv på www.philips.com/support.

Hvis problemet fortsat ikke kan løses, kan du kontakte kundeservice i dit land (se listen i denne brugervejledning).

ADVARSEL

Forsøg ikke selv at reparere tv'et. Dette kan medføre alvorlig personskade, uoprettelige skader på tv'et og gøre garantien ugyldig.

Bemærk

Sørg venligst for at have oplysninger om din tv-model og tv'ets serienummer ved hånden, inden du kontakter os. Disse numre findes på bagsiden af dit tv og er desuden trykt på emballagen.

10 Index

A

- Active Control 19
- Afinstallere kanaler 34
- Alle kanaler-liste 24
- Analog
 - Finjustering af kanaler 34
 - Kanalinstallation 33
- Antenne
 - Tilslut 8
- Audiosprog 21
- Automatisk
 - Kanalinstallation 32
 - Surround 21
 - Volumenjustering 21

B

- Balance
 - Lyd 21
- Billede
 - Ændre format 20
 - Brug af smart settings
 - Film 19
 - Hidtidig 19
 - Livagtig 19
 - Standard 19
 - Brug indstillingsassistenten 18
 - Justere indstillinger
 - Active Control 19
 - Dynamisk kontrast 19
 - Farve 18
 - Farveforbedring 19
 - Farvenuance 18
 - Farvetone 18
 - Kontrast 18

- Lys 18
- Lyssensor 19
- MPEG artefakt-reduktion 19
- Pixel Plus HD 19
- Sædvanlig farvetone 19
- Skarphed 18
- Støjreduktion 19

Børnesikring

- Indstille/ændre kode 26
- Indstille forældrevurdering 27
- Låse alle kanaler/enheder 27
- Låse en eller flere kanaler/enheder 27
- Låse fra et bestemt tidspunkt 27

Butik-tilstand 22

C

- CAM (Conditional Access Module)
 - Isæt 45
 - Menu 45
-

D

- Dekoder 44
 - Delta-lydstyrke 21
 - Demo 35
 - Digital
 - Radio 30
 - Tekst-tv 23
 - Tjenester 44
 - Dobbeltskærm-tekst-tv 22
 - Dual I/II 21
 - DVB-C/DVB-T
 - Adgang til DVB-C/DVB-T-netværk 12
 - Installation 33
 - Dynamisk kontrast 19
-

E

- Elektronisk programoversigt

Bruge 25

Enheder

Se 13

Equalizer 21

F

Fabriksindstilling 35

Farveforbedring 19

Farvenuance 18

Farvetone 18

Favoritlister 24

Fejlfinding 46

Finjustering af kanaler 34

Fjernbetjening

Avanceret brug 14

Batterier 9

Grundlæggende brug 6

Forældrevurdering 27

Fotos og musik

Lyt til musik 29

Se fotos 28

Tilslutte USB-enhed 28

Vise diasshow med musik 30

G

Genanvende produktet 4

H

HDCP 37

HDMI-kabel 37

Hjem-tilstand 22

Hurtig adgang-menu 17

I

Indslumringstimer 26

Indstillinger

Billede

Ændre format 20

Brug af smart settings 19

Brug indstillingsassistenten 18

Juster indstillinger 18

Lyd

Juster indstillinger 21

Tv-lokalitet

Skift lokalitet 22

K

Kanaler

Ændre 12

Afinstallere 34

Alle kanaler-liste 24

Dekoder 44

Favoritlister

Brug 24

Opsæt 24

Vælg 24

Installation

Automatisk 32

Manuel 33

Omdøbe 34

Omplacere 34

Opdatere kanalliste 35

Test af digital modtagelse 35

Kensington-lås 7

Klokken 18

Komponent-kabel 38

Komposit 38

Kontrast 18

L

Land

Valg 32

Lyd

Justere indstillinger

Audiosprog 21

- Auto-surround 21
- Automatisk volumenjustering 21
- Delta-lydstyrke 21
- Dual I/II 21
- Equalizer 21
- Hovedtelefonlydstyrke 21
- Lydstyrke 21
- Mono/stereo 21
- Surround-tilstand 21

Lydløs 15

Lydstyrke

- Automatisk justering 21

- Delta 21

- Hovedtelefon 21

- Juster 12, 21

Lys 18

Lyssensor 19

M

Manuel kanalinstallering 33

Menuer

- Børnesikring 26

- Hoved

- Adgang 16

- Bruge 16

- Hurtig adgang

- Bruge 17

- Sprog 32

- Tekst-tv-menu 23

Miljøbeskyttelse 4

Mono-lyd 21

MPEG artefakt-reduktion 19

N

Netstrøm

- Tilslut 9

Nulstille til fabriksindstillinger 35

DA-52

O

Omdøbe kanaler 34

Omplacere kanaler 34

Opsæt enheder 43

P

Philips Easylink 44

Pixel Plus HD 19

Placere tv 7

R

Radiokanaler 30

S

Sprog

- Menuer 32

S-Video 38

Sædvanlig farvetone 19

SCART-kabel 38

Side

- Betjeningsknapper 5

- Tilslutninger 5

Sikkerhedsoplysninger 3

Skærmvedligeholdelse 4

Skarphed 18

Slå tv'et

- Fra 11

- Til 9, 11

- Til fra standby 11

- Til standby 11

Smart settings

- Film 19

- Hidtidig 19

- Livagtig 19

- Standard 19

Softwareopdatering

- Kontroller tilgængelighed 30

- Kontroller version 30
- Opdatering (analog) 31
- Opdatering (digital) 30

Sprog

- Audio 21
- Undertekster 28

Stereo-lyd 21

Støjreduktion 19

Strøm

- Tilslut 9

Surround-lyd

- Auto 21
- Tilstand 21

Systemvalg 33

T

T.O.P. tekst-tv 22

Tekniske specifikationer 46

Tekst-tv

Avanceret brug

- Afsløre 23
- Bladre i undersider 23
- Digitalt tekst-tv 23
- Dobbeltskærm 22
- Forstørre 23
- Søge 22
- Sprog 23
- T.O.P.-udsendelser 22
- Tekst-tv 2.5 23
- Vælge undersider 22

Tilknyt

- Enheder 43

Tilslutninger

- Enheder

Blu-ray-diskafspiller 39

CAM (Conditional Access Module) 45

Dvd-afspiller 39

Dvd-optager/digital modtager 41

Dvd-optager/Home Theatre System 42

Dvd-optager/modtager 41

HD digital modtager 40

Pc 43

Satellitmodtager 40

Spilkonsol/videokamera 43

USB 28

Kabelkvalitet

- HDMI 37
- Komponent 38
- Komposit 38
- S-Video 38
- SCART 38

Opsætte enheder

- Knytte til tilslutninger 43
- Tilknytte kanaldekoder 44

Philips Easylink

- Aktivere/deaktivere 44
- Bruge 44
- Sidetilslutninger 37
- Tilslutninger bagpå 36

Tilslutninger bagpå 5

Timere

- Indslumringstimer 26
- Timer til 26

Timer til 26

Tv

- Betjeningsknapper på siden 5
- Børnesikring 26
- Demo 35
- Elektronisk programoversigt 25
- Fjernbetjening

- Avanceret brug 14
- Batterier 9
- Grundlæggende brug 6
- Fotos og musik 28
- Godt i gang 7
- Hovedmenuer
 - Adgang 16
 - Brug 16
- Hurtig adgang-menu
 - Brug 17
- Kanaler
 - Ændre 12
 - Favoritlister 24
 - Kanalinstallation 32
 - Lydstyrke 12
 - Nulstil til fabriksindstilling 35
- Omskifter
 - Fra 11
- Tænd fra standby 11
- Til 9, 11
- Til standby 11
- Oversigt 5
- Position 7
- Ideel afstand 7
- Se
 - Enheder 13
 - Kanaler 12
 - Softwareopdatering 30
 - Stander 8
- Tekst-tv
 - Avanceret brug 22
 - Grundlæggende brug 13
- Tilslutninger
 - Back 36
 - Enheder 39
 - Kvalitet 37

- Side 37
- Tilslutte
 - Antenne 8
 - Netstrøm 9
- Timere
 - Indslumringstimer 26
 - Timer til 26
 - Undertekster 27
 - Vægmontering 7
- TV
 - Se
 - Kanaler 12

U

- Undertekster
 - Analogt tv 27
 - Digitalt tv 28
 - Sprog 28
- USB-enhed
 - Afbryd 28
 - Tilslut 28

V

- Vægmonteret tv 7
- Vedligeholdelse
 - Miljø 4
 - Skærm 4
- VESA-vægbeslag 7
- Videoformater 46

Y

- Y Pb Pr 38

