

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support

AE1850



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Sécurité	2
Consignes de sécurité importantes	2
Sécurité d'écoute	3
<hr/>	
2 Prise en main	5
Installation des piles	5
Mise sous tension	5
Réglage de l'horloge	6
<hr/>	
3 Utilisation du casque	6
<hr/>	
4 Écoute de la radio	6
<hr/>	
5 Utilisation du minuteur	7
<hr/>	
6 Permet de régler la luminosité de l'affichage.	7
<hr/>	
7 Dépannage	7
<hr/>	
8 Avertissement	8
Conformité	9
Protection de l'environnement	9
Droits d'auteur	10

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/support.

1 Sécurité

Consignes de sécurité importantes

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑧ Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- ⑨ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.

- ⑩ **Utilisation des piles ATTENTION** – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
- Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
 - Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
 - Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- ⑪ **Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.**
- ⑫ **Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).**
-

Sécurité d'écoute

Écoutez à un volume modéré.

- L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.
- Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter



cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.

Pour définir un volume non nuisible :

- Réglez le volume sur un niveau peu élevé.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

- Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.
- Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.
- Ne montez pas le volume de sorte que vous n'entendiez plus les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses. N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.



Remarque

- La plaque signalétique est située à l'arrière du produit.

2 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Installation des piles



Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne jetez jamais vos piles dans le feu.
- Risque d'endommagement du produit ! Retirez les piles du produit si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Insérez 2 piles alcalines (non fournies), type AA, R06 ou UM3, en respectant la polarité indiquée (+/-).
- 3 Fermez le compartiment à piles.

Mise sous tension

Appuyez sur

- Pour passer en mode veille, appuyez de nouveau sur le bouton .

Réglage de l'horloge

- 1 En mode veille, maintenez la touche **SET TIME** enfoncée.
 - Relâchez le bouton uniquement lorsque vous avez terminé le réglage de l'horloge.
- 2 Appuyez sur le bouton **HOUR** à plusieurs reprises ou maintenez-le enfoncé pour régler l'heure.
- 3 Appuyez sur le bouton **MIN** à plusieurs reprises ou maintenez-le enfoncé pour régler les minutes.
- 4 Version **SET TIME**.
↳ L'horloge s'affiche.

3 Utilisation du casque


Branchez un casque sur la prise  de l'appareil.

4 Écoute de la radio



Remarque

- Pour une réception optimale, déployez entièrement l'antenne et réglez sa position.

- 1 Appuyez sur **FM** ou **MW** pour sélectionner une fréquence.
- 2 Tournez la molette **TUNING** pour régler la radio sur la station de votre choix.
 - Pour augmenter ou diminuer le volume, tournez la molette **VOL** .

5 Utilisation du minuteur

Vous pouvez définir une heure à laquelle le produit s'allume automatiquement.

- 1 En mode veille, maintenez la touche **SET TIMER** enfoncée.
 - Relâchez le bouton uniquement lorsque vous avez terminé le réglage du minuteur.
- 2 Appuyez sur le bouton **HOUR** à plusieurs reprises ou maintenez-le enfoncé pour régler l'heure.
- 3 Appuyez sur le bouton **MIN** à plusieurs reprises ou maintenez-le enfoncé pour régler les minutes.
- 4 Version **SET TIMER**.
 - Pour désactiver le minuteur, appuyez sur **SET TIMER**.
 - Pour le réactiver, appuyez de nouveau sur **SET TIMER**.

6 Permet de régler la luminosité de l'affichage.

Appuyez sur **LIGHT**.

7 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de ce produit.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez le Service Consommateurs, gardez votre produit à portée de main et veillez à avoir le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Les piles sont mal installées. Insérez les piles conformément aux instructions indiquées sur le compartiment à piles.
- Les piles sont épuisées. Changez-les.

Absence de son

- Permet de régler le volume.
- Débranchez le casque de l'appareil.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Pour la bande FM, développez entièrement l'antenne télescopique et réglez sa position pour améliorer la réception.
- Pour la bande MW, utilisez l'antenne intégrée. Réglez la position de l'antenne pour améliorer la réception.

8 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Gibson Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Conformité

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Protection de l'environnement

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.



Veillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.

Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.



Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Droits d'auteur

2015 © Gibson Innovations Limited. Tous droits réservés.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés par Gibson Innovations Limited sous licence de Koninklijke Philips N.V.®

Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Gibson se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1850_00_UM_V4.0

