

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support

AE1850



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Veiligheid	2
Belangrijke veiligheidsinstructies	2
Gehoorbescherming	3
<hr/>	
2 Aan de slag	4
Batterijen plaatsen	5
Ingeschakeld	5
De klok instellen	5
<hr/>	
3 Luisteren via de hoofdtelefoon	6
<hr/>	
4 Radio luisteren	6
<hr/>	
5 De timer gebruiken	6
<hr/>	
6 De helderheid van het display aanpassen	7
<hr/>	
7 Problemen oplossen	7
<hr/>	
8 Kennisgeving	8
Compliance	8
De zorg voor het milieu	8
Copyright	9

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/support om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

1 Veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Let op waarschuwingen.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet nabij water.
- ⑥ Reinig alleen met een droge doek.
- ⑦ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑧ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑨ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd doordat er bijvoorbeeld vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.

- ⑩ **WAARSCHUWING** batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
- Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- ⑪ **Stel het apparaat niet bloot aan vocht.**
- ⑫ **Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.**
-

Gehoorgescherping

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.



Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

2 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Batterijen plaatsen



Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Risico op beschadiging! Verwijder de batterijen wanneer de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 2 alkalinebatterijen (niet meegeleverd), type AA, R06 of UM3, met juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

Ingeschakeld

Druk opnieuw op 

- Druk opnieuw op  als u het product in de stand-bymodus wilt zetten.

De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **SET TIME** ingedrukt.
 - Houd de knop ingedrukt tot de klok is ingesteld.
- 2 Druk herhaaldelijk op **HOUR** of houd deze knop ingedrukt om het uur in te stellen.
- 3 Druk herhaaldelijk op **MIN** of houd deze knop ingedrukt om de minuten in te stellen.

- 4 Laat **SET TIME** los.
↳ De ingestelde klok wordt weergegeven.

3 Luisteren via de hoofdtelefoon

Steek een hoofdtelefoon in de -aansluiting van het apparaat.

4 Radio luisteren



Opmerking

- Voor optimale ontvangst kunt u het beste de antenne volledig uittrekken en de positie ervan aanpassen.

- 1 Druk op **FM** of **MW** om een band te kiezen.
- 2 Draai aan de draaiknop **TUNING** om op de gewenste radiozender af te stemmen.
- Draai aan de draaiknop **VOL**  om het volume te verhogen of te verlagen.

5 De timer gebruiken

U kunt een tijd instellen waarop het product automatisch wordt ingeschakeld.

- 1 Houd in de stand-bymodus **SET TIMER** ingedrukt.
 - Houd de knop ingedrukt tot de timer is ingesteld.
- 2 Druk herhaaldelijk op **HOUR** of houd deze knop ingedrukt om het uur in te stellen.

- 3 Druk herhaaldelijk op **MIN** of houd deze knop ingedrukt om de minuten in te stellen.
- 4 Laat **SET TIMER** los.
 - Druk op **SET TIMER** als u de timer wilt deactiveren.
 - Druk opnieuw op **SET TIMER** als u de timer wilt activeren.

6 De helderheid van het display aanpassen

Druk opnieuw op **LIGHT**

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Houd het product en het model- en serienummer bij de hand wanneer u contact opneemt met Consumer Care.

Geen stroom

- De batterijen zijn niet goed geplaatst. Plaats de batterijen zoals aangegeven op het batterijvak.
- De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen.

Geen geluid

- Pas het volume aan.
- Koppel de hoofdtelefoon los van het apparaat.

Slechte radio-ontvangst

- Voor FM: schuif de telescopische antenne helemaal uit en wijzig de stand voor een betere ontvangst.
- Voor MW: het apparaat heeft een ingebouwde antenne. Wijzig de stand van het apparaat voor een betere ontvangst.

8 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Compliance

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



De zorg voor het milieu

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.



Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Copyright

2015 © Gibson Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden. Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door Gibson Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V.™

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gibson behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1850_00_UM_V4.0

