

garansi internasional, jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

5 Mengatasi masalah

Jika Anda menemukan masalah saat menggunakan penanak nasi ini, periksa poin berikut sebelum memisra servis. Jika masalah tidak dapat teratasi, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda.

Masalah	Solusi
Lampu pada tombol tidak menyala.	Ada masalah sambungan. Periksa apakah kabel listrik sudah tersambung dengan benar ke penanak nasi dan apakah steker sudah dipasang dengan benar ke stopkontak listrik.
Layar tidak berfungsi.	Penanak nasi tidak dihidupkan ke catu daya. Jika tidak ada catu daya, fungsi cadangan listrik mati tidak akan bekerja dan layar tidak berfungsi.
Layar tidak berfungi.	Baterai untuk layar tampilan kehabisan daya. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.
Nasi tidak matang.	Air tidak mencukupi. Tambahkan air sesuai dengan skala pada panci bagian dalam. <p>Anda tidak menekan tombol memasak (ⓘ).</p> <p>Pastikan tidak ada endapan asing pada elemen pemanas dan di luar panci bagian dalam sebelum menghuduskan penanak nasi.</p> <p>Elemen pemanas rusak, atau panci bagian dalam sudah terubah bentuk. Bawalah penanak ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.</p>
Nasi tidak matang.	Tambahkan air secukupnya.
Penanak tidak secara otomatis beralih ke mode tetap hangat.	Kontrol suhu rusak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.
Nasi gosong.	Anda belum mencuci beras dengan benar. Cucilah beras hingga air bekas cucian habis.
Air tumpah dari penanak nasi selama memasak.	<ul style="list-style-type: none">Pastikan Anda menamban air hingga ukuran yang ditunjukkan pada skala di panci bagian dalam sesuai dengan jumlah gelas takar beras yang dipakai. Pastikan air tidak melebihi ukuran berikutnya pada skala karena ini akan menyebabkan kluapan selama memasak.
Kue hasil memasak terlalu keras.	Gunakan adonan kue dan ikuti instruksi yang disediakan di petunjuk penggunaan.
Saya tidak mendapatkan fungsi memasak yang diinginkan.	Teakan tombol menu (ⓘ) secara berulang untuk memilih fungsi yang diinginkan seperti yang ditunjukkan melalui indikator LED.
Nasi beku tidak enak setelah memasak.	Bersihkan panci bagian dalam menggunakan deterjen cuci dan air hangat. <p>Setelah memasak, pastikan tutup lubang up, tutup bagian dalam dan panci bagian dalam dibersihkan sepenuhnya.</p>

Bahasa Melayu

Tahnai atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips,aftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

1 Apa dalam kotak ini

Unit utama penamak nasi fuzzy
Bakul kukus
Seduk nasi
Senduk sup
Cawan penyukat
Manual pengguna
Risalah keselamatan
Kad waranti

Gambaran keseluruhan

<ul style="list-style-type: none">Tudung luar Gegejang kedap Penjuk dalam Butang pelepas tudung Panel kawalan Jasad utama	<ul style="list-style-type: none">Soket Kuasa Elemen pemanasan Penunjuk paras air Pemegang penanak Tudung dalam Tutupuk bolong stim boleh tanggal
--	--

Gambaran keseluruhan kawalan

<ul style="list-style-type: none">Panaskan semula Kek Kukus Sup Bubur panaskan/matikan Praset	<ul style="list-style-type: none">Masak basa Masak pantas Masak amat pantas Nasi belanga Menu Masak
---	--

Spesifikasi

Model	Kapasti
HD3031	4.0L
HD3038	5.0L

Sebelum penggunaan pertama

1 Keluarkan semua aksesori dan pernak dalam Keluarkan alas di antara penuk dalam dan pilot pemanas.

2 Bersihkan bahagian penamak nasi dengan menyuiluk sebelum anda menggunakan penamak nasi buat kali pertama (lihat bab 'Pembersihan').

Catatan
<ul style="list-style-type: none">Pastikan semua bahagian telah kering sepenuhnya sebelum anda mula menggunakan penamak nasi.
Catatan
<ul style="list-style-type: none">Anda boleh memasak 1 hingga 6 cawan beras bag HD3031 dan 1 hingga 10 cawan beras bag HD3038. Setiap cawan beras yang belum dimasak biasanya menghasilkan dua mangkuk nasi selepas dimasak. Jangan melebihi kuantiti yang ditunjukkan di bahagian dalam penuk dalam. 1 cawan beras adalah kira-kira 180ml. Gunakan bekas lain untuk membasuh beras supaya seluruh tidak lekat pada penuk dalam tidak rosak. Paras yang ditandai di dalam penuk dalam hanyalah penunjuk. Anda boleh sahaja mengubah suai paras air untuk jenis beras tertentu dan mengikut kesukaan anda. Pastikan bahawa bahgan luar penuk dalam adalah kering dan bersih, dan bahawa tiada sisa asing pada elemen pemanasan atau suis magnet.

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan untuk 6 cawan beras (HD3031) dan 10 cawan beras (HD3038)
Standard memasak (ⓘ)	50 minit
Pantas dimasak (ⓘ)	40 minit
Ultra pantas dimasak (ⓘ)	35 minit
Catatan	
<ul style="list-style-type: none">Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam penuk dalam, kerana ini boleh menyebabkan penamak nasi melimpah. Anda boleh tekan butang batal (ⓘ) atau cabut plug penamak nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.	

Memasak nasi

Terdapat tiga fungsi memasak nasi bagi HD3031 dan HD3038.

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan untuk 6 cawan beras (HD3031) dan 10 cawan beras (HD3038)
Standard memasak (ⓘ)	50 minit
Pantas dimasak (ⓘ)	40 minit
Ultra pantas dimasak (ⓘ)	35 minit
Catatan	
<ul style="list-style-type: none">Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam penuk dalam, kerana ini boleh menyebabkan penamak nasi melimpah. Anda boleh tekan butang batal (ⓘ) atau cabut plug penamak nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.	

Memasak nasi merendih	Masa memasak yang dianggarkan untuk 2 - 4 cawan beras (HD3031 dan HD3038)
Memasak nasi merendih (ⓘ)	1 jam 20 minit
Catatan	
<ul style="list-style-type: none">Anda boleh tekan butang batal (ⓘ) atau cabut plug penamak nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.	

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan untuk 2 - 4 cawan beras (HD3031 dan HD3038)
Memasak nasi merendih (ⓘ)	1 jam 20 minit
Catatan	
<ul style="list-style-type: none">Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam penuk dalam, kerana ini boleh menyebabkan penamak nasi melimpah. Anda boleh tekan butang batal (ⓘ) atau cabut plug penamak nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.	

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan
Memasak bubur (ⓘ)	1 jam bagi 0.5 (HD3031) atau 1 (HD3038) cawan beras
Membuat sup (ⓘ)	1 jam
Catatan	
<ul style="list-style-type: none">Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam penuk dalam, kerana ini boleh menyebabkan penamak nasi melimpah. Anda boleh tekan butang batal (ⓘ) atau cabut plug penamak nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.	

Anda boleh menggunakan penanak nasi ini untuk memasak hidangan selesa di dalam penuk dalam. Anda boleh menggunakan penanak nasi untuk memasak hidangan selesa yang berikut: **Sup**, **Membuat sup**, **Butang pelepas tudung** dan **Membuat sup**.

PetuaPetua
<ul style="list-style-type: none">Nilai lalai masa memasak adalah 1 jam.

Membakar kek	
Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan
Memasak kek (ⓘ)	45 minit
Catatan	
<ul style="list-style-type: none">Gunakan sarung tangan dapur atau kain, kerana penuk dalam sangat panas. Anda boleh tekan butang batal (ⓘ) atau cabut plug penamak nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.	

PetuaPetua
<ul style="list-style-type: none">Keluarkan penuk dalam dengan segera selepas dimasak supaya kek tidak lembap.

Mengukus	
Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan
Mengukus (ⓘ)	20 minit
Catatan	
<ul style="list-style-type: none">Gunakan sarung tangan dapur atau kain, kerana pinggan dan bakul kukus sangat panas. Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam penuk dalam, kerana ini boleh menyebabkan penamak nasi melimpah. Tukang masak yang ditunjukkan di dalam penuk dalam, kerana ini boleh menyabkan penamak nasi melimpah. Pastikan semua bahan telah kering sepenuhnya sebelum anda mula menggunakan penamak nasi.	

PetuaPetua
<ul style="list-style-type: none">Nilai lalai masa memasak ialah 42 minit. Anda boleh memasak sehingga 2 (HD3031) atau 5 (HD3038) cawan beras semasa mengukus makanan.

Panas semula	Masa memasak yang dianggarkan
Fungsi memasak	Masa memasak
Memanasakan semula (ⓘ)	25 minit
Catatan	
<ul style="list-style-type: none">Anda boleh tekan butang batal (ⓘ) atau cabut plug penamak nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.	

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan
Memasakan semula (ⓘ)	25 minit
Catatan	
<ul style="list-style-type: none">Anda boleh tekan butang batal (ⓘ) atau cabut plug penamak nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.	

Masa diprasat bagi masakan tertanggung	
Anda boleh praset masa memasak tertanggung bagi fungsi memasak yang berlanan. Pemasa praset tersedia sehingga 12 jam, dan tidak boleh digunakan untuk pembakaran kek dan fungsi pemansan.	
Catatan	
<ul style="list-style-type: none">Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam penuk dalam, kerana ini boleh menyebabkan penamak nasi melimpah. Teakan butang menu (ⓘ) sehingga fungsi memasak yang anda kehendaki dipih, kemudian tekan butang masa praset (ⓘ). Tekan butang masa praset (ⓘ) sekali lagi untuk memilih masa praset yang dikehendaki. Masakan akan selesai sebelum masa praset yang dipilih. Apabila memilih masa praset, jika tiada tandakan dalam pada 10 saat, penuk nasi akan berfungsi pi setiap dua. Anda boleh tekan butang batal (ⓘ) atau cabut plug penamak nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.	

2 Pembersihan dan Penyelenggaraan

Catatan
<ul style="list-style-type: none">Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam penuk dalam, kerana ini boleh menyebabkan penamak nasi melimpah. Teakan butang menu (ⓘ) sehingga fungsi memasak yang anda kehendaki dipih, kemudian tekan butang masa praset (ⓘ). Tekan butang masa praset (ⓘ) sekali lagi untuk memilih masa praset yang dikehendaki. Masakan akan selesai sebelum masa praset yang dipilih. Apabila memilih masa praset, jika tiada tandakan dalam pada 10 saat, penuk nasi akan berfungsi pada setiap dua. Anda boleh tekan butang batal (ⓘ) atau cabut plug penamak nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.

2 Pembersihan dan Penyelenggaraan

Catatan
<ul style="list-style-type: none">Cabut plug penamak nasi sebelum anda mula membersihkan. Tunggu sehingga penuk masak telah sejuk sepenuhnya sebelum membersihkannya.

Dalamn

Di bahagian dalam tudung luar dan badan utama:

- Lap dengan kain lembap yang telah diperah.
- Pastikan semua sisa makanan yang melekat pada penamak nasi dibuang.

Elemen pemanas:

- Lap dengan kain lembap yang telah diperah.
- Buang sisa makanan dengan kain lembap yang telah diperah atau cungkuk gigi.

Luaran

Pernakn tudung luar dan bahagian luar jasad utama:

- Lap dengan kain yang dilembapkan dengan air sabun.
- HANYA gunakan kain lembut dan kering untuk melap panel kawalan.
- Pastikan semua sisa makanan di sekeliling tudung kawalan dibuang.

Aksesori

Seduk nasi, seduk sup, penruk dalam, bakul kukus dan tutupuk bolong stim.

- Renderm di dalam air panas dan bersihkan dengan span.

3 Alam sekitar

Jangan buang perkasi ini dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawa ia ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

4 Jaminan dan perkhidmatan

jika anda memerlukan servis atau maklumat, atau jika anda mengalami masalah, lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah jamanian seluruh dunia. Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

5 Menyelesaikan masalah

Jika anda menghadapi masalah semasa menggunakan penamak nasi ini, periksa perkara-perkara berikut sebelum memohon servis. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda.

Masalah	Penyelesaian
Lampu pada butang tidak menyala.	Terdapat masalah sambungan. Periksa sama ada kord kuasa telah disambungkan kepada penamak dengan betul dan sama ada plug telah dimasukkan dengan kukuh ke dalam saluran keluar kukus.
Lampu rosak. Bawa perkasi ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.	Lampu rosak. Bawa perkasi ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.
Papanar tidak berfungsi.	Penamak nasi tidak disambung kepada bekalan kuasa. Jika tiada bekalan kuasa, fungsi sandaran bekalan elektrik terputus tidak berjalan dan papanar tidak akan berfungsi.
Bateri untuk paparan kehabisan kuasa.	Bawa perkasi kepada wakil penjual Philips anda atau pusat servis yang diluluskan oleh Philips untuk mengganti bateri.
Nasi masih mentah.	Air tidak mencukupi. Tambah air mengukus skala pada bahagian dalam penuk dalam.
	Anda tidak menekan butang masak (ⓘ).
	Pastikan tidak terdapat sisa asing pada elemen pemanasan dan bahagian luar penuk dalam sebelum menghuduskan penamak nasi.
	Elemen pemanasan rosak atau penruk dalam cacat. Bawa penamak nasi kepada wakil penjual Philips anda atau pusat servis yang diluluskan oleh Philips.
Nasiyang hangus.	Anda telah tidak membas ber dengan betul. Basuh beras sehingga air yang mengalir bersih.
Air melimpah keluar daripada penamak nasi semasa memasak.	<ul style="list-style-type: none">Pastikan anda menamban air se- hingga aras yang ditunjukkan pada skala di dalam penuk dalam yang sepadan dengan bilangan cawan beras yang digunakan. Pastikan bahawa wa air tidak melebihi paras seterusnya pada skala, kerana ini akan menyebabkan penamak melimpah semasa memasak.
Kek yang dimasak terlalu keras.	Sila gunakan campuran kek dan ikut arahan yang disediakan dalam manual pengguna.
Saya tidak dapat pergi ke fungsi memasak yang dikehendaki.	Teakan butang menu (ⓘ) berulang kali untuk memilih fungsi yang dikehendaki sebagaimana yang ditunjukkan oleh penunjuk LED.
Bau nasi kurang menyenangkan selepas dimasak	Bersihkan penruk dalam dengan sedikit bahan cuci dan air suam.
	Selepas memasak, pastikan tutupuk bolong stim, tudung dalam dan penuk dalam dibersihkan dengan menyuluk.

Nasiyang hangus.	Anda telah tidak membas ber dengan betul. Basuh beras sehingga air yang mengalir bersih.
Air melimpah keluar daripada penamak nasi semasa memasak.	<ul style="list-style-type: none">Pastikan anda menamban air se- hingga aras yang ditunjukkan pada skala di dalam penuk dalam yang sepadan dengan bilangan cawan beras yang digunakan. Pastikan bahawa wa air tidak melebihi paras seterusnya pada skala, kerana ini akan menyebabkan penamak melimpah semasa memasak.
Kek yang dimasak terlalu keras.	Sila gunakan campuran kek dan ikut arahan yang disediakan dalam manual pengguna.
Saya tidak dapat pergi ke fungsi memasak yang dikehendaki.	Teakan butang menu (ⓘ) berulang kali untuk memilih fungsi yang dikehendaki sebagaimana yang ditunjukkan oleh penunjuk LED.

Anda boleh menggunakan penanak nasi ini untuk memasak hidangan selesa di dalam penuk dalam. Anda boleh menggunakan penanak nasi untuk memasak hidangan selesa yang berikut: **Sup**, **Membuat sup**, **Butang pelepas tudung** dan **Membuat sup**.

PetuaPetua
<ul style="list-style-type: none">Nilai lalai masa memasak adalah 1 jam.

Mengukus	
Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan
Mengukus (ⓘ)	20 minit
Catatan	
<ul style="list-style-type: none">Gunakan sarung tangan dapur atau kain, kerana pinggan dan bakul kukus sangat panas. Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam penuk dalam, kerana ini boleh menyebabkan penamak nasi melimpah. Tukang masak yang ditunjukkan di dalam penuk dalam, kerana ini boleh menyabkan penamak nasi melimpah. Pastikan semua bahan telah kering sepenuhnya sebelum anda mula menggunakan penamak nasi.	

PetuaPetua
<ul style="list-style-type: none">Nilai lalai masa memasak ialah 42 minit. Anda boleh memasak sehingga 2 (HD3031) atau 5 (HD3038) cawan beras semasa mengukus makanan.

Panas semula	Masa memasak yang dianggarkan
Fungsi memasak	Masa memasak
Memanasakan semula (ⓘ)	25 minit
Catatan	
<ul style="list-style-type: none">Anda boleh tekan butang batal (ⓘ) atau cabut plug penamak nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.	

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan
Memasakan semula (ⓘ)	25 minit
Catatan	
<ul style="list-style-type: none">Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam penuk dalam, kerana ini boleh menyebabkan penamak nasi melimpah. Teakan butang menu (ⓘ) sehingga fungsi memasak yang anda kehendaki dipih, kemudian tekan butang masa praset (ⓘ). Tekan butang masa praset (ⓘ) sekali lagi untuk memilih masa praset yang dikehendaki. Masakan akan selesai sebelum masa praset yang dipilih. Apabila memilih masa praset, jika tiada tandakan dalam pada 10 saat, penuk nasi akan berfungsi pada setiap dua. Anda boleh tekan butang batal (ⓘ) atau cabut plug penamak nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.	

Masa diprasat bagi masakan tertanggung	
Anda boleh praset masa memasak tertanggung bagi fungsi memasak yang berlanan. Pemasa praset tersedia sehingga 12 jam, dan tidak boleh digunakan untuk pembakaran kek dan fungsi pemansan.	
Catatan	
<ul style="list-style-type: none">Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam penuk dalam, kerana ini boleh menyebabkan penamak nasi melimpah. Teakan butang menu (ⓘ) sehingga fungsi memasak yang anda kehendaki dipih, kemudian tekan butang masa praset (ⓘ). Tekan butang masa praset (ⓘ) sekali lagi untuk memilih masa praset yang dikehendaki. Masakan akan selesai sebelum masa praset yang dipilih. Apabila memilih masa praset, jika tiada tandakan dalam pada 10 saat, penuk nasi akan berfungsi pada setiap dua. Anda boleh tekan butang batal (ⓘ) atau cabut plug penamak nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.	

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan untuk 6 gitan (HD3031) dan 10 gitan (HD3038)
Memasakan semula (ⓘ)	50 นาที
การหุงข้าว (ⓘ)	40 นาที
การหุงข้าวพิเศษ (ⓘ)	35 นาที
Catatan	
<ul style="list-style-type: none">อย่าให้ปริมาณน้ำที่ใส่เกินระดับน้ำสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องต่อชั้นใน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อย อย่าใส่ปริมาณน้ำที่เกินระดับน้ำสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องต่อชั้นใน	

การหุงข้าวในหม้อหุง	
ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาที่การหุงโดยประมาณ
การหุงข้าวในอัตโนมัติ (ⓘ)	1 ชั่วโมง 20 นาที
หมายเหตุ	
<ul style="list-style-type: none">อย่าให้ปริมาณน้ำที่ใส่เกินระดับน้ำสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องต่อชั้นใน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อย อย่าใส่ปริมาณน้ำที่เกินระดับน้ำสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องต่อชั้นใน	

Fungsi memasak	เวลาที่การหุงโดยประมาณ
การหุงข้าวในอัตโนมัติ (ⓘ)	1 ชั่วโมง 20 นาที
หมายเหตุ	
<ul style="list-style-type: none">อย่าให้ปริมาณน้ำที่ใส่เกินระดับน้ำสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องต่อชั้นใน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อย อย่าใส่ปริมาณน้ำที่เกินระดับน้ำสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องต่อชั้นใน	

Fungsi memasak	เวลาที่การหุงโดยประมาณ
การหุงข้าวในอัตโนมัติ (ⓘ)	1 ชั่วโมง 20 นาที
หมายเหตุ	
<ul style="list-style-type: none">อย่าให้ปริมาณน้ำที่ใส่เกินระดับน้ำสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องต่อชั้นใน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อย อย่าใส่ปริมาณน้ำที่เกินระดับน้ำสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องต่อชั้นใน	

Jika anda memerlukan servis atau maklumat, atau jika anda mengalami masalah, lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah jamanian seluruh dunia. Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

Masalah	Penyelesaian
Lampu pada butang tidak menyala.	Terdapat masalah sambungan. Periksa sama ada kord kuasa telah disambungkan kepada penamak dengan betul dan sama ada plug telah dimasukkan dengan kukuh ke dalam saluran keluar kukus.
Lampu rosak. Bawa perkasi ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.	Lampu rosak. Bawa perkasi ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.
Papanar tidak berfungsi.	Penamak nasi tidak disambung kepada bekalan kuasa. Jika tiada bekalan kuasa, fungsi sandaran bekalan elektrik terputus tidak berjalan dan papanar tidak akan berfungsi.
Bateri untuk paparan kehabisan kuasa.	Bawa perkasi kepada wakil penjual Philips anda atau pusat servis yang diluluskan oleh Philips untuk mengganti bateri.
Nasi masih mentah.	Air tidak mencukupi. Tambah air mengukus skala pada bahagian dalam penuk dalam.
	Anda tidak menekan butang masak (ⓘ).
	Pastikan tidak terdapat sisa asing pada elemen pemanasan dan bahagian luar penuk dalam sebelum menghuduskan penamak nasi.
	Elemen pemanasan rosak atau penruk dalam cacat. Bawa penamak nasi kepada wakil penjual Philips anda atau pusat servis yang diluluskan oleh Philips.
Nasiyang hangus.	Anda telah tidak membas ber dengan betul. Basuh beras sehingga air yang mengalir bersih.
Air melimpah keluar daripada penamak nasi semasa memasak.	<ul style="list-style-type: none">Pastikan anda menamban air se- hingga aras yang ditunjukkan pada skala di dalam penuk dalam yang sepadan dengan bilangan cawan beras yang digunakan. Pastikan bahawa wa air tidak melebihi paras seterusnya pada skala, kerana ini akan menyebabkan penamak melimpah semasa memasak.
Kek yang dimasak terlalu keras.	Sila gunakan campuran kek dan ikut arahan yang disediakan dalam manual pengguna.
Saya tidak dapat pergi ke fungsi memasak yang dikehendaki.	Teakan butang menu (ⓘ) berulang kali untuk memilih fungsi yang dikehendaki sebagaimana yang ditunjukkan oleh penunjuk LED.
Bau nasi kurang menyenangkan selepas dimasak	Bersihkan penruk dalam dengan sedikit bahan cuci dan air suam.
	Selepas memasak, pastikan tutupuk bolong stim, tudung dalam dan penuk dalam dibersihkan dengan menyuluk.

PetuaPetua
<ul style="list-style-type: none">Nilai lalai masa memasak adalah 1 jam.

Membakar kek	
Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan
Memasak kek (ⓘ)	45 minit
Catatan	
<ul style="list-style-type: none">Gunakan sarung tangan dapur atau kain, kerana penuk dalam sangat panas. Anda boleh tekan butang batal (ⓘ) atau cabut plug penamak nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.	

PetuaPetua
<ul style="list-style-type: none">Keluarkan penruk dalam dengan segera selepas dimasak supaya kek tidak lembap.

การตั้งเวลาสำหรับการทำอาหารไว้ล่วงหน้า
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาสำหรับฟังก์ชันการหุงข้าวได้ การตั้งเวลาสามารถเตรียมถึง 12 ชั่วโมง และไม่สามารถใช้ร่วมกับการอบและคั่วฟังก์ชันการหุงข้าว
หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none">อย่าให้ปริมาณน้ำที่ใส่เกินระดับน้ำสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องต่อชั้นใน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อย อย่าใส่ปริมาณน้ำที่เกินระดับน้ำสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องต่อชั้นใน

การตั้งเวลาสำหรับการทำอาหารไว้ล่วงหน้า
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาสำหรับฟังก์ชันการหุงข้าวได้ การตั้งเวลาสามารถเตรียมถึง 12 ชั่วโมง และไม่สามารถใช้ร่วมกับการอบและคั่วฟังก์ชันการหุงข้าว
หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none">อย่าให้ปริมาณน้ำที่ใส่เกินระดับน้ำสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องต่อชั้นใน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อย อย่าใส่ปริมาณน้ำที่เกินระดับน้ำสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องต่อชั้นใน

การตั้งเวลาสำหรับการทำอาหารไว้ล่วงหน้า
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาสำหรับฟังก์ชันการหุงข้าวได้ การตั้งเวลาสามารถเตรียมถึง 12 ชั่วโมง และไม่สามารถใช้ร่วมกับการอบและคั่วฟังก์ชันการหุงข้าว
หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none">อย่าให้ปริมาณน้ำที่ใส่เกินระดับน้ำสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องต่อชั้นใน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อย อย่าใส่ปริมาณน้ำที่เกินระดับน้ำสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องต่อชั้นใน