



Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.

Yeni epilatorünüzü, cildinizdeki istenmeyen tüylerden çabuk, kolay ve etkili bir biçimde kurtulabilirsiniz. Dönen diskleri, en kısa tüyleri bile (0,5 mm'ye kadar) kökünden kolayca alır.

Tıraş başlığı ve tarak aparatı

Tıraş başlığı, özellikle bikini bölgesi olmak üzere hassas bölgelerin tıraş edilmesi için tasarlanmıştır. Tıraş başlığını kullanarak, rahatça ve tahrişe yol açmayan şekilde pürüzsüz sonuçlar elde edebilirsiniz.

Genel açıklamalar (Şek. 1)

- A** Tıraş başlığı koruyucu kapağı
- B** Tıraş başlığı
- C** Epilasyon diskleri
- D** Epilasyon başlığı
- E** Açma/kapama süngüsü
 - O = kapalı
 - I = normal hız
 - II = yüksek hız
- F** Cihaz fişi soketi
- G** Küçük fiş
- H** Adaptör

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Cihazı ve adaptörü kuru olarak saklayın.
- Cihazı su dolu banyo küveti yakınında ya da içinde kullanmayın (Şek. 2).
- Cihazı banyo ya da duş yaparken kullanmayın (Şek. 3).
- Eğer cihazı banyoda kullanacaksanız, uzatma kablosu kullanmayın (Şek. 4).

Uyarı

- Cihazı sadece cihazla beraber verilen adaptör ile birlikte kullanın.
- Hasar gören cihazı veya adaptörü kullanmayın.
- Adaptör hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için mutlaka orijinal modeli ile değiştirildiğinden emin olun.
- Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.

Dikkat

- Bu cihaz, kadınların boyun bölgesinden aşağıdaki vücut tüylerinin alınması için tasarlanmıştır: koltuk altları, bikini bölgesi ve bacaklar. Başka bir amaç için kullanmayın.
- Cihaz **çalışır** durumdayken (aparatsız veya aparatsız) herhangi bir kaza veya hasarı önlemek için, saçlarınızdan, kirpik ve kıllardan ayrıca kıyafet, fırça, kablo vb.'den uzak tutun.
- Cilt tahriş olmuşsa ya da ciltte varis, kızamıklık, lekeler, benler (üzeri tüylü) veya yaralar varsa, cihazı doktorunuza danışmadan önce kullanmayın. Düşük bağırsıklık tepkisi, şeker hastalığı, hemofili ya da bağırsıklık sistemi yetmezliği olan kişiler de öncelikle doktorlarına danışmalıdır.
- Cihazı ilk birkaç kullanımınızda cildiniz kızarabilir ve tahriş olabilir. Bu çok normal bir durum olup, zamanla hızla azalacaktır. Cihazı daha sık kullandıkça, cildiniz epilasyona alışkanlık kazanacak, tahriş azalacak ve yeni çıkan tüyler daha ince ve yumuşak olacaktır. Cildinizdeki tahriş 3 gün içerisinde geçmediyse, bir doktora başvurmanızı öneririz.
- Yaralanmaya yol açabileceği için, hasarlı veya bozuksa epilasyon başlığını veya tıraş başlığını kullanmayın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

Cihazın kullanımı

Dikkat: İlk kez kullanmadan önce epilasyon tıraşlığını ve tıraş başlığını temizleyin.

Epilasyon ipuçları

- Size tavsiyemiz, ilk defa epilasyon yapıyorsanız, ilk olarak daha az miktarda tüy bulunan bir bölüm üzerinde deneyerek cihazı alışmanızdır.
- Epilasyonun banyoda veya duştan sonra yapılması daha kolay ve rahat olacaktır. Ancak cildinizin tamamen kuru olmasına dikkat ediniz.
- Cildinizin temiz, kremsiz ve kuru olduğundan emin olunuz. Epilasyondan önce krem sürmeyiniz.
- Tüy uzunluğu 3–4 mm olduğunda epilasyon işlemi daha kolay ve rahattır. Tüyler daha uzunsa, uygulama yapılacak bölgeyi tıraş edip 1-2 hafta sonra epilasyon yapmanızı öneririz.
- İlk defa epilasyon yaptığınızda, işlemi akşam uygulamanızı öneririz, böylece meydana gelen kızamıklık gece ortadan kalkacaktır.
- Epilasyon yaparken cildinizi boşta elinizle gerin. Bu, tüyleri kaldıracak ve çekilme hissini azaltacaktır.
- En iyi performans için, cihazı cilt üzerine dik açıyla (90°), açma/kapama süngüsü cihazın hareket ettireceği yönü gösterecek şekilde yerleştirin. Cihazı, cilt üzerinde tüylerin uzama yönüne ters doğrultuda, yavaş, sürekli hareketlerle ve herhangi bir baskı uygulamadan hareket ettirin.
- Bazı bölgelerde, tüyler farklı doğrultularda uzayabilir. Bu durumda, cihazı farklı yönlerde uygulamak en iyi sonuçların elde edilmesine yardımcı olabilir.
- Cildi rahatlatmak için, epilasyondan sonra nemlendirici krem uygulamanızı tavsiye ederiz.
- Tekrar uzayan ince tüyler cilt üstüne ulaşamayabilir. Masaj süngerini veya kremi (örn. duş sırasında) düzenli kullanıldığında, hassas ovma hareketi sayesinde cildin üst katmanının alınmasını ve tekrar uzayan tüyün cilt yüzeyine erişebilmesini sağlayarak, tüylerin içe doğru uzamasını engelleyecektir.

Cihazın bağlantısı

- 1** Cihazın fişini cihaza takın (Şek. 5).
- 2** Adaptörü duvar prizine takın.

Bacak epilasyonu

- 1** İsteddiğiniz hızı seçerek cihazı çalıştırın (Şek. 6). Hız II ayarını kullanmanızı tavsiye ederiz. Tüylerin ince olduğu ve ulaşılması güç alanlar ile kemikli bölgeler (diz kapağı ve ayak bileği gibi) için hız I ayarını seçin.
- 2** Epilasyon sırasında, tüylerin yukarı doğru kalkması için cildinizi diğer elinizle geriniz.
- 3** Epilasyon cihazını dikey, açma/kapama düğmesi hareket ettireceğiniz yöne doğru bakacak şekilde cildinizin üzerine yerleştirin (Şek. 7).
- 4** Cihazı cildiniz üzerinde, tüylerin çıkış yönünün tersine doğru yavaşça geçdirin. (Şek. 8)

Cihazı cildinize hafifçe bastırın.

Koltuk altı ve bikini bölgesi için tıraş

Bikini bölgesi ve koltukaltları gibi vücudun hassas bölgelerini tıraş etmek için tıraş başlığını kullanabilirsiniz. Tıraş başlığı sayesinde, kontrolü ve rahat bir şekilde pürüzsüz bir sonuç elde edersiniz.

- 1** Epilasyon başlığını ok yönünde (1) itin ve başlığı cihazdan çıkarın (2) (Şek. 9).
- 2** Cihaza tıraş başlığını yerleştirin (1) ve yuvasına oturana kadar ok yönünde (2) itin (Şek. 10).
- 3** Cihazı açın.
I. hız ayarını seçmenizi tavsiye ederiz.
- 4** Eliniz ile cildinizi gerin.
- 5** Epilatörü cildinizin üzerine dik bir konumda yerleştirerek, açma/kapama düğmesi cihazı hareket ettireceğiniz yöne bakacak şekilde cihazı çalıştırın (Şek. 11).
- 6** Cihazı cildiniz üzerinde, hafifçe bastırarak tüylerin çıkış yönünün tersine doğru yavaşça geçdirin.
- Şekilde görüldüğü gibi bikini bölgesini tıraş edin (Şek. 12).
- Şekilde görüldüğü gibi koltukaltı bölgesini tıraş edin (Şek. 13).

Temizlik ve bakım

Dikkat: Cihazı temizlemeye başlamadan önce kapalı ve prizden çekilmiş olduğundan emin olun.

Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri veya benzin ya da aseton gibi zarar verebilecek sıvılar kullanmayın.

- Cihazı ya da adaptörü kesinlikle musluk altında yıkamayın (Şek. 14).
- Cihazı ve adaptörü kuru olarak saklayın (Şek. 15).

Epilasyon başlığının temizlenmesi

- 1** Epilasyon başlığını cihazın arka kısmında bulunan okların yönünde itin (1) ve cihazdan çıkarın (2) (Şek. 16).
- 2** Epilasyon başlığını yaklaşık 5-10 saniye musluğun altında döndürerek yıkayın.
- 3** Epilasyon başlığını iyice silkeleyin (Şek. 17).
- 4** Epilasyon başlığını bir bezle iyice kurulayın.

Dikkat: Cihaza geri yerleştirmeden önce epilasyon başlığının tamamen kuru olduğundan emin olun.

Tıraş başlığının temizliği

- 1** Cihazı kapatın.
- 2** Adaptörü prizden (1) ve cihazın fişini cihazdan (2) çekin (Şek. 18).
- 3** Tıraş başlığını ok yönünde (1) itin ve başlığı cihazdan çıkarın (2). (Şek. 19)
- 4** Tıraş folyosunu tıraş başlığından çıkartın (Şek. 20).
- 5** Temizleme fırçasıyla tıraş folyosunu, kesme bloğunu ve kıl haznesini temizleyin.

Zarar görmemesi için, tıraş folyosuna hiç bir şekilde basınç uygulamayın.

- 6** Tıraş başlığını ve parçalarını akar su altında da yıkayabilirsiniz.
- 7** Her kullanımdan sonra tıraş başlığına koruyucu kapağı takın.
- 8** Tıraş folyosunu yılda iki kez dikiş makinesi yağıyla yağlayın.

Değiştirme

Cihazın bütün parçaları değiştirilebilir. Aşağıdaki parçalardan birini değiştirmek istiyorsanız, Philips bayinize veya yetkili Philips servis merkezine gidin.

Çevre

- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 21).

Garanti ve Servis

Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyac duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips İnternet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.