

Introdução:

A Philips sempre se esforça para oferecer os melhores produtos para os clientes. Para obter melhor desempenho e os recursos mais recentes, a atualização do firmware do produto é altamente recomendada.

Preparação para atualização do firmware:

- Um computador com um utilitário de arquivamento compatível com o formato ZIP (por exemplo, WinZip para Windows).
- Um dispositivo flash USB com espaço suficiente para manter o arquivo de firmware. (Você pode verificar o tamanho do arquivo do firmware na parte superior da tela.)
 - Recomenda-se que o dispositivo flash USB esteja vazio para evitar uma falha entre arquivos.
 - Certifique-se de que o dispositivo flash USB está formatado para o sistema de arquivos FAT (por exemplo, FAT16 ou FAT32).



Procedimento para atualizar o firmware

1. Download do arquivo firmware

Clique no ícone **Download** na parte superior da tela para fazer o download do novo pacote firmware em seu computador.



2. Descompacte o arquivo baixado

Extraia o arquivo de atualização do firmware do ZIP. Você terá um arquivo .bin.

3. Transfira o arquivo firmware para um dispositivo flash USB

Corte e cole o arquivo bin no diretório raiz no dispositivo flash USB.

4. Atualize o firmware

- i. Ligue o produto.

- ii. Insira o dispositivo flash USB no slot USB.



- iii. Pressione o botão **USB** no controle remoto para selecionar o modo **USB**.

- iv. Aguarde por aproximadamente 30 segundos. Todos os indicadores LED devem estar ativados.

A atualização do Firmware foi iniciada.

Observação: Não pressione nenhum botão, não desligue o aparelho ou remova o dispositivo flash USB durante o processo de atualização, do contrário, o produto pode ficar inativo.



- v. Após aproximadamente 30 segundos, os indicadores LED piscarão duas vezes. O produto irá automaticamente para o modo COAX/OPTI/AUX. A atualização do firmware está concluída.

