

Introducción:

En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros productos. Para obtener un rendimiento óptimo y disfrutar de las últimas características, es muy recomendable actualizar el firmware del producto.

Preparación para la actualización de firmware:

- Un ordenador con una herramienta de compresión y descompresión compatible con el formato ZIP (por ejemplo, WinZip para Windows).
- Un dispositivo flash USB con suficiente espacio libre para guardar el archivo de firmware. (Puede comprobar el tamaño del archivo de firmware en la parte superior de la pantalla.)
 - Se recomienda que el dispositivo esté vacío para evitar errores entre archivos.
 - Asegúrese de que el dispositivo flash USB esté formateado para sistemas de archivos FAT (por ejemplo, FAT16 o FAT32).



Procedimiento para actualizar el firmware

1. Descargue el archivo de firmware

Haga clic en el icono de **descarga** de la parte superior de la pantalla para descargar el nuevo paquete de firmware a su ordenador.



2. Descomprima el archivo descargado

Extraiga el archivo de actualización de firmware del archivo comprimido. Obtendrá un archivo .bin.

3. Transfiera el archivo de firmware a una unidad flash USB.

Corte y pegue el archivo .bin en el directorio raíz de la unidad flash USB.

IMPORTANTE: En el caso de que aparezcan dos archivos .bin después descomprimir la carpeta, incluya un SOLO archivo .bin en el USB y continúe con la actualización. Para ello, lleve a cabo los pasos que se indican a continuación. Cuando la actualización haya finalizado correctamente, repita el mismo proceso para el otro archivo .bin.

NO incluya los dos archivos .bin en el mismo USB para realizar la actualización. Esto puede provocar que el hardware se dañe.

4. Actualice el firmware

- i. Activa el producto.

- ii. Inserte la unidad flash USB en la ranura USB.



- iii. Pulse el botón **USB** en el mando a distancia para seleccionar el **modo USB**.

- iv. Espere medio minuto aproximadamente. Todos los indicadores LED se iluminan. La actualización de firmware ha comenzado.

NOTA: No pulse ningún botón, no interrumpa la fuente de alimentación ni retire el dispositivo flash USB durante el proceso de actualización, de lo contrario se puede estropear el producto.



- v. Después de medio minuto aproximadamente, los indicadores LED parpadean dos veces. El producto cambia automáticamente al modo COAX/OPTI/AUX. La actualización de firmware se ha completado.

