

Introduzione:

Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai propri prodotti. Per ottenere prestazioni ottimali e le funzioni più recenti, è fortemente consigliato aggiornare il software del prodotto.

Preparazione per l'aggiornamento del firmware:

- Un computer dotato di utilità di archiviazione che supporti il formato ZIP (ad esempio WinZip per Windows).
- Un dispositivo flash USB con sufficiente spazio libero per contenere il file del firmware. (È possibile controllare le dimensioni del file del firmware sulla parte superiore dello schermo).
 - Si consiglia di utilizzare un dispositivo vuoto per evitare problemi tra i file.
 - Accertarsi che il dispositivo flash USB sia formattato per i file system FAT (ad esempio, FAT16 o FAT32).



Procedura per l'aggiornamento del firmware

1. Scaricare il file del firmware

Fare clic sull'icona **download**, situata sulla parte superiore dello schermo, per scaricare sul computer il nuovo pacchetto firmware.



2. Aprire il file scaricato

Estrarre il file di aggiornamento del firmware dall'archivio zip. Si otterrà un file .bin.

3. Trasferire il file del firmware sull'unità flash USB

Tagliare e incollare il file bin nella directory principale nell'unità flash USB.

IMPORTANTE: nel caso in cui ci siano due file .bin nella cartella compressa, metterne SOLO uno alla volta nell'unità USB e procedere all'aggiornamento tramite i passaggi riportati di seguito. Una volta eseguito l'aggiornamento, ripetere lo stesso procedimento per l'altro file .bin.

NON posizionare entrambi i file .bin nella stessa unità USB per l'aggiornamento. Questo può causare problemi hardware.

4. Aggiornare il firmware

- i. Consente di accendere il prodotto.

- ii. Inserire l'unità flash USB nello slot USB.



- iii. Premere il pulsante **USB** sul telecomando per selezionare la modalità **USB**.

- iv. Attendere circa trenta secondi. Tutte le spie a LED si accendono.
L'aggiornamento del firmware è stato avviato.

NOTA: non premere alcun pulsante, non interrompere l'alimentazione o rimuovere il dispositivo flash USB durante l'aggiornamento, altrimenti il prodotto potrebbe risultare difettoso.



- v. Dopo circa trenta secondi, le spie a LED lampeggiano due volte. Il prodotto passa automaticamente alla modalità COAX/OPTI/AUX. L'aggiornamento del firmware è stato completato.

