

## Inleiding:

Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste gebruikerservaring. U wordt aangeraden een upgrade van de productfirmware uit te voeren zodat u profiteert van optimale prestaties en de nieuwste functies.

## Vorbereiding voor firmware-upgrade:

- Een computer met een archiveringsprogramma dat de ZIP-indeling ondersteunt (bijv. WinZip voor Windows).
- Een USB-stick met voldoende vrije ruimte voor het firmwarebestand.  
(De grootte van het firmwarebestand staat boven in het scherm.)
  - Een leeg exemplaar wordt aangeraden om het vastlopen van bestanden te voorkomen.
  - Zorg ervoor dat de USB-stick is geformatteerd voor FAT-bestandssystemen (bijvoorbeeld FAT16 of FAT32).



## Procedure voor het upgraden van de firmware

### 1. Firmwarebestand downloaden

Klik op het pictogram **Downloaden** boven in het scherm om de nieuwe firmware te downloaden naar uw computer.



### 2. Het gedownloade bestand uitpakken

Haal het bestand met de firmware-upgrade uit het gezippte bestand. U hebt nu een .bin-bestand.

### 3. Het firmwarebestand overbrengen naar de USB-stick

Knip en plak het .bin-bestand in de hoofdmap van de USB-stick.

**BELANGRIJK:** als er na uitpakken twee .bin-bestanden zijn, zet dan slechts één .bin-bestand per keer over naar USB voor de update via onderstaande stappen. Herhaal na het updaten dezelfde stappen voor het andere .bin-bestand.

Zet de beide .bin-bestanden NIET tegelijkertijd op USB om te updaten. Dit kan leiden tot beschadiging van de hardware.

### 4. De firmware-upgrade uitvoeren

- i. Hiermee schakelt u het product in.

- ii. Plaats de USB-stick in de USB-sleuf.



- iii. Druk op de knop **USB** op de afstandsbediening om de **USB**-modus te selecteren.

- iv. Wacht circa een halve minuut. Alle LED-indicators moeten branden.  
De firmware-upgrade wordt gestart.

**OPMERKING: druk NIET op knoppen, schakel het apparaat NIET uit en verwijder de USB-stick NIET tijdens het upgradeproces, om defecten te voorkomen.**



- v. Na circa een halve minuut knipperen de LED-indicators twee keer. Het product schakelt automatisch over naar de COAX/OPTI/AUX-modus. De firmware-upgrade is voltooid.

