

## Введение.

Philips делает все возможное, чтобы использование наших изделий приносило вам только удовольствие. Для оптимальной работы и поддержки последних функций рекомендуется проведение обновления встроенной программы прибора.

## Подготовка к обновлению встроенного ПО.

- Компьютер с программой-архиватором, поддерживающей формат ZIP (например, WinZip для Windows).
- флеш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла встроенной программы.  
(Размер файла обновления отображается в верхней части экрана.)
  - Во избежание потери данных рекомендуется использовать чистый накопитель.
  - Флеш-накопитель USB должен быть отформатирован в файловой системе FAT (например, FAT16 или FAT32).



## Обновление встроенной программы

### 1. Загрузка встроенного ПО

Нажмите значок загрузки в верхней части экрана, чтобы загрузить новый пакет обновления ПО на компьютер.



### 2. Распаковка загруженного файла

Извлеките файл обновления встроенной программы из архива формата zip. Вы увидите файл формата .bin.

### 3. Перенос встроенного ПО на флеш-накопитель USB

Вырежете и вставьте файл .bin в корневой каталог накопителя USB.

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!** В случае если из архива извлечено два файла с расширением .bin, одновременно помещайте на устройство USB ТОЛЬКО один файл .bin. Для обновления выполните приведенные ниже инструкции. Сразу после успешного обновления повторите действия для другого файла с расширением .bin.

При обновлении НЕ помещайте оба файла с расширением .bin на одно устройство USB. Это может привести к повреждению оборудования.

### 4. Обновление встроенной программы

- i. Включение прибора.

- ii. Вставьте USB-накопитель в порт USB.



- iii. Нажмите кнопку USB на пульте ДУ, выберите режим USB.

- iv. Подождите примерно 30 секунд. Загорятся все светодиодные индикаторы. Начнется обновление встроенной программы.

Примечание. Не нажимайте на кнопки, не отключайте прибор от питания и не извлекайте накопитель USB во время процесса обновления. В противном случае возможно повреждение устройства.



- v. Примерно через 30 секунд светодиодные индикаторы мигнут дважды. Прибор автоматически перейдет в режим COAX/OPTI/AUX. Обновление встроенной программы будет завершено.

