

Instrucciones de actualización del software

Para disponer de las mejores funciones y asistencia, actualice el producto al software más reciente.

¿Qué necesita?

- Conexión del sistema SoundBar al televisor a través de HDMI (se recomienda que no sea una entrada HDMI ARC)

Nota:

- Esta actualización de software se puede realizar sin conectar el televisor a través de HDMI, pero debe seguir la pantalla local en el sistema SoundBar atentamente.

Compruebe la versión de software

En el modo de fuente HDMI ARC, pulse **TREBLE** -, **BASS** - y **VOLUME** - en el mando a distancia.

Consulte la información sobre la versión en la pantalla del televisor
Vxx.xx.xx.xx

Consulte la información sobre la versión en la pantalla local del sistema SoundBar (se mostrará en la siguiente secuencia)

- 1) Versión principal
- 2) Versión RISC
- 3) Versión TX
- 4) Versión RX
- 5) Versión de panel táctil
- 6) Versión del repetidor (si corresponde)

Actualice el software mediante USB

- 1 Consulte la versión de software más reciente en www.philips.com/support.
 - Busque su modelo y haga clic en la sección de software y controladores.

- 2 Descargue el software en un dispositivo de almacenamiento USB.
 - a. Descomprima el archivo descargado y asegúrese de que el archivo descomprimido se denomina:
HTL2153 - "HTL2153.BIN".
HTL2163 - "HTL2163.BIN".
HTL3110 - "HTL3110.BIN".
HTL314X - "HTL3140.BIN".

b Coloque el archivo de software relacionado en el directorio raíz de del dispositivo de almacenamiento USB.

- 3 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al conector USB de este producto.

- 4 Cambie el producto a la fuente HDMI ARC y cambie el televisor a la fuente HDMI

- 5 En el mando a distancia, antes de que transcurran 6 segundos, pulse **MUTE** dos veces y **VOLUME+** una vez. A continuación, mantenga pulsado **SURROUND ON**.

»» Si se detecta un soporte de actualización, en la pantalla del televisor se le solicitará que inicie la actualización.

En la pantalla local del sistema SoundBar, se mostrará el mensaje "UPGRADE" (Actualizar)

»» Si no se detecta un soporte de actualización, se mostrará un mensaje de error en la pantalla del televisor. Asegúrese de que el software más reciente del producto se encuentra en el dispositivo de almacenamiento USB..

- 6 Pulse **MUTE** para iniciar la actualización.

En la pantalla local del sistema SoundBar, se mostrará el mensaje "UPGRADE" (Actualizar),

- 7 Espere hasta que se complete la actualización.

En la pantalla local del sistema SoundBar, se mostrará el mensaje "DONE" -> "RESTART" (Terminado -> Reiniciar) cuando se complete la actualización

»» Si la actualización se ha completado, el sistema SoundBar se apagará y encenderá automáticamente.

- 8 La actualización se completará en 10 minutos

Si no puede realizar la actualización en el paso 7, apague el dispositivo y desenchufe el dispositivo de almacenamiento USB. A continuación, vuelva a comenzar desde los pasos 3 -7.

- 9 Compruebe la versión de software para garantizar que la actualización del software se ha realizado correctamente

! Precaución

No apague el aparato ni quite el dispositivo de almacenamiento USB durante la actualización del software, ya que puede dañar el reproductor.

Nota

Se recomienda realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica después de actualizar el software.