

Instructies voor de software-update

Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw product bijmet de nieuwste software.

Wat u nodig hebt

- Sluit de SoundBar via HDMI aan op uw TV (bij voorkeur niet via de HDMI ARC-ingang)

Opmerking:

- Deze software-update kan worden voltooid zonder TV-aansluiting via HDMI maar u moet het display op de SoundBar zorgvuldig volgen.

Controleer de softwareversie

Druk in de HDMI ARC-bronmodus op de knoppen **TREBLE** -, **BASS** - en **VOLUME** - op de afstandsbediening.

Controleer de versie-informatie op het display van de SoundBar (wordt in de volgende volgorde weergegeven)

- 1) Hoofdversie
- 2) RISC-versie
- 3) TX-versie
- 4) RX-versie
- 5) Repeater-versie (indien van toepassing)

Werk de software bij via USB

- 1 Controleer de nieuwste softwareversie op www.philips.com/support.
 - Zoek naar uw model en klik op "Software en drivers".

- 2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.

a. Pak het gedownloadde bestand uit en zorg ervoor dat het uitgedrukte bestand de volgende naam heeft:

HTL5140 - "HTL5140.BIN".
HTL5145 - "HTL5145.BIN".
HTL6140 - "HTL6140.BIN" or "HTL6140NW.BIN" or "HTL6140N.BIN"¹
HTL6145 - "HTL6145.BIN" or HTL6145W.BIN.

b Plaats het betreffende softwarebestand in de hoofddirectory van het USB-opslagapparaat.

- 3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-aansluiting van dit product.

- 4 Schakel dit product naar de HDMI ARC-bron en schakel uw TV naar de HDMI-bron

- 5 Druk op de afstandsbediening binnen 6 seconden tweemaal op **MUTE** en eenmaal op **VOLUME+** en houd daarna **SURROUND ON** ingedrukt.

»» Als upgrademedia worden gevonden, wordt er op het TV-scherm een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de update wilt starten.

Op het display van de SoundBar wordt het bericht "UPGRADE" weergegeven

»» Als er geen upgrademedia worden gevonden, wordt er een foutbericht weergegeven op het TV-scherm. Controleer of de nieuwste software van dit product op het USB-opslagapparaat staat.

- 6 Druk op **MUTE** om de update te starten.

Op het display van de SoundBar wordt het bericht "UPGRADE" weergegeven

- 7 Wacht tot de update is voltooid.

Op het display van de SoundBar wordt "DONE" (Gereed) weergegeven wanneer de update is voltooid

»» Zodra de update is voltooid, wordt de SoundBar automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

- 8 De update is binnen 10 minuten voltooid

Als u de update niet kunt voltooien bij stap 7, schakelt u het apparaat uit en koppelt u het USB-opslagapparaat los. Vervolgens herhaalt u stap 3 t/m 7.

- 9 Bekijk de softwareversie om te controleren of de upgrade is geslaagd

! Let op

Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet tijdens de software-upgrade, omdat de speler dan beschadigd kan raken.

Opmerking:

u wordt aangeraden de fabrieksinstellingen te herstellen na de software-upgrade.