

# Anweisungen für die Softwareaktualisierung

Um die besten Funktionen und den besten Support zu erhalten, aktualisieren Sie Ihr Produkt mit der neuesten Software.

Hinweis:

- Diese Softwareaktualisierung kann ohne Verbindung zum Fernseher über HDMI abgeschlossen werden. Sie müssen jedoch die Anweisungen auf dem Display des SoundBar befolgen.

---

## Prüfen Sie die Softwareversion

Drücken Sie im HDMI ARC-Quellmodus **TREBLE** -, **BASS** - sowie **VOLUME** - auf der Fernbedienung.

Überprüfen Sie die Versionsinformationen auf dem Display des SoundBar (wird wie folgt angezeigt)

- 1) Hauptversion
- 2) HDMI Repeater-Version
- 3) TX-Version
- 4) RX-Version
- 5) Touch Panel-Version

---

## Aktualisieren Sie die Software über USB

**1** Prüfen Sie die neueste Softwareversion unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Suchen Sie nach Ihrem Modell, und klicken Sie auf "Software and Drivers" (Software und Treiber).

**2** Laden Sie die Software auf ein USB-Speichergerät herunter.

- a. Erstellen Sie einen Ordner namens "UPG" auf dem USB-Laufwerk.
- b. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
- c. Legen Sie die entpackte Datei in das UPG-Verzeichnis des USB-Speichergeräts.

**3** Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem (USB)-Anschluss des Geräts.

**4** Schalten Sie das Produkt auf die HDMI ARC-Quelle.

**5** Drücken Sie auf der Fernbedienung innerhalb von 6 Sekunden zweimal **MUTE**, einmal **VOLUME+**, und halten Sie dann **MOVIE** gedrückt.

»» Wenn Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, erscheint auf dem LED-Display "UPG" (Aktualisierung).

»» Wenn keine Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, wird "ERROR" (Fehler) auf dem LED-Display angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass die neueste Software dieses Produkts auf das USB-Speichergerät übertragen wird.

**6** Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Auf dem Display des SoundBar wird die Meldung "DONE", wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.

»» Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich der SoundBar automatisch aus und wieder ein.

**7** Die Aktualisierung sollte innerhalb von 10 Minuten abgeschlossen sein

Wenn Sie die Aktualisierung nicht unter Schritt 6 abschließen können, schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie das USB-Speichergerät. Führen Sie dann die Schritte 3 - 6 erneut aus.

**8** Überprüfen Sie die SW-Version, und vergewissern Sie sich, dass die SW-Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen wurde

### **! Achtung**

Während der Softwareaktualisierung dürfen Sie weder das Gerät ausschalten noch die Verbindung zum USB-Speichergerät trennen, da das Produkt beschädigt werden kann.

### **Hinweis**

Es wird empfohlen, nach der Softwareaktualisierung die Werkseinstellungen wiederherzustellen.