

# Instrucciones de actualización del software

Para disponer de las mejores funciones y asistencia, actualice el producto al software más reciente.

Nota:

- Esta actualización de software se puede realizar sin conectar el televisor a través de HDMI, pero debe seguir la pantalla local en el sistema SoundBar atentamente.

---

## Compruebe la versión de software

En el modo de fuente HDMI ARC, pulse **TREBLE -**, **BASS -** y **VOLUME -** en el mando a distancia.

Consulte la información sobre la versión en la pantalla del televisor  
Vxx.xx.xx.xx

Consulte la información sobre la versión en la pantalla local del sistema SoundBar (se mostrará en la siguiente secuencia)

- 1) Versión principal
- 2) Versión del HDMI repetidor
- 3) Versión TX
- 4) Versión RX
- 5) Versión de panel táctil

---

## Actualice el software mediante USB

**1** Consulte la versión de software más reciente en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Busque su modelo y haga clic en la sección de software y controladores.

**2** Descargue el software en un dispositivo de almacenamiento USB.

- a. Cree una carpeta con el nombre UPG en la unidad USB
- b. Descomprima el archivo descargado .

c. Coloque los archivos descomprimidos en el directorio UPG del dispositivo de almacenamiento USB.

**3** Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al conector USB de este producto.

**4** Cambie el producto a la fuente HDMI ARC.

**5** En el mando a distancia, antes de que transcurran 6 segundos, pulse **MUTE** dos veces y **VOLUME+** una vez. A continuación, mantenga pulsado **MOVIE**.

»» Si se detecta un soporte de actualización, la pantalla LED mostrará "UPG".

»» Si no se detecta ningún soporte de actualización, la pantalla LED mostrará "Error".

Asegúrese de que el software más reciente del producto se encuentra en el dispositivo de almacenamiento USB..

**6** Espere hasta que se complete la actualización.

En la pantalla local del sistema SoundBar, se mostrará el mensaje "DONE" cuando se complete la actualización

»» Si la actualización se ha completado, el sistema SoundBar se apagará y encenderá automáticamente.

**7** La actualización se completará en 10 minutos

Si no puede realizar la actualización en el paso 6, apague el dispositivo y desenchufe el dispositivo de almacenamiento USB. A continuación, vuelva a comenzar desde los pasos 3 -6.

**8** Compruebe la versión de software para garantizar que la actualización del software se ha realizado correctamente

## **! Precaución**

No apague el aparato ni quite el dispositivo de almacenamiento USB durante la actualización del software, ya que puede dañar el reproductor.

### **Nota**

Se recomienda realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica después de actualizar el software.