

Instructions de mise à jour logicielle

Pour profiter de fonctionnalités et d'un support optimisés, mettez à jour votre produit avec la dernière version du logiciel.

Remarque:

- Cette mise à jour logicielle peut être réalisée sans connecter le téléviseur via le câble HDMI mais vous devez suivre attentivement les instructions sur l'afficheur local de la barre de son.

Vérification de la version du logiciel

En mode source ARC HDMI, appuyez sur **TREBLE -**, **BASS -** et **VOLUME -** sur la télécommande.

Regardez l'afficheur local de la barre de son pour avoir des informations sur la version (s'affiche dans l'ordre suivant)

- 1) Version principale
- 2) Version HDMI répéteur
- 3) Version TX
- 4) Version RX
- 5) Version écran tactile

Mettre à jour le logiciel via la prise USB

1 Vérifiez la dernière version du logiciel sur le site www.philips.com/support.

- Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes »..

2 Téléchargez le logiciel sur un périphérique de stockage USB.

- a. Créez un dossier nommé UPG sur le lecteur USB.
- b. Décompressez le fichier téléchargé.
- c. Placez les fichiers décompressés dans le répertoire UPG du périphérique de stockage USB..

3 Connectez le périphérique de stockage USB au connecteur USB de ce produit.

4 Basculez ce produit sur la source HDMI ARC

5 Appuyez dans un délai de 6 secondes sur **MUTE** (Muet) à deux reprises, et sur **VOLUME+** une fois, puis maintenez enfoncée la touche **MOVIE**.

» Si un support de mise à niveau est détecté, l'afficheur LED indique « UPG »

» Si aucun support de mise à niveau n'est détecté, « ERROR » (Erreur) apparaît sur l'afficheur LED.

Assurez-vous d'avoir déposé la dernière version du logiciel de ce produit dans le périphérique de stockage USB..

6 Attendez que la mise à jour se termine..

Les messages « DONE » apparaissent sur l'afficheur local de la barre de son lorsque la mise à jour est terminée

» Une fois la mise à jour terminée, la barre de son redémarre automatiquement.

7 La mise à jour s'effectue dans un délai de 10 minutes

Si vous ne parvenez pas à effectuer la mise à jour à l'étape 6, veuillez éteindre l'appareil et débranchez le périphérique de stockage USB. Répétez les étapes 3 à 6.

8 Vérifiez la version du logiciel pour vous assurer que la mise à jour logicielle est réussie

! Attention

N'éteignez pas le produit et ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du logiciel ; cela pourrait endommager le lecteur.

Remarque

Il est recommandé de réinitialiser les paramètres d'usine après la mise à niveau logicielle.