

Istruzioni per l'aggiornamento del software

Per funzionalità e supporto ottimizzati, aggiornare il prodotto con il software più recente.

Nota:

- Questo aggiornamento software può essere completata senza collegamento TV tramite HDMI ma è necessario seguire con attenzione il display locale della SoundBar.

Controllare la versione del software

In modalità sorgente ARC HDMI, premere i tasti **TREBLE** -, **BASS** - e **VOLUME** - sul telecomando.

Verificare sul display locale della Soundbar le informazioni sulla versione (verranno visualizzate nel seguente ordine)

- 1) Versione principale
- 2) Versione HDMI ripetitore
- 3) Versione TX
- 4) Versione RX
- 5) Versione touch panel

Aggiornare il software tramite USB

1 Controllare la versione software più recente sul sito www.philips.com/support.
• Trovare il proprio modello e fare clic su "Software e driver".

2 Scaricare il software su un dispositivo di archiviazione USB.
a. Sull'unità USB, creare una cartella denominata UPG.
b. Decomprimere il file scaricato.
c. Posizionare i file decompressi nella directory UPG del dispositivo di archiviazione USB..

3 Collegare il dispositivo di archiviazione USB al connettore (USB) del prodotto.

4 Impostare il prodotto sulla sorgente ARC HDMI.

5 Sul telecomando, premere entro 6 secondi **MUTE** due volte e **VOLUME+** una volta, quindi tenere premuto **MOVIE**.

»» Se viene rilevato un supporto di aggiornamento, sul display a LED verrà visualizzato il messaggio "UPG"

»» Se non viene rilevato alcun supporto di aggiornamento, sul display a LED verrà visualizzato il messaggio di errore "ERROR".

Accertarsi che all'interno del dispositivo di archiviazione USB sia presente il software più aggiornato.

6 Attendere finché l'aggiornamento è completato.

Sul display locale della SoundBar, verrà visualizzato il messaggio "DONE" quando l'aggiornamento è stato completato.

»» Una volta completato l'aggiornamento, la SoundBar si spegne e si riaccende automaticamente.

7 L'aggiornamento verrà completato entro 10 minuti

Se non è possibile completare l'aggiornamento al passaggio 6, spegnere il dispositivo e scollegare il dispositivo di archiviazione USB. Quindi ripartire dai passaggi da 3 a 6.

8 Verificare la versione software per garantire il corretto aggiornamento del software

! Attenzione

Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo di archiviazione USB mentre è in corso l'aggiornamento del software per evitare danni al lettore.

Nota

Si consiglia di eseguire un ripristino dei valori predefiniti dopo l'aggiornamento del software.