

# Instructies voor de software-update

Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw product bij met de nieuwste software.

Opmerking:

- Deze software-update kan worden voltooid zonder TV-aansluiting via HDMI maar u moet het display op de SoundBar zorgvuldig volgen.

---

## Controleer de softwareversie

Druk in de HDMI ARC-bronmodus op de knoppen **TREBLE** -, **BASS** - en **VOLUME** - op de afstandsbediening.

Controleer de versie-informatie op het display van de SoundBar (wordt in de volgende volgorde weergegeven)

- 1) Hoofdversie
- 2) HDMI Repeater-versie
- 3) TX-versie
- 4) RX-versie
- 5) Versie aanraakpaneel

---

## Werk de software bij via USB

**1** Controleer de nieuwste softwareversie op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Zoek naar uw model en klik op "Software en drivers".

**2** Download de software naar een USB-opslagapparaat.

- a. Maak een map met de naam UPG op het USB-station.
- b. Pak het gedownloade bestand uit .
- c. Plaats de uitgepakte bestanden in de map UPG van het USB-opslagapparaat.

**3** Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-aansluiting van dit product.

**4** Schakel dit product naar de HDMI ARC-bron .

**5** Druk op de afstandsbediening binnen 6 seconden tweemaal op **MUTE** en eenmaal op **VOLUME+** en houd daarna **MOVIE** ingedrukt.

»» Als er bijwerkmedia wordt gedetecteerd, wordt 'UPG' op het LED-display weergegeven

»» Als er geen bijwerkmedia wordt gedetecteerd, wordt 'ERROR' (Fout) op het LED-display weergegeven.

Controleer of de nieuwste software van dit product op het USB-opslagapparaat staat.

**6** Wacht tot de update is voltooid.

Op het display van de SoundBar wordt "DONE" weergegeven even wanneer de update is voltooid

»» Zodra de update is voltooid, wordt de SoundBar automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

**7** De update is binnen 10 minuten voltooid

Als u de update niet kunt voltooien bij stap 6, schakelt u het apparaat uit en koppelt u het USB-opslagapparaat los. Vervolgens herhaalt u stap 3 t/m 6.

**8** Bekijk de softwareversie om te controleren of de upgrade is geslaagd

### ! Let op

Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet tijdens de software-upgrade, omdat de speler dan beschadigd kan raken.

### Opmerking:

u wordt aangeraden de fabrieksinstellingen te herstellen na de software-upgrade.