



**Общо описание (фиг. 1)**

- A** Подстригващ елемент
- B** Ключ вкл./изкл.
- C** Гнездо за жака за уреда
- D** Приставка - гребен за подстригване
- E** Приставка - гребен за подстригване на брада
- F** Бутон за регулиране
- G** Четка за почистване
- H** Ножици
- I** Фризьорски гребен
- J** Жак на уреда
- K** Адаптер
- L** Индикатор за зареждане
- M** Отделение за косми

**Важно**

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

**Опасност**

- Внимавайте адаптерът да не се мокри.

**Предупреждение**

- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали напрежението, посочено на адаптера и на уреда, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- В адаптера има трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го замените с друг щепсел, тъй като това носи опасност.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.

**Внимание**

- Не потапяйте дръжката във вода или друга течност и не я мийте с течаша вода.
- Не използвайте уреда във ваната или под душа.
- Използвайте, зареждайте и съхранявайте уреда при температура между 15°C и 35°C.
- За зареждане на уреда използвайте само доставения с него адаптер.
- С оглед на предотвратяване на злополука, винаги заменяйте повредения адаптер само с оригинален такъв.
- Не използвайте уреда, когато са повредени или счупени приставката за подстригване или някой от гребените, тъй като това може да доведе до нараняване.
- Този уред е предвиден само за подстригване на хора. Не го използвайте за каквито и да е други цели.
- Ниво на шум: Lc = 69 dB [A]

**Съответствие със стандартите**

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

**Подготовка за употреба****Зареждане**

Когато уредът е зареден напълно, той може да осигури до 35 (NiCd батерия) или 50 (NiMH батерия) минути работа.

**Не зареждайте уреда в продължение на повече от 24 часа.**

**Забележка:** Този уред не може да се използва със **захранване директно от мрежата.**

Заредете уреда в продължение на поне 10 часа (NiCd батерия) или 18 часа (NiMH батерия), преди да го използвате за първи път.

- 1** Проверете дали уредът е изключен, преди да започнете да го зареждате.
- 2** Пъхнете щекера в уреда и адаптера - в контакта. (фиг. 2)
- ▶ Лампичката за зареждане на адаптера се включва, за да покаже, че уредът се зарежда (фиг. 3).

**Забележка:** Индикаторът за зареждане не показва кога уредът е напълно зареден.

**Забележка:** Ако уредът дълго време не е бил използван, трябва да се зареди в продължение на 10 часа (NiCd батерия) или 18 часа (NiMH батерия).

**Оптимизиране на живота на батерията.**

- Два пъти годишно изтощавайте батерията докрай, като оставите мотора да работи, докато спре.
- Изключвайте адаптера от контакта, когато батерията е напълно заредена.

**Използване на уреда****Подстригване с приставката гребен**

**Забележка:** Косата ви трябва да е чиста и суха. Не използвайте уреда на току-що измита коса.

- 1** Среснете косата с фризьорски гребен по посока на растежа. (фиг. 4)
  - 2** Плъзнете приставката гребен във водещите жлебове на уреда (до щракване). (фиг. 5)
- Внимавайте гребенът да е правилно наместен във водачите от двете страни.
- 3** За да настроите гребена за желаната дължина на косата, натиснете бутона за регулиране (1) и плъзнете гребена в желаното положение за дължина на косъма (2). (фиг. 6)

**Настройки за дължина на косата**

С поставена приставка гребен уредът има 7 различни настройки за дължина на косъма:

Селектор за дължина на косъма	Получена дължина на космите
1	3 мм
2	6 мм
3	9 мм
4	12 мм
5	15 мм
6	18 мм
7	21 мм

- 4** Преместете ключа за вкл./изкл. в положение "вкл."
- 5** Движете машинката бавно през косата.

**Полезни съвети:**

- Започнете с настройката за най-голяма дължина на косата на приставката гребен и постепенно намалявайте настройката за дължина на косата.
- Запишете си избраните настройки за дължина на косата при оформяне на дадена

прическа, за да ги използвате за справка при следващи подстригвания.

- За да подстригвате по най-ефективен начин, движете уреда срещу посоката на растеж на косъма. (фиг. 7)
- Опитайте различни посоки на подстригване (нагоре, надолу и напред), тъй като косата не расте изцяло в една посока.
- Движенията ви по главата трябва да се припокриват, за да може машинката да улови всички косми, които трябва да бъдат подстригани.
- Плоската страна на приставката гребен трябва винаги да е в пълен контакт със скалпа, за да се получи равномерно подстригване.
- За да постигнете добри резултати при къдрава, рядка или дълга коса, използвайте гребен за насочване на косата към уреда.
- Редовно премахвайте отрязаната коса от гребена. Ако в гребена се съберат много косми, свалете го от машинката и го издухайте и/или изтръскайте космите от него.

**Прецизно оформяне на контура без приставката гребен**

Можете да използвате уреда без гребен, за да подстрижете косата съвсем късо до кожата (0,8 мм) или да очертаете линията на врата и областта около ушите.

**Забележка:** Когато използвате уреда без гребен, косата ви ще бъде подстригана много близо до кожата.

- 1** За да свалите приставката гребен, натиснете бутона за освобождаване (1) и издърпайте приставката от уреда (2). (фиг. 8)
- 2** Преди да оформите контура около ушите, среснете краищата на косата над ушите.
- 3** Наклонете уреда по такъв начин, че само единият ръб на подстригващия елемент да докосва краищата на косата. (фиг. 9)
- 4** Подстрижете само краищата на косата. Линията на косата трябва да бъде близо до ухото.
- 5** За да оформите линията на косата отзад на врата и бакенбардите, обърнете уреда и правете движения надолу. (фиг. 10)
- 6** Движете уреда бавно и плавно. Следвайте естествената линия на косата.

**Подстригване с приспособлението гребен за подстригване на брада**

- 1** Преди да започнете подстригването, винаги сресвайте брадата или мустациите си с фин гребен.
  - 2** Плъзнете приставката гребен във водещите жлебове на уреда (до щракване). (фиг. 11)
- Внимавайте приставката гребен да е правилно наместена във водачите от двете страни.
- 3** За да настроите приставката гребен на желаната дължина на косъма, натиснете бутона за регулиране на гърба на уреда (1) и плъзнете гребена до съответното положение за дължина на косъма (2). (фиг. 12)

**Настройки за дължина на косъма на брадата**

С поставена приставка гребен за подстригване на брада уредът има 7 различни настройки за дължина на косъма:

Селектор за дължина на косъма	Получена дължина на космите
1	2 мм
2	4 мм
3	6 мм
4	8 мм
5	10 мм
6	12 мм
7	14 мм

**4** Преместете ключа за вкл./изкл. в положение “вкл.”.

**5** Допрете внимателно приставката гребен за брада до кожата и движете бавно уреда по брадата.

#### Полезни съвети:

- Когато подстригвате брадата си за първи път, започнете с настройката за максимална дължина на косъма и постепенно намалявайте тази настройка.
- За да подстригвате по най-ефективен начин, движете уреда срещу посоката на растеж на косъма. (фиг. 13)
- Не движете уреда прекалено бързо. Правете плавни и леки движения. Внимавайте плоската повърхност на гребена винаги да се допира до кожата.
- Редовно премахвайте отрязаната коса от приставката гребен. Ако в гребена се съберат много косми, свалете го от уреда и го издухайте и/или изтръскайте космите от него.

#### Подстригване с уникалната настройка “набола брада”

**1** За да създадете оформление “набола брада”, подстригвайте с приставката гребен за брада и настройка за дължина на косъма 1. (фиг. 14)

#### Подстригване без приставката гребен за подстригване на брада

Използвайте уреда без приставката гребен за подстригване на брада, за да подстригвате и отсичате брадата, както и да премахвате отделни косми.

**1** За да свалите приставката гребен, натиснете бутона за освобождаване (1) и издърпайте приставката от уреда (2). (фиг. 8)

**2** Правете добре контролирани движения и леко докосвайте космите с подстригващия елемент.

*Забележка: За да отсечете контура на брадата, гръжте уреда с насочен нагоре подстригващ елемент (фиг. 15).*

#### Почистване

Не използвайте за почистване на уреда абразивни или стържещи миешки препарати, нито състен въздух, течности от рода на спирт, петролни продукти или ацетон.

Почиствайте уреда и адаптера само с приложената четка.

Не използвайте остри предмети за почистване на уреда.

Почиствайте уреда след всяка употреба.

**1** Преди започване на почистването се уверете, че уредът е изключен и че адаптерът е изваден от контакта.

**2** За да свалите приставката гребен, натиснете бутона за освобождаване (1) и издърпайте приставката от уреда (2). (фиг. 8)

**3** Почистете подстригващия елемент и отделението за косми зад него с предоставената четка (фиг. 16).

*Забележка: Подстригващият елемент не може да се маха и уредът не може да се отваря. Уредът не се нуждае от смазване.*

#### Резервна част

Могат да се подменят само адаптерът, приставките гребен за подстригване и гребен за подстригване на брада.

#### Опазване на околната среда

- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 17).
- Вградената акумулаторна батерия съдържа вещества, които замърсяват околната среда. Винаги изваждайте батерията, преди да изхвърлите уреда или да го предадете в официален пункт за събиране. Изхвърляйте батерията в официален пункт за събиране на батерии. Ако имате проблеми при изваждане на батерията, можете също да занесете уреда в сервизен център на Philips. Там служителите ще извадят батерията и ще я изхвърлят по начин, опазващ околната среда.

#### Изваждане на батерията

Изваждайте батерията само когато ще изхвърляте уреда. Трябва да сте сигурни, че батерията е напълно изтощена, когато я изваждате.

Не включвайте пак уреда в мрежата, след като батерията е извадена.

- 1** Извадете щепсела от контакта и оставете уреда да работи, докато моторът спре.
- 2** Пъхнете отвертка в отвора отдолу на уреда. След това повдигнете отвертката, за да отворите корпуса (фиг. 18).
- 3** Извадете батерията от уреда.
- 4** Срежете проводниците в близост до батерията с клещи и изхвърлете батерията по установения за целта ред.

#### Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес [www.philips.com](http://www.philips.com) или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

**Жалпы сипаттама (Сурет 1)**

- A** Кесу элементі
- B** Қосу/өшіру түймесі
- C** Құралды тоқпен қосатын, сымға арналған ұя
- D** Қосымша бөлшек ретінде келетін шаш кесетін тарақ
- E** Қосымша бөлшек ретінде келетін сақал кесетін тарақ.
- F** Сәйкестендіретін түйме
- G** Тазалайтын тарақ
- H** Қайшылар
- I** Шаштаразшы тарағы
- J** Құралдың тығыны
- K** Адаптор
- L** Зарядталып жатыр дегенді білдіретін жарық
- M** Шаш жинайтын орын

**Маңызды**

Құралды қолданар алдында осы нұсқауды мұқият оқып шағыңыз, әрі болашақта қолдануға сақтап қойыңыз.

**Қауіпті**

- Адаптор суланбағандығына көңіл бөліңіз.

**Ескерту**

- Құралды қосар алдында құралдың артында көрсетілген вольтаж жергілікті қамтамасыз ететін вольтажбен сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Адапторда трансформер бар. Адапторды кесіп алып тастап, оның орнына басқа шанышқы қоюға болмайды, себебі бұл өте қауіпті жағдай туғызады.
- Бұл құралмен, егер осы құралды қолдану жөнінде олардың қауіпсіздігіне жауапты адамнан нұсқау алған болмаса немесе оның қадағалауымен қолданып жатпаған болса, физикалық сезімталдығы төмен немесе ақылы кем адамдар, немесе білімі мен тәжірибесі аз адамдар (жас балаларды да қоса) қолдануына болмайды.
- Құралмен ойнамас үшін, балаларды қадағалаусыз қалдыруға болмайды.

**Сақтандыру**

- Құралды ешқашан суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз, және оны ағын су астында шаймаңыз.
- Бұл құралды ваннаға немесе душқа түсіп жатқанда қолдануға болмайды.
- Құралды тек 15°C және 35°C температурасы аралығында ғана зарядтауға, қолдануға және сақтауға болады.
- Құралды зарядтау үшін, тек қосымша берілген адапторды ғана қолданыңыз.
- Егер адаптор зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны түпнұсқалық түрімен ғана ауыстырған жөн.
- Құралдың өзі немесе оның қосымша бөлшектерінің біреуі сынған немесе зақымдалған болса, онымен қолдануға болмайды, себебі бұл жарақаттауы мүмкін.
- Бұл құрал тек адамның шашын қыркуға ғана арналған. Басқа мақсатпен бұл құралды қолдануға болмайды.
- Шу деңгейі: Lc = 69 dB [A]

**Стандарттар бойынша сәйкес**

Осы Philips құралы Электрмагниттік өріске (ЭМӨ) байланысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер осы құралды қосымша берілген нұсқаудағыдай ұқыпты қолданған болса, онда бұл құрал, бүгінгі таңдағы белгілі ғылыми зерттеулер бойынша, қолдануға қауіпсіз болып келеді.

**Қолдануға дайындық**

**Зарядтау**

Құрал толығымен зарядталғанда, ол тоқ сымсыз 35 минутқа дейін (NiCd батареясы болса), немесе 50 минутқа дейін (NiMH батареясы болса) жұмыс жасай алады.

**Құралды 24 сағаттан көп уақыт бойы зарядтауға болмайды.**

*Есте сақтаңыз: Құрал тікелей қабырғадағы розеткадан жұмыс жасамайды.*

Құралды алғаш қолданар алдында оны кем дегенде 10 сағат бойы (NiCd батареясы болса) немесе 18 сағат бойы (NiMH батареясы болса) зарядтаңыз.

- 1** Батареяны зарядтау алдында, құралдың өшіріліп тұрғанына көзіңізді жеткізіңіз.
- 2** Тоқ сымын құралға енгізіңіз, ал адапторды қабырғадағы розеткаға енгізіңіз. (Сурет 2)
- 3** Құрал зарядталып жатқанда оның зарядталып жатқандығын көрсететін жарығы жанады (Сурет 3)

*Есте сақтаңыз: Зарядталып жатқандығын көрсететін жарық құралдық толық зарядталғандығын көрсетпейді.*

*Есте сақтаңыз: Егер құрал көп уақыт бойы қолданылмаған болса, онда оны 10 сағат бойы (NiCd батареясы болса) немесе 18 сағат бойы (NiMH батареясы болса) зарядтау керек.*

**Батареяның жұмыс жасау қабілетін ұзарту**

- Батареяны жылына екі рет моторы тоқтағанша қолдану арқылы толығымен босатып тұрыңыз.
- Батареялары толығымен зарядталғанда, адапторды тоқтан суырыңыз.

**Құралды қолдану**

**Қосымша бөлшек ретінде келетін шаш кесетін тарақпен кесу.**

*Есте сақтаңыз: Шашыңыз таза және кептірілген болсын. Құралды жаңа ғана жуылған шашқа қолданбаңыз.*

- 1** Шашыңызды үлгі бергіш тарақпен шаштың өсу бағытында тараңыз. (Сурет 4)
  - 2** Қосымша сайман ретінде берілген тарақты, құралдың бағыттаушы ойысына сырғытып орнатыңыз («сырт» ете түскенше). (Сурет 5)
- Қосымша тарақ екі жағындағы тесікшеге дұрыс сырғытылғандығын тексеріп отырыңыз.
- 3** Қосымша бөлшек ретінде келетін тарақты өзіңізге керекті шаш ұзындығына сәйкестендіру үшін, сәйкестендіру түймесін басып (1), қосымша бөлшек ретінде келетін тарақты керекті шаш ұзындық бағдарламасына сырғытыңыз (2). (Сурет 6)

**Шаш ұзындық бағдарламасы**

Қосымша бөлшек ретінде келетін шаш кесетін тарақпен құрал 7 түрлі шаш ұзындық бағдарлама ұсынады:

Шаш ұзындық бағдарламасы	Нәтижесінде алатын шаш ұзындығы
1	3 мм
2	6 мм
3	9 мм
4	12 мм
5	15 мм
6	18 мм

**Шаш ұзындық бағдарламасы**

**Нәтижесінде алатын шаш ұзындығы**

7 21 мм

- 4** «Қосу/өшіру» түймесін «қосу» ұстанымына сырғытыңыз.
- 5** Құралды шаштың арасынан жәймен жылжытыңыз.

**Кеңестер:**

- Қосымша бөлшек ретінде келетін тарақтың ең ұзын шаш ұзындық бағдарламасынан бастап, шаш ұзындығын бірте-бірте азайтыңыз.
- Болашақ шаш кесу жұмыстары үшін, өзіңіз нақты шаш үлгісін жасау үшін қолданған шаш ұзындық бағдарламасын жазып алыңыз.
- Тімиді жолмен кесу үшін, құралды шаштың өсу бағытына қарсы жылжытыңыз. (Сурет 7)
- Неше түрлі бағыттарды қолданыңыз (жоғары қарай, төмен қарай, немесе көлденең), себебі шаштың бәрі бір бағытта ғана өспейді.
- Алыну керек шаштың барлығын кесу үшін, бастың үстінен шаш қырқатын машинамен қайта қайта жүргізіңіз.
- Қосымша бөлшек ретінде келетін шаш кесетін тарақтың тегіс жағы толығымен баспен байланыста болуы тиіс, сонда тегіс шаш кесілген нәтижеге жетесіз.
- Бұйра, жұқа немесе ұзын шашты алу барысында жақсы нәтижеге жету үшін, тарақпен шашты іліп алып, машинкаға бағыттауыңызға болады.
- Қосымша бөлшек ретінде келетін тарақтан әрдайым кесілген шаштарды алып тастап отырыңыз. Егер қосымша бөлшек ретінде келетін тарақта тым көп шаш жиналып қалған болса, оны алып тастап, қалған шашты сілкіп немесе үрлеп жіберіңіз.

**Қосымша бөлшек ретінде келетін шаш кесетін тарақсыз желістерді тегістеу.**

Сіз қайшыны шашыңызды теріңізге жақын етіп кесу үшін (0.8мм) немесе желке желісі мен құлақ айналасындағы шашты кесу үшін қосымша тарақсыз да қолдансаңыз болады.

*Есте сақтаңыз: Қосымша бөлшек ретінде келетін шаш кесетін тарақсыз құралды қолданғанда, ол шашты теріңізге жақын етіп кеседегі.*

- 1** Қосымша бөлшек ретінде келетін тарақты алу үшін, сәйкестендіретін түймені басып (1), қосымша бөлшек ретінде келетін тарақты құралдан суырып алыңыз (2). (Сурет 8)
- 2** Құлақ айналасындағы шашыңыздың желістерін тегістер алдында, шаштарыңызды құлағыңыздың үстінен тарап алыңыз.
- 3** Шаш қырқатын машинаның қырқатын элементінің тек ұшы ғана шаштың ұштарына тиетін етіп еңкейтеіп ұстаңыз. (Сурет 9)
- 4** Шаштың тек ұштарын ғана кесіңіз. Шаш сызығы құлаққа жақын болуы тиіс.
- 5** Желке желісі мен жақ сақалға контур беру үшін, қайшыны аударып, төмен қарай сілкіністі қозғалыс жасаңыз. (Сурет 10)
- 6** Жұмсақ және жәймен жылжытыңыз. Жәй ғана табиғи шаш желісі бойынша жүргізіңіз.

## Қосымша бөлшек ретінде келетін сақал кесетін тарақпен кесу

- 1 Сақалыңызды алар алдында, әрдайым сақалыңызды жәй тарақпен тарап алыңыз.
- 2 Қосымша сайман ретінде берілген тарақты, құралдың бағыттаушы ойысына сырғытып орнатыңыз («сырт» ете түскенше). (Сурет 11)

Қосымша тарақ екі жағындағы тесікшеге дұрыс сырғытылғандығын тексеріп отырыңыз.

- 3 Қосымша бөлшек ретінде келетін тарақты өзіңізге керекті шаш ұзындығына сәйкестендіру үшін, сәйкестендіру түймесін басып (1), қосымша бөлшек ретінде келетін тарақты керекті шаш ұзындық бағдарламасына сырғытыңыз (2). (Сурет 12)

### Сақал шаш ұзындық бағдарламалары

Қосымша бөлшек ретінде келетін сақал кесетін тарақпен құрал 7 түрлі шаш ұзындық бағдарлама ұсынады:

Шаш ұзындық бағдарламасы	Нәтижесінде алатын шаш ұзындығы
1	2mm
2	4mm
3	6 мм
4	8mm
5	10mm
6	12 мм
7	14mm

- 4 «Қосу/өшіру» түймесін «қосу» ұстанымына сырғытыңыз.
- 5 Қосымша бөлшек ретінде келетін сақал кесетін тарақты теріңізге қойып, құралды сақал арасынан жәймен жылжытыңыз.

### Кеңестер:

- Сақалыңызды алғаш рет кескенде, ең ұзын шаш ұзындық бағдарламасынан бастап, шаш ұзындығын бірте-бірте азайтыңыз.
- Ең тиімді түрде қырыну үшін, құралды шаштың өсу бағытына қарсы қозғаңыз. (Сурет 13)
- Құралды өте жылдам қозғауға болмайды. Жұмсақ және жайдарлы қозғалыстар жасаңыз, және де тарақ беті теріңізбен ылғи байланыста болуын қадағалаңыз.
- Қосымша бөлшек ретінде келетін тарақтан әрдайым кесілген шаштарды алып тастап отырыңыз. Егер қосымша бөлшек ретінде келетін тарақта тым көп шаш жиналып қалған болса, оны алып тастап, қалған шашты сікіп немесе үрлеп жіберіңіз.

### «Қылшықты пішін» атты бірегей бағдарламамен кесу

- 1 «Қылшықты түр» алу үшін, қосымша бөлшек ретінде келетін сақал кесетін тарақты 1 шаш ұзындық бағдарламасына орнатыңыз. (Сурет 14)

### Қосымша бөлшек ретінде келетін сақал кесетін тарақсыз кесу

Сақалыңызды қыру үшін, немесе оның желісін тегістеу үшін және жеке шаштарды алып тастау үшін, құралды қосымша бөлшек ретінде келетін сақал кесетін тарақсыз қолданыңыз.

- 1 Қосымша бөлшек ретінде келетін тарақты алу үшін, сәйкестендіретін түймені басып (1), қосымша бөлшек ретінде

келетін тарақты құралдан суырып алыңыз (2). (Сурет 8)

- 2 Кесетін элементті шашқа сәл ғана тигізіп, жақсы басқарылып отырған қозғалыстар жасаңыз.

*Есте сақтаңыз: Сақалыңыздың желістерін тегістеу үшін, құралды кесу элементін жоғары қаратып ұстаңыз (Сурет 15).*

### Тазалау

Құралды тазалау үшін қырғыш, темір жөке, не болмаса спирт, бензин, немесе ацетон тәріздес сұйықтықтар немесе қысымдатылған ауаны қолдануға болмайды.

Құралды және адапторды тек қана қосымша берілген қылшақты щеткамен тазалаңыз.

Құралды тазалау үшін өткір заттарды қолдануға болмайды.

Құралды әр қолданған сайын тазалаңыз.

- 1 Құралды тазалау алдында оны сөндіріп, тоқтан алып тастаңыз.
- 2 Қосымша бөлшек ретінде келетін тарақты алу үшін, сәйкестендіретін түймені басып (1), қосымша бөлшек ретінде келетін тарақты құралдан суырып алыңыз (2). (Сурет 8)
- 3 Кесу элементін және оның артындағы шаш жинайтын орынды қосымша берілген қылшықпен тазалаңыз (Сурет 16).

*Есте сақтаңыз: Кесу элементі бөлек алынбайды және құрал ашылмайды.*

Бұл құралды майлаудың қажеті жоқ.

### Алмастыру

Тек қосымша бөлшек ретінде келетін шаш кесетін тарақ пен қосымша бөлшек ретінде келетін сақал кесетін тарақтың адапторларын ғана алмастыруға болады.

### Қоршаған айнала

- Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз. Сонда сіз қоршаған айналаға сақтауға себінді тигізесіз (Сурет 17).
- Ішіне орнатылған қайта зарядталып отыратын батарея құрамында қоршаған айналаға тигізетін зиянды заттар бар. Құралды тастар немесе арнайы жинап алатын орынға берер алдында батареяны алып тастаңыз. Батареяны арнайы батареялар жинайтын орынға өткізіңіз. Егер сіз батареяны шағару сіздің қолыңыздан келмесе, құралды Philips қызмет орталығына апаруыңызға болады, ондағы адамдар батареяны сіз үшін алып, оны қоршаған айналаға зияны тимейтін жағдайда оның көзін жояды.

### Батареяны алу

Құралды тек тастар алдында ғана батареяларды алыңыз. Батареяларды алар алдында олардың толығымен бос екендігін тексеріңіз.

Батареяны алып тастағаннан соң, құралды қайтадан тоққа қосуға болмайды.

- 1 Құралды тоқтан суырып, моторы тоқтағанша жұмыс жасатыңыз.
- 2 Құралдың астындағы тесікшеге бұрауышты кіргізіңіз. Содан соң бұрауышты жоғары қарай жылжытып, орынның аузын ашыңыз (Сурет 18).

- 3 Батареяларды құралдан суырып алыңыз.

- 4 Батареялардың тоқ сымын үй шаруасына арналған қайшымен батареяға жақын етіп кесіп, талап етілетін жолмен оның көзін жойыңыз.

### Кепілдік пен қызмет

Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips-тің интернет бетіндегі [www.philips.com](http://www.philips.com) веб-сайтына келіңіз, немесе өзіңіздің еліңіздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсаңыз болады (ол нөмірді сіз дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің еліңізде Тұтынушылар Қамқорлық Орталығы жоқ болған жағдайда өзіңіздің жергілікті Philips дилеріне арызданыңыз немесе Philips-тің Үйге арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамқор BV бөліміне арызданыңыз.

**Opšti opis (Sl. 1)**

- A** Element za šišanje
- B** Prekidač za uključivanje/isključivanje
- C** Utičnica za priključni kabl
- D** Dodatak u obliku češlja za šišanje kose
- E** Dodatak u obliku češlja za podrezivanje brade
- F** Dugme za podešavanje
- G** Četka za čišćenje
- H** Makaze
- I** Frizerski češalj
- J** Priključni kabl
- K** Adapter
- L** Indikator punjenja
- M** Komora za prikupljanje dlaka

**Važno**

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

**Opasnost**

- Pazite da se adapter ne pokvasi.

**Upozorenje**

- Pre priključivanja aparata proverite da li napon naznačen na donjoj strani aparata odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Adapter ima ugrađen transformator. Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

**Oprez**

- Ne uranjajte dršku u vodu ili neku drugu tečnost i ne ispirajte je pod slavinom.
- Aparat ne koristite u kadi niti pod tušem.
- Upotrebljavajte, puniti i odložite aparat na temperaturi od 15°C do 35°C.
- Za punjenje aparata koristite samo adapter koji ste dobili u kompletu.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Nemojte da koristite aparat ako je dodatak za šišanje ili neki od češljeva oštećen ili polomljen jer to može prouzrokovati povrede.
- Aparat je namenjen samo za šišanje ljudske kose. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.
- Jačina šuma: Lc = 69 dB [A]

**Usklađenost sa standardima**

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

**Pre upotrebe****Punjenje**

Kada je aparat potpuno napunjen, može bežično da radi do 35 minuta (NiCd baterija) ili 50 minuta (NiMh baterija).

**Aparat ne puniti duže od 24 sata.**

**Napomena:** Aparat ne može da se koristi ako je direktno priključen na električnu mrežu.

Aparat puniti najmanje 10 sati (NiCd baterija) ili 18 sati (NiMh baterija) pre prve upotrebe.

**1** Pre početka punjenja, proverite da li je aparat isključen.

**2** Uključite priključak za aparat u uređaj, a utikač u utičnicu. (Sl. 2)

**3** Lampica punjenja na adapteru se pali i pokazuje da se aparat puni (Sl. 3).

**Napomena:** Lampica - indikator punjenja ne pokazuje kada je uređaj potpuno napunjen.

**Napomena:** Ako aparat duže vreme nije korišćen, mora se puniti najmanje 10 sati (NiCd baterija) ili 18 sati (NiMh baterija).

**Optimizacija radnog veka baterije**

- Dva puta godišnje potpuno ispraznite bateriju tako da aparat ostavite uključeno dok sam ne prestane da radi.
- Izvucite adapter iz utičnice kada se baterija napuni.

**Upotreba aparata****Šišanje kose dodatkom u obliku češlja**

**Napomena:** Kosa mora da bude čista i suva. Ne upotrebljavajte aparat na sveže opranoj kosi.

**1** Kosu očešljajte češljem za oblikovanje kose u pravcu rasta kose. (Sl. 4)

**2** Stavite dodatak u obliku češlja u odgovarajuće proreze na aparatu ('klik'). (Sl. 5)

Proverite da li je dodatak sa češljem propisno umetnut u proreze sa obe strane.

**3** Da biste postavili dodatak u obliku češlja na željenu dužinu kose, pritisnite dugme za podešavanje (1) i namestite dodatak u obliku češlja na željenu dužinu kose (2). (Sl. 6)

**Podešavanje dužine kose**

Kada se postavi dodatak u obliku češlja za šišanje kose, aparat ima 7 različitih postavki dužine kose:

Postavka za dužinu brade	Dužina nakon podrezivanja
1	3 mm
2	6 mm
3	9 mm
4	12 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

**4** Postavite dugme za uključivanje/isključivanje na poziciju 'on' (uključeno).

**5** Lagano pomerajte aparat za šišanje kroz kosu.

**Saveti:**

- Počnite šišanje sa postavkom za najveću dužinu na dodatku u obliku češlja i postepeno smanjujte dužinu kose.
- Zapišite postavke dužine koje ste izabrali da biste napravili određenu frizuru, kao podsetnik za naredna šišanja.
- Da bi šišanje bilo što efikasnije, pomerajte aparat suprotno od pravca rasta kose. (Sl. 7)
- Isprobajte različite pravce (gore, dole, poprečno) jer ne raste sva kosa u istom pravcu.
- Prelazite aparatom preko cele površine glave iz različitih pravaca da bi aparat uhvatio svaku dlaku koju treba ošišati.
- Proverite da li je ravni deo dodatka u obliku češlja celom površinom u kontaktu sa kožom glave da bi šišanje uvek bilo ravnomerno.
- Da biste postigli dobre rezultate sa kovrdžavom, retkom ili dugom kosom, možete da koristite češalj za usmeravanje kose prema aparatu.

- Redovno uklanjajte odsečenu kosu sa dodatka u obliku češlja. Ako se na dodatku u obliku češlja skupilo mnogo dlačica, skinite ga, dunite u njega ili ga otriesite kako biste skinuli dlačice.

**Oblikovanje bez dodatka u obliku češlja**

Aparat za šišanje možete da koristite i bez dodatka u obliku češlja ako želite da šišate kosu na vrlo kratko (0,8 mm) ili da oblikujete liniju kose na vratu i oko ušiju.

**Napomena:** Ako aparat koristite bez dodatka u obliku češlja, aparat šiša kosu neposredno uz kožu glave.

**1** Da biste dodatak u obliku češlja skinuli sa aparata, pritisnite dugme za podešavanje (1) i skinite dodatak (2). (Sl. 8)

**2** Pre oblikovanja kose oko ušiju, očešljajte kosu preko ušiju.

**3** Nagnite aparat za šišanje tako da samo jedna ivica elementa za šišanje dodiruje vrhove kose. (Sl. 9)

**4** Ošišajte samo vrhove kose. Linija kose treba da bude u blizini uha.

**5** Da biste oblikovali liniju kose na vratu i zulufo, okrenite aparat i šišajte nadole. (Sl. 10)

**6** Aparat pomerajte lagano i ravnomerno. Samo pratite prirodnu liniju kose.

**Podrezivanje dodatkom u obliku češlja za podrezivanje brade**

**1** Pre podrezivanja uvek očešljajte bradu ili brkove gustim češljem.

**2** Pomerite dodatak sa češljem u odgovarajuće proreze na aparatu ('klik'). (Sl. 11)

Proverite da li je dodatak sa češljem propisno umetnut u proreze sa obe strane.

**3** Da biste postavili dodatak u obliku češlja na željenu dužinu dlačica, pritisnite dugme za podešavanje (1) i namestite dodatak u obliku češlja na željenu dužinu dlačica (2). (Sl. 12)

**Podešavanja dužine brade**

Kada se postavi dodatak u obliku češlja za podrezivanje brade, aparat ima 7 različitih postavki dužine brade:

Postavka za dužinu brade	Dužina nakon podrezivanja
1	2 mm
2	4 mm
3	6 mm
4	8 mm
5	10 mm
6	12 mm
7	14 mm

**4** Postavite dugme za uključivanje/isključivanje na poziciju 'on' (uključeno).

**5** Stavite dodatak u obliku češlja na kožu i nežno pomerajte aparat preko brade.

**Saveti:**

- Kada podrezujete bradu po prvi put, počnite sa postavkom za najveću dužinu dlačica i postepeno smanjujte dužinu dlačica.
- Da bi podrezivanje bilo što efikasnije, pomerajte aparat suprotno od pravca rasta brade. (Sl. 13)
- Aparat nemojte da pomerate prebrzo. Pravite fine i nežne pokrete. Pazite da površina češlja uvek ostane u dodiru sa kožom.

- Redovno uklanjajte odsečenu kosu sa dodatka u obliku češlja. Ako se na dodatku u obliku češlja skupilo mnogo dlačica, skinite ga, dunite u njega ili ga otrešite kako biste skinuli dlačice.

### **Podrezivanje sa jedinstvenim podešavanjem za kratku čekinjastu bradu**

- 1** Da kreirate kratku čekinjastu bradu, podrezujte bradu dodatkom u obliku češlja postavljenom na položaj 1 za dužinu dlačica. (Sl. 14)

### **Podrezivanje bez dodatka u obliku češlja za podrezivanje brade**

Koristite aparat bez dodatka u obliku češlja za podrezivanje brade da podrezujete i oblikujete bradu i uklanjate dlaku po dlaku.

- 1** Da biste dodatak u obliku češlja skinuli sa aparata, pritisnite dugme za podešavanje (1) i skinite dodatak (2). (Sl. 8)
- 2** Kontrolisanim pokretima lagano dodirujte dlačice elementom za šišanje.

*Napomena: Da biste oblikovali bradu, držite aparat tako da element za šišanje bude okrenut na gore (Sl. 15).*

### **Čišćenje**

Za čišćenje aparata ne upotrebljavajte abrazive, sredstva za ribanje, kompresovani vazduh niti tečnosti kao što su alkohol, benzin ili aceton.

Aparat i adapter čistite isključivo četkom koju ste dobili u kompletu.

Aparat nemojte čistiti oštrim predmetima.

Aparat očistite nakon svakog korišćenja.

- 1** Pre čišćenja proverite da li ste isključili aparat i napajanje.
- 2** Da biste dodatak u obliku češlja skinuli sa aparata, pritisnite dugme za podešavanje (1) i skinite dodatak (2). (Sl. 8)
- 3** Element za šišanje i komoru za prikupljanje dlaka iza elementa za šišanje očistite pomoću četke koja se nalazi u kompletu (Sl. 16).

*Napomena: Element za šišanje ne može da se odvoji i aparat ne može da se otvori.*

Aparat se ne mora podmazivati.

### **Zamena delova**

Mogu se zameniti samo adapter, dodatak u obliku češlja za šišanje kose i za podrezivanje brade.

### **Zaštita okoline**

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 17).
- Ugrađena punjiva baterija sadrži supstancije koje mogu da zagade okolinu. Uvek uklonite bateriju pre nego što bacite aparat i predate ga na službenom odlagalištu. Baterije odlazite na službenom mestu za odlaganje baterija. Ako imate problema sa uklanjanjem baterije, aparat možete da odnesete u Philips servisni centar. Osoblje centra će ukloniti bateriju i odložiti je tako da ne zagađuje okolinu.

### **Vađenje baterije**

Baterije uklanjajte samo pre odlaganja uređaja na otpad. Pazite da baterije budu potpuno prazne pri uklanjanju.

Nakon vađenja baterije aparat nemojte da uključujete u struju.

- 1** Isključite aparat iz električne mreže i ostavite ga da radi dok se motor ne zaustavi.
- 2** Umetnite odvijač u otvor na dnu aparata. Zatim pomerite odvijač na gore da otvorite kućište (Sl. 18).
- 3** Izvadite bateriju iz aparata.
- 4** Presecite žice blizu baterije običnim makazama, a bateriju propisno odložite.

### **Garancija i servis**

Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem, posetite web-stranicu kompanije Philips na adresi [www.philips.com](http://www.philips.com) ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu Philips proizvoda.

## Загальний опис (Мал. 1)

- A** Ріжучий елемент
- B** Перемикач Увімк./Вимк.
- C** Роз'єм для живлення
- D** Насадка-гребінець для підстригання волосся
- E** Насадка-гребінець для підстригання бороди
- F** Кнопка регулювання
- G** Щітка для чищення
- H** Ножиці
- I** Перукарський гребінець
- J** Вилка пристрою
- K** Адаптер
- L** Індикатор заряду
- M** Відділення для волосся

## Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

### Небезпечно

- До адаптера не повинна потрапляти волога.

### Попередження

- Перед тим, як під'єднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на адаптері та пристрої, із напругою у мережі.
- Вилка-адаптер містить трансформатор. Не від'єднуйте адаптер для заміни іншим, оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.

### Увага

- Ніколи не занурюйте ручку у воду чи іншу рідину та не мийте його під краном.
- Не можна використовувати пристрій у ванні чи в душі.
- Використовуйте, заряджайте і зберігайте пристрій за температури від 15°C до 35°C.
- Для заряджання пристрою використовуйте лише адаптер, що додається.
- Якщо адаптер пошкоджено, для уникнення небезпеки його обов'язково слід замінити оригінальним.
- Не використовуйте пристрій, якщо насадку для підстригання чи один із гребінців пошкоджено чи розбито, оскільки це може призвести до травмування.
- Цей пристрій призначений лише для підстригання людського волосся на голові. Не використовуйте його для інших цілей.
- Рівень шуму: Lc = 69 дБ [A]

### Відповідність стандартам

Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.

## Підготовка до використання

### Зарядка пристрою

Коли пристрій повністю зарядиться, він може забезпечити до 35 (батарея NiCd) або 50 хвилин (батарея NiMh) роботи без під'єднання до мережі.

## Ніколи не заряджайте пристрій довше, ніж 24 години.

**Примітка:** Не можна користуватися пристроєм, під'єднаним до мережі.

Перед першим використанням заряджайте пристрій принаймні протягом 10 (батарея NiCd) або 18 годин (батарея NiMh).

- 1** Перед тим, як заряджати пристрій, перевірте, чи він вимкнений.
- 2** Вставте малу вилку в пристрій, а адаптер - у розетку. (Мал. 2)
- ▶ На адаптері засвітиться індикатор зарядки, а, отже, пристрій заряджається (Мал. 3).

**Примітка:** Індикатор заряду не вказує, коли пристрій повністю заряджений.

**Примітка:** Якщо пристрій довго не використовували, його потрібно заряджати щонайменше 10 (батарея NiCd) або 18 годин (батарея NiMh).

### Збільшення строку служби батареї.

- Двічі на рік повністю розряджайте акумулятор, давши двигуну працювати до повної зупинки.
- Коли батарея повністю зарядиться, витягніть вилку-адаптер із розетки.

## Застосування пристрою

### Підстригання волосся за допомогою насадки-гребінця

**Примітка:** Волосся повинно бути сухим та чистим. Не використовуйте пристрій для підстригання щойно помитого волосся.

- 1** Розчешіть волосся гребінцем для моделювання в напрямку росту волосся. (Мал. 4)
- 2** Вставте насадку-гребінець у напрямні пази на пристрої до клацання. (Мал. 5)

Перевірте, чи насадка-гребінець вставлена в пази з обох боків належним чином.

- 3** Щоб налаштувати насадку-гребінець на відповідну довжину волосся, натисніть кнопку регулювання (1) і посуньте насадку-гребінець у бажане положення (2). (Мал. 6)

### Налаштування на бажану довжину волосся.

Якщо встановлено насадку-гребінець для підстригання волосся, пристрій має 7 різних налаштувань довжини волосся:

Налаштування довжини волосся	Бажана довжина волосся
1	3 мм
2	6 мм
3	9 мм
4	12 мм
5	15 мм
6	18 мм
7	21 мм

- 4** Посуньте перемикач "увімк./вимк." у положення "увімк."
- 5** Повільно ведіть пристроєм вздовж волосся.

### Поради:

- Почніть стрижку із найвищим налаштуванням насадки-гребінця, поступово зменшуючи налаштування довжини волосся.

- Запишіть налаштування довжини волосся, які Ви використовували для певних зачісок, як нагадування для подальшого використання.
- Для найефективнішого підстригання ведіть пристроєм проти росту волосся. (Мал. 7)
- Спробуйте підстригти волосся у різних напрямках (догори, донизу та впоперек), адже волосся на різних ділянках голови росте в різних напрямках.
- Ретельно по кілька разів ведіть пристроєм по голові, щоб не пропустити волосся, яке потрібно підстригти.
- Для рівномірної стрижки стежте, щоб пласка частина насадки-гребінця для підстригання волосся завжди торкалася голови.
- Для досягнення кращих результатів під час підстригання кучерявого, рідкого або довгого волосся, спрямовуйте волосся в напрямку до пристрою за допомогою гребінця.
- Регулярно чистіть насадку-гребінець від зрізаного волосся. Якщо в насадці зібралось багато волосся, зніміть її з пристрою і вийдіть та/або витрусіть з неї волосся.

### Повторення контурів без насадки-гребінця для підстригання волосся

Пристрій можна використовувати без насадки для підстригання волосся дуже близько до шкіри (0,8 мм) або для наведення контурів на лінії шиї та біля вух.

**Примітка:** Якщо не використовувати насадку-гребінець, пристрій зрізає волосся дуже близько від шкіри.

- 1** Щоб зняти насадку-гребінець, натисніть кнопку регулювання (1) і стягніть насадку-гребінець з пристрою (2). (Мал. 8)
- 2** Перед тим, як почати наводити контури біля вух, зачешіть кінчики волосся над вухами.
- 3** Нахиліть пристрій таким чином, щоб лише один край ріжучого елемента торкався кінчиків волосся. (Мал. 9)
- 4** Зрізайте лише кінчики волосся. Лінія волосся повинна бути дуже близько до вух.
- 5** Для зрізання волосся з метою наведення контурів лінії шиї та бакенбардів поверніть пристрій і робіть паси донизу. (Мал. 10)
- 6** Ведіть пристроєм повільно і плавно. Слідкуйте за природною лінією волосся.

### Підстригання волосся з насадкою-гребінцем для бороди

- 1** Перед підстриганням завжди розчісуйте бороду чи вуса дрібним гребінцем.
  - 2** Вставте насадку-гребінець у напрямні пази на пристрої до клацання. (Мал. 11)
- Перевірте, чи насадка-гребінець вставлена в пази з обох боків належним чином.
- 3** Щоб налаштувати насадку-гребінець на відповідну довжину волосся, натисніть кнопку регулювання позаду пристрою (1) і посуньте насадку-гребінець у бажане положення (2). (Мал. 12)

### Налаштування довжини волосся бороди

Якщо встановлено насадку-гребінець для підстригання бороди, пристрій має 7 різних налаштувань довжини волосся:

Налаштування довжини волосся	Бажана довжина волосся
1	2 мм



Налаштування довжини волосся	Бажана довжина волосся
2	4 мм
3	6 мм
4	8 мм
5	10 мм
6	12 мм
7	14 мм

**4** Посуньте перемикач “увімк./вимк.” у положення “увімк.”.

**5** Легенько прикладіть насадку-гребінець для підстригання бороди до шкіри і повільно ведіть нею по бороді.

#### Поради:

- Під час першого підстригання бороди, почніть стрижку із найвищим налаштуванням довжини волосся, поступово зменшуючи його.
- Для найефективнішого підстригання ведіть пристроєм проти росту волосся. (Мал. 13)
- Не ведіть пристроєм надто швидко. Робіть плавні й обережні рухи. Поверхня гребінця завжди повинна мати повний контакт зі шкірою.
- Регулярно чистіть насадку-гребінець від зрізаного волосся. Якщо в насадці зібралось багато волосся, зніміть гребінець із пристрою і видуйте та/або витрусіть з нього волосся.

#### Підстригання волосся з унікальним налаштуванням “ефект щетини”

**1** Щоб створити “ефект щетини”, зрізайте волосся із встановленою насадкою-гребінцем для підстригання бороди та налаштуванням довжини волосся 1. (Мал. 14)

#### Підстригання волосся без насадки-гребінця для бороди

Використовуйте пристрій без насадки-гребінця для підстригання бороди, щоб підстригти, навести контури і видалити окремі волоски на бороді.

**1** Щоб зняти насадку-гребінець, натисніть кнопку регулювання (1) і стягніть насадку-гребінець з пристрою (2). (Мал. 8)

**2** Добре контрольованими рухами ледь торкайтеся волосся ріжучим елементом.

*Примітка: Щоб створити контури бороди, тримайте пристрій, повернувши ріжучий елемент догори (Мал. 15).*

#### Чищення

Не використовуйте для чищення пристрою абразивні засоби, металеві ганчірки, стиснене повітря або рідини на зразок спирту, бензину чи ацетону.

Чистіть пристрій та адаптер за допомогою щітки з комплекту.

Не використовуйте для чищення пристрою гострих предметів.

Завжди чистіть пристрій після кожного використання.

**1** Перед чищенням перевірте, чи пристрій вимкнено та від'єднано від електромережі.

**2** Щоб зняти насадку-гребінець, натисніть кнопку регулювання (1) і стягніть насадку-гребінець з пристрою (2). (Мал. 8)

**3** Чистіть ріжучий елемент та відділення для волосся за ним щіточкою, що входить у комплект (Мал. 16).

*Примітка: Ріжучий елемент не можна від'єднати, а пристрій - відкрити.*

Пристрій не потребує змащення.

#### Заміна

Заміняти можна лише адаптер, насадку-гребінець для підстригання волосся та насадку-гребінець для підстригання бороди.

#### Навколишнє середовище

- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля (Мал. 17).
- Вбудована акумуляторна батарея містить речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перед утилізацією пристрою або передачею в офіційний пункт прийому, завжди виймайте батарею. Батарею віддайте в офіційний пункт прийому батарей. Якщо Ви не можете вийняти батареї, візьміть пристрій з собою до сервісного центру Philips, де батарею виймуть і утилізують в безпечний для навколишнього середовища спосіб.

#### Видалення батареї

Виймайте батарею лише тоді, коли викидаєте пристрій. Перед тим, як вийняти батарею, перевірте, чи вона повністю розряджена.

Не під'єднуйте пристрій до мережі після видалення батареї.

**1** Від'єднайте машинку від електромережі і дайте їй попрацювати до повної зупинки двигуна.

**2** Вставте викрутку в отвір на дні пристрою. Потім поверніть викрутку догори, щоб відкрити корпус (Мал. 18).

**3** Від'єднайте батарею від пристрою.

**4** Ножицями обріжте дроти близько до батареї та утилізуйте батарею належним чином.

#### Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips [www.philips.com](http://www.philips.com) або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.