







**Εισαγωγή**

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Γενική περιγραφή (Εικ. 1)**

- A** Χτένα κουρέματος μαλλιών
- B** Επιλογέας ρύθμισης μήκους
- C** Κόπτης
- D** Διακόπτης on/off
- E** Υποδοχή βύσματος συσκευής
- F** Βύσμα συσκευής
- G** Μετασχηματιστής
- H** Βουρτσάκι καθαρισμού

**Σημαντικό**

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

**Κίνδυνος**

- Φροντίστε να μην βραχεί ο μετασχηματιστής.

**Προειδοποίηση**

- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο μετασχηματιστή και στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή για να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτό προκαλεί επικίνδυνες καταστάσεις.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

**Προσοχή**

- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην μπανιέρα ή στο ντους.
- Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 35°C.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον μετασχηματιστή που παρέχεται.
- Εάν ο μετασχηματιστής υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή κινδύνου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο κόπτης ή η χτένα κουρέματος μαλλιών έχουν φθαρεί ή σπάσει, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για κούρεμα μαλλιών ανθρώπων. Μην τη χρησιμοποιείτε για κανέναν άλλο σκοπό.

**Γενικά**

- Ο μετασχηματιστής μετατρέπει τα 220-240V σε ασφαλή χαμηλή τάση μικρότερη των 24V.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι επαναφορτιζόμενη και μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

**Συμμόρφωση με πρότυπα**

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

**Χρήση της συσκευής**

- 1 Συνδέστε το βύσμα στη συσκευή (Εικ. 2).
- 2 Συνδέστε τον μετασχηματιστή στην πρίζα.

**Κούρεμα με τη χτένα κουρέματος μαλλιών**

**Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι καθαρά και στεγνά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε φρεσκολουμένα μαλλιά.

- 1 Χτενίστε τα μαλλιά σας με μια χτένα φορμαρίσματος προς τη φορά των τριχών. (Εικ. 3)
- 2 Σύρετε τη χτένα κουρέματος μαλλιών στις εγκοπές-οδηγούς της συσκευής ('κλικ') (Εικ. 4). Βεβαιωθείτε ότι οι λαβές της χτένας έχουν τοποθετηθεί σωστά στις εγκοπές και από τις δύο πλευρές.
- 3 Πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης μήκους (1) και, στη συνέχεια, μετακινήστε τη χτένα κουρέματος μαλλιών προς τα επάνω ή προς τα κάτω (2) για να ορίσετε την επιθυμητή ρύθμιση μήκους (Εικ. 5).
  - ▶ Το αντίστοιχο μήκος μαλλιών είναι ορατό στο πλαϊνό μέρος της χτένας.

**Ρυθμίσεις μήκους**

Με τη χτένα κουρέματος μαλλιών προσαρτημένη, η συσκευή μπορεί να κόψει τα μαλλιά σε 10 διαφορετικά μήκη:

Μήκη μαλλιών σε χιλ.	Μήκη μαλλιών σε ίντσες
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4 Πιέστε το διακόπτη on/off προς τα επάνω για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (Εικ. 6).
- 5 Τοποθετήστε τη χτένα κουρέματος μαλλιών στο τριχτό της κεφαλής και μετακινήστε τη συσκευή αργά μέσα από τα μαλλιά σας.

**Συμβουλές**

- Ξεκινήστε το κούρεμα από την υψηλότερη ρύθμιση μήκους μαλλιών της χτένας κουρέματος μαλλιών και μειώστε σταδιακά τη ρύθμιση μήκους μαλλιών.
- Σημειώστε κάπου τις ρυθμίσεις μήκους που επιλέξατε για να δημιουργήσετε ένα συγκεκριμένο στυλ ως υπενθύμιση για μελλοντικά κούρεματα.
- Για να κουρευτείτε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, μετακινήτε τη συσκευή αντίθετα από τη φορά των τριχών.
- Καθώς τα μαλλιά αναπτύσσονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, θα πρέπει και εσείς να μετακινείτε τη συσκευή προς διαφορετικές κατευθύνσεις (προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς το πλάι) (Εικ. 7).
- Κάντε επαναληπτικά περάσματα από το κεφάλι για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή θα πιάσει όλες τις τρίχες που πρέπει να κοπούν.
- Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο τμήμα της χτένας κουρέματος μαλλιών βρίσκεται πάντα σε πλήρη επαφή με το κεφάλι, έτσι ώστε να έχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
- Για να επιτύχετε ένα καλό αποτέλεσμα με τα καθαρά, αραιά ή μακριά μαλλιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια χτένα φορμαρίσματος για να κατευθύνετε τα μαλλιά προς τη συσκευή.
- Αφαιρείτε τακτικά τις κομμένες τρίχες από τη χτένα κουρέματος μαλλιών. Εάν έχουν συσσωρευτεί πολλές τρίχες στη χτένα, αφαιρέστε την από τη συσκευή και φυσήξτε ή/και τινάξτε την για να αφαιρέσετε τις τρίχες.

**Κούρεμα χωρίς τη χτένα κουρέματος μαλλιών**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς τη χτένα κουρέματος μαλλιών προκειμένου να κουρέψετε τα μαλλιά σας πολύ κοντά (0,8 χιλ.) ή να διαμορφώσετε το περίγραμμα στο λαιμό και την περιοχή γύρω από τα αυτιά.

- 1 Για να αφαιρέσετε τη χτένα κουρέματος μαλλιών, πιέστε τον επιλογέα ρυθμίσεων μήκους (1), μετακινήστε τη χτένα προς τα επάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την από τη συσκευή (2). (Εικ. 8)
- 2 Χτενίστε τις άκρες των μαλλιών πάνω από τα αυτιά πριν να αρχίσετε τη διαμόρφωση του περιγράμματος.
- 3 Πιέστε το διακόπτη on/off προς τα επάνω για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (Εικ. 6).
- 4 Κρατήστε τη συσκευή σε τέτοια κλίση, ώστε μόνο ένα άκρο του κόπτη να ακουμπά τις άκρες των μαλλιών. (Εικ. 9)
- 5 Κόψτε μόνο τις άκρες των μαλλιών. Η γραμμή των μαλλιών θα πρέπει να είναι κοντά στα αυτιά.
- 6 Για να διαμορφώσετε το περίγραμμα στο λαιμό και τις φαβορίτες, γυρίστε τη συσκευή και κάντε κινήσεις προς τα κάτω (Εικ. 10).
- 7 Μετακινήστε τη συσκευή αργά και απαλά. Ακολουθήστε τη φυσική γραμμή των μαλλιών.

**Καθαρισμός**

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα, σπυρματίνα σφουγγαράκια, σιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.

Καθαρίζετε τη συσκευή και το μετασχηματιστή μόνο με το βουρτσάκι καθαρισμού που παρέχεται.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
- 2 Για να αφαιρέσετε τη χτένα, πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης μήκους (1), μετακινήστε τη χτένα προς τα επάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την από τη συσκευή (2). (Εικ. 8)
- 3 Πιέστε το μεσαίο τμήμα της μονάδας κοπής προς τα επάνω με τον αντίχειρά σας μέχρι να ανοίξει (Εικ. 11).
- 4 Καθαρίστε τη μονάδα κοπής με το βουρτσάκι καθαρισμού που παρέχεται (Εικ. 12).
- 5 Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με το βουρτσάκι καθαρισμού που παρέχεται (Εικ. 13).

*Σημείωση:* Η συσκευή δεν χρειάζεται λίπανση.

**Αντικατάσταση**

Η μονάδα κοπής, ο μετασχηματιστής και η χτένα κουρέματος μαλλιών αντικαθίστανται.

**Αντικατάσταση της μονάδας κοπής**

Αντικαταστήστε τη μονάδα κοπής εάν έχει υποστεί βλάβη ή φθορά. Αντικαταστήστε τη μονάδα κοπής μόνο με μια γνήσια μονάδα κοπής Philips.

- 1 Πιέστε το μεσαίο τμήμα της μονάδας κοπής προς τα επάνω με τον αντίχειρά σας μέχρι να ανοίξει και, στη συνέχεια, τραβήξτε τη από τη συσκευή (Εικ. 14).
- 2 Τοποθετήστε την προεσοχή της νέας μονάδας κοπής μέσα στην υποδοχή και πιέστε τη μονάδα κοπής προς τη συσκευή ('κλικ') (Εικ. 15).

**Περιβάλλον**

- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνθιγμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 16).

**Εγγύηση και σέρβις**

Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση [www.philips.com](http://www.philips.com) ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπό σας της Philips.