









**Introduktion**

Gratis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Allmän beskrivning (Bild 1)**

- A** Hårklippningskam
- B** Längdinställningsväljare
- C** Trimsax
- D** På/av-knapp
- E** Uttag för apparatens kontakt
- F** Apparatens kontakt
- G** Adapter
- H** Rengöringsborste

**Viktigt**

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

**Fara**

- Se till att adaptern inte blir blöt.

**Varning**

- Kontrollera att den nätspänning som anges på adaptern och på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen innan du kopplar in apparaten.
- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom fara då kan uppstå.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.

**Varning!**

- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under kranen.
- Använd inte apparaten i badet eller duschen.
- Använd och förvara apparaten vid temperaturer mellan 15 °C och 35 °C.
- Apparaten får endast användas tillsammans med den medföljande adaptern.
- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en av originaltyp för att farliga situationer inte ska uppstå.
- Använd inte apparaten om trimsaxen eller hårklippningskammen är skadad eller trasig, eftersom du kan göra dig illa.
- Apparaten är endast avsedd för att klippa hår på huvudet. Använd den inte för något annat ändamål.

**Allmänt**

- Adaptren omvandlar 220–240 volt till en säker låg spänning på under 24 volt.
- Den här apparaten är inte laddningsbar, och kan endast användas från elnätet.

**Överensstämmelse med standarder**

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

**Använda apparaten**

- 1** Anslut sladdkontakten till apparaten (Bild 2).
- 2** Sätt i adaptern i vägguttaget.

**Klippa med hårklippningskammen**

*Obs! Se till att håret är rent och torrt. Använd inte apparaten på nytvättat hår.*

- 1** Kamma håret med en stylingkam i växtriktningen. (Bild 3)
- 2** Skjut in hårklippningskammen i spåren på apparaten tills den klickar på plats (Bild 4).

Se till att kammens fästen har skjutits in ordentligt i spåren på båda sidorna.

- 3** Tryck på längdinställningsväljaren (1) och flytta sedan hårklippningskammen uppåt eller nedåt (2) för att välja önskad längdinställning (Bild 5).
- 4** Motsvarande hårlängd visas på sidan av kammen.

**Längdinställningar**

När hårklippningskammen sitter på kan apparaten klippa håret i 10 olika längder:

Hårlängd i mm	Hårlängd i tum
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Slå på apparaten genom att skjuta på/av-reglaget uppåt (Bild 6).
- 5** Placera hårklippningskammen mot hårbotten och för apparaten långsamt genom håret.

**Tips**

- Börja klippa med den högsta längdinställningen på hårklippningskammen och minska längdinställningen gradvis.
- Skriv ned de längdinställningar du använder för att klippa en viss frisyr så att du kommer ihåg det nästa gång du vill klippa på samma sätt.
- Du klipper mest effektivt när du för apparaten mot hårets växtriktning.
- Eftersom håret växer i olika riktningar måste du också föra apparaten i olika riktningar (uppåt, nedåt eller tvärsöver) (Bild 7).
- Gör några överlappande drag med hårklipparen över huvudet så att du säkert får med alla hårstrån som behöver klippas.
- Se till att den platta delen av hårklippningskammen är helt i kontakt med hårbotten så att klippningen blir jämn.
- För att få ett bra resultat på lockigt, glest eller långt hår kan du använda en stylingkam och leda håret mot hårklipparen.
- Ta regelbundet bort hår som samlas i hårklippningskammen. Om det samlas mycket hår i kammen tar du loss den och blåser bort och/eller skakar ur håret.

**Klippa utan hårklippningskammen**

Du kan använda apparaten utan hårklippningskammen om du vill klippa håret mycket nära huden (0,8 mm), eller när du skapar konturer för nacklinjen och området runt öronen.

- 1** Ta bort hårklippningskammen genom att trycka på längdinställningsväljaren (1), föra kammen uppåt och sedan dra loss den från apparaten (2). (Bild 8)
- 2** Kamma ned hårtopparna över öronen innan du formar hårkonturen runt dem.
- 3** Slå på apparaten genom att skjuta på/av-reglaget uppåt (Bild 6).
- 4** Vinkla hårklipparen så att endast ena kanten av trimsaxen kommer åt hårtopparna. (Bild 9)
- 5** Klipp endast hårtopparna. Hårkonturen måste vara nära örat.
- 6** Forma konturen i nacken och polisongerna genom att vända apparaten och dra med nedåtgående rörelser (Bild 10).
- 7** Använd långsamma och mjuka rörelser. Följ den naturliga hårlinjen.

**Rengöring**

Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som alkohol, bensin eller aceton till att rengöra enheten.

Rengör apparaten och adaptern endast med den medföljande rengöringsborsten.

Använd inte vassa föremål till att rengöra apparaten.

Rengör apparaten efter varje användning.

- 1** Se till att apparaten är avstängd och inte ansluten till elnätet.
- 2** Ta bort kammen genom att trycka på längdinställningsväljaren (1), föra kammen uppåt och sedan dra loss den från apparaten (2). (Bild 8)
- 3** Tryck mittdelen av klippenheten uppåt med tummen tills den öppnas (Bild 11).
- 4** Rengör klippenheten med den medföljande rengöringsborsten (Bild 12).
- 5** Rengör insidan av apparaten med den medföljande rengöringsborsten (Bild 13).

*Obs! Apparaten behöver inte smörjas.*

**Byten**

Klippenheten, adaptern och hårklippningskammen är utbytbara.

**Byta ut klippenheten**

Byt ut klippenheten om den är skadad eller utsliten. Ersätt den endast med en originalenhet från Philips.

- 1** Tryck mittdelen av klippenheten uppåt med tummen tills den öppnas och dra sedan loss den från apparaten (Bild 14).
- 2** För in kanten på den nya klippenheten i spåret och sätt på klippenheten på apparaten (ett klickljud hörs) (Bild 15).

**Miljön**

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 16).

**Garanti och service**

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på [www.philips.com](http://www.philips.com) eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.