



Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

Vispārējs apraksts (Zīm. 1)

- A** Matu griešanas ķemme
- B** Griešanas garuma iestatīšanas slēdzis
- C** Grieznis
- D** Ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzis
- E** Līgza ierīces kontaktdakšai
- F** Ierīces kontaktdakša
- G** Adapteris
- H** Tīrīšanas sūka

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Raugieties, lai adapteris nekļūst slapjš.

Bīdīnājums

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz adaptera un ierīces aizmugurē norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Adapterī ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteri, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.

Ievērošanai

- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā, un neskalojiet to zem krāna ūdens.
- Neizmantojiet ierīci vannā vai dušā.
- Izmantojiet un glabājiet ierīci no 15 °C līdz 35 °C temperatūrā.
- Lietojiet ierīci tikai kopā ar komplektā iekļauto adapteru.
- Ja adapteris ir bojāts, nomainiet to ar vienu no oriģinālām detaļām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Nelietojiet ierīci, ja grieznis vai matu griešanas ķemme ir bojāta vai salauzta, jo varat savainoties.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai cilvēku matu griešanai. Nelietojiet to citiem nolūkiem.
- Trokšņa līmenis: Lc = 64 dB(A)

Vispārīgi

- Adapteris pārveido 220-240 voltu spriegumu drošā spriegumā, kas ir mazāks par 24 voltiem.
- Šī ierīce nav uzlādējama un to var darbināt tikai pieslēdzot elektrotīklam.

Atbilstība standartiem

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Ierīces lietošana

- 1** Ievietojiet elektrovada kontaktdakšu ierīces kontaktlīdžā (Zīm. 2).
- 2** Iespraudiet adaptera kontaktdakšu elektrotīkla sienas kontaktlīdžā.

Griešana, izmantojot matu griešanas ķemmi

Piezīme: Pārļiecinieties, ka jūsu mati ir tīri un sausi. Neizmantojiet ierīci, ja esat tikko izmazgājis matus.

- 1** Izķemmējiet matus ar ieviešanas ķemmi matu augšanas virzienā. (Zīm. 3)
- 2** Iebīdīet matu griešanas ķemmi šim nolūkam paredzētajās rievās (atskan klikšķis) (Zīm. 4). Pārļiecinieties, vai ķemmes sānu izvīzījumi abās pusēs ir pilnībā iebīdīti rievās.
- 3** Nospiediet griešanas garuma iestatīšanas slēdzi (1) un bīdīet matu griešanas ķemmi augšup vai lejup (2), lai noregulētu vēlamo griešanas garuma iestatījumu (Zīm. 5).

- D** Atbilstošais matu griešanas garums ir redzams ķemmes sānos.

Griešanas garuma iestatījumi

Uzliekot matu griešanas ķemmi, matus, izmantojot ierīci, var griezt līdz pat 10 atšķirīgos garumos:

Matu griešanas garums milimetros	Matu griešanas garums collās
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Bīdīet ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi augšup, lai ieslēgtu ierīci (Zīm. 6).

- 5** Novietojiet matu griešanas ķemmi uz galvas un lēni virziet ierīci pa matienu.

Padomi

- Sāciet griešanu, noregulējot matu griešanas ķemmi lielāko matu griešanas garuma iestatījumu, un tad pakāpeniski samaziniet matu griešanas garuma iestatījumu.
- Ja noteiktu griezumu vēlaties vēl kādreiz atkārtot, pierakstiet matu griešanas garuma iestatījumus, ko izmantojat šim griezumam.
- Lai matu griešana būtu efektīva, virziet ierīci pretēji matiņu augšanas virzienam.
- Mati aug dažādos virzienos, tādēļ ierīce arī ir jāvirza dažādos virzienos (augšup, lejup vai šķērsām pāri) (Zīm. 7).
- Atkārtoti virziet matu griezeju pa vienu un to pašu vietu, lai pārļiecinātos, ka tas satver visus matus, kas jānogriež.
- Lai iegūtu vienmērīgu griezumu, vienmēr pārļiecinieties, vai matu griešanas ķemmes plakanā daļa saskaras ar galvas ādu.
- Griežot lokainus, plānus vai garus matus, lai griezumam sanāktu pēc iespējas vienmērīgāks, varat lietot ieviešanas ķemmi, lai virzītu matus griezeja virzienā.
- Regulāri iztīriet no matu griešanas ķemmes nogrieztos matus. Ja matu ķemmē ir uzkrājies pārāk daudz, noņemiet ķemmi no ierīces un izpūtiet un/vai izkratiet tos no ķemmes.

Griešana, neizmantojot matu griešanas ķemmi

Ierīci varat izmantot arī bez matu griešanas ķemmes, lai apgrieztu ļoti īsus matus (0,8 mm) vai lai izveidotu kakla līnijas un zonas ap ausīm kontūru.

- 1** Lai noņemtu matu griešanas ķemmi, nospiediet griešanas garuma iestatīšanas slēdzi (1), pabīdīet ķemmi uz augšu un noņemiet to no ierīces (2). (Zīm. 8)
- 2** Pirms veidojat griezumu ap ausīm, pārķemmējiet matu galus pāri ausij.
- 3** Bīdīet ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi augšup, lai ieslēgtu ierīci (Zīm. 6).
- 4** Paceliet matu griezeju tā, lai matu galiem pieskartos tikai viena asmenīša mala. (Zīm. 9)
- 5** Griežiet tikai matu galus. Griezuma līnija jāveido tuvu ausij.
- 6** Lai izveidotu kakla līnijas kontūru un lai nogrieztu vaigu bārdus, pagrieziet ierīci vertikāli un virziet to virzienā no augšas uz leju (Zīm. 10).
- 7** Virziet ierīci lēnām un vienmērīgi. Ievērojiet dabīgo matu līniju.

Tīrīšana

Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet saspiestu gaisu, skrāpi, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķīdumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.

Tīriet ierīci un adapteri, tikai izmantojot komplektā ievērtoto tīrīšanas suku.

Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus ierīces tīrīšanai.

Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci.

- 1** Pārļiecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atslēgta no strāvas avota.
- 2** Lai noņemtu matu griešanas ķemmi, nospiediet griešanas garuma iestatīšanas slēdzi (1), pabīdīet ķemmi uz augšu un noņemiet to no ierīces (2). (Zīm. 8)
- 3** Ar īkšķi pabīdīet griešanas bloka vidējo daļu uz augšu, līdz tas atveras (Zīm. 11).
- 4** Tīriet griešanas bloku ar komplektā esošo tīrīšanas suku (Zīm. 12).
- 5** Tīriet ierīces iekšpusi ar komplektā esošo tīrīšanas suku (Zīm. 13).

Piezīme: Ierīci nevajag ieeļļot.

Rezerves daļas

Asmeņu bloku, adapteri un matu griešanas ķemmi var nomainīt.

Asmeņu bloka maiņa

Nomainiet asmeņu bloku, ja tas ir bojāts vai nolietots. Asmeņu bloku drīkst nomainīt tikai pret oriģinālu Philips asmeņu bloku.

- 1** Ar īkšķi uzbīdīet griešanas vienības vidējo daļu augšup, līdz tas atveras, un novelciet to no ierīces (Zīm. 14).
- 2** Ievietojiet jaunā griešanas bloka izvīzījumu rievās un uzbīdīet to uz ierīces (atskan klikšķis) (Zīm. 15).

Vides aizsardzība

- Pēc ierīces kalpošanas ilguma beigām neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Šādi jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 16).

Garantija un tehniskā apkope

Ja nepieciešama apkope, informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.