









**Wprowadzenie**

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Opis ogólny (rys. 1)**

- A** Nasadka grzebieniowa do strzyżenia włosów
- B** Regulator ustawienia długości
- C** Element tnący
- D** Wyłącznik
- E** Gniazdo do podłączenia zasilacza
- F** Wtyczka zasilacza
- G** Zasilacz
- H** Szczoteczka do czyszczenia

**Ważne**

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

**Niebezpieczeństwo**

- Zabezpiecz zasilacz przed możliwością zamknięcia.

**Ostrzeżenie**

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na zasilaczu i urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa nie wymieniaj wtyczki zasilacza na inną.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

**Uwaga**

- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie. Nie opłukuj go pod bieżącą wodą.
- Nie używaj depilatora, kąpiąc się lub biorąc prysznic.
- Używaj i przechowuj urządzenie w temperaturze od 15°C do 35°C.
- Korzystaj z urządzenia wyłącznie z dołączonym zasilaczem.
- Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go na oryginalny zasilacz tego samego typu.
- Nie korzystaj z urządzenia, gdy element tnący lub nasadka grzebieniowa do strzyżenia włosów jest uszkodzona lub pęknięta, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do strzyżenia ludzkich włosów na głowie. Nie używaj go do żadnego innego celu.
- Poziom hałas: Lc = 64 dB (A)

**Opis ogólny**

- Zasilacz przekształca napięcie 220–240 V na bezpieczne napięcie poniżej 24 V.
- Tego urządzenia nie można ładować. Można go używać tylko po podłączeniu do sieci elektrycznej.

**Zgodność z normami**

Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają wyniki aktualnych badań naukowych.

**Zasady używania**

- 1** Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda w urządzeniu (rys. 2).
- 2** Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

**Strzyżenie z nasadką grzebieniową do strzyżenia włosów**

*Uwaga: Włosy muszą być czyste i suche. Nie używaj urządzenia na świeżo umytych włosach.*

- 1** Rozczesz włosy grzebieniem w kierunku ich wzrostu. (rys. 3)

- 2** Wsuń nasadkę grzebieniową do strzyżenia włosów w rowki na urządzeniu (usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 4).

Upewnij się, że ramiona nasadki grzebieniowej zostały poprawnie wsunięte w rowki po obu stronach.

- 3** Naciśnij przełącznik ustawień długości (1), a następnie przesuń go w górę lub w dół (2), aby wybrać żądane ustawienie (rys. 5).

- D** Oznaczenie długości włosów jest widoczne na boku nasadki grzebieniowej.

**Ustawienia długości**

Po zamontowaniu nasadki grzebieniowej do strzyżenia włosów urządzenie umożliwia przycinanie włosów na 10 różnych długości:

Długości włosów w mm	Długości włosów w calach
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Aby włączyć urządzenie, przesuń wyłącznik do góry (rys. 6).
- 5** Przyłóż nasadkę grzebieniową do strzyżenia włosów do głowy i powoli przesuń urządzenie po włosach.

**Wskazówki**

- Rozpocznij strzyżenie od najwyższego ustawienia nasadki grzebieniowej do strzyżenia włosów, a następnie stopniowo zmniejszaj ustawienie długości.
- Zanotuj ustawienia długości włosów dla danej fryzury, aby można ich było użyć w przyszłości.
- Przesuwaj urządzenie w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów, aby uzyskać najlepsze efekty.
- Włosy rosną w różnych kierunkach, dlatego należy przesuwać urządzenie w różnych kierunkach (pod włos, zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów, pod kątem) (rys. 7).
- Włosy należy strzyć pasmami, aby objąć wszystkie partie wymagające przycięcia.
- Zwróć uwagę na to, aby płaska część nasadki grzebieniowej do strzyżenia włosów zawsze dotykała głowy. To umożliwi równe strzyżenie włosów.
- W przypadku włosów kręconych, rzadkich lub długich do skierowania włosów w stronę urządzenia możesz użyć grzebienia-nakładki.
- Regularnie usuwaj ścięte włosy z nasadki grzebieniowej. Jeśli w nasadce zbierze się dużo włosów, zdejmij ją i wydmuchaj lub wytrząśnij włosy.

**Strzyżenie bez nasadki grzebieniowej do strzyżenia włosów**

Aby obciąć włosy na bardzo krótkie (0,8 mm) lub przystrzyc włosy na karku i wokół uszu, z urządzenia należy zdjąć nasadkę grzebieniową.

- 1** Aby zdjąć nasadkę grzebieniową, naciśnij regulator ustawienia długości (1), przesuń grzebień w górę, a następnie zdejmij go z urządzenia (2). (rys. 8)
- 2** Przed przycięciem włosów wokół uszu uczesz końce włosów nad uszami.
- 3** Aby włączyć urządzenie, przesuń wyłącznik do góry (rys. 9).
- 4** Nachyl urządzenie w taki sposób, aby tylko jedna krawędź elementu tnącego dotykała końców włosów. (rys. 9)
- 5** Przycinaj tylko same końce włosów. Linia włosów musi znajdować się blisko uszu.
- 6** W celu przycięcia włosów na karku i бакów odwróć urządzenie i wykonuj ruchy do dół (rys. 10).

- 7** Ruchy urządzeniem powinny być wolne i płynne. Wystarczy podążać za naturalną linią włosów.

**Czyszczenie**

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj sprężonego powietrza, szorstkich czyszczyków, płynnych środków ściernych ani żrących płynów, takich jak alkohol, benzyna lub aceton.

Urządzenie i zasilacz można czyścić jedynie dołączoną szczoteczką do czyszczenia.

Nie używaj ostrych narzędzi do czyszczenia urządzenia.

Po użyciu zawsze wyczyść urządzenie.

- 1** Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- 2** Aby zdjąć nasadkę grzebieniową, naciśnij regulator ustawienia długości (1), przesuń grzebień w górę, a następnie zdejmij go z urządzenia (2). (rys. 8)
- 3** Przesuń kciukiem do góry środkową część elementu tnącego, aby się otworzył (rys. 11).
- 4** Wyczyść element tnący dołączoną szczoteczką do czyszczenia (rys. 12).
- 5** Pamiętaj o wyczyszczeniu wnętrza urządzenia za pomocą szczoteczki (rys. 13).

*Uwaga: Urządzenie nie wymaga smarowania.*

**Wymiana**

Element tnący, zasilacz oraz nasadkę grzebieniową można wymienić.

**Wymiana elementu tnącego**

Element tnący należy wymienić w przypadku jego uszkodzenia lub zużycia. Element tnący należy wymienić jedynie na oryginalny element tnący firmy Philips.

- 1** Przesuń kciukiem do góry środkową część elementu tnącego, aby się otworzył, a następnie wyciągnij go z urządzenia (rys. 14).
- 2** Umieść występ nowego elementu tnącego w szczelinie i wepchnij go na urządzenie (usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 15).

**Ochrona środowiska**

- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 16).

**Gwarancja i serwis**

W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową [www.philips.com](http://www.philips.com) lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w danym kraju (numer telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.