



Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Opšti opis (Sl. 1)

- A** Češalj za šišanje kose
- B** Selektor postavke za dužinu
- C** Element za šišanje
- D** Dugme za uključivanje/isključivanje
- E** Utičnica za priključni kabl
- F** Priključni kabl
- G** Adapter
- H** Četka za čišćenje

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Pazite da se adapter ne pokvasi.

Upozorenje

- Pre priključivanja aparata proverite da li napon naznačen na donjoj strani aparata odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Adapter ima ugrađen transformator. Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

Oprez

- Ne uranjajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost, ne ispirajte je pod slavinom.
- Aparat ne koristite u kadi niti pod tušem.
- Puniti i odlazite aparat na temperaturi od 15°C do 35°C.
- Aparat koristite isključivo u kombinaciji sa adapterom koji se nalazi u kompletu.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Nemojte da koristite aparat ako je element za šišanje ili češalj oštećen ili polomljen jer to može izazvati povredu.
- Aparat je namenjen samo za šišanje ljudske kose. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.
- Jačina buke: Lc = 64 dB (A)

Opšte

- Adapter za napajanje pretvara 220 - 240 V u bezbedan niski napon manji od 24 V.
- Ovaj aparat ne može se puniti i može se koristiti samo dok je priključen na električnu mrežu.

Usklađenost sa standardima

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Upotreba aparata

- 1** Spojite priključni kabl u aparat (Sl. 2).
- 2** Uključite adapter u utičnicu.

Šišanje kose češljem za šišanje kose

Napomena: Kosa mora da bude čista i suva. Ne upotrebljavajte aparat na sveže opranoj kosi.

- 1** Kosu očesljajte češljem za oblikovanje kose u pravcu rasta kose. (Sl. 3)
- 2** Stavite češalj za šišanje u odgovarajuće proreze na aparatu ('klik') (Sl. 4).
Proverite da li su ručice češlja propisno umetnute u proreze sa obe strane.
- 3** Pritisnite selektor postavke za dužinu (1) i zatim pomerajte češalj za šišanje kose (2) da biste podesili željenu postavku dužine (Sl. 5).
- 4** Odgovarajuća dužina kose može se videti na bočnoj strani češlja.

Postavke dužine

Dok je češalj za šišanje kose postavljen, aparatom se kosa može šišati na 10 različitih dužina:

| Dužina kose u mm | Dužina kose u inčima |
|------------------|----------------------|
| 3 | 1/8 |
| 5 | 3/16 |
| 7 | 9/32 |
| 9 | 3/8 |
| 11 | 7/16 |
| 13 | 1/2 |
| 15 | 5/8 |
| 17 | 21/32 |
| 19 | 3/4 |
| 21 | 7/8 |

- 4** Gurnite dugme za uključivanje/isključivanje prema gore da biste uključili aparat (Sl. 6).
- 5** Stavite češalj za šišanje uz kožu glave i polako pomerajte aparat kroz kosu.

Saveti

- Počnite šišanje sa postavkom za najveću dužinu na češlju i postepeno smanjujte postavku za dužinu.
- Zapišite podešavanja koja ste koristili za kreiranje određene frizure, kao podsetnik za naredno šišanje.
- Da bi šišanje bilo što efikasnije, pomerajte aparat suprotno od pravca rasta kose.
- S obzirom da kosa raste u raznim pravcima, i aparat morate pomerati u raznim pravcima (gore, dole ili poprečno) (Sl. 7).
- Prelazite aparatom preko cele površine glave iz različitih pravaca da bi aparat uhvatio svaku dlaku koju treba ošišati.
- Proverite da li je ravni deo češlja celom površinom u kontaktu sa kožom glave da bi šišanje uvek bilo ravnomerno.
- Da biste postigli dobre rezultate sa kovrdžavom, retkom ili dugom kosom, možete da koristite češalj za oblikovanje za usmeravanje kose prema aparatu.
- Redovno uklanjajte odsečenu kosu sa češlja. Ako se na češlju skupilo mnogo dlačica, skinite ga, duniti u njega ili ga oteresite kako biste skinuli dlačice.

Šišanje kose bez češlja za šišanje kose

Aparat za šišanje možete da koristite i bez češlja za šišanje kose ako želite da šišate kosu na vrlo kratko (0,8 mm) ili da oblikujete liniju kose na vratu i oko ušiju.

- 1** Da biste skinuli češalj za šišanje kose, pritisnite selektor postavke za dužinu (1), pomerite češalj prema gore i zatim ga povucite sa aparata (2). (Sl. 8)
- 2** Pre oblikovanja linije kose počesljajte vrhove kose preko ušiju.
- 3** Gurnite dugme za uključivanje/isključivanje prema gore da biste uključili aparat (Sl. 6).
- 4** Nagnite aparat za šišanje tako da samo jedna ivica elementa za šišanje dodiruje vrhove kose. (Sl. 9)
- 5** Ošišajte samo vrhove kose. Linija kose treba da bude u blizini uha.
- 6** Da biste oblikovali liniju kose na vratu i zulufe, okrenite aparat i šišajte nadole (Sl. 10).
- 7** Aparat pomerajte lagano i ravnomerno. Samo pratite prirodnu liniju kose.

Čišćenje

Za čišćenje aparata nemojte koristiti kompresovani vazduh, jastučice za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su alkohol, benzin ili aceton.

Aparat i adapter čistite isključivo četkom koju ste dobili u kompletu.

Aparat nemojte čistiti ostrim predmetima.

Aparat očistite nakon svakog korišćenja.

- 1** Proverite da li ste isključili aparat i napajanje.

- 2** Da biste skinuli češalj, pritisnite selektor postavke za dužinu (1), pomerite češalj prema gore i zatim ga povucite sa aparata (2). (Sl. 8)
 - 3** Palcem gurajte srednji deo jedinice rezača prema gore sve dok se ne otvori (Sl. 11).
 - 4** Jedinicu rezača očistite sa četkom koja se nalazi u kompletu (Sl. 12).
 - 5** Istom četkom očistite i unutrašnjost aparata (Sl. 13).
- Napomena: Aparat se ne mora podmazivati.*

Zamena delova

Jedinicu rezača, adapter i češalj za šišanje možete zameniti.

Zamena jedinice rezača

Jedinicu rezača zamenite ako je oštećena ili pohabana. Jedinicu rezača zamenite samo sa originalnom Philips jedinicom rezača.

- 1** Palcem gurajte srednji deo jedinice rezača prema gore sve dok se ne otvori i onda ga svucite sa aparata (Sl. 14).
- 2** Stavite ušicu nove jedinice rezača u prorez i gurnite jedinicu nazad na aparat ('klik') (Sl. 15).

Zaštita okoline

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlazete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 16).

Garancija i servis

Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem, posetite web-stranicu kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu Philips proizvoda.