

Aktualisieren der Software des Fernsehers

Philips arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner Produkte. Wir empfehlen Ihnen die Aktualisierung der Software Ihres Fernsehers, sobald ein Update zur Verfügung steht.

Was wird benötigt?

Für die Aktualisierung über ein USB-Gerät benötigen Sie:

- Ein leeres USB-Flash-Laufwerk. Das USB-Flash-Laufwerk muss FAT- oder DOS-formatiert sein. Verwenden Sie keine USB-Festplatte.
- Einen PC mit Internet-Zugang.
- Ein Archivierungsdienstprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (zum Beispiel WinZip® für Microsoft® Windows® oder StuffIt® für Macintosh®).

Schritt 1: Stellen Sie die aktuelle Version der Software fest.

- 1 Drücken Sie die Taste **⬆**.
- 2 Wählen Sie [Einstellung] > [Software-Einstellungen] > [Akt. Softwareinfo], und drücken Sie anschließend OK.
 - Die aktuellen Software-Informationen werden angezeigt.
- 3 Notieren Sie sich die Nummer der Software-Version.
- 4 Um zurückzukehren, drücken Sie OK.
- 5 Drücken Sie zum Beenden **⬅**.

Schritt 2: Laden Sie die neueste Software herunter.



Achtung

” Installieren Sie keine ältere Software-Version als die aktuelle Version, die auf Ihrem Produkt installiert ist. Philips übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die durch ein Software-Downgrade verursacht wurden.

- 1 Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an einen USB-Anschluss Ihres PCs an.
- 2 Rufen Sie auf Ihrem PC www.philips.com/support auf.
- 3 Geben Sie Ihr Produkt an und suchen Sie die Software und Treiber für Ihren Fernseher.
 - Die Software steht als .zip-Datei zur Verfügung.
- 4 Wenn die Software-Version neuer als die Version auf Ihrem Fernsehgerät ist, klicken Sie auf den Software-Update-Link.
- 5 Nehmen Sie die Lizenzvereinbarung an und speichern Sie die ZIP-Datei auf dem USB-Flash-Laufwerk.
- 6 Extrahieren Sie mithilfe des Archivierungsdienstprogramms alle Dateien in das Stammverzeichnis des USB-Flash-Laufwerks.
- 7 Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk vom PC.

Schritt 3: Aktualisieren Sie die Software des Fernsehgeräts.



Warnung

- ” Schalten Sie das Fernsehgerät nicht aus und entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk nicht, während das Software-Update läuft.
- ” Wenn während des Aktualisierungsvorgangs ein Stromausfall auftritt, darf das USB-Flash-Laufwerk nicht vom Fernsehgerät getrennt werden. Das Fernsehgerät setzt die Aktualisierung fort, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt wurde.
- ” Wenn während der Aktualisierung ein Fehler auftritt, versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn der Fehler erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an das Philips Kundendienstzentrum.



Hinweis

- ” Um versehentliche Updates der TV-Software zu vermeiden, löschen Sie die Dateien vom USB-Flash-Laufwerk.

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät aus und entfernen Sie alle USB-Speichergeräte.
- 2 Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk (mit dem Software-Update) an den USB-Anschluss des Fernsehgeräts an.
- 3 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
 - Das Fernsehgerät erkennt das USB-Flash-Laufwerk und beginnt, nach der Software-Version zu suchen.
 - Eine Meldung teilt Ihnen mit, die Software zu aktualisieren.



Hinweis

- ” Wenn das USB-Flash-Laufwerk nicht erkannt wird, entfernen Sie es und schließen Sie es erneut an.

- 4 Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um die Software des Fernsehgeräts zu aktualisieren.
- 5 Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk vom Fernsehgerät.
- 6 Wählen Sie [Neustart] und drücken Sie dann OK, um das Fernsehgerät neu zu starten.