

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/welcome

HMP8100





用户手册





| 1 | 商标声明 | 5 |
|---|----------------------|----|
| 2 | 安全和注意事项 | 6 |
| | 安全 | 6 |
| | 版权 | 7 |
| | 保修 | 7 |
| | 书面要约 | 7 |
| 3 | 使用入门 | 9 |
| | 摆放 | 9 |
| | 安装 | 10 |
| | 连接至 HDTV | 10 |
| | 打开或关闭 | 11 |
| | 使用遥控器 | 12 |
| | 给遥控器安装电池 | 13 |
| | 校准遥控器 | 13 |
| | 浏览 | 14 |
| | 放大或缩小 | 16 |
| | 增大或减小音量 | 17 |
| | 将遥控器用作游戏控制台(适用于某些游戏) | 17 |
| | 调整屏幕显示 | 18 |
| 4 | 基础操作 | 20 |
| | 主屏幕 | 20 |

| | 查找应用程序 | 21 |
|--------|---|--|
| | 文本输入 | 22 |
| | 选择输入法 | 22 |
| | 输入文本 | 23 |
| | 自定义主屏幕 | 24 |
| | 添加应用程序图标和小工具 | 24 |
| | 删除项目 | 25 |
| | 重新定位项目 | 25 |
| 5 | 首次设置 | 26 |
| | 连接至互联网 | 26 |
| | 无线连接 | 26 |
| | 通过以太网电缆连接 | 28 |
| 6 | 播放 | 30 |
| | | |
| | 从仕线服务播放 | 30 |
| | 从在线服务播放 安装应用程序 | 30 30 |
| | 从在线服务播放 安装应用程序 播放海量存储设备中的电影 | 30 30 31 |
| 7 | 从在线服务播放 安装应用程序 播放海量存储设备中的电影 在企业网络中使用设备 | 30 30 31 33 |
| 7 | 从在线服务播放 安装应用程序 播放海量存储设备中的电影 在企业网络中使用设备 安装安全凭证 | 30 30 31 33 33 33 |
| 7 | 从在线服务播放 安装应用程序 播放海量存储设备中的电影 在企业网络中使用设备 安装安全凭证 设置 Microsoft Exchange 帐户 | 30 30 31 33 33 34 |
| 7 | M在线服务播放 安装应用程序 播放海量存储设备中的电影 在企业网络中使用设备 安装安全凭证 设置 Microsoft Exchange 帐户 添加 VPN | 30 30 31 33 33 34 34 |
| 7 8 | M在线服务播放 安装应用程序 播放海量存储设备中的电影 在企业网络中使用设备 安装安全凭证 设置 Microsoft Exchange 帐户 添加 VPN 设置 | 30 30 31 33 33 34 34 34 36 |
| 7 8 | M在线服务播放 安装应用程序 播放海量存储设备中的电影 在企业网络中使用设备 安装安全凭证 设置 Microsoft Exchange 帐户 添加 VPN | 30 30 31 33 33 34 34 34 34 36 36 |

2 **ZH-CN**

| | 以太网 | 37 |
|----|-------------|----|
| | 设备 | 37 |
| | 声音 | 37 |
| | 显示屏 | 37 |
| | 存储 | 38 |
| | 应用程序 | 38 |
| | 个性化 | 38 |
| | 位置访问 | 38 |
| | 安全 | 39 |
| | 语言和输入 | 39 |
| | 重置 | 40 |
| | 帐户 | 40 |
| | 添加帐户 | 40 |
| | 系统 | 41 |
| | 日期和时间 | 41 |
| | 关于 MediaBox | 41 |
| | 系统更新 | 41 |
| | 设备的状态和信息 | 42 |
| 9 | 简易链接 | 44 |
| 10 | 更新固件 | 45 |
| | 通过 SD 卡更新固件 | 45 |

| 11 | 故障种类和处理方法 | 46 |
|----|---------------------|----|
| | 型号和序列号 | 46 |
| | 无画面 | 46 |
| | 无法读取 USB 设备中的内容 | 46 |
| | HMP8100 对任何按键均无响应 | 46 |
| | 遥控器对任何按键均无法快速响应 | 47 |
| | 新遥控器无法与播放机配合使用。 | 47 |
| | 很长时间后固件更新仍未完成。 | 47 |
| | HMP8100 在固件更新期间发生死机 | 47 |
| | | |

49

12 规格





The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DOLBY DIGITAL

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Real RMVB 徽标是 RealNetworks, Inc. 的商标或注册商标。



SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

2 安全和注意事项

请在使用本产品之前阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不 在保修范围内。

安全

仅使用制造商指定的附件/配件。

切勿将产品暴露在漏水或溅水环境下。

不要将任何危险源放在本产品上(例如装有液体的物体、点燃的蜡烛)。 不可将电池(电池组或安装的电池)置于高温环境,如阳光直射处、明火 或类似环境。

电池安装不正确会有爆炸危险。 只能用相同或相当的型号更换。

修改本产品可导致 EMC 有害辐射情形或其它不安全的操作。



- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿润滑本产品的任何部件。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
- 应让本产品远离阳光直射、明火或高温。
- 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器,以便于将本产品从电源上断开。



• 型号铭牌位于产品底部。

版权



本商品采用版权保护技术,受美国 专利和 Rovi Corporation 的其它知识产 权保护。 禁止反向工程或反汇编。

规格如有更改,恕不另行通知。 所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V.或其各自所有者的财产。 飞利浦保留随时更改产品的权利,而且没有 义务对较早前提供的产品进行相应的调整。

保修

- 切勿尝试修理本产品,这可能导致人身伤害,损坏本产品并使您的 保修失效。
- 请仅按制造商的原本意图使用本产品和附件。印在产品背面的警告 标志表示存在触电风险。
- 切勿拆下本产品的机盖。需要维修时,请随时与飞利浦客户支持部 门联系。
- 本手册中明确禁止的任何操作、本手册中未建议或授权的任何调整和 装配步骤均不属于保修范围。

书面要约

Philips Electronics Hong Kong Ltd. 特此承诺,若用户有此要求,并出具相应 的许可证,我们将向其提供本产品中所用的受版权保护的开源软件包的全 部源代码副本。

本承诺自任何人购买本产品并收到此信息后三年内有效。 要获得源代码, 请联系 contact open.source@philips.com。 如果您不想使用电子邮件, 或 者在寄到此电子邮件地址后一周内没有收到确认回执, 请写信至"Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven,The Netherlands."如果您没有及时收到确认函件,请发送电子邮件到上述电子邮件地址。

本产品部分基于开放源软件。许可文本和回执可通过 ■ > About Mediabox (关于 MediaBox) > Legal information (法律信息) 从设备获得。

3 使用入门

摆放

HMP8100 可与随附的 uWand 遥控器一起使用。 为获得良好的浏览和互动 体验,请执行以下操作:

1 摆放 HMP8100 (如图所示):



2 如有必要,可减少 HMP8100 和遥控器之间的距离和角度。



 该遥控器采用绝对指向机制,是为了提供直观和可预测的体验,从而能够与播放机用户 界面产生更快地交互。光际始终显示在每个方位角(即使从屏幕外返回)的预期屏幕位 置。无需校准,因为播放机的隐藏发射器会始终发射参考点,因此为获得最佳指向体 验,应将播放机置于靠近电视的可见区域。





• 通过 HDMI 线缆将 HMP8100 连接至高清电视 (HDTV)。

连接至外部音响系统

为获得高品质音频,可将 HMP8100 连接至高级音响系统。 通过R AUDIO L:



- 使用音频线缆将 HMP8100 连接至音响系统的音频输入接口。
- 确保插头颜色和插孔颜色相匹配。

通过OPTICAL:



• 使用光纤线缆连接音响系统上的 OPTICAL 或 SPDIF 输入接口。

打开或关闭

- **1** 要打开 HMP8100,
 - (1) 将 HMP8100 连接至电源。
 - ② 在遥控器上,按○打开产品。
 ➡ 电源指示灯点亮为绿色。





2 在电视上,将输入源切换至 HMP8100:

• 在电视的遥控器上,使用 SOURCE 按钮选择 HMP8100 的输入频 道。



3 若要将 HMP8100 切换至待机模式,请再次按遥控器上的 O。 → 电源指示灯点亮为红色。

Ħ

- 返回主菜单。
- ▲、▼、◀、►
- 滚动查看选项

ΟК

- 确认选项
- 5
- 返回上一级别
- 12 **ZH-CN**

查看选项菜单

- · 按置。
- 控制播放
 - ►II
 - 开始、暂停或继续播放
 - 停止播放

 - 选择上一个或下一个文件

给遥控器安装电池

- 1 打开电池仓。
- (2) 按照指示,以正确的极性 (+/-) 装入两节 AAA 电池(1,100 毫安)。
- (3) 闭合电池仓。



校准遥控器

使用随附的 uWand 遥控器,您可以像使用电脑的鼠标一样在 HMP8100 上 进行浏览和选择。

- 1 确保您已正确放置 HMP8100。 (请参见第 9 页的 '摆放')
- 2 转至 Settings(设置) > Language & input(语言和输入) > UWAND REMOTE CONTROL(UWAND 遥控器)。
- 3 在电视屏幕上,校准遥控器的光标。



- 如果电视提供游戏模式,则选择该模式可减少图像处理时间并可使光标移动更顺畅。
- 要将新 uWand 遥控器与 HMP8100 进行配对,请参阅"故障种类和处理方法" (请参见第 46 页的 '故障种类和处理方法')。
- 您也可以将无线鼠标与 HMP8100 (请参见第 40 页的 'uWand 遥控器') 配合使用。

浏览

在屏幕上导航 浏览并选择





1 要浏览项目,请将遥控器指向 HMP8100,然后根据需要移动遥控器。

▶ 光标会随遥控器移动而移动。

2 要选择项目,请按 OK。 **滑动**





- 1 将光标置于空白区域。
- 2 按住 oK。

➡ 状态 LED 会闪烁。

3 向左/向右或向上/向下滑动。

▶ 您可以在页面间进行切换或滚动查看选项列表。

拖动

1 选择项目。

2 按住 OK 可根据需要拖动项目。

滚动查看选项





- 要滚动查看选项,请按▲▼◀▶。
 ➡ 光标更改为4向浏览按钮。
- 2 反复按▲▼◀▶可浏览选项。
- 要快速滚动,请按住▲▼◀▶。
 3 要选择项目,请按 OK。





进入缩放模式:

16 **ZH-CN**

- 按住 🔎 。
 - ↦ 状态 LED 会闪烁。
 - ▶ 将显示缩放图标。
- **2** 放大或缩小:
 - 向上或向下滑动。
- **3** 退出缩放模式:
 - 松开 🖉 。

增大或减小音量



- 1 进入音量模式:
 - 按住 🖤。
 - ➡ 状态 LED 会闪烁。
 - ↦ 将显示音量条,指示当前音量。
- 增大或减小音量:
 - 向左或向右滑动。
- 退出音量模式:
 - 松开 🖤。

将遥控器用作游戏控制台(适用于某些游戏)

在某些游戏中,您可以将遥控器用作游戏控制台。



- 1 进入游戏模式:
 - 按住 持续三秒钟以上。
 - → 状态 LED 呈红色亮起。
 - ▶ 浏览按钮布局由垂直变为水平。
 - → ❷和 ●已禁用。
- 退出游戏模式:
 - 按住 持续三秒钟以上。
 - ➡ 状态 LED 会熄灭。

调整屏幕显示

- 转至 Settings(设置) > Display(显示)。关闭 HDMI auto output mode(HDMI 自动输出模式)。在 Output mode(输出模式)下,选择 电视支持的视频分辨率。
- 要调整屏幕显示的边缘,请转至 Display position(显示位置);按照 屏幕上的说明进行调整并保存。
- 18 ZH-CN



4 基础操作

主屏幕



- (1) 应用程序
 - 列出所有应用程序。
 - 小工具
 - 列出应用程序快捷键。
- (2) Google Search
 - 🤦: 使用快速搜索框在 HMP8100 或 Web 上搜索。
- ③ 导航按钮

 - 🕤: 返回上一级或退出。
 - 二: 显示最近使用过的应用程序。
 - 【: (适用于某些应用程序): 查看选项菜单。
- (4) 通知、时间和设置状态
 - 选择以查看详情并选择设置选项。

查找应用程序

浏览主屏幕以查找应用程序:

- 选择应用程序打开应用程序列表。
 要在页面间切换,请按住遥控器上的 OK,然后向左/向右滑动。
- 要滚动查看应用程序,您也可以按遥控器上的▲▼◀▶。
- 要切换至最近使用的应用程序,请选择 🗂。

★ 提示

 在HMP8100上,您可以安装来自安卓市场或其他来源的应用程序。(请参见第 30 页的 ' 安装应用程序')

1

安卓市场:

• 下载各种应用程序、游戏及其他内容。

MoviePlayer:

• 播放已连接至 HMP8100 的存储设备(USB 存储设备和 SD/SDHC 卡)中的媒体。

F

媒体库:

• 查看 HMP8100 上的图片和视频。

■

• 自定义 HMP8100 的设置。

Ø

ES 文件管理器:

• 在设备上浏览文件/文件夹、安装应用程序及管理文件。

浏览器: • 浏览网页。

.

电子邮件:

• 在 HMP8100 上设置电子邮件帐户。

10

日历:

• 添加事件及设置事件提醒。

3

优朋影视: 在线视频服务

۲

多米音乐: 在线音乐服务

0

微博: 社交网络服务

6

新浪新闻: 新闻门户

91熊猫看书: 在线书店

¥

亚马逊: 网上购物服务

京东

京东商城: 网上购物服务

文本输入

使用屏幕键盘,您可以使用多种语言输入文本。

选择输入法

- 根据需要选择输入法:
 - ① 在主屏幕中,按 Ξ。
 - (2) 在弹出屏幕上,选择 System settings (系统设置) > Language & input (语言和输入)。
 - ③ 选择输入法: Android 键盘:用于中文以外的多种语言 百度输入法:用于通过手写识别、笔画和拼音进行的中文输入 和英文输入 Google Pinyin:通过拼音进行中文输入及英文输入





| 🔀 28 | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| E. | | |
| ** | | |
| 4: mil | | |
| 0 113 | | |
| 2010/1410 | | |
| B 64 | | |
| E 64 | | |
| *A | | |
| Emanusion | | |
| ▲ #2 | | |
| C SHORAS | | |
| 0 88 | | |
| 8.0 | 0 88#8#AU | |
| 0 D | | |

要在文本输入时切换文本输入法:
 单击屏幕底部的 400 。



输入文本

- 在屏幕键盘上,使用遥控器选择按键。
- 要使用手写识别,请按住遥控器上的 OK 以拖动光标并输入字符。



要删除光标前的输入,
 选择 < 図。
 要移至下一行,
 选择 ← 0。

自定义主屏幕

要从主屏幕快速访问功能,您可以重新排列项目。

添加应用程序图标和小工具

- 1 在主屏幕上,向左/向右滑动可选择页面。
 - 确保页面未填充。
- 2 选择 Apps(应用程序)/Widget(小工具)可打开应用程序图标和小工具列表。



- 3 选择并按住图标或小工具,直至显示页面。
 → 快捷方式或小工具已添加至选定的页面。
- 24 **ZH-CN**

删除项目

1 选择并按住要解锁的项目。



2 将项目拖到 ★。

重新定位项目

- 1 选择并按住要解锁的项目。
- 2 3 将项目拖至页面的空白处。
- 释放项目。
 - ▶ 项目将移到相应的空白处。



连接至互联网

以无线方式或以太网线将 HMP8100 连接至路由器(接入点)。 您可以将 HMP8100 连接至通过路由器构建的网络。 若要连接到互联网,请确保路由器直接连接到互联网而无需在电脑上拨 号。





- 1 在屏幕底部, 启动 Wi-Fi 设置:
 - (1) 选择设置状态图标。
 - 2)选择 苹可显示设置选项列表。
 - ③ 选择 🗢 Wi-Fi。



2 选择选项可打开 Wi-Fi 功能。

 → 您会看到附近可用的 Wi-Fi 网络列表。

| 2 a m | | Ø + i |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 10144 | | |
| 🗢 WLFI 🛛 💷 🕅 | | |
| 1 1.7.4 INC | Area shore.com | |
| £1- | | |
| 40 mil | | |
| 0 18 | | |
| 4 X8113 | | |
| = 08 = 72 | | |
| +x | | |
| SEMBORSE | | |
| 0 0 | | - 🕴 🖬 下午 1:15 🖓 |

- **3** 将 HMP8100 连接至网络:
 - ① 在Wi-Fi 网络列表中,选择相应选项。
 - (2) 在弹出屏幕上, 输入网络的密码。
 - ↦ Wi-Fi 连接成功完成时, 중 将出现在状态栏中。
 - → 下次您打开 HMP8100 时, HMP8100 会自动连接至先前连接 的网络。

注

- 如果您的路由器上启用了 MAC 地址筛选,则将 HMP8100 的 MAC 地址添加到允许加入 网络的设备列表中。要查找 Wi-Fi MAC 地址,请在主屏幕上转至 Settings (设置) > About MediaBax (关于 MediaBax) > Status (状态)。
- 要刷新网络列表,请选择屏幕右上角的 > Scan(扫描)。
- 如果您已禁用 SSID 广播或隐藏了路由器的 SSID (服务集标识符),则可以手动输入网络 的 SSID 或公开名称。转至 Settings (设置) > Wi-Fi。在顶部工具栏上,选择 十。
- 如果路由器上的 DHCP (动态主机配置协议)不可用或禁用,请手动输入 HMP8100 的 IP 地址。

通过以太网电缆连接

1 使用以太网线将 HMP8100 连接至路由器。



- 2 在 HMP8100 上, 打开以太网连接:
 - 转至 Settings(设置)> Ethernet(以太网)。 选择 ON(开) 可打开以太网连接。
 - → 状态栏中会显示 唱。



要使用路由器自动分配的 IP 地址,

- 在 Ethernet (以太网) > Ethernet configuration (以太网配置)中,选择 DHCP。
 - → HMP8100 开始获取 IP 地址。



 如果路由器上的 DHCP(动态主机配置协议)不可用或被禁用,请手动输入播放机的 IP 地址。

要手动输入播放机的 IP 地址,

- 1 请获取路由器的 IP 地址。
 - 查看路由器的用户手册; 或
 - 要查看路由器的设置,请在电脑的 Web 浏览器(例如, Internet Explorer)中输入 IP 地址(例如, 192.168.1.1)。在设置页面中 获得信息。
- 2 在 Ethernet (以太网) > Ethernet configuration (以太网配置)中,选择 Static IP (静态 IP)。手动指定 IP 地址。
 - 在播放机上,输入允许播放机处于与路由器一样的子网的IP地址。
 例如,如果路由器具有
 IP地址: 192.168.1.1,子网掩码: 255.255.255.000;
 然后,在播放机上输入以下内容:
 IP地址: 192.168.1.XX(其中 XX 表示数字),子网掩码: 255.255.255.000。

6 播放

在高清电视上,欣赏来自下列来源的媒体播放:

- 在线服务; 或
- 海量存储设备,包括 USB 海量存储设备或将 SD /SDHC 卡。

从在线服务播放

将 HMP8100 连接至互联网。 您可以在 HDTV 上享受在线服务 (请参见第 21 页的 '查找应用程序')。

安装应用程序

- 在 HMP8100 上,您可以通过互联网安装来自:
 - 💵 (安卓市场)的应用程序; 或
 - 其他来源,例如 其他在线来源、
 HMP8100 的内部存储及
 已连接在 HMP8100 上的 USB 存储设备和 SD/SDHC 卡。

三 注

 安卓市场是应用程序开发商用于推销其应用程序的开放平台。安卓市场应用程序的兼容 性和执行质量可能因开发商不同而异。

安卓市场

安装来自安卓市场的应用程序

在主屏幕上,转至 💷 (安卓市场)。 您可以下载和安装应用程序及游戏。

- 在 1 在 4 中, 根据需要搜索应用程序:
 - 选择 🗄 按类别搜索;
 - 选择 Q 按关键字搜索。
- 2 下载应用程序:
 - 选择应用程序。根据需要确认。
 - ▶ 检查状态栏以查找状态。 根据提示开始安装。
- 30 ZH-CN

其他来源

- 允许从未知来源安装
 - 转至 Settings(设置)> Security(安全)。 打开 Unknown sources(未知来源)。
- 下载/传输应用程序
 - 要从在线来源下载应用程序,请按照屏幕上的说明操作;
 - 要从电脑传输应用程序,请将应用程序保存至 SD/SDHC 卡。然后,将存储卡安装至 HMP8100。

开始安装

- 下载的应用程序将自动开始安装。或者,按照提示开始安装。
- 要查找 HMP8100 或 SD/ SDHC 卡上的应用程序,请转至 ☞ ES File Explorer(ES 文件管理器)。找到应用程序,然后选择选项 开始安装。

管理应用程序

您可以管理 HMP8100 和 SD/ SDHC 卡上的应用程序,例如,安装/ 卸载应 用程序、停止运行应用程序或选择其他选项。

- - ▶ 将显示远坝来早。
- 选择 Manage apps(管理应用程序)。



播放海量存储设备中的电影

通过 HDTV,播放连接至 HMP8100 的海量存储设备中的电影。海量存储 设备可以是:

- USB 海量存储设备,
- SD/ SDHC 卡。



- 1 将海量存储设备连接至 HMP8100:
 - 对于 USB 海量存储设备,请连接至 HMP8100 上的 + ↔ 。
 - 将 SD/SDHC 卡插入 SDHC 插槽。
- 2 3 转至 🖳 MoviePlayer。 然后,选择 🖋 或 📕 。
- 选择一个文件以以开始播放。

7 在企业网络中使用设备

您可以在企业网络中使用 HMP8100。 访问企业网络前,请安装安全凭证 或安全证书。

访问企业网络可让您在设备上设置 Microsoft Exchange 帐户和添加VPN。 您可以使用 Microsoft Exchange 帐户在工作时访问您的 Exchange 邮箱。

安装安全凭证

有关安全凭证或安全证书,请咨询您的网络管理员。

要安装安全凭证,

1 确保将安全凭证文件从电脑传输到安装在设备上的 SD/ SDHC 卡。

注

• 在 HMP8100 上,确保安全凭证保存到 SD/ SDHC 卡的根目录下,而不是文件夹下。

要安装安全凭证:

- 转至 Settings(设置) > Security(安全) > Install from SD card(从 SD 卡安装)。
- (2) 选择文件,开始安装。
- (3) 根据提示设置凭证的密码和名称。

要应用安全凭证,

- 在■Settings(设置)中,选择Security(安全) > Trusted credentials(信任凭证)。
- 确保选择凭证。
 - → 在 HMP8100 上, 允许应用程序使用安全凭证。

设置 Microsoft Exchange 帐户

- 转至 ≝ Email (电子邮件)。
- 2 设置电子邮件帐户:
 - 输入帐户信息并将 Exchange 选为帐户类型。
 - 如果您已设置其他电子邮件帐户,请在邮件列表屏幕上选择 \$ > Settings(设置)。选择 Add account(添加帐户)。
- 3 按照屏幕上的说明完成设置。
 - 对于服务器地址,请输入 Outlook 网页访问的网址,例如 owa. company name.com 或邮箱。 company name.com/owa。
 - 对于其他设置信息,例如域名、用户名,请联系系统管理员。

注

• 设备可与 Microsft Exchange 2003 和 2007 配合使用。

添加VPN

虚拟专用网络 (VPN) 允许您通过安全访问连接至专用网络。 有时, 您需要 VPN 访问才可连接至企业网络。

要在设备上添加VPN

- 1 有关配置信息,请咨询您的网络管理员。
- 2 在主屏幕中,转至 Settings(设置) > WIRELESS & NETWORKS(无线和网络) > More(更多设置) > VPN。
- 3 根据提示配置 VPN。
- 4 根据需要安装安全凭证。

要连接至 VPN,

- 1 确保您将 HMP8100 连接到了互联网。
- 2 转至 Settings(设置) > WIRELESS & NETWORKS(无线和网络) > More(更多设置)。
 - ↦ 此时将显示VPN 列表。

34 ZH-CN

3 选择VPN,开始连接。

8 设置

要选择您的设置,

- 1 在屏幕底部,单击设置状态图标。 在弹出屏幕上,选择 辈。
 - 或者,在主屏幕中转至 🔤 Settings(设置);或者
- 2 使用遥控器选择选项。

无线和网络

Wi-Fi

在 WIRELESS & NETWORKS(无线和网络)> Wi-Fi 中,在设备上选择您的 Wi-Fi 设置 (请参见第 26 页的 '无线连接')。

网络通知

打开 Network notification(网络通知)。 在屏幕底部,当开放的 Wi-Fi 网 络可用时将显示 ? 。

- 1 在 Wi-Fi 中,选择 ON (开)可打开该功能。
- 2 在顶部工具栏上,选择 \$ > Advanced (高级) > Network notification (网络通知)。



便携式热点

HMP8100 可作为 Wi-Fi 热点。 通过 HMP8100. 可将无线设备连接至互联网。

要通过 HMP8100 连接至互联网,

- **1** 将 HMP8100 连接至互联网。
- 2 在 Portable hotspot (便携式热点)中,选中复选框可打开 Portable Wi-Fi hotspot (便携式 Wi-Fi 热点)功能。
- 3 转至 Set up Wi-Fi hotspot(设置 Wi-Fi 热点)检查和编辑网络名称 (SSID)和密码。
- 4 在无线设备上,搜索并连接至 HMP8100。

以太网

在 WIRELESS & NETWORKS(无线和网络)> Ethernet(以太网)中,选择 设置以通过以太网线进行网络设置 (请参见第 28 页的 '通过以太网电缆连 接')。

设备

声音

在 Sound (声音) 中,选择 HMP8100 的声音设置。

音量

选择媒体和通知的音量。

单击声音

单击屏幕声音。

数字音频输出

- 如果使用电视扬声器进行音频输出,则选择 PCM。
- 如果您使用外置功放器进行解码,则选择 RAW。

显示屏

在 Display(显示屏)中,选择显示屏设置: 墙纸

• 设置设备的墙纸。

应用程序请求更改方向

• 允许选择是否更改显示屏的方向。

定时关机

• 选定的时长过后,屏幕自动关闭。

输出模式:

 选择电视支持的视频分辨率。有关详细信息,请参阅电视的说 明手册。

HDMI 自动输出模式

• 允许输出分辨率自动匹配电视的最佳分辨率。

显示屏位置

• 根据需要摆放显示屏的位置。

字体大小

• 选择屏上显示的字体大小。

存储

在 Storage (存储)中,了解有关 HMP8100 内存的空间信息。

应用程序

在 Apps(应用程序)中,管理 HMP8100 和 SD/SDHC 卡上的应用程序。 您可以安装/卸载应用程序或选择其他选项。

个性化

位置访问

- 在 Access to my location(访问我的位置)中,选择 ON (开) 或 OFF(关)。
 - ▶ 您可以允许或不允许在线位置服务或应用程序访问您的位置信息。
- 在Wi-Fi & mobile network location(Wi-Fi 和移动网络位置)中,选择 ON(开)或OFF(关)。
 - ↦ 您可以允许或不允许所访问的 Wi-Fi 网络确定您的位置信息。

安全

设备管理器

企业网络中的应用程序需要设备管理器权限,例如 Microsoft Exchange 帐户 下的电子邮件和日历。

卸载此类应用程序之前,请先禁用设备管理器权限。

- 在 Device administrators (设备管理员)中,选择应用程序。
 - ▶ 设备管理器权限已禁用。
 - ▶ 您无法同步应用程序的数据。

未知来源

在 HMP8100 上,您可以安装从 🖲 (安卓市场) 或 💷 以外的来源下载的应 用程序。

• 对于来自 50 以外来源的应用程序,选择 Unknown sources (未知 来源) 以允许在 HMP8100 上安装。

语言和输入

语言

在 Language(语言)中,选择 HMP8100 屏幕说明的语言。

个人词典

在 Personal dictionary(个人词典)中,将单词或短语添加到用户词典或从 中移除。 在 Android 键盘上输入文字时,您可以自定义弹出屏幕上显示的 单词建议。

要添加单词或短语,

• 选择 + 可添加单词或短语。

要编辑单词或短语,

1 选择单词或短语。

▶ 将显示弹出屏幕。

2 编辑单词或短语。

要删除单词或短语,

1 选择单词或短语。

2 选择 ∎。

键盘和输入法

在 KEYBOARD & INPUT METHODS(键盘和输入法)中,选择输入法。 要在文本输入时切换文本输入法,请单击屏幕底部的 🏧 。



鼠标/ 触控板

在 HMP8100 上,可以安装无线鼠标。无线鼠标可用作遥控器。

在 Pointer speed (指针速度)中,可设置鼠标的指针速度。

uWand 遥控器

在电视屏幕上,校准 uWand 遥控器的光标 (请参见第 13 页的 '校准遥控 器')。

重置

在 reset (重置)> Factory data reset (出厂数据重置)中,您可以擦除存储在 HMP8100 内存中的所有数据。

帐户

在 ACCOUNTS (帐户) 中,添加、删除或管理帐户。

添加帐户

- 选择 Add account (添加帐户) 可添加帐户。
- 选择帐户可管理帐户,例如删除帐户或选择同步选项。

系统

日期和时间

自动设置

借助互联网,您可以通过网络同步 HMP8100 上的日期和时间。

- 要启动自动时钟设置,
- 1 在 Date & time(日期和时间)中. 打开 Automatic date & time(自动日期和时间)。
 - → 如果启用此功能,则选中复选框。
- 在 Select time zone(选择时区)中,选择您当前的时区。
- **3** 在 Use 24-hour format (使用 24 小时格式)和 Select date format (选择日期格式)中,选择时间和日期显示的选项。

手动设置

- 1 在 Date & time(日期和时间)中.关闭 Automatic date & time(自动日期和时间)。
 - → 如果禁用此功能,则取消选择复选框。
- 2 在 Set date(设置日期)、Set time(设置时间)和 Set time zone(设置时区)中分别选择日期、时间和时区。

关于 MediaBox

在 **About MediaBox**(关于 MediaBox)中,了解有关 **HMP8100** 的状态和信息。

系统更新

在 System updates(系统升级)中,检查 HMP8100 的系统更新。 确保已将 HMP8100 连接至互联网。

注册 HMP8100 以访问固件升级。

注册

1 确保已将 HMP8100 连接至互联网。

2 要在 www.philips.com/welcome 上注册 HMP8100,

- 选择 System updates (系统更新) > Register (注册)。
- (2) 请输入您的有效电子邮件地址。
 - ↦ 接收来自 ConsumerCare@Philips.com 的电子邮件。

(3) 使用电子邮件中的网页链接完成注册。

检查注册信息

您可以检查是否注册了 HMP8100.是否完成了注册以及您使用什么帐户来 进行注册。

• 选择 Register (注册) > Registration information (注册信息)。

注销 HMP8100

要使用其他电子邮件地址作为 www.philips.com/welcome 的帐户,您可以注 销 HMP8100。

- **1** 选择 Register(注册)> Unregister(注销)。
- 根据提示确认。

升级

- 确保已将 HMP8100 连接至互联网。
- 选择 System updates (系统更新) > Upgrade (升级)。
 - ▶ 设备开始检查固件更新。
 - ▶ 此时将显示固件信息。
- 3 按照屏幕上的说明将固件更新下载至设备。
 - → 当显示消息"从设备存储器中检测到 update.zip。是否要进行此 更新?"时,下载完成。
- 4 选择选项开始升级。

____注

- 升级过程中,不要操作 HMP8100。
- 完成固件更新之前,请不要断开 HMP8100 电源。

设备的状态和信息

在 Status (状态)中,

42 **ZH-CN**

- IP address (IP 地址): 显示设备连接至 Wi-Fi 网络时分配至 HMP8100 的 IP 地址。
- Wi-Fi MAC address (Wi-Fi MAC 地址): 显示指定给 HMP8100 网络适配器的唯一标识符。如果您的路由器上启用了 MAC 地址 筛选,则将 HMP8100 的 MAC 地址添加到允许加入网络的设备 列表中。
- 序列号: 查找 HMP8100 的序列号。

Legal information (法律信息): 有关 HMP8100 的法律信息 型号: 设备的型号

Android version (Android 版本): 设备运行的Android平台的固件版本 Build number (内部版本号): HMP8100 的软件版本

9 简易链接

HMP8100 支持使用 HDMI CEC(消费电子控制)协议的飞利浦简易链接。 您可以使用单个遥控器来控制通过 HDMI 连接的简易链接兼容设备。

1 通过 HDMI,将 HMP8100 连接到兼容 HDMI CEC 协议的电视。

2 在电视上,打开 HDMI CEC 工作所需的功能(查阅电视的用户手册)。

- 3 在 HMP8100 上, 打开 简易链接:
 - 转至 Settings (设置) > 简易链接。 选择 ON (开)。
- 4 在 简易链接 中,可选择下列选项:

单键式播放

当您在 HMP8100 上开始播放时, 电视自动切换至 HDMI 输入频道。

单键式待机

当您将电视切换到待机模式时, HMP8100 自动切换到待机模式。

从电视自动开机

当您在电视上切换到 HMP8100 的输入频道时,HMP8100 可以自动从待 机模式恢复工作。



• 飞利浦不保证本产品可与所有 HDMI CEC 设备进行互操作。

10 更新固件

在 HMP8100 上, 您可以在互联网上通过飞利浦在线服务更新固件。 将 HMP8100 连接至互联网。 您可以收到有关固件更新的通知。 检查屏幕 底部的通知。 或者,转至 Settings(设置) > About Mediabox(关于 Mediabox) > System updates(系统更新)检查固件更新(请参见第 41 页的 '系统更新')。

通过 SD 卡更新固件

- **1** 从 HMP8100 上拔下电源插头。
- 2 在电脑上执行以下操作:
 - (1) 转到 www.philips.com/support 查找最新固件。
 - 搜索相应型号,然后单击 Software and drivers(软件和驱动程序)。
 - (3) 下载, 然后解压缩固件更新文件。
 - (4) 将解压缩的文件保存至 SD 卡的根目录。
- **3** 在 HMP8100 上,执行以下操作:
 - ① 安装 SD 卡。
 - 将 HMP8100 连接至电源。
 - ▶ 固件更新会自动开始。

11 故障种类和处理方法

型号和序列号

如果您与飞利浦联系,将询问您该播放机的型号和序列号。型号和序列号 可以在本播放机的底部找到。请在此处填写型号: 型号_______ 序列号

无画面

• 请参阅电视用户手册,了解如何选择正确的视频输入频道。

无法读取 USB 设备中的内容

- 不支持此 USB 存储设备格式。
- 支持的内存大小最大为 1TB。
- 确保本播放机支持这些文件。(参阅"Specifications"(规 格)> "Playable media"(可播放的介质))。

HMP8100 对任何按键均无响应

使用圆珠笔尖按下 HMP8100 背面的 RESET (重置) 孔。



遥控器对任何按键均无法快速响应

确保电池电量充足。 将两节 AAA 电池(1,100 毫安) 装入遥控器 (请参见第 13 页的 '给遥控器安装电池')。

新遥控器无法与播放机配合使用。

 HMP8100 随附的遥控器,出厂时已完成配对。要将新遥控器与 HMP8100 配合使用,请按 𝔎 和 ► 以完成遥控器和 HMP8100 的配 对。

很长时间后固件更新仍未完成。

 如果通过在线服务更新固件,则可能需要很长时间从服务器下载固件 更新文件。为节省时间,请通过 SD 卡更新固件 (请参见第 45 页的 ' 通过 SD 卡更新固件')。

HMP8100 在固件更新期间发生死机

- 如果固件更新期间断电,则 HMP8100 会发生死机。
- 执行以下操作以重新启动固件更新:
- **1** 从 HMP8100 上拔下电源插头。
- 2 在电脑上执行以下操作:

- (1) 转到 www.philips.com/support 查找最新固件。
- (2) 搜索您的型号, 然后单击"软件和驱动程序"。
- (3) 下载, 然后解压缩固件更新文件。
- (4) 将解压缩的文件保存至 SD 卡的根目录。
- **3** 在 HMP8100 上,执行以下操作:
 - (1) 安装 SD 卡。
 - 2 将 HMP8100 连接至电源。
 - ▶ 固件更新会自动开始。

12 规格



• 规格和设计如有更改, 恕不另行通知。

交流电源适配器

- 飞利浦 ASSA361-050250 输入:约 100-240 伏 50/60 赫兹, 0.6 安
 - 输出: 直流 5.0 伏, 2.5 安

USB 连接器

• 输出: 直流 5 伏, 500 毫安

支持的格式:

- 视频: MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2)、H.263、H.264/
 AVC、RealVideo(RV30、RV40 编解码器)、RMVB/RM/RV、VP8、VC-1、3GP、AVI、MKV、MP4/M4V、MPG/MPEG、TS、DAT
- 音频:杜比数字、DTS、AAC/M4A、AMR-NB、AMR-WB、FLAC、HE-AAC V1、V2、MIDI、MP3、OGG Vorbis、PCM(WAV 音频文件)、ADPCM(高级差分 PCM)、LPCM(线性 PCM)、OGG .mid/.xmf/.mxmf/.rtttl/.rtx/.ota/. imy、RA、WAV
- 图片: BMP、JPEG、渐变式 JPEG、PNG、TIFF、WEBP
- MP3 ID3 标签

硬盘和 USB 支持

- 兼容性: 高速 USB (2.0)
- NTFS、FAT32、FAT16
- USB MSC 支持

视频

 HDMI 输出: 480i、480p、576i、576p、720p、720p/24 、1080i、1080p、1080p/24

音频

- HDMI 输出
- 光纤输出
- 模拟立体声输出
- 信噪比(1千赫): > 90分贝(A加权)
- 动态范围(1千赫): > 80 分贝(A加权)
- 频率响应: +/-0.2 dB



Specifications are subject to change without notice © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.



HMP8100_93_UM_V1.0 wk1302.2