Mise à jour du logiciel du téléviseur

Philips travaille continuellement à l'amélioration de ses produits. Il est par conséquent recommandé de procéder à la mise à jour du logiciel du téléviseur lorsque des mises à jour sont disponibles.

Équipement nécessaire

Pour procéder à la mise à jour via un périphérique de stockage USB, vous avez besoin des éléments suivants :

- Une clé USB vierge au format FAT32. N'utilisez pas de disque dur USB.
- Un ordinateur avec accès à Internet.
- Un utilitaire d'archivage prenant en charge les fichiers *.zip (par exemple, WinZip® pour Microsoft® Windows® ou Stufflt® pour Macintosh®).

Étape 1 : vérification de la version actuelle du logiciel

1. Appuyez sur la touche HOME.
2. Sélectionnez [Réglages] > [Autres réglages], puis appuyez sur la touche OK.
3. Les informations sur la version actuelle du logiciel s'affichent à côté de l'option [Mise à jour logicielle].
4. Prenez note du numéro de la version du logiciel.
5. Pour quitter, appuyez sur la touche BACK.

Étape 2 : téléchargement de la dernière version du logiciel

Attention : n'installez pas de version logicielle plus ancienne que celle installée sur l'appareil. Philips décline toute responsabilité quant aux éventuels problèmes provoqués par une mise à niveau vers une version antérieure.

1. Branchez la clé USB sur un port USB de votre ordinateur.
2. À partir de votre ordinateur, rendez-vous sur la page www.philips.com/support.
3. Cherchez votre produit, puis repérez le logiciel ainsi que les pilotes disponibles pour votre téléviseur. Le logiciel est compressé dans un fichier *.zip.
4. Si la version du logiciel est postérieure à celle installée sur le téléviseur, cliquez sur le lien de mise à jour du logiciel.
5. Acceptez le contrat de licence, puis enregistrez le fichier *.zip sur la clé USB.
6. Utilisez l'utilitaire d'archivage pour extraire les fichiers *.bin et *.txt dans le répertoire racine de la clé USB.
7. Débranchez la clé USB de l'ordinateur.

Étape 3 : mise à jour du logiciel du téléviseur

1. Mettez le téléviseur en mode veille.
2. Branchez une clé USB (contenant la mise à jour du logiciel) sur le port USB du téléviseur.
3. Maintenez enfoncée la touche OK de la télécommande, et allumez le téléviseur à l'aide de la touche d'alimentation.

4. Relâchez la touche OK lorsque le voyant se met à clignoter. Ce clignotement signifie que la mise à jour du logiciel est en cours.
5. Le téléviseur démarre automatiquement à la fin de la mise à jour.
6. Pour vérifier si la dernière version du logiciel s'est installée correctement, consultez le numéro de version affiché dans le menu [Réglages]. Si vous souhaitez plus de détails sur la procédure à suivre pour vérifier la version du logiciel, reportez-vous à l'Étape 1.

Remarque : pour éviter les mises à jour accidentelles du logiciel du téléviseur, supprimez les fichiers *.bin et *.txt de la clé USB.