Tu Teléfono

Tecla Conversación

Pulsa y mantén pulsada para encender el teléfono. Pulsa para realizar o contestar una llamada.

Tecla de función

Controla las tareas indicadas en pantalla.

Teclas

Tecla	Operación	Función
0 - 9	Pulsa	Introduce números, letras y caracteres.
#	Pulsa	Cambia entre modos de entrada.
*	Pulsa	Muestra los caracteres especiales.
Cancelar	Pulsa	Tecla de función.
Conversación	Pulsa y mantén pulsada	Enciende y apaga el teléfono.
Conversación	Pulsa	Realiza y contesta llamadas.
Conversación	Pulsa dos veces	Muestra las últimas llamadas.
Navegación	Pulsa	Desplaza el cursor en el menú.
Navegación	Pulsa en modo de espera	Muestra la agenda.
Navegación	Pulsa en modo de espera	Muestra la agenda.
Navegación	Pulsa en modo de espera	Muestra la agenda