PHILIPS

Support pour sac

Performer

Gris

FC6041

Maintient le sac en place

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Vous avez perdu ou endommagé votre porte-sac ? Cette pièce de votre aspirateur Philips indispensable à son bon fonctionnement est facile à remplacer.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées
De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable
Adapté aux types de produits: FC9150/01, FC9150/02, FC9150/09, FC9160/01, FC9170/01, FC9170/02, FC9170/03, FC9170/09, FC9171/01, FC9172/01, FC9172/02, FC9172/03, FC9173/01, FC9174/01, FC9175/01, FC9176/01, HR8903/12

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication
2019-01-23
Version: 4.0.1

EAN: 08 71010 35459 89

www.philips.com