

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AD330/93



用户手册

PHILIPS

目录

1	注意事项	2
<hr/>		
2	您的多媒体扬声器	3
	产品简介	3
	包装盒内物品	3
	主装置概述	4
<hr/>		
3	使用入门	5
	连接电源	5
<hr/>		
4	播放	6
	从 iPod/iPhone 播放	6
	从外部音频设备播放	6
<hr/>		
5	产品信息	7
	规格	7
<hr/>		
6	故障种类和处理方法	8
<hr/>		
7	注意	9

1 注意事项

- 阅读这些说明。
- 注意所有警告。
- 遵循所有说明。
- 不要在靠近水的地方使用本装置。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和设备电源线出口位置。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本装置的电源插头。
- 所有维修均应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 切勿将本装置置于漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 如果将直插式适配器的插头用作断开设备，则断开设备应可以随时使用。



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
- 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器，以便于将本装置从电源上断开。

2 您的多媒体扬声器

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

如果您与 Philips 联系，将询问您此装置的型号和序列号。型号和序列号可以在产品的底部找到。请在此处填写型号：

型号 _____

序列号 _____

产品简介


您可通过本多媒体扬声器收听来自 iPod/iPhone 及其他外部音频设备的音频。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- 主装置
- 交流电源适配器
- 快速入门指南

主装置概述



- ①  静音。
 - 静音。
- ② iPod/iPhone 底座
- ③  开始或暂停播放。
 - 开始或暂停播放。
- ④ VOL +/- 调节音量。
 - 调节音量。
- ⑤ MP3-LINK 连接外部音频设备。
 - 连接外部音频设备。
- ⑥ DC IN 连接交流电源。
 - 连接交流电源。

3 使用入门

始终依照顺序，遵循本章的说明。


连接电源

! 注意

- 存在损坏产品的风险！ 确保实际电源电压与印在多媒体扬声器底部的电源电压相符。
- 存在触电危险！ 拔下交流适配器时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。

将交流电源适配器连接至：

- 多媒体扬声器背面的 DC IN 插孔。
- 墙上插座。



4 播放

从 iPod/iPhone 播放

您可通过本多媒体扬声器欣赏 iPod/iPhone 中的音频。

兼容的 iPod/iPhone


本多媒体扬声器支持以下 iPod 和 iPhone 型号：

量身定制。

- iPod touch（第 1、2、3 和 4 代）
- iPod classic
- iPod nano（第 1、2、3、4、5 和 6 代）
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

收听 iPod/iPhone 音频

- 1 将 iPod/iPhone 插放在底座中。
- 2 播放 iPod/iPhone 中的音频。
- 3 调节音量，请按 **VOL +/-**。
- 4 静音，请按 **⏏**。



要移除 iPod/iPhone：

将 iPod/iPhone 从底座中拔出。

为 iPod/iPhone 充电

将多媒体扬声器连接至电源后，插接的 iPod/iPhone 将自动开始充电。

从外部音频设备播放

注

- 确保 iPod/iPhone 未插接到扬声器中。

- 1 将 MP3 Link 线缆（未随附）连接至：
 - 多媒体扬声器背面的 **MP3 LINK** 插孔。
 - 外部设备上的耳机插孔。
- 2 按 **▶||** 播放设备上的音乐。

5 产品信息

注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

规格

功放器

总输出功率	8 瓦
信噪比	> 62 dBA
MP3 Link	650 毫伏 RMS

General information

AC Power	Model: AS110-080-AB130 (Philips); Input: 100-240V ~, 50/60Hz, 0.5A; Output: 8.0V === 1.3 A
Operation Power Consumption	15 W
Standby Power Consumption	<0.5 W
Max. load for iPod/iPhone	5 V === 1 A
Dimensions	
- Main Unit (W x H x D)	261 x 130 x 103 mm
Weight	
- Main Unit	0.9 kg
- With Packing	1.5 kg

6 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用本设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问 Philips 网站 (www.philips.com/support)。联系 Philips 时，请确保将本装置放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 确保本装置的交流电源适配器已正确连接。
- 确保交流电插座正常供电。

没有声音

- 调节音量。

本装置没有反应

- 断开然后重新插接交流电源适配器，然后重新启动本装置。

7 注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。



“Made for iPod”和“Made for iPhone”表示电子附件专为连接 iPod 或 iPhone 而设计，并经开发人员认证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，通过 iPod 或 iPhone 使用该附件可能影响无线性能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国 和其它国家/地区注册的商标。

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境 and 人体健康造成潜在的负面影响。

关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

注

- 型号铭牌位于本设备的底部。

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/toxic Substance					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, cadmium)	六价铬(Chromium 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
Loudspeakers 喇叭单元	○	○	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	x	○	○	○	○	○
Accessories (Cables) 附件 (电源线, 连接线)	x	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。
 O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 – 2006.

x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363 – 2006 标准规定的限量要求。

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

This logo refers to the period (10 years)

电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



Specifications are subject to change without notice

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AD330_93_UM_V1.0