



Philips  
Radioura

Kompaktna zasnova

Zrcalni zaslon

AJ1000



## Zbudite se

ob najljubši radijski melodiji

Zbudite se ob najljubši radijski postaji ali alarmu. S to elegantno radiouro Philips z zrcalnim zaslonom lahko nastavite dva alarma, ki ob različnem času zbudita vas in vašega partnerja. Vsak dan se nežno zbudite z nasmehom.

### Prebudite se, kot si želite sami

- Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo
- Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje
- Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudita vas in vašega partnerja
- Ponovitev alarma za podaljšek spanja
- Sprejemnik FM za poslušanje radia

### Enostavna uporaba


- Nastavljiva svetlost zaslona za udobno gledanje
- Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi

# PHILIPS

dovršeno in preprosto


## Značilnosti

### Bujenje z radiem ali brenčalom



Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.

### Ponovitev alarma



Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo oglasil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspate. Čez devet minut se bo alarm ponovno oglasil. Gumb "Ponovi alarm" lahko pritisnete vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.

### Funkcija Gentle Wake



Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s


prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.

### Izklopni časovnik



Izklopni časovnik omogoča določanje, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 1 ure) in izberite ploščo CD ali radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni prekop na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspate ob priljubljenem CD-ju ali radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo.

### Dvojni alarm



Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

## Specifikacije

### Zvok

- Zvočni sistem: Mono
- Regulacija glasnosti: vrtljivo

### Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 1

### Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: antena FM
- Frekvenčna območja sprejemnika: FM

### Priročnost

- Alarmi: Radijski alarm, Brenčalo, Ponovitev alarma (dremež), Dvojni čas alarma, Funkcija Gentle Wake
- Števke na zaslonu: 4
- Ura/različica: Digitalna
- Izklopni časovnik

### Pribor

- Priložena dodatna oprema: Uporabniški priročnik, vodnik za hiter začetek, Garancijsko potrdilo

### Dimenzije

- Vrsta embalaže: D-ohišje
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 265 x 106 x 80 mm
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 185 x 52 x 85 mm

### Napajanje

- Omrežno napajanje
- Napajanje: 220–230 V, 50 Hz



Datum izdaje 2012-03-15

Različica: 4.1.7

12 NC: 8670 000 62733  
EAN: 87 12581 54169 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)