



Philips
Klokradio met digitale
tuner

Tijdprojectie

AJ3600

Word stralend wakker!

met tijdprojectie

Omdat iedere dag uniek is, zorgt deze aantrekkelijke Philips-klokradio elke ochtend voor een bijzonder begin. Dankzij de tijdprojectiefunctie kunt u de tijd op elk oppervlak weergeven. U weet dus meteen hoe laat het is als u wakker wordt! Als dat geen goedemorgen is!

Begin de dag fris en eenvoudig met tijdprojectie

- Tijdprojectie voor een verbazingwekkende tijdweergave
- Roteer en keer het geprojecteerde beeld voor een goede kijkpositie
- Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht

Uw eigen wekker

- Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Begin de dag op uw manier

- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Sleptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek
- Alarmherhaling met snoozetijd

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid


- Geluidssysteem: mono
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 80 mW RMS

Tuner/ontvangst/transmissie

- Voorkeuzenders: 10
- Tunerbereik: FM, MW
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Gemak

- Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, Zoemeralarm, Gentle Wake, Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze)
- Kleur van achtergrondverlichting: oranje
- Klokbeteringen: tijdprojectie
- Schermcijfers: 4
- Klok: Digitaal, Sleeptimer
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
- Schermtype: LCD-scherm



Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Netsnoer
- Overig: Gebruiksaanwijzing
- Gegarandeerd: Garantiecertificaat

Afmetingen

- Brutogewicht: 5,5 kg
- Diepte van de verpakking: 614 mm
- Hoogte van de verpakking: 238 mm
- Breedte van de verpakking: 172 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- Diepte hoofdunit: 110 mm
- Hoogte hoofdunit: 105 mm
- Breedte hoofdunit: 95 mm

Vermogen

- Batterijtype: AA-batterij (LR6)
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Aantal batterijen: 4
- Voedingstype: AC-ingang

Kenmerken

Tijdprojectie

Met tijdprojectie kunt u op elk oppervlak en vanuit ieder hoek de tijd weergeven. Het innovatieve projectiesysteem zorgt ervoor dat de tijd altijd op de juiste plaats wordt weergegeven. In tegenstelling tot conventionele LCD's, laat het negatieve LCD-scherm licht door zonder opmerkelijke vervorming. Een krachtige LED licht de negatieve LCD op om het licht binnen een bepaalde afstand weer te geven. Met de nauwkeurige lens projecteert de klok de afbeelding en stelt zelfs de focus naar wens bij. U hoeft dus niet meer op te staan om te kijken hoe laat het is, u hoeft alleen maar te kijken!

Het beeld roteren en omkeren

Roteer en keer het geprojecteerde beeld voor een goede kijkpositie

Groot verlicht LCD-scherm

Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.

Digitale tuner met voorkeuzenders

Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. De normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

Sleeptimer

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een CD of radiozender waar u naar wilt luisteren voordat u in slaap valt. Deze muziek wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete CD of radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

Alarm herhalen

Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.



Publicatiedatum
2011-04-28

Versie: 2.0.13

12 NC: 9073 101 01082
EAN: 87 10895 80757 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com