

Always here to help you / 始终如一地为您提供帮助

Register your product and get support at / 请登录以下网址并得到相应的帮助  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SmartPro  
FC9905




User manual / 用户手册

**PHILIPS**












	注意事项	2		设置计时器	11
	重要信息	3		手动驱动	11
	包装盒内有什么?	4		返回基座 1	12
	首次使用	5		返回基座 2	13
	使用吸尘器	7		充电指示	14
	清洁模式	8		清洁和保养	15
	暂停	10		错误代码	19

## 注意事项












# 重要信息

















# 包装盒内有什么？















# 1













## 首次使用







## 使用吸尘器











## 清洁模式






### 自动









### 随机






### 攀爬







 拖地









 精扫



## 劲扫










## 暂停








# 设置计时器



# 手动驱动




















如果吸尘器没有从基座开始，返回基座





# 充电指示







## 清洁和保养



### 每次使用后倒空集尘桶




### 为确保最佳的清洁性能，请定期清洁。






## 每个月清洁前轮









## 每个月清洁滚刷























## 每两个月清洁侧毛刷



## 每个月清洁传感器



# 错误代码

[www.philips.com](http://www.philips.com)

100% recycled paper  
100% papier recyclé  
100% 循环再造纸

4222.003.3688.1