



快速指导手册

在您使用本产品之前，请先阅读用户手册


HD2136_HD2139

：此符号表示数字或指示灯闪动


煮饭前准备 ▶




煮饭 ▶



鸡肉/鸭肉 ▶



煎焗鱼头 ▶







快速指导手册

HD2136_HD2139

在您使用产品之前，请先阅读用户手册

清洁电压力煲 ▶



清洗限压阀 ▶

