



# 快速指导手册

在您使用本产品之前，请先阅读用户手册


HD2135\_HD2138

：此符号表示数字或指示灯闪动


## 煮饭前准备 ▶




## 煮饭 ▶



## 肉类/鸡肉 ▶



## 焗排骨 ▶




# 快速指导手册

在您使用本产品之前，请先阅读用户手册

HD2135\_HD2138

## 清洁电压力煲 ▶



## 清洗限压阀 ▶

