


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
atsakymus į visus klausimus
www.philips.com/welcome

RWSS 5510
RWSS 9500



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TURINYS

| | |
|---|----------|
| 1 Pastaba | 3 |
| Suderinamumas | 3 |
| Svarbu | 3 |
| Seno prietaiso išmetimas | 4 |
| 2 Prijunkite | 5 |
| Pastatykite bevielį imtuvą | 5 |
| Prijunkite bevielį siųstuvą | 5 |
| Prijunkite galinius garsiakalbius prie bevielio imtuvo | 5 |
| Prijunkite energijos tiekimą | 6 |
| 3 Problemų sprendimas | 7 |
| 4 Prietaiso informacija | 7 |

3. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Atlikite šiuos žingsnius, jei per dvidešimt sekundžių nėra garso iš galinių garsiakalbių ir bevielio imtuvo indikatorius nuolat mirksi ilgiau nei minutę.

Namų kino sistemai su Blu-ray

1. Atjunkite bevielio imtuvo energijos tiekimą.
2. Perjunkite į AUX arba MP3 link šaltinį.
3. Nuspauskite ir palaikykite ► tris sekundes.
↳ 'PAIRING' (Poruojama) mirksi ir tuomet 'PAIRED' (Suporuota) parodoma.
4. Jei 'FAILED' (Nepavyko) parodoma, pakartokite 1-3 žingsnius.

Kitoms namų kino sistemoms

1. Atjunkite bevielio imtuvo energijos tiekimą.
2. Spauskite ▲.
3. Spauskite □ INFO.
↳ Langas parodomas.
4. Spauskite 1, tuomet spauskite SURR per penkias sekundes.
↳ 'PAIRING SUCCESS' (Poravimas pavyko) parodoma.
5. Jei 'PAIRING FAIL' (Poravimas nepavyko) parodoma, pakartokite 1-4 žingsnius.

4. PRIETAISO INFORMACIJA



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Bevielis imtuvas

RWSS5510 modeliui

- Energijos tiekimas: 110-240 V, ~50-60 Hz
- Išvesties galia: 250 W (RMS)
- Energijos suvartojimas: 50 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0,45 W
- Dažnis: 150 Hz ~ 20 kHz
- Signalų / triukšmo santykis: 65 dB (A-Weighted)
- Išskrypimas: 1%
- Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis): 126 x 131 x 126 mm
- Svoris: 1,1 kg

RWSS9500 modeliui


- Energijos tiekimas: 110-240 V, ~50-60 Hz
- Išvesties galia: 300 W (RMS)
- Energijos suvartojimas: 40 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0,45 W
- Dažnis: 150 Hz ~ 20 kHz
- Signalų / triukšmo santykis: 65 dB (A-Weighted)
- Išskrypimas: 1%
- Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis): 265 x 116 x 106 mm
- Svoris: 1,4 kg

Bevielis siųstuvas

- Dažnis: 5,8 GHz
- Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis): 55 x 53 x 33 mm
- Svoris: 0,05 kg

... PRIJUNKITE

RWSS9500 modeliui



Prijunkite kairįjį ir dešinįjį galinius garsiakalbius prie atitinkamų jungčių bevielio imtuvo galinėje dalyje.

Prijunkite energijos tiekimą

! Įspėjimas

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.

Prijunkite elektros laidą namų kino sistemai, bevielui imtuvui ir kitiems prietaisams, kai atlikote visus kitus sujungimus.

- Bevielio imtuvo indikatorius įsijungia ir imtuvas yra paruoštas naudoti.

1. PASTABA

Suderinamumas



Šis prietaisas atitinka šias direktyvas ir taisykles: 2006/95/EC (žemos įtampos) ir 2004/108/EC (EMC).

Philips Consumer Lifestyle deklaruoja, kad ši Bevielė galinio audio sistema RWSS5510 ir RWSS9500 atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitus svarbius nurodymus direktyvoje 1999/5/EC.

☰ Pastaba

- Ši įranga buvo testuota ir nustatyta, kad ji atitinka apribojimus, taikomus Class B ir C skaitmeniniams prietaisams, sutinkamai su 15 FCC taisyklių dalimi. Šie apribojimai yra sukurti norint suteikti protingą apsaugą prieš kenksmingus trikdžius namų aplinkoje. Ši įranga sukuria, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, ir jei nėra įdiegta ir naudojama pagal nurodymus, gali sukelti kenksmingus trikdžius radijo komunikacijoje. Tačiau nėra garantijos, kad trikdžiai nekils tam tikroje instaliacijoje.

Jei ši įranga sukelia trikdžius radijo ar televizijos priėmimo (tą galima nustatyti išjungiant ir įjungiant prietaisą), vartotojas gali pašalinti trikdžius pasinaudodamas viena ar daugiau iš šių priemonių: Pasukti arba perkelti priėmimo anteną.

Padidinti atstumą tarp šios įrangos ir imtuvo.

Prijungti šią įrangą į kitą rozetę nei yra prijungtas imtuvas.

Pasikonsultuoti su pardavėju ar patyrusiu radijo / TV techniku dėl pagalbos.

Svarbu

Perskaitykite ir įsigilinkite į visus nurodymus prieš naudodamiesi šiuo prietaisu. Jei žala padaroma dėl nurodymų nesilaikymo, prietaiso garantija nustoja galioti.

Saugumas

Elektros šoko ar gaisro rizika!

- Niekuomet nelaikykite šio prietaiso ar jo priedų lietuje ar vandenyje. Niekuomet nestatykite indų su skysčiais, tokių kaip vazos, šalia prietaiso. Jei skystis patenka į ar ant prietaiso, atjunkite jį nuo elektros tinklo kaip įmanoma greičiau. Susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru, kad patikrintų prietaisą prieš naudojimą.
- Niekuomet nenaudokite prietaiso ar jo priedų netoli atviros liepsnos ar kitų karščio šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Niekuomet nedėkite jokių daiktų į ventilacijos angas ar kitas prietaiso angas.
- Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvus yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo prieš audras, žaibuojant.
- Kai norite atjungti elektros laidą, visuomet imkite už kištuko, niekuomet netraukite už laido.

Trumpo sujungimo ar gaisro rizika!

- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad elektros įtampa tinkle atitinka tą, kuri nurodyta prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje. Niekuomet nejunkite prietaiso į tinklą, jei įtampa skiriasi.

Rizika susižeisti arba sugadinti prietaisą!

- Niekuomet nestatykite prietaiso ar kitų objektų ant elektros laidų ar kitos elektros įrangos.
- Jei prietaisas transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite prietaisą ir palaukite, kol jis sušils iki kambario temperatūros prieš jungiant jį į elektros tinklą.

... PASTABA

Perkaitimo rizika!

- Niekuomet nestatykite šio prietaiso uždaroje erdvėje. Visuomet palikite bent keturių colių tarpą aplink prietaisą ventilacijai. Įsitinkinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai neuždengia prietaiso ventilacijos angų.

Seno prietaiso išmetimas



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.



Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.


Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

2. PRIJUNKITE

Pastatykite bevielį imtuvą


Pastatykite bevielį imtuvą netoli rozetės, tarp galinių garsiakalbių. Sulygiuokite bevielį imtuvą su namų kino sistema, Philips logotipą nukreipdami į kino sistemą.



Pastaba

- Geriausiam priėmimui, įsitinkinkite, kad tarp bevielio imtuvo ir namų kino sistemos nėra jokių objektų, tokių kaip baldai, sienos ir kita.

Prijunkite bevielį siųstuvą




Prijunkite bevielį siųstuvą prie **WIRELESS REAR AUDIO** jungties galinėje namų kino sistemos dalyje.

Prijunkite galinius garsiakalbius prie bevielio imtuvo

Pastaba

- Galiniai garsiakalbiai gali skirtis nuo nurodytų paveikslėlyje.

RWSS5510 modeliui



Prijunkite kairįjį ir dešinįjį galinius garsiakalbius prie atitinkamų jungčių bevielio imtuvo apačioje.