

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

RWSS5512



User manual

使用手冊

Gebruiksaanwijzing

Manuale utente

Manual del usuario

用户手册

Benutzerhandbuch

Mode d'emploi

Manual do Usuário

Руководство пользователя

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Kennisgeving	2
Compliance	2
Belangrijk	2

2 Aansluiten	3
De draadloze ontvanger plaatsen	3
Op de draadloze zender	3
De achterluidsprekers op de draadloze ontvanger aansluiten	4
Het netsnoer aansluiten	4

3 Problemen oplossen	4
-----------------------------	---


4 Productspecificaties	5
-------------------------------	---

1 Kennisgeving

Compliance



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).



* De draadloze en ethernet LAN-functies zijn alleen voor gebruik binnenshuis.
Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring vindt u in de PDF-versie (Portable Document Format) van de gebruikershandleiding op www.philips.com/support.

Opmerking

- Dit apparaat is getest en voldoet aan de criteria voor digitale apparatuur; Klasse B, C, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een aanvaardbare bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en verzendt radiofrequentie-energie. Het apparaat kan schadelijke interferentie bij radiocommunicaties veroorzaken, als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies. Er bestaat echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden.

Als dit apparaat wel schadelijke interferentie veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst (dit kunt u vaststellen door het apparaat uit en weer in te schakelen), raden wij u aan de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.

- Draai de antenne in een andere richting of verplaats deze.

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat hoort bij een andere groep dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de leverancier of een ervaren radio/TV-technicus om hulp.

Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw product gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan het product!

- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.

- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.




Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

2 Aansluiten

De draadloze ontvanger plaatsen


Plaats de draadloze ontvanger in de nabijheid van het stopcontact en tussen de achterluidsprekers. Lijn de draadloze ontvanger uit met de home cinema, en let er daarbij op dat het Philips-logo naar de home cinema wijst.



Opmerking

- U hebt de beste ontvangst als u ervoor zorgt dat de ruimte tussen de draadloze ontvanger en de home cinema niet wordt geblokkeerd door meubels, muren en andere voorwerpen.

Op de draadloze zender




Verbind de draadloze zender met de **Wireless Rear Audio**-aansluiting aan de achterkant van de home cinema.

De achterluidsprekers op de draadloze ontvanger aansluiten

Opmerking

- De achterluidsprekers in de afbeelding kunnen afwijken van wat u hebt.



Sluit de linker- en rechterachterluidspreker aan op de overeenkomende aansluitingen aan de achterkant van de draadloze ontvanger.

Het netsnoer aansluiten

Waarschuwing

- Risico op beschadiging! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het product.

Sluit de netspanningskabels van de home cinema, draadloze ontvanger en andere apparaten aan nadat u alle andere verbindingen tot stand hebt gebracht.

- ↳ Het lampje op de draadloze ontvanger gaat aan en het apparaat is klaar voor gebruik.

3 Problemen oplossen

Volg deze stappen in het volgende geval:

- Er wordt geen geluid weergegeven door de achterste luidsprekers.
- Het lampje van de draadloze ontvanger knippert langer dan één minuut.

Voor Blu-ray home cinema's

- 1 Sluit de home cinema, draadloze zender en draadloze ontvanger goed op elkaar aan (zie 'Aansluiten' op pagina 3).
- 2 Plaats een pin in de kleine koppelopening aan de achterzijde van de draadloze ontvanger.
 - ↳ De indicator op de draadloze ontvanger knippert dertig seconden. Voer de resterende stappen binnen deze dertig seconden uit.
- 3 Schakel de home cinema naar de **AUX-** of **MUSIC iLINK-**bron.
- 4 Houd de **navigatieknop** ► (rechts) ingedrukt tot **PAIRING** (Koppelen) wordt weergegeven op het display van de home cinema.
 - ↳ Het woord **PAIRED** (Gekoppeld) wordt weergegeven.
 - Herhaal stap 1 t/m 3 als het woord **FAILED** (Mislukt) wordt weergegeven.

Voor DVD home cinema's

- 1 Sluit de home cinema, draadloze zender en draadloze ontvanger goed op elkaar aan (zie 'Aansluiten' op pagina 3).
- 2 Plaats een pin in de kleine koppelopening aan de achterzijde van de draadloze ontvanger.
 - ↳ De indicator op de draadloze ontvanger knippert dertig seconden. Voer de resterende stappen binnen deze dertig seconden uit.
- 3 Druk op ▲
- 4 Druk op 1 en daarna binnen vijf seconden op **SURR**.
 - ↳ Het woord **PAIRED** (Gekoppeld) wordt weergegeven.
 - Herhaal stap 1 t/m 3 als het woord **FAILED** (Mislukt) wordt weergegeven.

4 Productspecificaties

Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Draadloze ontvanger

- Voeding: 110 - 240 V; ~50 - 60 Hz
- Totaal uitgangsvermogen: 250 W (RMS)
- Stroomverbruik: 50 W
- Stroomverbruik in stand-by: $\leq 0,45$ W
- Frequentierespons: 150 Hz ~ 20 kHz
- Signaal-ruisverhouding: 65 dB (Klasse A)
- Vervorming: 1%
- Afmetingen (b x h x d): 126 x 131 x 126 (mm)
- Gewicht: 1,1 kg

Draadloze zender

- Radiofrequentie: 5,8 GHz
- Afmetingen (b x h x d): 30 x 8 x 53 (mm)
- Gewicht: 0,009 kg

Philips Consumer Lifestyle

SGP-1208-CE-RWSS5512/00

CE2012

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Declarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

RWSS5512/00

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Wireless Rear Audio

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002, A1:2006, A11:2008, A2:2010, A12:2011

EN55022:2006, A1:2007

EN61000-4-2:2009

EN61000-4-3:2006; A1:2008; A2:2010

EN62311:2008

IEC62087:2008

IEC62301:2005

EN300 440-1 V1.6.1:2010

EN300 440-2 V1.4.1:2010

EN301 489-1 V1.8.1:2008

EN301 489-3 V1.4.1:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

2006/95/EC (Low Voltage Directive / Directive Basse Tension 2006/95/CE)

2004/108/EC (EMC Directive / Directive EMC 2004/108/CE)

1999/5/EC (R&TTE Directive / Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive / Directive ErP 2009/125/CE)

EC1275/2008 (Regulation for ErP Directive / Règlement pour les ErP Directive)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Safety : NO66615
EMC : NEI-ETSE-1-1111C158
EMF : NEI-ETSP-2-1111C158
RTTE : NEI-ETSP-1-1111C158

Remarks:
(Remarques:)

Drachten, Netherlands, February 21, 2012

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

