

1.800.54.AVENT
www.philips.com/AVENT

USA/É.-U.A. /EE. UU.
Manufactured for/Fabriqué pour/
Fabricado para:
Philips Personal Health a division
of/une division de/una división de
Philips North America LLC
P.O. Box 10313 Stamford, CT 06904

Canada / Canadá
Imported for /Importé par/
Importado por: Philips Electronics
Ltd/Philips Électronique Ltée
281 Hillmount Road, Markham,
ON L6C2S3



EN Trademarks owned by the
Philips Group. © 2017 Koninklijke
Philips N.V. All Rights Reserved.

ES Las marcas son propiedad del
Philips Group. © 2017 Koninklijke
Philips N.V. Todos los Derechos
Reservados.

FR Les marques de commerce sont
la propriété du Groupe Philips.
© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

www.philips.com
4213.354.2135.5

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

EN Instructions included - contains silicone
ES Instrucciones incluidas - contiene silicona
FR Instructions fournies - contient de la silicone

PHILIPS
AVENT

EN

For your child's safety

WARNING! Inspect carefully before each use. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. Only use dedicated pacifier holders tested to EN 12586. Never attach other ribbons or cords to a pacifier; your child may be strangled by them. Do not store a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or store in disinfectant ("sterilizing solution") for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Keep the removable nipple protection away from children to avoid suffocation. **Before first use**, place in boiling water for 5 minutes, allow to cool, and squeeze out any trapped water from the pacifier. This is to ensure hygiene. **Clean before each use**. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, **DO NOT PANIC**; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Always use this product under adult supervision. Keep it in a dry covered container. Pacifiers and caps are suitable for all commonly used forms of sterilization.

Wash your hands thoroughly and ensure surfaces are clean before contact with sterilized components. Night time pacifiers – expose handles to light before use. The pacifier can be cleaned by washing with warm water. **DO NOT** use abrasive cleaning agents or anti-bacterial cleaners on the pacifiers. Excessive combinations of detergents may eventually cause plastic components to crack. Should this occur, replace your pacifier immediately. **DO NOT** sterilize the display case. If you need information or support, please visit the Philips Avent website at www.philips.com/avent.

■ Para la seguridad de su bebé

¡ADVERTENCIA! Revise cuidadosamente antes de usar. Tire del chupón en todas las direcciones. Deséchelo ante las primeras señales de daño o debilidad. Utilice sólo broches especiales para chupones sometido a pruebas según la norma EN 12586. No coloque nunca cintas o cordones en un chupón, su bebé podría estrangularse con ellas. No guarde el chupón bajo exposición directa del sol o cerca de una fuente de calor, ni lo guarde en contacto con un desinfectante (solución esterilizadora) durante más tiempo del recomendado, ya que puede debilitar la tetina. Mantenga el protector extraíble de la tetina lejos del alcance de los niños para evitar que se puedan asfixiar con él. **Antes de utilizar el producto por primera vez**, coloque el chupón en agua hirviendo durante 5 minutos, déjelo enfriar y escurra el agua que haya quedado en el chupón. Esto se realiza por razones de higiene. **Limpie antes de cada uso**. Nunca sumerja la tetina en sustancias dulces o en medicamentos, ya que puede provocar caries en los dientes de su hijo. Reemplace el chupón después de 4 semanas de uso, por razones de seguridad y de higiene. En el caso de que un chupón se quede atrapado en la boca, **NO SE ASUSTE**, ya que no se puede tragar y está diseñado para superar estas circunstancias.

Extraígallo de la boca con cuidado, tan delicadamente como sea posible. Use siempre este producto bajo la supervisión de un adulto. Guárdelo en un recipiente seco y cerrado. Los chupones y las tapas son aptos para todas las formas de esterilización. Lávese bien las manos y asegúrese de que las superficies estén limpias antes de que entren en contacto con los componentes esterilizados. En el caso de los chupones nocturnos, exponga las anillas a la luz antes de usarlos. Se puede utilizar agua caliente para lavar el chupón. **NO** utilice agentes de limpieza abrasivos ni limpiadores antibacterias con los chupones. La excesiva combinación de detergentes puede provocar daños en los componentes plásticos. Si esto ocurre, reemplace el chupón de inmediato. No esterilice la caja exterior. Si necesita información o asistencia, visite el sitio web de Philips Avent en www.philips.com/avent.

■ Pour la sécurité de votre enfant

AVERTISSEMENT! Inspectez le produit avant chaque utilisation. Tirez sur la sucette dans toutes les directions. Jetez-la si vous constatez le moindre dommage ou signe de d'usure. Utilisez uniquement les attache-sucettes conformes à la norme EN 12586. N'attachez jamais d'autres rubans ou cordons à la sucette de manière à éviter tout risque de strangulation pour votre enfant. Ne conservez pas la tétine d'allaitement dans un endroit chaud ou directement exposé à la lumière du soleil et ne la laissez pas dans un liquide désinfectant («solution de stérilisation») au-delà de la durée recommandée, car cela pourrait l'endommager. Ne laissez pas le protecteur de tétine amovible à la portée des enfants afin d'éviter les risques de suffocation. **Avant la première utilisation**, plongez dans l'eau bouillante pendant 5 minutes, laissez refroidir, et égouttez l'eau retenue dans la sucette, de façon à en garantir l'hygiène. **Nettoyez avant chaque utilisation**. Ne trempez jamais la sucette dans des substances sucrées ou des médicaments pour éviter les caries. Remplacez la sucette après 4 semaines d'utilisation pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Si la sucette se coince dans la bouche de votre enfant, **NE PANIQUEZ PAS**, elle a été spécialement conçue de

façon à ce qu'il soit impossible de l'avaler. Retirez-la de la bouche avec précaution, aussi doucement que possible. L'enfant doit toujours utiliser ce produit sous la supervision d'un adulte. Conservez-le dans un récipient fermé. Les sucettes et leur capuchon peuvent être stérilisés. Veillez à vous laver les mains soigneusement avant de toucher des éléments stérilisés et assurez-vous également que les surfaces sur lesquelles vous les posez sont propres. Sucés nocturnes : exposez les anneaux à la lumière avant l'utilisation. Les sucettes peuvent être nettoyées avec de l'eau chaude. **NE** vous servez **PAS** de produit abrasif ou antibactérien pour nettoyer les sucettes. Une concentration excessive de détergent pourrait provoquer des fissures dans les composants plastiques. Remplacez immédiatement tout élément fissuré. **NE** stérilisez **PAS** le coffret. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, visitez le site Web de Philips Avent à l'adresse www.philips.com/avent.