

La tétine est conçue spécialement pour assurer le développement naturel des dents et des gencives. Les sucres et leurs enveloppes peuvent être stérilisés en utilisant un stérilisateur à vapeur AVENT de Philips ou tout simplement en les faisant bouillir dans l'eau pendant au moins 5 minutes. Une fois la stérilisation terminée, veuillez laisser refroidir la tétine pendant au moins 5 minutes, puis éliminez toute accumulation d'eau avant de l'utiliser. Ne stérilisez pas l'étui de présentation. **IMPORTANT** : Les sucres AVENT sont offerts dans des grandeurs pour enfants de 0 à 18 mois. Pour assurer la sécurité de votre enfant, suivez toujours les directives concernant l'âge comme il se doit. Ne laissez pas les enfants jouer avec les bouchons transparents.

AVERTISSEMENT pour la sécurité de votre enfant : N'attachez pas la suce autour du cou de votre bébé, cela représente un grave risque de strangulation. Si la suce reste coincée dans la bouche, NEVOUS ALARMEZ PAS; la suce ne peut pas être avalée, elle est conçue pour ce genre d'incident. Retirez la suce de la bouche le plus doucement possible. Conservez le bouchon de protection de la tétine hors de la portée des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation. Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte. Vérifiez le produit minutieusement avant chaque utilisation, surtout lorsque l'enfant a des dents. Tirez la suce dans tous les sens. Jetez-la dès que vous apercevez un indice de dommage ou d'usure importante. Nous recommandons de changer la suce après 4 semaines d'utilisation pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Ne laissez jamais une suce exposée aux rayons du soleil directs ni près d'une source de chaleur ou dans une solution désinfectante (solution stérilisante) au-delà du temps recommandé, puisque la tétine risquerait de se dégrader. Ne trempez jamais la suce dans une substance sucrée ni dans un médicament, votre enfant risquerait d'avoir des caries. Ne démontez pas le produit. Avant la première utilisation, déposez la suce dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes, puis laissez refroidir et éliminez toute accumulation d'eau dans la suce. Cela permet d'assurer une bonne hygiène. Nettoyez avant chaque utilisation. Vous pouvez laver la suce avec de l'eau chaude. N'utilisez PAS de nettoyants abrasifs ou de produits antibactériens sur la suce. Toute combinaison excessive de détergents pourrait éventuellement engendrer la fissuration des composants de plastique. Si tel était le cas, changez immédiatement de suce. Lavez-vous bien les mains, puis vérifiez que les surfaces sont propres avant d'entrer en contact avec des composants stérilisés. NE stérilisez PAS l'étui de présentation. Conservez dans un contenant sec et doté d'un couvercle.

Si vous utilisez une suce pendant la nuit, exposez l'anneau à la lumière pendant un bref instant avant chaque utilisation. Le temps d'incandescence varie selon les conditions d'éclairage.

 **1.800.54.AVENT**
www.philips.com/AVENT

USA: Philips Consumer Lifestyle, a division of Philips Electronics North America Corporation. 1600 Summer Street, 5th Floor, Stamford, CT 06905-5125

Canada: Philips Electronics Ltd, 281 Hillmount Road, Markham, ON L6C2S3

EN: Trademarks owned by the Philips Group.
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. All Rights Reserved.
ES: Las marcas son propiedad del Philips Group.
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los Derechos Reservados.
FR : Les marques de commerce sont la propriété du Groupe Philips.
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.

42133 5421 351

AVENT

INSTRUCTIONS INCLUDED

Contains silicone

INSTRUCCIONES EN EL INTERIOR

Contiene silicona

MODE D'EMPLOI INCLUS

Contient du silicone

PHILIPS

Nipple specially designed to ensure natural development of teeth and gums. Pacifiers and covers are suitable for sterilizing by means of a Philips AVENT Steam Sterilizer or boiling in water for at least 5 minutes. After sterilization please allow nipple to cool for at least 5 minutes and remove any trapped water before use. Do not sterilize the display case. **IMPORTANT:** AVENT pacifiers are available in sizes ranging from 0 to 18 months. For your child's safety, always follow age guidelines accordingly. Do not allow baby to play with the clear caps.

For your child's safety WARNING! Do Not Tie Pacifier Around Child's Neck as it Presents a Strangulation Danger. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Do not take apart. Before first use, place in boiling water for 5 minutes, allow to cool, and squeeze out any trapped water from the pacifier. This is to ensure hygiene. Clean before each use. The pacifier can be cleaned by washing with warm water. DO NOT use abrasive cleaning agents or anti-bacterial cleaners on the pacifiers. Excessive combinations of detergents may eventually cause plastic components to crack. Should this occur, replace your pacifier immediately. Wash your hands thoroughly and ensure surfaces are clean before contact with sterilized components. DO NOT sterilize the display case. Keep in a dry covered container.

Night Time Pacifiers – expose handles to light for a short time before each use. Glow times vary depending on lighting conditions.

La tetina tiene un diseño especial que asegura el desarrollo natural de los dientes y encías. Los chupones y cubiertas pueden ser esterilizados por los esterilizadores Philips AVENT o en un contenedor con agua hirviendo durante 5 minutos. Después de esterilizar debemos dejar que se enfríe por al menos 5 minutos y retirar cualquier excedente de agua antes de usarlos. No esterilizar el estuche protector. **IMPORTANTE** Los chupones AVENT están disponibles en diferentes tamaños que van desde los 0 a los 18 meses. Para la seguridad del bebe, se recomienda siempre seguir las guías para escoger el chupón de acuerdo a su edad. No permitir que el bebe juegue con el protector del chupón.

Para seguridad del Bebe CUIDADO! No poner el porta chupón alrededor del cuello del bebe ya que representa un peligro de estrangulamiento. En caso de que el Chupón se introduzca en la boca NO TENGA PANICO; Ya que este, está diseñado para que no pueda ser tragado y pueda hacer frente a este tipo de situación. Remover de la boca con cuidado y gentileza como sea posible. Mantenga fuera del alcance del bebe el protector del chupón para evitar sofocación (asfixia). Utilizar siempre este producto bajo supervisión de un adulto. Siempre revisar antes de cada uso, especialmente cuando el bebe ya tenga dientes y tirar en cuanto el chupón presente signos de daños o descompostura. Por razones de seguridad e higiene se recomienda reemplazar el chupón después de 4 semanas de uso. No dejar el chupón en la luz del sol o alguna fuente de calor, ni en solución desinfectante (Solución esterilizadora) por más tiempo del que se recomienda ya que esto puede debilitar y causar daños en la tetina. Nunca sumergir el chupón en medicamentos o sustancias dulces, su bebe puede presentar problemas de caries en sus dientes. Antes de que sea utilizado por primera vez se recomienda poner en un contenedor con agua hirviendo durante 5 minutos, dejar enfriar y retirar cualquier exceso de agua del chupón. Esto es para asegurar la higiene. Limpiar bien antes de usarse. Los chupones pueden ser limpiados con agua caliente. No usar sustancias limpiadoras abrasivas o antibacteriales en los chupones. El exceso de detergentes puede llegar a tronar los componentes plásticos. En caso de que esto ocurriera reemplazar el chupón inmediatamente. Lave sus manos perfectamente y asegúrese de que están limpias antes de tener contacto con los componentes esterilizados. NO esterilizar la caja protectora. Mantener seco en un recipiente cerrado.

Chupones Night time – Exponer el chupón a luz por corto tiempo antes de usar. El tiempo de iluminado varía de acuerdo a las condiciones de la luz.