

AVENT

SCF 710
SCF 712
SCF 714
SCF 718

EN User manual
FR Mode d'emploi
ES Manual del usuario

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS



Philips AVENT, a business of Philips Electronics
UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH


Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

1.800.54.AVENT
www.philips.com/AVENT

USA: Philips Consumer Lifestyle, a division
of Philips Electronics North America
Corporation, 1600 Summer Street, 5th Floor,
Stamford, CT 06905-5125

Canada: Philips Electronics Ltd, 281 Hillmount
Road, Markham, ON L6C2S3

Printed in China
Phoenix_NAM_V6.2



English

1 Important

- Read this user manual carefully before you use the product.
- Keep this user manual for future reference.

For the safety and health of your child Warning

- Always use this product with adult supervision.
- Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness. For example, if the graphics label starts to bubble or peel away.
- Always check food temperature before feeding.
- To help prevent signs of damage and weakness, we recommend you to:
 - Avoid using the product to prepare oily, sugary and very acidic food.

Caution

- The product is designed for feeding uses.
- Never put the product in a microwave, or conventional oven.
- Never put the product on the top of a stove, or close to any source of heat.
- Never use the product for foods flavored with much oil or lemon/orange peels.
- Color stains, or lingering odors may be left on the product by foods strong in color or odor, e.g. carrot juice, onions.

2 Cleaning and sterilization

- Clean the product before/after each use.
- Clean the product in warm, soapy water; rinse it thoroughly, and dry it.
- The product is suitable for dishwashers. Wash it in the top rack of dishwashers.
- Do not store the product in drying/sterilizing cabinets with heating elements.

- Do not use scouring pad, dish brush or scrubbers for cleaning.

Caution

- Never use abrasive, anti-bacterial cleaning agents, or chemical solvents.
- Use cleaning agents of appropriate concentration. Cleaning agents of excessive concentration may eventually cause the product to crack or cause the graphics to bubble or peel away. In this case, stop using the product immediately.
- The product can be sterilized using a Philips AVENT electric or microwave steam sterilizer; however, it is not recommended to place the cutlery in a microwave, for either cleaning or preparing food.

3 Feeding

Warning

- Always check the food temperature before feeding.
- Keep your baby from running or walking during feeding.
- Always stay with your baby during feeding.

4 Storage

- Store the product in a dry and safe place.
- Keep the product away from heat or direct sunlight.
- Keep the product out of the reach of your baby.

Note

- Discoloration has no impact on the performance of the product.

Français

1 Important

- Lisez ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le produit.
- Conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Pour la sécurité de votre enfant Avertissement

- Ne laissez jamais un enfant utiliser ce produit sans surveillance.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation. Jetez-le si vous constatez le moindre signe de dommage ou d'usure, par exemple si l'image commence à être déformée ou à se décoller.
- Vérifiez toujours la température des aliments avant de nourrir votre enfant.
- Pour éviter l'apparition de signes d'usure ou de dommages, nous vous recommandons
 - D'éviter de vous servir du produit pour préparer de la nourriture huileuse, sucrée et très acide.



Mise en garde

- Ce produit a été conçu pour être utilisé à des fins d'alimentation.
- N'utilisez jamais ce produit dans un four traditionnel ou un four à micro-ondes.
- Ne posez jamais le produit sur un four allumé ou à proximité d'une source de chaleur.
- N'utilisez jamais le produit avec des plats très huileux ou garnis de pelures de citron ou d'orange.
- Les aliments très colorés ou très odorants, comme le jus de carottes ou les oignons, risquent de tâcher ou d'impregner le produit.

2 Nettoyage et stérilisation

- Nettoyez le produit avant ou après chaque utilisation.
- Nettoyez le produit à l'aide d'eau savonneuse tiède, rincez-le méticuleusement, puis essuyez-le.
- Ce produit est lavable au lave-vaisselle. Placez-le alors sur le panier supérieur.
- Ne rangez pas ce produit dans un appareil de séchage ou de stérilisation doté d'éléments chauffants.
- N'utilisez ni tampon à récuser, ni brosse à vaisselle pour le nettoyer.



Mise en garde

- N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou antibactériens, ni de solvants chimiques.
- Servez-vous de produits de nettoyage dont la concentration est adéquate. L'utilisation de produits de nettoyage à la concentration excessive pourrait entraîner l'apparition de fissures ou encore la déformation ou le décollement des images. Si tel était le cas, cessez immédiatement de vous en servir.
- Vous pouvez stériliser ce produit au moyen d'un stérilisateur Philips AVENT à vapeur électrique ou pour micro-ondes. Il est toutefois déconseillé de placer les couvercles au micro-ondes, que ce soit à des fins de nettoyage ou pendant le réchauffage.

3 Alimentation



Avvertissement

- Vérifiez toujours la température des aliments avant de les donner à votre bébé.
- Évitez que votre bébé ne se déplace pendant que vous le nourrissez.
- Surveillez toujours votre bébé pendant qu'il mange.

4 Rangement

- Rangez le produit dans un lieu sec et sûr.
- Conservez le produit à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.



- Tenez le produit hors de portée de votre bébé.



Remarque

- La décoloration n'a aucune conséquence sur l'efficacité du produit.

Español

1 Importante

- Lea detenidamente este manual antes de utilizar el producto y
- guárdelo para futuras consultas.



Para proteger la seguridad y salud de su hijo Advertencia

- Siempre utilice el producto bajo la supervisión de un adulto.
- Revise el producto antes de cada uso. Deséchelo ante la primera señal de daño o desperfectos. Por ejemplo, si la etiqueta de gráficos comienza a desprenderse o aparecen burbujas en ella.
- Siempre verifique la temperatura de los alimentos antes de la ingesta.
- Para evitar daños y desperfectos en el producto, recomendamos:
 - Evitar utilizar el producto para preparar alimentos con gran cantidad de aceite, azúcar o muy ácidos.



Precaución

- Este producto ha sido diseñado para la alimentación.
- No coloque el producto dentro del microondas ni del horno.
- No coloque el producto sobre el radiador ni cerca de fuentes de calor.
- No use el producto con alimentos condimentados con mucho aceite o cáscaras de limón o naranja.
- Los alimentos de colores u olores fuertes, como el jugo de zanahoria o la cebolla, pueden dejar manchas u olores persistentes en el producto.

2 Limpieza y esterilización

- Limpie el producto antes y después de cada uso.
- Limpie el producto con agua tibia y jabón; enjuáguelo cuidadosamente y séquelo.
- El producto es apto para el lavavajillas. Lávelo en la bandeja superior del lavavajillas.
- No almacene el producto en gabinetes de secado/esterilización con elementos que irradian calor.
- No utilice estropajos, cepillos o esponjas abrasivos para limpiar.



Precaución

- No utilice productos abrasivos, agentes limpiadores antibacteriales ni solventes químicos.
- Utilice agentes limpiadores con la concentración adecuada. Los agentes de limpieza excesivamente concentrados pueden causar grietas en el producto, aparición de burbujas en la etiqueta de gráficos o el desprendimiento de esta. En ese caso, deje de usar el producto inmediatamente.
- El producto puede esterilizarse mediante un esterilizador a vapor Philips AVENT eléctrico o de microondas; sin embargo, no se recomienda colocar los cubiertos en el microondas, ya sea para limpiarlos o para preparar alimentos.

3 Alimentación



Advertencia

- Siempre verifique la temperatura de los alimentos antes de la ingesta.
- Evite que su bebé corra o camine mientras lo alimenta.
- Manténgase en todo momento con su bebé mientras se alimenta.

4 Almacenamiento

- Guarde el producto en un lugar seco y seguro.
- Mantenga el producto lejos del calor o la luz directa del sol.
- Mantenga el producto fuera del alcance de su bebé.



Nota

- La decoloración no afecta el rendimiento del producto.