



Guía de Inicio Rápido

Auriculares estéreo Philips Bluetooth SHB6110




Asegúrese de “asociar” los nuevos auriculares Philips con el teléfono móvil antes de utilizarlos por primera vez.

1. Comprobar que los auriculares están cargados, el móvil encendido y su prestación Bluetooth activada.
2. Con los auriculares apagados, pulsa hasta que el LED parpadee alternativamente en rojo y azul.
3. Asocia los auriculares a tu teléfono móvil. (Comprueba los detalles en el manual de instrucciones del teléfono)




Pasos 2 y 3 no necesarios en algunos móviles

Golpe



Mantener pulsado > 1 seg.



Doble golpe



Encender / apagar auriculares	Pulsar hasta que el LED se enciende / apaga
Reproducir / pausa música	Golpe
Detener música	Un Golpe en y simultáneamente
Siguiente / anterior pista	Golpe /
Desactivar / Activar FullSound	Mantener pulsado y simultán. 4 seg.
Ajustar volumen	Golpe VOL - / VOL +
Responder a una llamada / Finalizar la llamada	Golpe
Rechazar una llamada	Mantener pulsado
Rellamada al último número marcado	Doble golpe
Activar marcación por voz	Mantener pulsado hasta escuchar un “pitido”
Enmud. mic.	Doble golpe en (durante una conversación)

Disfruta tu música y tus llamadas!

Consulta el CD con completas instrucciones

Registra tu producto y recibe asistencia en
www.philips.com/welcome

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Reservados todos los derechos.
 Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus propietarios respectivos.

PHILIPS