

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

SHB7000

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite
pagalbą internete www.philips.com/welcome

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbu	3	5. Techniniai duomenys	10
Klausymosi saugumas	3	6. Dažnai užduodami klausimai	11
Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)	3	Bluetooth ausinės neįsijungia	11
Bendra informacija	3	Nepavyksta suporuoti su mobilioju telefonu.....	11
Seno prietaiso išmetimas	4	Suporavimas neveikia.....	11
Išimkite integruotą bateriją	4	Mobilusis telefonas neranda ausinių	11
Pastaba Europos Sąjungai.....	4	Numerio rinkimas balsu arba paskutinio numerio rinkimas neveikia.....	11
Prekių ženklai	4	Pašnekovas manęs negirdi	11
2. Jūsų bluetooth stereo ausinės	5	Ausinės yra prijungtos prie Bluetooth stereo mobiliojo telefono, bet muzika groja tik per telefono garsiakalbį	11
Įžanga.....	5	Garso kokybė yra prasta ir girdisi traškėjimas	11
Ką rasite dėžutėje	5	Garso kokybė transliuojant iš mobiliojo telefono yra prasta, lėta arba neveikia apskritai	11
Ko dar jums reikės	5	Aš girdžiu muziką per ausines, bet negaliu jos valdyti (pvz., prasukti pirmyn / atgal)	11
Suderinamumas	5	Ausinės neveikia, kai audio laidas yra prijungtas	11
Jūsų Bluetooth stereo ausinių apžvalga.....	6	Atkurti gamyklinius parametrus.....	11
3. Nuo ko pradėti	7		
Įkraukite ausines	7		
Suporuokite ausines su savo mobilioju telefonu	7		
4. Naudokitės ausinėmis	8		
Prijunkite ausines prie mobiliojo telefono.....	8		
Automatinis energijos taupymo režimas.....	8		
Naudokitės savo ausinėmis	8		
Dėvėkite savo ausines	9		
Naudokite su pridėdamu audio laidu	9		

1. Svarbu

Klausymosi saugumas



Pavojus

- Norėdami išvengti galimų klausos pažeidimų, nesiklausykite ausinių dideliu garsumu ilgą laiką ir nustatykite garsumą į saugų lygį. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugus klausymosi laikas.

Laikykitės šių nurodymų, kai naudojatės ausinėmis.

- Klausykites ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguliuokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojimąsi galimai pavojingose situacijose.
- Didelis garso spaudimas iš ausinių gali pažeisti klausą.
- Nesinaudokite ausinėmis, uždengus abi ausis, kai vairuojate. Tai gali sukelti grėsmę kelyje, o kai kuriose šalyse yra draudžiama.
- Jūsų pačių saugumui, venkite blaškymosi, tokio kaip muzika ar telefono pokalbiai, kai esate eismo dalyvis ar kitose galimai pavojingose situacijose.

Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)

1. Royal Philips Electronics gamina ir parduota vartotojams skirtus produktus, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai, turi galimybę siųsti ir priimti elektromagnetinius signalus.
2. Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikiamų sveikatos ir saugumo priemonių mūsų prietaisams, kad jie atitiktų visus reikalavimus ir EMF standartus, galiojančius prietaisų pagaminimo metu.

3. Philips yra įsipareigojusi vystyti, gaminti ir parduoti tik tokius produktus, kurie nesukelia neigiamų pasekmių sveikatai.
4. Philips patvirtina, kad jei prietaisai yra naudojami tinkamai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, kiek tai yra žinoma mokslui šiuo metu.
5. Philips atlieka aktyvų vaidmenį kuriant tarptautinius EMF ir saugumo standartus, leidžiančius Philips numatyti tolimesnius standartizavimo veiksmus ir anksti integruoti juos į savo prietaisus.

Bendra informacija

Norėdami išvengti žalos ar neteisingo veikimo:

Nelaikykite ausinių dideliame karštyje.

- Nenumeskite ausinių.
- Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
- Nemerkitė ausinių į vandenį.
- Nenaudokite jokių valiklių su alkoholiu, amoniaku, benzolu ar abrazyvais.
- Jei prietaisą reikia valyti, naudokite minkštą šluostę. Jei reikia, sudrėkinkite ją nedideliu kiekiu vandens ar muilo tirpalo.

Apie veikimo ir laikymo temperatūrą

- Nenaudokite ar nelaikykite prietaiso temperatūroje, žemesnėje nei -15°C ar aukštesnėje nei 55°C temperatūroje, nes tai gali sutrumpinti baterijų veikimo laiką.
- Integruotą bateriją saugokite nuo didelio karščio, tokio kaip saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.

Seno prietaiso išmetimas

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę atskirą surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis būtinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima išmesti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis.



Laikykites vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.


Išimkite integruotą bateriją



Išspėjimas

- Prieš išimdami baterijas įsitikinkite, kad ausinės yra atjungtos nuo USB įkrovimo laido.

Jei jūsų šalyje nėra surinkimo / perdirbimo sistemos elektronikos prietaisams, jūs galite apsaugoti aplinką išimdami bateriją prieš išmetant ausines.



Pastaba Europos Sąjungai



Šiuo Philips Consumer Lifestyle, BG Communications, Headphones & Accessories, deklaruoja, kad Philips Bluetooth stereo ausinės SHB7000/SHB7000WT atitinka reikalavimus ir nurodymus, esančius direktyvoje 1999/5/EC.

Prekių ženklai

Prekių ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Bluetooth žodinis ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., o Koninklijke Philips Electronics N.V. juos naudoja pagal licenciją.

2. Jūsų bluetooth stereo ausinės

Sveikiname su nauju pirkiniumi, ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Ižanga


Su šiomis Philips Bluetooth stereo ausinėmis, jūs galite:

- Mėgautis patogiu bevieliu laisvų rankų skambinimu;
- Mėgautis ir valdyti muziką bevieliu būdu;
- Perjungti tarp pokalbių ir muzikos;
- Mėgautis muzika iš prietaisų be Bluetooth, naudodami audio laidą.

Ką rasite dėžutėje



- Philips Bluetooth stereo ausinės SHB7000/SHB7000WT



- USB įkrovimo laidas



- Audio laidas



- Trumpas gidas

Ko dar jums reikės

Mobiliojo telefono su Bluetooth stereo transliavimu, suderinamo su Bluetooth A2DP profiliu.

Kiti prietaisai (nešiojamieji kompiuteriai, delniniukai, Bluetooth adapteriai, MP3 grotuvai ir t.t.) taip pat yra suderinami, jei jie naudoja Bluetooth profilius, palaikomus ausinių. Šie profiliai yra:

Bevieliu laisvų rankų komunikacijai:

- Bluetooth Headset profiliai (HSP) arba Bluetooth Hands-Free profilis (HFP).

Bevieliu stereo klausymui:

- Bluetooth Advanced Audio Distribution profilis (A2DP).

Bevieliu muzikos valdymui:


- Bluetooth Audio Video Remote Control profilis (AVRCP).

Suderinamumas

Jūsų ausinės yra suderinamos su mobiliaisiais telefonais, turinčiais Bluetooth režimą. Jose yra įdiegta Bluetooth 3.0 versija. Jos taip pat palaiko Headset profilį (HSP), Hands-Free profilį (HFP), Advanced Audio Distribution profilį (A2DP) ir Audio/Video Remote Control profilį (AVRCP).

... Jūsų bluetooth stereo ausinės

Jūsų Bluetooth stereo ausinių apžvalga



1. Mikrofonas

2.

- Įjungti arba išjungti ausines
- Groti / padaryti pauzę / atsiliiepti į skambutį / padėti ragelį / rinkti numerį / atmesti skambutį

3. Audio įvesties lizdas

4. Garsumo / takelių valdymas

5. Įkrovimo lizdas

3. Nuo ko pradėti

Įkraukite ausines

⚠ Įspėjimas

- Prieš naudodamiesi ausinėmis pirmą kartą, įkraukite bateriją keturias valandas, kad pasiektumėte optimalią baterijos talpą ir tarnavimo laiką.
- Naudokite tik originalų USB įkrovimo laidą, kad išvengtumėte žalos.
- Prieš įkraudami ausines, baikite pokalbį, nes ausinių prijungimas prie pakrovėjo automatiškai išjungia ausines.

Prijunkite ausines prie USB lizdo su elektros energijos tiekimu, naudodami USB įkrovimo laidą.

- ↳ LED indikatorius dega baltai, kai vyksta įkrovimas ir išsijungia, kai ausinės yra pilnai įkrautos.


✳ Patarimas

- Įprastai, pilnai įkrauti ausines užtrunka apie tris valandas.

Suporuokite ausines su savo mobiliuoju telefonu



Prieš naudodami ausines su savo mobiliuoju telefonu pirmą kartą, jūs turite juos suporuoti. Sėkmingas suporavimas sukuria unikalų užkoduotą ryšį tarp ausinių ir mobiliojo telefono. Ausinės išsaugo paskutinius 8 ryšius savo atmintyje. Jei bandysite suporuoti daugiau nei 8 prietaisus, pirmojo suporuoto prietaiso ryšys bus pakeistas naujuoju.

1. Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas yra įjungtas ir Bluetooth funkcija yra aktyvi.
2. Įsitikinkite, kad ausinės yra įkrautos ir išjungtos.

3. Nuspauskite ir palaikykite , kol LED indikatorius ims mirksėti baltai ir mėlynai pakaitomis.
 - ↳ Ausinėse įjungiamas poravimo režimas, kuris trunka penkias minutes.
4. Suporuokite ausines su mobiliuoju telefonu. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite mobiliojo telefono naudojimosi instrukcijų knygelę.


Poravimo pavyzdys aprašytas žemiau.

1. Aktyvuokite Bluetooth funkciją savo mobiliajame telefone, susiraskite ausinių numerį.
2. Mobiliosiuose telefonuose su Bluetooth 2.1+EDR ar naujesne versija, jums nereikia įvesti slaptažodžio.
3. Rastų prietaisų sąrašė, pasirinkite **Philips SHB7000**.
 - Įveskite "0000" (keturi nuliai), jei bus aprašyta slaptažodžio.



4. Naudokitės ausinėmis

Prijunkite ausines prie mobiliojo telefono

1. Įjunkite mobilųjį telefoną.
2. Nuspauskite ir palaikykite , kad įsijungtų ausinės.
 - ↳ Mėlynas LED indikatorius mirksi.
 - ↳ Ausinės prisijungia prie paskutinio naudoto prietaiso automatiškai. Jei paskutinis naudotas prietaisas nepasiekiamas, jungiamasi prie priešpaskutinio naudoto prietaiso.





Patarimas

- Jei telefoną ar **Bluetooth** funkciją įjungiate **po to, kai įjungėte ausines, prijunkite jas per Bluetooth meniu savo mobilajame telefone.**

Automatinis energijos taupymo režimas


Jei ausinės neprisijungia prie jokio Bluetooth prietaiso per penkias minutes, jos automatiškai išsijungia, kad taupytų bateriją.


Naudokitės savo ausinėmis

Užduotis	Veiksmas	Garso ar LED indikatorius
Įjungti ausines.	Nuspauskite ir palaikykite  , ilgiau nei vieną sekundę.	1 trumpas pyptelėjimas. <ul style="list-style-type: none">• 1 mėlynas mirktelėjimas: baterijų įkrovimo lygis >50%.• 1 baltas mirktelėjimas: baterijų įkrovimo lygis <50%.
Išjungti ausines.	Nuspauskite ir palaikykite  , ilgiau nei 4 sekundes.	<ul style="list-style-type: none">• 1 ilgas pyptelėjimas.• 1 ilgas baltas indikatoriaus įsijungimas.

Groti muziką arba padaryti pauzę.	Spauskite  .	1 trumpas pyptelėjimas.
-----------------------------------	---	-------------------------

Atsilipti į skambutį arba baigti pokalbį.	Spauskite  .	1 trumpas pyptelėjimas.
---	---	-------------------------

Atmesti skambutį.	Nuspauskite ir palaikykite  .	1 trumpas pyptelėjimas.
-------------------	--	-------------------------


Rinkti paskutinį naudotą numerį.	Dukart spauskite  .	1 trumpas pyptelėjimas.
----------------------------------	--	-------------------------

Perjungti tarp įeinančių skambučių.	Dukart spauskite  .	1 ilgas pyptelėjimas.
-------------------------------------	--	-----------------------

Pareguliuoti garsumą.	Pastumkite aukštyn arba žemyn +/-.	1 trumpas pyptelėjimas.
-----------------------	------------------------------------	-------------------------

Prasukti į priekį.	Spauskite  .	1 trumpas pyptelėjimas.
--------------------	---	-------------------------

Prasukti atgal.	Spauskite  .	1 trumpas pyptelėjimas.
-----------------	---	-------------------------

Išjungti / įjungti mikrofoną, kol kalbate.	Spauskite  , du kartus.	1 trumpas pyptelėjimas.
--	--	-------------------------

Kitos būsenos ir indikatoriai

Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės prijungiamos prie Bluetooth prietaiso, kai ausinės yra budėjimo režime arba kai jūs klausotės muzikos.	Mėlynas LED indikatorius sumirksi kas 6 sekundes.
Ausinės yra paruoštos suporavimui.	LED indikatorius mirksi baltai ir mėlynai pakaitomis.
Ausinės yra įjungtos, bet neprijungtos prie Bluetooth prietaiso.	Mėlynas LED indikatorius greitai mirksi.
Įeinantis skambutis.	Mėlynas LED indikatorius mirksi dukart per sekundę.


... Naudokitės ausinėmis

Baterija baigia išsikrauti. Baltas LED indikatorius mirksi.

Baterija pilnai įkrauta. Baltas LED indikatorius išsijungia.

Dėvėkite savo ausines

Pareguliuokite galvos juostą, kad jums tiktų geriausiai.



Naudokite su pridedamu audio laidu


Su pridedamu audio laidu, jūs galite naudotis ausinėmis su prietaisais, kurie neturi **Bluetooth** funkcijos arba naudotis ausinėmis lėktuve. Baterijų energija nėra naudojama, kai naudojate ausines su audio laidu.

! Atsargiai

- Prieš atjungdami audio laidą, pabaikite pokalbį telefonu, nes laido prijungimas išjungs baterijų energiją ir nutrauks pokalbį.

Prijunkite pridedamą audio laidą prie:

- ausinių lizdo;
- išorinio audio prietaiso.



5. Techniniai duomenys

- Iki 9 valandų grojimo ar pokalbių laiko.
- Iki 200 valandų budėjimo laiko.
- Įprastas pilno įkrovimo laikas: 3 valandos.
- Įkraunama ličio-polimerų baterija (200 mAh).
- Bluetooth 3.0, Bluetooth mono palaikymas (Headset profilis – HSP, Hands-Free profilis – HFP), Bluetooth stereo palaikymas (Advanced Audio Distribution profilis – A2DP; Audio Video Remote Control profilis – AVRCP).
- Veikimo apimtis: iki 15 metrų.
- Reguliuojama, plokščia galvos juosta.
- Garsą izoliuojanti lėto prisitaikymo putų medžiaga.
- Skaitmeninis aido ir triukšmo sumažinimas.
- Automatinis išsijungimas.
- Baterijų lygio patikrinimas.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

6. Dažnai užduodami klausimai

Bluetooth ausinės neįsijungia

Baterija yra išsekusi.

- Įkraukite ausines.

Audio laidas yra prijungtas prie ausinių.

- Atjunkite audio laidą.


Nepavyksta suporuoti su mobiliuoju telefonu

Bluetooth yra išjungtas.

- Įjunkite **Bluetooth** funkciją savo mobiliajame telefone ir įjunkite telefoną **prieš** įjungdami ausines.

Suporavimas neveikia

Ausinės nėra suporavimo režime.

- Sekite nurodymus, esančius šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.
- Įsitikinkite, kad LED indikatorius mirksi baltai ir mėlynai pakaitomis, prieš atleidžiant  mygtuką. Neatleiskite mygtuko pamatę tik mėlyną LED indikatorių.

Mobilusis telefonas neranda ausinių

Ausinės gali būti prijungtos prie kito, anksčiau suporuoto prietaiso.

- Išjunkite prijungtą prietaisą arba pašalinkite jį iš ausinių veikimo zonos.

Suporavimai gali būti ištrinti arba ausinės suporuotos su kitu prietaisu.

- Suporuokite ausines su mobiliuoju telefonu iš naujo, kaip aprašyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.

Numerio rinkimas balsu arba paskutiniu numerio rinkimas neveikia

Gali būti, kad jūsų mobilusis telefonas nepalaiko šios funkcijos.

Pašnekovas manęs negirdi

Mikrofonas yra išjungtas.

- Spauskite **◀ • ▶** norėdami įjungti mikrofoną.

Ausinės yra prijungtos prie Bluetooth stereo mobiliojo telefono, bet muzika groja tik per telefono garsiakalbį

Jūsų mobilusis telefonas gali turėti galimybę pasirinkti, ar klausyti muzikos per garsiakalbį, ar per ausines.

- Žiūrėkite savo mobiliojo telefono naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti, kaip klausytis muzikos per ausines.

Garso kokybė yra prasta ir girdisi traškėjimas

Bluetooth audio šaltinis yra per toli nuo ausinių.

- Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir Bluetooth audio šaltinio arba pašalinkite kliūtis, esančias tarp jų.

Garso kokybė transliuojant iš mobiliojo telefono yra prasta, lėta arba neveikia apskritai

Gali būti, kad mobilusis telefonas palaiko (mono) HSP/HFP, bet nepalaiko A2DP.

- Žiūrėkite mobiliojo telefono naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti apie suderinamumą.

Aš girdžiu muziką per ausines, bet negaliu jos valdyti (pvz., prasukti pirmyn / atgal)

Bluetooth audio šaltinis nepalaiko AVRCP.

- Žiūrėkite mobiliojo telefono naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti apie suderinamumą.

Ausinės neveikia, kai audio laidas yra prijungtas

Mikrofono funkcija bus išjungta, jei 3,5 mm audio laidas yra prijungiamas.


- Tokiu atveju ausinėmis galite naudotis tik muzikos klausymuisi.

Atkurti gamyklinius parametrus

Atkurkite visus originalius ausinių nustatymus.

- Spauskite   ir , kol LED indikatorius sumirksės baltai 5 kartus iš eilės.

Apsilankykite interneto puslapyje www.philips.com/support, norėdami gauti daugiau informacijos ir patarimų.



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>