



Guide de mise en route

Casque stéréo Bluetooth Philips SHB9100WT



Lors de la première utilisation:

- 1 Assurez-vous que le casque est chargé, que votre téléphone portable est allumé et que la fonction *Bluetooth* est activée.
- 2 Lorsque le casque est éteint, appuyez sur  jusqu'à ce que la LED BLANCHE et BLEUE s'allume progressivement en alternance.
- 3 Votre téléphone portable devrait rechercher le casque Philips SHB9100WT.
- 4 Couplez le casque avec votre téléphone portable comme indiqué ci-dessous (consultez le manuel du téléphone pour plus de détails).



“0000” non requis pour certains téléphones


Rendez-vous sur www.philips.com/welcome pour consulter le manuel complet

Contrôle du volume/ des pistes

Réglage du volume

Déplacement vers le haut et vers le bas

VOL + -



Avance rapide

Appuyez 1 fois sur



Retour en arrière

Appuyez 2 fois sur



Activer/ désactiver le micro pendant un appel

Appuyez 1 fois sur



Touche Appel/ Musique

Allumer/ éteindre le casque

Appuyez plus de 4 secondes



Lecture/ Pause/ Décrocher/ Raccrocher

Appuyez 1 fois sur



Rejeter appel entrant

Maintenez enfoncé



Recomposition

Appuyez 2 fois sur



Prendre un double appel

Appuyez 2 fois sur



En mode couplage

LED blanche et bleue s'éteignant progressivement en alternance

Mode couplé et connecté

La LED bleue apparaît toutes les 8 secondes

Charge complète

La LED blanche disparaît lorsque la batterie est entièrement chargée et le câble connecté.

Batterie faible

LED blanche clignotante

Welcome to Philips!

For an optimal experience, register your product at www.philips.com/welcome



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
V1.0

CE 2150

