


요약 설명서


Philips Bluetooth 스테레오 헤드셋 SHB9100WT

KO



처음 사용하는 경우 :

- 1 헤드셋이 충전되어 있고, 휴대폰이 켜져 있으며 Bluetooth 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 2 헤드셋 전원이 꺼진 상태에서 백색과 청색 LED가 깜박거릴 때까지  버튼을 누릅니다.
- 3 휴대폰이 필립스 Philips SHB9100WT 을 검색하기 시작합니다.
- 4 아래와 같이 헤드셋과 휴대폰을 페어링합니다. 자세한 내용은 휴대폰 사용 설명서를 참조하십시오.



일부 휴대폰에서는 "0000"이 필요하지 않습니다.

www.philips.com/welcome에서 전체 사용 설명서를 참조하십시오.

PHILIPS

볼륨/ 트랙 컨트롤

볼륨 조정 위 아래로 슬라이드 VOL + -

건너뛰기 한 번 누름 < . >

되감기 두 번 누름 < . >

통화 중 마이크 음소거/ 음소거 해제 한 번 누름 < . >



통화/ 음악 키

헤드셋 켜기/ 끄기 4초 이상 누름 < >

재생/ 일시 중지/ 전화 받기/ 전화 끊기 한 번 누름 < >

수신 전화 거부 길게 누름 < >

재다이얼 두 번 누름 < >

통화 상대 전환 두 번 누름 < >

페어링 모드 백색 및 청색 LED 교대로 깜박임

페어링 완료 및 연결 모드 청색 LED는 8초마다 깜박임

100% 완전 충전 백색 LED는 케이블이 연결되어 헤드셋이 완전히 충전된 경우에 꺼집니다

배터리 부족 백색 LED 점멸

Welcome to Philips!

For an optimal experience, register your product at www.philips.com/welcome



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
 Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
 V1.0

