


Snelstartgids

Philips Bluetooth-stereoheadset SHB9100WT



Voor het eerste gebruik:

- 1 Controleer of de headset is opgeladen en de mobiele telefoon en *Bluetooth*-functie zijn ingeschakeld.
- 2 Houd  ingedrukt als de headset is uitgeschakeld totdat de WITTE en BLAUWE LED afwisselend knipperen.
- 3 Uw mobiele telefoon moet nu beginnen te zoeken naar de Philips SHB9100WT.
- 4 Koppel de headset met uw mobiele telefoon zoals hieronder wordt beschreven. (Raadpleeg de handleiding van de telefoon voor informatie.)



“0000” niet vereist voor sommige mobiele telefoons


Ga naar www.philips.com/welcome voor de volledige gebruikershandleiding

Volume/ nummerregeling

Volume aanpassen

Omhoog en
omlaag schuiven

VOL + -



Volgende nummer

1 keer drukken



Vorige nummer

2 keer drukken



Het microfoongeluid in- of uitschakelen
tijdens een gesprek

1 keer drukken



Bellen/ Muziek lang ingedrukt

De headset in-/ uitschakelen

≥ 4 seconden drukken



Afspelen/ Pauzeren/
Oproep aannemen/ Ophangen

1 keer drukken



Inkomende oproep weigeren

Houd de toets



Nummerherhaling

2 keer drukken



Tijdens een gesprek wisselen
van beller

2 keer drukken



In koppelingsmodus

Witte en blauwe LED knipperen afwisselend

Modus Gekoppeld en verbonden

Blaauwe LED licht elke 8 seconden op

Volledig opgeladen (100%)

Witte LED stopt met branden indien volledig
opgeladen wanneer de kabel is aangesloten

Batterij bijna leeg

Witte LED knippert

Welcome to Philips!

For an optimal experience, register your product at
www.philips.com/welcome



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.
V1.0

CE 2150

