


# Руководство пользователя


RU

Стереогарнитура Philips Bluetooth SHB9100WT



## Первое использование

- 1 Убедитесь, что гарнитура заряжена, мобильный телефон включен, а функция Bluetooth активирована.
- 2 Выключив гарнитуру, нажимайте до тех пор, пока яркость  не уменьшится либо пока светодиод не погаснет.
- 3 Мобильный телефон должен выполнить поиск Philips SHB9100WT.
- 4 Установите соединение между телефоном и гарнитурой, как описано ниже. (Дополнительную информацию см. в руководстве к мобильному телефону.)







"0000" не требуется для некоторых мобильных телефонов

Полную версию руководства пользователя см. на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)






# PHILIPS

## Управление громкостью/воспроизведением

Регулировка громкости	Перемещение вверх и вниз	
Переход вперед	1 Нажмите	
Переход назад		
Отключить/ приглушить микрофон во время звонка	1 Нажмите	



## Кнопка вызова/музыки

Включение/выключение гарнитуры	Нажмите и удерживайте более 4 сек.	
Воспроизведение/Пауза/Ответ на вызов/Завершение вызова	1 Нажмите	
Отклонить входящий вызов	Длительное нажатие	
Повторный набор	2 Нажмите	
Переключение абонента во время вызова	2 Нажмите	
В режиме соединения	Уменьшение яркости белого или синего света индикатора	
В режиме соединения и подключения	Индикатор загорается синим светом каждые 8сек	
Зарядка полностью завершена	Белый свет индикатора гаснет при полной зарядке ,если подключен кабель	
Индикация разрядки батареи	Уменьшение яркости белого света индикатора	

## Welcome to Philips!

For an optimal experience, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.  
V1.0

CE 2150

