

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/welcome

SPA1330

Є питання?
Зверніться до
Philips



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	2
	Қауіпсіздік	2
	Ескерту	2
2	Мультимедиалық динамик	4
3	Мультимедиалық динамикті пайдалану	5
4	Өнім туралы ақпарат	6
5	Ақаулықтарды жою	7

1 Маңызды ақпарат



Абайлаңыз

- Өнімнің сыртқы қабатын алуға болмайды.
- Өнімді басқа электр құрылғыларының үстіне қоюға тыйым салынған.

Қауіпсіздік

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

- Осы нұсқаулардың барлығын оқып шығып, орындаңыз.
- Өнімге су тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс және оның үстіне вазалар сияқты сұйықтығы бар заттарды қоюға болмайды.
- Қуат кірісін толығымен ажырату үшін, өнімнің ашасын розеткадан ажырату керек.
- Өнім ашасына кедергі жасамау керек немесе мақсатты пайдалану кезінде оған оңай қол жеткізу мүмкін болуы керек.
- Өнімдерге жандырылған шамдар сияқты ашық от көздерін қоймау керек.
- Бұл өнімді күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Найзағайлар кезінде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, өнімді розеткадан ажыратыңыз.
- Қуат сымын ажыратқанда әрқашан кабельден емес ашадан тартыңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.

Ескірген өнімді тастау



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз.

Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер)

және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік
ораушы.)

Жүйе мамандандырылған компания
тарапынан бөлшектенген жағдайда
қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын
материалдардан тұрады. Орауыш
материалдар, ресурсы біткен батареялар
мен ескірген жабдықты тастауға қатысты
жергілікті ережелерді ұстаныңыз.


2 Мультимедиалық Динамик

Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз!

Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

3 Мультимедиалық динамикті пайдалану

- 1 Динамик ашасын **AUDIO OUTPUT** (дыбыс шығысы) ұяшығына (①) жалғаңыз.
- 2 Дыбыс кірісі ашасын компьютердің дыбыс шығысы ұяшығына (②) жалғаңыз.
- 3 Айнымалы ток ашасын айнымалы ток қуат ұяшығына жалғаңыз (③).
- 4 Мультимедиалық динамикті қосу үшін **VOLUME** (дыбыс деңгейі тұтқасы) сағат тілімен бұрыңыз (④).
↳ Жасыл ЖД қосылады.
- 5 Дыбыс деңгейін дыбыс деңгейі тұтқасы немесе компьютер қолданбасы арқылы реттеңіз.
- 6 Пайдаланудан кейін мультимедиалық динамикті өшіріңіз және розеткадан ажыратыңыз.



4 Өнім туралы ақпарат


Айнымалы ток қуатының кірісі	100-240 В~, 50/60 Гц, 180 мА
Жұмыс үшін қуатты тұтыну	15 Вт
Күту режимінде қуатты тұтыну	< 0,5 Вт
Өлшемдер - негізгі құрылғы (Е x Б x Д)	168 x 180 x 141 мм

5 Ақаулықтарды жою

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасаманыз.

Өнімді пайдалану кезінде қиындықтарға кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Мәселе шешілмеген күйі қалса, өнімді www.philips.com/support сайтында тіркеп, қолдау алыңыз.

- Динамиктер дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Жарық диодты шамның жанып тұрғанын тексеріңіз.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

