

Philips SPC 200NC PC Camera

**Full PDF product
manual on CD**

| | |
|--------------------------------|----|
| Quick Install Guide | 4 |
| Guide d'installation rapide | 6 |
| Guía de instalación rápida | 8 |
| Schnellinstallationsanleitung | 10 |
| Korte installatiehandleiding | 12 |
| Guida rapida all'installazione | 14 |
| Manual de utilização rápido | 16 |
| Snabb bruksanvisning | 18 |






PHILIPS

Additional information available at our website:

www.philips.com/pcstuff

Specifications subject to change without notice.
All dimensions shown are approximate.





GB Quick Install Guide - Functional overview

- ① **Rotating lens**
For manually changing the vertical angle of the camera.
- ② **Focus ring**
For adjusting the focus of the image manually.
- ③ **Desktop stand**
For stable desktop placement of the SPC 200NC PC Camera.
- ④ **USB cable**
For connecting the camera to the USB port of the PC.
The camera will derive its power from the PC when a USB connection is made.
- ⑤ **Snapshot button**
Enables you to take photos without using your mouse.
- ⑥ **Power LED**
Lights up blue when the camera is in use.
- ⑦ **Microphone**
For adding voice and sound when video chatting and video recording.

GB Quick Install Guide - Installing the camera software

- 1** Insert the installation CD-ROM supplied into the PC's CD-ROM-/DVD drive.
> The 'Language Selection' screen will appear automatically.
- 2** Select your language.
Note! *If the the 'Language Selection' screen does not appear automatically, open Windows Explorer and double-click the 'Autorun.exe' icon in the CD-ROM directory.*
> The software installation screen will now appear.
- 3** Select at least the 'SPC 200NC PC Camera driver'.
- 4** Follow the instructions on the screen to complete the installation.
- 5** Restart your computer when you have finished installing all of the above software.

Where to go for information and support?

Please visit our website: www.philips.com for the latest product information.

Go to: www.philips.com/pcstuff for the latest version of drivers and for troubleshooting tips. The helpline phone numbers can be found in the electronic manual, chapter '8. Helpline'.

F Guide d'installation rapide - Présentation des fonctionnalités

- ① **Objectif rotatif**
Il vous permet de modifier l'angle vertical de la caméra manuellement.
- ② **Bague de mise au point**
Elle vous permet de régler la mise au point de l'image manuellement.
- ③ **Pied**
Pour un placement stable de la caméra pour PC SPC 200NC sur le bureau.
- ④ **Câble USB**
Il vous permet de brancher la caméra au port USB du PC.
La caméra est alimentée par le PC lorsque le câble USB est branché.
- ⑤ **Bouton de prise d'instantanés**
Il vous permet de prendre des photos sans utiliser votre souris.
- ⑥ **Témoin d'alimentation**
Il devient bleu lorsque la caméra fonctionne.
- ⑦ **Micro**
Il vous permet d'ajouter des voix et des sons dans le cadre d'applications de vidéobavardage et d'enregistrement vidéo.

F Guide d'installation rapide - Installation du logiciel de la caméra

- 1** Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de CD-ROM/DVD du PC
> L'écran de sélection de la langue apparaît automatiquement.
- 2** Sélectionnez votre langue.
Remarque : Si l'écran de sélection de la langue n'apparaît pas automatiquement, ouvrez l'Explorateur Windows et double-cliquez sur l'icône du fichier 'Autorun.exe' dans le répertoire du CD-ROM.
> L'écran d'installation du logiciel apparaît.
- 3** Sélectionnez au moins les options 'SPC 200NC PC Camera driver' (pilote SPC 200NC PC Camera).
- 4** Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
- 5** Redémarrez votre ordinateur une fois que vous avez fini d'installer les logiciels ci-dessus.

Où trouver des informations complémentaire et de l'assistance?

Visitez notre site web: www.philips.com pour obtenir les informations les plus récentes sur nos produits. Pour obtenir les dernières versions des pilotes ou trouver des conseils de dépannage, visitez le site web: www.philips.com/pcstuff. Les numéros de téléphone du service d'assistance sont mentionnés dans le manuel électronique, au chapitre '8. Assistance téléphonique'.

E **Guía de instalación rápida - Visión general del funcionamiento**

- ① **Objetivo giratorio**
Permite cambiar manualmente el ángulo vertical de la cámara.
- ② **Anillo de enfoque**
Permite regular el enfoque de la imagen manualmente.
- ③ **Soporte de sobremesa**
Para la colocación estable de la cámara de PC SPC 200NC sobre la mesa.
- ④ **Cable USB**
Permite la conexión de la cámara al puerto USB del PC.
La cámara se alimentará del PC cuando se establezca la conexión USB.
- ⑤ **Botón de captura**
Permite hacer fotos sin necesidad de utilizar el ratón.
- ⑥ **LED de alimentación**
Se iluminará en azul cuando se esté utilizando la cámara.
- ⑦ **Micrófono**
Permite añadir voz y sonido a las conversaciones de voz y videoconferencias.

E **Guía de instalación rápida - Instalación del software de la cámara**

- 1** Inserte el CD-ROM de instalación suministrado en la unidad de CD-ROM-/DVD del PC.
> Aparecerá automáticamente la pantalla de selección de idioma.
- 2** **Seleccione un idioma.**
Nota: *Si la pantalla de selección de idioma no aparece automáticamente, abra el Explorador de Windows y haga doble clic en el icono 'Autorun.exe' del directorio del CD-ROM.*
> A continuación, aparecerá la pantalla de instalación del software.
- 3** **Seleccione al menos SPC 200NC PC Camera**
- 4** **Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.**
- 5** **Reinicie el ordenador cuando haya terminado de instalar todo el software anterior.**

Dónde encontrar más información y soporte?

Por favor visite nuestro sitio Web: www.philips.com para consultar la última información publicada del producto. Vaya a: www.philips.com/pcstuff donde encontrará la última información publicada sobre controladores (drivers) y sugerencias de solución de problemas. Los números telefónicos de atención al cliente los puede encontrar en el manual electrónico, capítulo '8. Línea de ayuda'.

D Schnellinstallationsanleitung - Übersicht über die Funktionen

- ① **Schwenkbares Objektiv**
Zum manuellen Ändern des vertikalen Kamerawinkels.
- ② **Fokussiererring**
Zum manuellen Einstellen des Bildfokus.
- ③ **Standfuß**
Zur stabilen Desktop-Aufstellung der SPC 200NC PC-Kamera.
- ④ **USB USB-Kabel**
Um die Kamera am USB-Port des PC anzuschließen.
Wenn die USB-Verbindung hergestellt ist, wird die Kamera vom PC mit Strom versorgt.
- ⑤ **Schnappschusstaste**
Ermöglicht es, Fotos ohne Benutzung der Maus zu machen.
- ⑥ **Betriebs-LED**
Leuchtet blau, wenn die Kamera in Betrieb ist.
- ⑦ **Mikrofon**
Ergänzt Video-Chatting und Videoaufnahmen durch Sprache und Ton.

D Schnellinstallationsanleitung - Installieren der Kamera-Software

- 1 Legen Sie die mitgelieferte Installations-CD-ROM in das CD-ROM-/DVD-Laufwerk des PCs ein.**

> Auf dem Bildschirm wird automatisch die Anzeige zur Sprachauswahl angezeigt.
- 2 Wählen Sie Ihre Sprache.**

Hinweis! Wenn die Anzeige zur Sprachauswahl nicht automatisch erscheint, öffnen Sie den Windows Explorer und doppelklicken Sie auf das Symbol 'Autorun.exe' im CD-ROM-Verzeichnis.

> Jetzt erscheint die Anzeige zur Software-Installation.
- 3 Wählen Sie mindestens 'SPC 200NC PC Camera'.**
- 4 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Installation abzuschließen.**
- 5 Starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie die obige Software vollständig installiert haben.**

Wo finden Sie Informationen und Unterstützung?

Besuchen Sie unsere Website: www.philips.com. Dort finden Sie die neuesten Produktinformationen. Gehen Sie zu: www.philips.com/pcstuff, um die neuesten Versionen der Treiber und Tipps für die Fehlerbehebungen zu erhalten.

Die Telefonnummer des Helpdesks finden Sie in der elektronischen Betriebsanleitung, im Kapitel '8. Helpline'.

NL Korte installatiehandleiding - Onderdelen van de camera

- ① **Instelbare lens**
Om handmatig de verticale hoek van de lens te wijzigen.
- ② **Focusing**
Om het beeld handmatig scherp te stellen.
- ③ **Bureauhouder**
Voor een stabiele bureauopstelling van de SPC 200NC pc-camera.
- ④ **USB-kabel**
Om de camera te verbinden met de USB-poort van de pc.
Als de USB-verbinding gemaakt is dan wordt de camera gevoed door de pc.
- ⑤ **Foto-toets**
Om foto's te maken zonder uw muis te gebruiken.
- ⑥ **Voedingsindicator**
Brandt blauw als de camera in gebruik is.
- ⑦ **Microfoon**
Om een stem en geluid toe te voegen aan video-chatten en video-opnames.

NL Korte installatiehandleiding - Camerasoftware installeren

1 Leg deze installatie-CD-ROM in het CD-ROM-/DVD-station van uw computer.

> Het scherm voor de taalkeuze verschijnt automatisch.

2 Selecteer uw taal.

Let op! *Als het scherm voor de taalkeuze niet automatisch verschijnt, ga dan naar de Windows Verkenner en dubbelklik in de map van het CD-ROM-station op het programma 'Autorun.exe'.*

> Het scherm voor het installeren van de software verschijnt.

3 Selecteer minimaal 'SPC 200NC PC Camera'.

4 Volg de instructies op het scherm om het installeren af te ronden.

5 Start uw computer opnieuw op als u alle software hebt geïnstalleerd.

Wilt u aanvullende informatie en ondersteuning?

Bezoek onze website: www.philips.com voor de meest actuele informatie over uw product. En op: www.philips.com/pcstuff vindt u de nieuwste versies van de stuurprogramma's en tips voor het verhelpen van storingen. De telefoonnummers van de helpdesk staan in het hoofdstuk '8. Helplijn' van de elektronische handleiding.

I Guida rapida all'installazione - Panoramica sulle funzioni

- ① **Inclinazione dell'obiettivo**
Per cambiare manualmente l'angolo verticale della camera.
- ② **Ghiera della messa a fuoco**
Per regolare manualmente il fuoco dell'immagine.
- ③ **Supporto da tavolo**
Per una solida posizione della fotocamera per PC SPC 200NC sulla scrivania.
- ④ **Cavo USB**
Per collegare la camera alla porta USB del PC.
Quando la camera è collegata alla porta USB, verrà alimentata dal PC.
- ⑤ **Tasto Istantanea**
Per scattare una foto senza utilizzare il mouse.
- ⑥ **LED di alimentazione**
Si illumina in blu quando la camera è in uso.
- ⑦ **Microfono**
Per catturare la voce ed il sonoro durante la chat video o la registrazione video.

I Guida rapida all'installazione - Installare il software della telecamera

1 Inserite il CD d'installazione fornito nell'unità CD/DVD-ROM del PC.
> Lo schermo per la selezione della lingua, comparirà automaticamente.

2 Selezionate la lingua.

Nota! *Se lo schermo per la selezione della lingua non compare automaticamente, aprite Esplora risorse e fate doppio clic sull'icona 'Autorun.exe' nella cartella del CD-ROM.*

> Comparirà lo schermo per l'installazione del software.

3 Selezionate almeno 'Strumenti SPC 200NC PC Camera' (driver).

4 Seguite le istruzioni che compaiono sullo schermo per completare l'installazione.

5 Riavviate il computer al termine dell'installazione di tutto il software.

Per ulteriori informazioni e assistenza?

Si invita a visitare il nostro sito web: www.philips.com per quanto concerne le ultime informazioni sui prodotti. Visitando il sito: www.philips.com/pcstuff si potranno avere le ultimissime versioni dei driver e utili consigli per l'individuazione dei guasti. Per quanto riguarda i numeri di telefono del centro assistenza si possono reperire nel manuale elettronico, capitolo '8. Helpline'.

P Manual de utilização rápido - Panorâmica das funções

- ① **Objectiva rotativa**
Para regular manualmente o ângulo vertical da câmara.
- ② **Anel de focagem**
Para regular manualmente a focagem da imagem.
- ③ **Base de secretária**
Para um posicionamento estável da câmara de PC SPC 200NC na secretária.
- ④ **Cabo USB**
Para ligar a câmara à porta USB do PC.
A câmara receberá a alimentação do PC quando for estabelecida a ligação por USB.
- ⑤ **Botão de fotografia instantânea**
Permite-lhe tirar fotografias sem utilizar o rato.
- ⑥ **LED de alimentação**
Fica azul quando a câmara está a ser utilizada.
- ⑦ **Microfone**
Para adicionar voz e som em conversas com vídeo e gravação de vídeo.

P Manual de utilização rápido - Instalar o software da máquina fotográfica

1 Introduza o CD-ROM de instalação fornecido na unidade de CD-ROM-/DVD do PC.

> Aparece automaticamente o ecrã 'Language Selection'.

2 Seleccione o seu idioma.

Nota! Se o ecrã 'Language Selection' não aparecer automaticamente, abra o Explorador do Windows e clique duas vezes no ícone 'Autorun.exe' no directório do CD-ROM.

> Aparece agora o ecrã de instalação do software.

3 Seleccione pelo menos 'SPC 200NC PC Camera'.

4 Siga as instruções no ecrã até completar a instalação.

5 Reinicialize o computador depois de terminar a instalação de todo o software acima referido.

Onde obter informações e suporte?

Visite o nosso web site em: www.philips.com para obter informações sobre os productos mais recentes. Visite: www.philips.com/pcstuff para obter informações sobre as últimas versões de unidades e conselhos para resolução de problemas. Os números de telefone da helpdesk podem ser encontrados no manual electrónico, no capítulo '8. Serviço de assistência'.

S Snabb bruksanvisning - Funktionsöversikt

- ① **Vridbart objektiv**
För manuell inställning av kamerans vinkel i vertikalled.
- ② **Fokuseringsring**
För manuell fokusering.
- ③ **Bordsställ**
För stabil placering av SPC 200NC PC-kamera på ett skrivbordet.
- ④ **USB-kabel**
För att ansluta kameran till datorns USB-port.
Kameran strömförsörjs från datorn när USB-kabeln är ansluten.
- ⑤ **Stillbildsknap**
För att ta bilder utan hjälp av musen.
- ⑥ **Nätspänningsindikator**
Blå när kameran används.
- ⑦ **Mikrofon**
För att lägga till ljud vid videochatt och videoinspelning.

S Snabb bruksanvisning - Installera kameraprogrammet




- 1 Sätt i CD-ROM-skivan med installationsprogrammet i datorns CD-ROM-/DVD-enhet.**
> Skärmbilden för språkval visas automatiskt.
- 2 Välj språk.**
Obs! Om skärmen för språkval inte visas automatiskt, öppnar du Utforskaren och dubbelklickar på ikonen Autorun.exe i CD-ROM-katalogen.
> Skärmbilden för programinstallation visas.
- 3 Markera minst 'SPC 200NC PC Camera'.**
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.**
- 5 Starta om datorn när du installerat alla program som nämns ovan.**




Vart vänder jag mig för information och support?

Vart vänder jag mig för information och support?

Besök vår webbplats www.philips.com för färsk produktinformation.

Gå till www.philips.com/pcstuff för de senaste versionerna av drivrutiner och för felsökningstips. Telefonnumren till vår helpline hittar du i vår elektroniska handbok i kapitlet '8. Hjälp linje'.





©2004 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction, copying, usage, modifying, hiring, renting, public performance, transmission and/or broadcasting in whole or part is prohibited without the written consent of Philips Electronics N.V.

9082 100 04691

for

Philips SPC 200NC PC Camera